

Xerox[®] WorkCentre[®]-Serie 7800 Farbmultifunktionsdrucker Xerox[®] ConnectKey[®] 1.5-Technologie Benutzerhandbuch



© 2013 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Rechte für unveröffentlichte Werke vorbehalten gemäß den Urheberrechtsgesetzen der USA. Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne Einwilligung der Xerox Corporation in keinerlei Form reproduziert werden.

Der Urheberrechtsschutz erstreckt sich auf sämtliche gesetzlich zulässigen oder bewilligten urheberrechtsfähigen Materialien und Informationen beliebiger Art, einschließlich der mit den Softwareprogrammen erzeugten Materialien, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, so z. B. Schriften, Muster, Symbole, Bildschirmanzeigen usw.

Xerox[®] und Xerox and Design[®], Phaser[®], PhaserSMART[®], PhaserMatch[®], PhaserMeter[™], CentreWare[®], PagePack[®], eClick[®], PrintingScout[®], Walk-Up[®], WorkCentre[®], FreeFlow[®], SMARTsend[®], Scan to PC Desktop[®], MeterAssistant[®], SuppliesAssistant[®], Xerox Secure Access Unified ID System[®], Xerox Extensible Interface Platform[®], ColorQube[®], Global Print Driver[®] und Mobile Express Driver[®] sind Marken der Xerox Corporation in den Vereinigten Staaten von Amerika und/oder anderen Ländern.

Adobe® Reader®, Adobe® Type Manager®, ATM™, Flash®, Macromedia®, Photoshop® und PostScript® sind Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern.

Apple[®], AppleTalk[®], Bonjour[®], EtherTalk[®], Macintosh[®], Mac OS[®] und TrueType[®] sind Marken von Apple Inc., die in den USA und/oder anderen Ländern registriert sind.

HP-GL[®], HP-UX[®] und PCL[®] sind Marken der Hewlett-Packard Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

 $IBM^{\circledcirc} \ und \ AIX^{\circledcirc} \ sind \ Marken \ der \ International \ Business \ Machines \ Corporation \ in \ den \ USA \ und/oder \ anderen \ L\"{a}ndern.$

Microsoft®, Windows Vista®, Windows® und Windows Server® sind Marken der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

Novell[®], NetWare[®], NDPS[®], NDS[®], IPX[™] und Novell Distributed Print Services[™] sind Marken von Novell, Inc. in den USA und anderen Ländern.

SGI[®] und IRIX[®] sind Marken von Silicon Graphics International Corp. oder ihrer Zweigunternehmen in den USA und/oder anderen Ländern.

Sun, Sun Microsystems und Solaris sind Marken von Oracle und/oder seiner verbundenen Unternehmen in den USA und anderen Ländern

 $McAfee \overset{@}{\circ}, ePolicy\ Orchestrator \overset{@}{\circ}\ und\ McAfee\ ePO \overset{^{\times}}{\circ}\ sind\ Marken\ von\ McAfee\ Inc.\ in\ den\ USA\ und\ anderen\ L\"{a}ndern.$

UNIX® ist eine Marke in den USA und anderen Ländern, für die durch X/Open Company Limited Exklusivlizenzen erteilt werden.

 $\mathsf{PANTONE}^{\scriptscriptstyle{\textcircled{0}}}$ und andere Marken von Pantone, Inc. sind Eigentum von Pantone, Inc. \bigcirc Pantone, Inc.

Dokumentversion 1.1: Februar 2013

Inhalt

1	Sicherheit	9
	Hinweise und Sicherheit	10
	Allgemeine Richtlinien	10
	Elektrische Sicherheit	11
	Netzkabel	11
	Not-AUS	12
	Telekommunikationsleitungskabel	12
	Betriebssicherheit	13
	Druckerstandort	13
	Betriebsrichtlinien	
	Druckerverbrauchsmaterial	
	Ozonfreisetzung	
	Wartungssicherheit	15
	Warnsymbole	
	Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitskontaktinformationen	17
2	Element	19
	Druckerkomponenten	20
	Vorderansicht links	
	Rückansicht links	
	Innere Bauteile	
	Vorlageneinzug	
	Steuerpult	
	Integrierter Office-Finisher Office-Finisher LX	
	Professional-Finisher	
	WLAN-Adapter	
	Informationsseiten	
	Drucken des Konfigurationsberichts	
	Verwaltungsfunktionen	
	Zugriff auf den Drucker	
	CentreWare Internet Services	
	Ermittlung der IP-Adresse des Druckers	
	Automatische Datenerfassung	
	Gebühren- und Nutzungsdaten	
	Weitere Informationen	31
	Welcome Center	32
3	Installation und Einrichtung	33
	Installation und Einrichtung – Überblick	
	Anschließen des Druckers an das Netzwerk	
	Anschluss an die Telefonleitung	
	Ein- und Ausschalten des Druckers	
	Ersteinrichtung des Druckers	36

	USB-Abdeckung	
	Optimieren der Druckerleistung	37
	Ändern von allgemeinen Einstellungen	38
	Einrichten des Energiesparmodus	
	Festlegen von Datum und Uhrzeit am Steuerpult	
	Installieren der Software	
	Betriebssystemvoraussetzungen	
	Installieren von Treibern und Dienstprogrammen – Windows	
	Installieren von Treibern und Dienstprogrammen – Macintosh OS X Version 10.5 und	
	Installieren von Treibern und Dienstprogrammen – UNIX/Linux	
,	Andere Treiber	
4	Druckmaterialien	45
	Zulässiges Druckmaterial	
	Empfohlene Druckmaterialien	46
	Bestellung von Druckmaterial	46
	Allgemeine Richtlinien zum Einlegen von Druckmaterial	46
	Nicht geeignetes Druckmaterial (Gefahr von Geräteschäden)	47
	Hinweise zur Lagerung von Druckmaterial	47
	Zulässige Druckmaterialarten und -gewichte	48
	Zulässige Standardformate	48
	Unterstützte Materialformate und -gewichte für den automatischen Duplexdruck	49
	Zulässige Formate für den Umschlagbehälter	50
	Zulässige benutzerdefinierte Formate	50
	Einlegen von Druckmaterial	51
	Einlegen von Druckmaterial in Behälter 1-4	51
	Einstellen der Führungssperren in den 500-Blatt-Universalbehältern	
	Ändern von Format, Art und Farbe des Materials	
	Einlegen von Druckmaterial in Behälter 3 und 4 des Tandemmoduls	
	Einlegen von Druckmaterial in die Zusatzzufuhr (Behälter 5)	
	Einlegen von Druckmaterial in Behälter 6 (Großraumbehälter)	
	Einrichten von Behälter 6 (Groβraumbehälter)	
	Bedrucken von Spezialmaterialien	
	•	
	Umschläge Etiketten	
	Glanzkarton	
	Klarsichtfolien	
5		71
J	Druckvorgang läuft	
	Drucken – Überblick	72
	Auswählen der Druckoptionen	73
	Onlinehilfe des Druckertreibers	73
	Windows-Druckoptionen	74
	Macintosh-Druckoptionen	76
	Verwalten von Aufträgen	
	Verwalten von Aufträgen über das Steuerpult	
	Verwalten geschützter und angehaltener Druckaufträgen	
	Verwalten von Aufträgen in CentreWare Internet Services	
	Druckfunktionen	
	Duplexdruck	
	Auswählen der Materialoptionen zum Drucken	O I

Drucken mehrerer Seiten auf ein Blatt	
Drucken von Broschüren	
Verwenden der Bildqualität	
Deckblätter	
Trennblätter	
Sonderseiten	
Skalierung	
Aufdrucke	
Spiegelbilder	
Erstellen und Speichern benutzerdefinierter Formate	
Aktivieren der Benachrichtigung bei Auftragsende unter Windows	
Drucken spezieller Auftragsarten	
Geschützte Ausgabe	
Mustersatz	
Druckverzögerung	
Speicherauftrag	
Angehaltene Druckaufträge	
Freigeben angehaltener Druckaufträge	94
Druck	95
Drucken von Aufträgen auf einem USB-Medium	
Drucken von gespeicherten Aufträgen	
Druck aus Mailbox	
Drucken über CentreWare Internet Services	
Kopieren Einfaches Kopieren	9798
Vorlagenglas	98
Dokumenteneinzug	99
Auswählen der Kopiereinstellungen	100
Allgemeinen Einstellungen	
Einstellung der Bildqualität	
Layouteinstellung	
Ausgabeeinstellung	
Ausweiskopie	
Zusatzeinstellungen	
Scannen	123
Einfaches Scannen	
Vorlagenglas	
Dokumenteneinzug	
Scanausgabe in einen Ordner	126
Scanausgabe in öffentlichen Ordner	126
Scanausgabe in einen privaten Ordner	
Erstellen eines privaten Ordners	
Aufrufen von Scandateien	
Scanausgabe in einen Ablagebereich im Netzwerk	129
Scanausgabe in einen programmierten Ablagebereich im Netzwerk	
Hinzufügen eines Scanziels	
Scanausgabe: eigener Ordner	
Einstellen von Scanoptionen	
•	
Auswählen der Scangrundeinstellungen	1 3 2

	Auswählen von Zusatzfunktionen	132
	Einstellen des Layouts	134
	Einstellen der Ablageoptionen	
	Auftragsaufbau	136
	Scannen und Speichern der Scans auf einem USB-Flash-Speicher	137
	Scannen mit Ausgabe an eine E-Mail-Adresse	138
	Senden eines gescanntes Bildes per E-Mail	138
	Festlegen der E-Mail-Optionen	
	Ziele für die Scanausgabe	
	Senden eines gescannten Schriftbilds an ein Ausgabeziel	
8	Faxen	141
	Grundlagen	142
	Vorlagenglas	143
	Dokumenteneinzug	143
	Faxversand mit dem integrierten Fax	144
	Auswählen von Faxoptionen	146
	Senden von Faxnachrichten per Serverfax	
	Auswählen der Serverfaxoptionen	
	Internetfax	
	Auswählen der Internetfax-Optionen	
	Senden von LAN-Faxnachrichten	
	Verwendung des Adressbuchs	
	Hinzufügen eines Einzeleintrags zum Geräteadressbuch	
	Bearbeiten eines Einzeleintrags zum AdressbuchBearbeiten oder Löschen von Favoriten im Geräteadressbuch	
	Bedibeiten oder Loschen von Favoriten im Gerateadiessbach	107
9	Wartung	169
	Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen	170
	Reinigen des Druckers	171
	Reinigen von Vorlagenglas und Vorlagenglasabdeckung	171
	Reinigen der Vorlageneinzugsrollen	172
	Reinigen des Rückseitenscanners	
	Reinigen der Außenseiten des Geräts	
	Reinigen des Druckerinnenraums	
	Routinemäßige Wartungsarbeiten	178
	Austauschen von Tonermodulen	
	Austauschen des Tonersammelbehälters	
	Austauschen von Trommeleinheiten	
	Austauschen des Übertragungsbandreinigers	
	Austauschen der sekundären Übertragungswalze	
	Rücksetzen der Austauschmodulzähler	
	Austauschen der Heftklammermagazine Leeren des Locherabfallbehälters	
	Gebühren- und Nutzungsdaten	
	Bestellen von Verbrauchsmaterialien	
	Ablesen der Geräteseriennummer	
	Verbrauchsmaterialien	
	Regelmäßig zu wartende Elemente Andere Austauschmodule	
	/ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	

	Bestellzeitpunkt	205
	Anzeige des Austauschmodulstatus	205
	Recycling von Verbrauchsmaterialien	205
	Umstellen des Geräts	206
10	Fehlerbeseitigung	207
	Allgemeine Fehlerbeseitigung	208
	Betriebsschalter des Druckers	208
	Neustarten des Druckers	209
	Drucker lässt sich nicht einschalten	209
	Gerät wird zurückgesetzt oder schaltet sich immer wieder grundlos aus	
	Das Drucken dauert unverhältnismäßig lange	
	Dokument wird nicht gedruckt	
	Dokument wird auf Material aus dem falschen Behälter gedruckt	
	Ungewöhnliche Geräusche am GerätProbleme beim automatischen Duplexdruck	
	Datum und Zeit nicht korrekt	
	Scanner-Fehler	
	Staus	
	Beseitigen von Materialstaus	
	Staus im Office-Finisher LX	
	Staus im Professional-Finisher	
	Minimieren von Papierstaus	
	Problembehandlung bei Materialstaus	
	Heftklammerstaus	
	Locherstaus	252
	Probleme mit der Druckqualität	253
	Steuern der Druckqualität	253
	Beseitigen von Druckqualitätsproblemen	256
	Probleme beim Kopieren und Scannen	261
	Probleme beim Faxbetrieb	262
	Probleme beim Senden von Faxnachrichten	262
	Probleme beim Empfang von Faxnachrichten	264
	Hilfe	265
	Steuerpultmeldungen	265
	Verwenden der integrierten Tools zur Fehlerbehebung	
	Weitere Informationen	
Α	Technische Daten	271
	Konfiguration und Optionen des Druckers	272
	Standardfunktionen	
	Verfügbare Konfigurationen	
	Optionen und Upgrades	
	Abmessungen und Gewicht	
	Basiskonfiguration	
	Konfiguration mit integriertem Finisher	
	Konfiguration mit Office-Finisher LX und Booklet Maker	
	Konfiguration mit Professional-Finisher	
	Konfiguration mit Professional-Finisher und Großraumbehälter	
	Abstandsanforderungen	
	Betriebsbedingungen	277

	Temperatur	277
	Relative Luftfeuchtigkeit	277
	Standorthöhe	277
	Elektrische Anschlusswerte	278
	Gerät mit ENERGY STAR-Kennzeichnung	278
	Leistungsdaten	279
	Druckauflösung	279
	Druckgeschwindigkeit	
	Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitskontaktinformationen	280
В	Gesetzliche Bestimmungen	281
	Grundlegende Bestimmungen	282
	USA (FCC-Bestimmungen)	
	Kanada	
	Funkstörungen – EU	283
	Umweltinformationen zur Vereinbarung im Zusammenhang mit der Studie Lot 4 –	202
	Bildgebende Geräte der Europäischen Union	
	DeutschlandTürkei (RoHS-Bestimmung)	
	Gesetzliche Bestimmungen für 2,4-GHz-WLAN-Netzwerkadapter	
	Ozonfreisetzung	
	Gesetzliche Vorschriften zum Kopierbetrieb	
	USA	
	Kanada	
	Andere Länder	288
	Gesetzliche Vorschriften zum Faxbetrieb	289
	USA	289
	Kanada	291
	Europäische Union	
	Neuseeland	
	Produktsicherheitszertifizierung	
	Material-Sicherheitsdatenblätter	294
C	Recycling und Entsorgung	295
	Alle Länder	
	Nordamerika	297
	Europäische Union	298
	Wohngebiete/Haushalte	
	Gewerbliches Umfeld	
	Einsammlung und Entsorgung von Geräten und Batterien/Akkus	
	Hinweis zum Symbol für die getrennte Sammlung	
	Auswechseln von Batterien/Akkus	299

Sicherheit

Die Themen in diesem Kapitel:

•	Hinweise und Sicherheit	10
•	Elektrische Sicherheit	11
	Betriebssicherheit	
	Wartungssicherheit	
	Warnsymbole	
	Umwelt- Gesundheits- und Sicherheitskontaktinformationen	

Der Drucker und die empfohlenen Verbrauchsmaterialien wurden nach strengen Sicherheitsanforderungen entwickelt und getestet. Bei Beachtung der nachfolgenden Hinweise ist ein dauerhaft sicherer Betrieb des Xerox-Druckers gewährleistet.

Hinweise und Sicherheit

Bitte vor Inbetriebnahme des Druckers die folgenden Anweisungen aufmerksam lesen. Die Beachtung der folgenden Hinweise sorgt für einen dauerhaft sicheren Betrieb des Druckers.

Der Xerox[®]-Drucker und die dafür vorgesehenen Verbrauchsmaterialien wurden nach strengen Sicherheitsanforderungen entwickelt und getestet. Dies schließt die Untersuchung und Zertifizierung durch die zuständige Sicherheitsbehörde sowie die Einhaltung von elektromagnetischen Vorschriften und der geltenden Umweltnormen ein.

Die Sicherheits- und Umweltverträglichkeitstests und die diesbezügliche Leistung dieses Produkts wurden ausschließlich unter Verwendung von XeroxXerox®-Materialien verifiziert.

Hinweis: Unzulässige Änderungen, wie z. B. die Hinzufügung neuer Funktionen oder der Anschluss externer Geräte, können die Produktzertifizierung beeinträchtigen. Weitere Informationen erteilt der Xerox Partner.

Allgemeine Richtlinien



VORSICHT:

- Keine Objekte in die Lüftungsschlitze bzw. Öffnungen des Druckers schieben. Bei Kontakt mit einem Spannungspunkt oder versehentlichen Kurzschließen eines Teils besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
- Die mit Schrauben befestigten Abdeckungen und Schutzvorrichtungen nur dann entfernen, wenn beim Installieren von optionalem Zubehör dazu aufgefordert wird. Für diese Installationen ist der Drucker auszuschalten. Vor dem Entfernen von Abdeckungen oder Schutzvorrichtungen zum Einbauen optionaler Komponenten unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Außer dem Zubehör, das vom Benutzer zu installieren ist, gibt es unter diesen Abdeckungen keine zu wartenden Komponenten.

Folgende Fälle stellen ein Sicherheitsrisiko dar:

- Das Netzkabel ist beschädigt oder durchgescheuert.
- Es ist Flüssigkeit in den Drucker gelangt.
- Der Drucker wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.
- Vom Drucker steigt Rauch auf, oder die Druckeraußenfläche ist außergewöhnlich heiß.
- Der Drucker gibt ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche ab.
- Ein Schutzschalter, eine Sicherung oder eine andere Sicherheitseinrichtung wird durch den Drucker aktiviert.

Trifft eine dieser Bedingungen zu, wie folgt vorgehen:

- 1. Drucker sofort ausschalten.
- 2. Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- 3. Den Kundendienst verständigen.

Elektrische Sicherheit

Bitte vor Inbetriebnahme des Druckers die folgenden Anweisungen aufmerksam lesen. Die Beachtung der folgenden Hinweise sorgt für einen dauerhaft sicheren Betrieb des Druckers.

Der Xerox[®]-Drucker und die dafür vorgesehenen Verbrauchsmaterialien wurden nach strengen Sicherheitsanforderungen entwickelt und getestet. Dies schließt die Untersuchung und Zertifizierung durch die zuständige Sicherheitsbehörde sowie die Einhaltung von elektromagnetischen Vorschriften und der geltenden Umweltnormen ein.

Die Sicherheits- und Umweltverträglichkeitstests und die diesbezügliche Leistung dieses Produkts wurden ausschließlich unter Verwendung von XeroxXerox®-Materialien verifiziert.

Hinweis: Unzulässige Änderungen, wie z. B. die Hinzufügung neuer Funktionen oder der Anschluss externer Geräte, können die Produktzertifizierung beeinträchtigen. Weitere Informationen erteilt der Xerox Partner.

Netzkabel

- Das Netzkabel des Druckers verwenden (im Lieferumfang enthalten).
- Das Netzkabel direkt an eine geerdete Netzsteckdose anschließen. Darauf achten, dass beide Anschlüsse des Kabels ordnungsgemäß angeschlossen sind. Die Netzsteckdose ggf. von einem Elektriker überprüfen lassen.
- Kein Netzkabel mit Masseanschlussstecker verwenden, um den Drucker an eine Netzsteckdose ohne Masseanschluss anzuschließen.
- \triangle

VORSICHT: Sicherstellen, dass der Drucker richtig geerdet ist, um Stromschlag zu vermeiden. Bei unsachgemäßem Gebrauch können von elektrischen Geräten Gefahren ausgehen.

- Sicherstellen, dass der Drucker an eine Steckdose mit der richtigen Spannung und Stromstärke angeschlossen ist. Ggf. die elektrischen Daten von einem Elektriker überprüfen lassen.
- Den Drucker nicht an Orten aufstellen, an denen Personen auf das Netzkabel treten könnten.
- Keine Gegenstände auf das Netzkabel stellen.
- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es ausgewechselt werden.
- Das Netzkabel bzw. den Stecker nicht bei eingeschaltetem Drucker abziehen.
- Beim Abziehen des Steckers den Stecker und nicht das Kabel anfassen. Stromschlaggefahr!
- Die Steckdose muss sich in der Nähe des Druckers befinden und leicht zugänglich sein.

Das Netzkabel ist an der Rückseite des Druckers angeschlossen. Muss die Stromzufuhr zum Drucker gänzlich unterbrochen werden, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Weitere Informationen siehe Ein- und Ausschalten des Druckers auf Seite 35.

Benut:

Not-AUS

Wenn folgende Situationen eintreten, Drucker sofort ausschalten und Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Autorisierten Xerox-Kundendienst kontaktieren, um das Problem zu beheben:

- Das Gerät gibt ungewöhnliche Gerüche oder Geräusche von sich.
- Das Netzkabel ist beschädigt oder durchgescheuert.
- Ein Wandschalter, eine Sicherung oder eine andere Sicherheitseinrichtung wurde betätigt.
- Es ist Flüssigkeit in den Drucker gelangt.
- Der Drucker wurde Feuchtigkeit ausgesetzt.
- Ein Teil des Druckers ist beschädigt.

Telekommunikationsleitungskabel



VORSICHT: Zur Brandvermeidung nur Telekommunikationsleitungskabel mit einem Drahtquerschnitt von mindestens 0,13 mm² (AWG-Nummer 26) verwenden.

Betriebssicherheit

Der Drucker und die dafür vorgesehenen Verbrauchsmaterialien wurden nach strengen Sicherheitsanforderungen entwickelt und getestet. Dies schließt die Untersuchung und Genehmigung durch die zuständige Sicherheitsbehörde sowie die Einhaltung der geltenden Umweltnormen ein.

Die Beachtung der folgenden Sicherheitsrichtlinien trägt dazu bei, einen dauerhaft sicheren Betrieb des Druckers sicherzustellen.

Druckerstandort

- Den Drucker auf eine ebene, stabile und vibrationsfreie Oberfläche stellen, die sein Gewicht tragen kann. Angaben zum Druckergewicht der unterschiedlichen Konfigurationen siehe Abmessungen und Gewicht auf Seite 274.
- Nicht die Lüftungsschlitze bzw. Öffnungen des Druckers bedecken. Diese Öffnungen dienen der Belüftung und verhindern eine Überhitzung des Geräts.
- Den Drucker an einem Ort aufstellen, an dem ausreichend Platz für Betrieb und Wartung vorhanden ist.
- Den Drucker an einem staubfreien Ort aufstellen.
- Den Drucker nicht in sehr heißer, kalter oder feuchter Umgebung lagern bzw. benutzen.
- Den Drucker nicht in der Nähe von Wärmequellen aufstellen.
- Den Drucker nicht direktem Sonnenlicht aussetzen, um eine Beschädigung der lichtempfindlichen Komponenten zu vermeiden.
- Den Drucker nicht an einem Ort aufstellen, an dem er direkt dem Kaltluftstrom einer Klimaanlage ausgesetzt ist.
- Den Drucker nicht an schwingungsempfindlichen Orten aufstellen.
- Optimale Leistungen werden mit dem Drucker auf der unter Standorthöhe auf Seite 277 empfohlenen Höhe erzielt.

Betriebsrichtlinien

- Während des Druckbetriebs auf keinen Fall den Druckmaterialbehälter herausnehmen, der im Druckertreiber oder über das Steuerpult ausgewählt wurde.
- Die Abdeckungen nicht bei laufendem Gerät öffnen.
- Den laufenden Drucker nicht bewegen.
- Darauf achten, dass Hände, Haare, Krawatten usw. nicht in die Nähe der Ausgabe- und Zuführrollen geraten.
- Abdeckungen, die ohne Werkzeug nicht entfernt werden können, nie abnehmen. Darunter befinden sich Gerätebereiche, die Gefahren bergen.
- Sicherstellen, dass die rechte hintere Abdeckung angebracht ist. Diese Abdeckung zum Anschließen eines Schnittstellenkabels öffnen.

Druckerverbrauchsmaterial

- Nur die für diesen Drucker vorgesehenen Verbrauchsmaterialien verwenden. Die Verwendung ungeeigneter Verbrauchsmaterialien kann zu einer geringeren Leistung und möglicherweise zu Gefahrensituationen führen.
- Alle Warnhinweise und Anweisungen beachten, die auf dem Produkt, dem Zubehör und den Verbrauchsmaterialien angebracht sind bzw. in der dazugehörigen Dokumentation, auf der Verpackung usw. stehen.
- Alle Verbrauchsmaterialien gemäß den Anweisungen auf der Verpackung oder dem Behälter lagern.
- Verbrauchsmaterialien von Kindern fernhalten.
- Verbrauchsmaterialien nicht verbrennen.
- Bei der Handhabung von Verbrauchsmaterialien jeglichen Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Augenkontakt kann Reizungen und Entzündungen hervorrufen.
 Verbrauchsmaterialien nicht zerlegen, da dadurch die Gefahr von Haut- und Augenkontakt erhöht wird.



ACHTUNG: Es sollten ausschließlich Xerox-Verbrauchsmaterialien verwendet werden. Schäden, Fehlfunktionen oder Leistungsminderungen, die durch die Verwendung von nicht von Xerox stammenden Verbrauchsmaterialien oder von nicht für diesen Drucker empfohlenen Xerox-Verbrauchsmaterialien entstehen, fallen nicht unter die Xerox-Garantie, den Servicevertrag oder die Total Satisfaction Guarantee (umfassende Garantie). Die Total Satisfaction Guarantee (umfassende Garantie) wird in den USA und in Kanada angeboten. Der Garantieschutz kann außerhalb dieser Gebiete variieren. Nähere Informationen erteilt der Xerox-Partner.

Ozonfreisetzung

Dieser Drucker erzeugt während des normalen Betriebs Ozon. Die Ozonmenge hängt vom Ausgabevolumen ab. Ozon ist schwerer als Luft und wird nicht in schädlichen Mengen erzeugt. Den Drucker in einem gut belüfteten Raum installieren.

Weitere Informationen für USA und Kanada siehe www.xerox.com/environment. In anderen Märkten den lokalen Xerox-Partner kontaktieren oder www.xerox.com/environment_europe aufrufen.

Wartungssicherheit

- Nur die explizit in der Begleitdokumentation des Druckers beschriebenen Wartungsmaßnahmen ausführen.
- Keine Aerosolreiniger verwenden. Mit einem trockenen, fusselfreien Tuch reinigen.
- Keine Verbrauchsmaterialien oder Austauschmodule verbrennen. Informationen zum Xerox-Recycling-Programm für Verbrauchsmaterialien: www.xerox.com/gwa.

Benut

Warnsymbole

Symbol	Beschreibung
<u> </u>	Vorsicht oder Achtung: Vorsicht: Die Nichtbeachtung dieses Warnhinweises kann schwerwiegende oder sogar tödliche Verletzungen zur Folge haben. Achtung: Die Nichtbeachtung dieses Warnhinweises kann Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
	Heiße Flächen am oder im Drucker. Vorsichtig vorgehen – Verletzungsgefahr!
	Den Tonersammelbehälter nicht verbrennen.
00:10	Die Trommeleinheit nicht mehr als 10 Minuten lang Licht aussetzen.
	Trommeleinheit nicht berühren.
\$2	Heiße Oberfläche. Angegebene Zeit abwarten, bevor sie berührt wird.
	Vorsicht: Bewegliche Teile. Vorsichtig vorgehen – Verletzungsgefahr!

Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitskontaktinformationen

Weitere Informationen zu Umwelt, Gesundheit und Sicherheit in Bezug auf dieses Xerox-Produkt und die Verbrauchsmaterialien sind unter folgenden Kundendienst-Telefonnummern erhältlich:

USA: 1-800 828-6571 Kanada: 1-800 828-6571 Europa: +44 1707 353 434

Produktsicherheitsinformationen für die USA siehe www.xerox.com/environment.

Produktsicherheitsinformationen für Europa siehe www.xerox.com/environment_europe.

Element

2

Die Themen in diesem Kapitel:


•	Druckerkomponenten	20
•	Informationsseiten	26
•	Verwaltungsfunktionen	27
•	Weitere Informationen	31

Druckerkomponenten

Die Themen in diesem Abschnitt:


Vorderansicht links	20
Rückansicht links	21
Innere Bauteile	21
Vorlageneinzug	22
Steuerpult	
Integrierter Office-Finisher	
Office-Finisher LX	
Professional-Finisher	25
WLAN-Adapter	

Vorderansicht links



- 1. Ausgleichsfuß
- 2. Behälter 5
- 3. Linkes Fach
- 4. USB-Anschluss
- 5. Vorlagenglasabdeckung
- 6. Dokumentenglas
- 7. Bedienfeld
- 8. Mittleres Ausgabefach
- 9. Unteres mittleres Fach
- 10. Zweitschalter
- 11. Vordere Abdeckung
- 12. Behälter 1 und optionale Behälter 2-4
- 13. Arretierbare Rollen

Rückansicht links




- 1. Schutzschalter
- 2. Rechte hintere Abdeckung
- 3. Anschlüsse für USB-Speichermedien
- 4. USB-Anschluss, Typ A
- 5. USB-Anschluss, Typ B
- 6. Statusanzeige
- 7. Kabel für Rückseitenscanner
- 8. USB-Speicheranschluss (für Kundendienst)

- 9. Ethernet-Anschluss
- 10. Fremdgeräteschnittstelle
- 11. Faxanschlüsse (optional)
- 12. Entriegelung für Abdeckung D
- 13. Entriegelung für Abdeckung A
- 14. Entriegelung für Abdeckung B
- 15. Entriegelung für Abdeckung C

Hinweise:


- Das Kabel für den Rückseitenscanner ist nur bei bestimmten Druckermodellen vorhanden.
- Sicherstellen, dass die rechte hintere Abdeckung angebracht ist. Diese Abdeckung zum Anschließen eines Schnittstellenkabels öffnen.

Innere Bauteile



- 1. Sekundäre Übertragungswalze
- 2. Fixiermodul
- 3. Entriegelung der Trommeleinheiten
- 4. Tonermodule
- 5. Hauptbetriebsschalter
- 6. Übertragungsbandreiniger
- 7. Tonerabfallbehälter
- 8. Trommeleinheiten
- 9. Abdeckung der Trommeleinheiten

Vorlageneinzug



- 1. Bestätigungsanzeige
- 2. Obere Abdeckung
- 3. Vorlagenführungen
- 4. Vorlageneinzugsfach




- 5. Vorlagenausgabefach
- 6. Scanfenster
- 7. Vorlagenglas

Steuerpult

Das Steuerpult verfügt über einen Touchscreen, einen USB-Anschluss sowie Tasten zur Bedienung des Druckers. Das Steuerpult:


- zeigt den aktuellen Status des Druckers an.
- enthält Steuerelemente zum Kopieren, Drucken, Scannen und Faxen.
- bietet Zugriff auf Infoseiten.
- zeigt Meldungen, wenn Druckmaterial nachgelegt, Austauschmodule ausgewechselt oder Druckmaterialstaus beseitigt werden müssen.
- zeigt Fehler- und Warnmeldungen.
- besitzt einen USB-Speichersteckplatz, der für den Druck- und Scanbetrieb genutzt werden kann.



- 1. Gerätestatus dient zum Aufrufen von Informationen zum Status des Geräts.
- 2. **Auftragsstatus** dient zum Aufrufen einer Liste sämtlicher aktiver und fertig gestellter Aufträge.
- 3. **Betriebsarten** dient zum Umschalten auf die aktive oder eine voreingestellte Betriebsart aus der Auftrags- oder Gerätestatusanzeige.
- 4. **USB-Anschluss** bietet eine Verbindung zu einem USB-Speichermedium, das im Druck- und Scanbetrieb verwendet werden kann.
- 5. **Betriebsartenstartseite** ermöglicht das Aufrufen der Startseite mit sämtlichen Betriebsarten.
- 6. Touchscreen zeigt Informationen und die Menüs zur Steuerung des Geräts.
- 7. **Anmelden/Abmelden** ermöglicht die Anmeldung zur Verwendung kennwortgeschützter Funktionen.


- 8. Hilfe dient zum Aufrufen eines Hilfetextes zur aktuellen Auswahl im Touchscreen.
- 9. **Sprache** dient zum Wechseln der Touchscreensprache und der Tastaturbelegung.
- 10. Energiesparmodus dient zum Umschalten in den und aus dem Energiesparmodus.
- 11. **Druckunterbrechung** dient zum Anhalten des laufenden Auftrags, um einen eiligen Druck-, Kopier- oder Faxauftrag vorzuziehen.
- 12. **Alles löschen** dient zum Löschen der vorigen und geänderten Einstellungen für die aktuelle Auswahl. Durch zweimaliges Drücken werden alle Funktionen auf ihre Standardeinstellungen zurückgesetzt, und vorhandene Scans werden gelöscht.
- 13. **Stopp** dient zum Stoppen des aktuellen Auftrags. Zum Abbrechen oder Wiederaufnehmen des Auftrags die angezeigten Anweisungen befolgen.
- 14. Start dient zum Auslösen der Auftragsverarbeitung.
- 15. Alphanumerische Tastatur dient zur Eingabe alphanumerischer Daten.
- 16. **C** dient zum Löschen numerischer Werte bzw. des zuletzt über die alphanumerische Tastatur eingegebenen Zeichens.
- 17. Wählpause dient zum Einfügen einer Wählpause in Faxnummern.

Integrierter Office-Finisher



- 1. Heftklammermagazin
- 2. Vordere Finisherabdeckung
- 3. Obere Abdeckung des Finishers
- 4. Mittelfach
- 5. Integrierter Office-Finisher


Office-Finisher LX



- 1. Vordere Transportabdeckung
- 2. Locherabfallbehälter (optional)
- 3. Locher (optional)
- 4. Mittleres Fach
- 5. Aufsatz des rechten Fachs
- 6. Booklet Maker (optional)
- 7. Seitenabdeckung des Booklet Makers (optional)

- 8. Heftklammermagazin des Booklet Makers (optional)
- 9. Obere Abdeckung des Finishers
- 10. Rechtes Fach
- 11. Rilleinheit (optional)
- 12. Heftklammermagazin
- 13. Vordere Abdeckung des Finishers
- 14. Office-Finisher LX

Professional-Finisher



- 1. Mittleres Fach
- 2. Vordere Abdeckung des Finishers
- 3. Rechtes oberes Fach
- 4. Ausgabeabdeckung
- 5. Rechtes Mittelfach

- 6. Heftklammermagazin
- 7. Booklet Maker-Fach
- 8. Hefteinheit des Booklet Makers
- 9. Booklet Maker

WLAN-Adapter

Der WLAN-Adapter ist ein USB-Gerät, das Daten zwischen dem Drucker und einem drahtlosen lokalen Netzwerk (WLAN) überträgt. Der WLAN-Adapter unterstützt gängige Drahtlos-Sicherheitsprotokolle wie WEP, WPA, WPA2 und portbezogene Netzwerkzugriffssteuerung nach 802.1X.

Mit dem WLAN-Adapter können mehrere Benutzer in einem WLAN Druckaufträge an verschiedene Xerox®-Drucker senden und Scandateien von den Geräten an das Netzwerk ausgeben. Der WLAN-Adapter unterstützt auch Drucker mit Scan- und Faxfunktionen.

Informationsseiten

Auf der internen Druckerfestplatte sind Informationsseiten zum Ausdrucken gespeichert. Zu den Infoseiten gehören der Konfigurationsbericht, Schriftartenlisten, Demoseiten usw.

- 1. Auf dem Steuerpult die Taste **Gerätestatus** drücken.
- 2. Auf der Registerkarte "Systemdaten" **Infoseiten** antippen und dann die gewünschte Infoseite auswählen.
- 3. **Drucken** antippen.

Hinweis: Infoseiten können auch über CentreWare Internet Services ausgegeben werden.

Drucken des Konfigurationsberichts

- 1. Auf dem Steuerpult die Taste **Gerätestatus** drücken.
- 2. Auf dem Register "Systemdaten" Infoseiten > Konfigurationsbericht > Drucken antippen.
- 3. Wenn der Bericht gedruckt ist, **Schließen** antippen.

Verwaltungsfunktionen

Die Themen in diesem Abschnitt:

•	Zugriff auf den Drucker	. 27
	CentreWare Internet Services	
•	Ermittlung der IP-Adresse des Druckers	30
•	Automatische Datenerfassung	.30
•	Gebühren- und Nutzungsdaten	.30

Weitere Informationen siehe *System Administrator Guide* (*Systemadministratorhandbuch*) unter www.xerox.com/office/WC780Xdocs.

Zugriff auf den Drucker

Der Systemadministrator kann Berechtigungen für den Drucker einrichten, um sicherzustellen, dass keine unberechtigten Benutzer darauf zugreifen können. Sind Authentifizierung und Autorisierung konfiguriert, müssen sich Benutzer zum Zugriff auf bestimmte oder alle Funktionen des Druckers mit Anmeldedaten und Kennwort anmelden. Der Administrator kann auch die Kostenzählung entsprechend konfigurieren, dass für den Zugriff auf die erfassten Funktionen eine Kostenstellennummer eingegeben werden muss.

Authentifizierung

Als Authentifizierung wird der Prozess bezeichnet, mit dem die Identität eines Benutzers überprüft wird. Wenn der Systemadministrator die Authentifizierung aktiviert hat, überprüft der Drucker die vom Benutzer eingegebenen Daten anhand einer anderen Informationsquelle, zum Beispiel eines LDAP-Verzeichnisses. Bei diesen Daten kann es sich um Benutzername und Kennwort oder die auf einer Magnet- oder kontaktlosen Ausweiskarte gespeicherten Daten handeln. Wenn die Daten gültig sind, gilt der Benutzer als authentifiziert.

Der Systemadministrator kann Berechtigungen einrichten, sodass die Authentifizierung zum Zugriff auf Funktionen über das Steuerpult, CentreWare Internet Services oder den Druckertreiber erforderlich ist.

Wenn der Administrator die lokale oder die Netzwerkauthentifizierung konfiguriert hat, identifizieren sich Benutzer durch Eingabe ihres Benutzernamens und Kennwort am Steuerpult oder in CentreWare Internet Services. Wenn der Administrator die Authentifizierung per Kartenleser konfiguriert hat, identifizieren sich Benutzer mit einer Magnet- oder kontaktlosen Karte und durch Eingabe eines Kennworts am Steuerpult.

Hinweis: Der Systemadministrator kann die Eingabe eines Benutzernamens und Kennwort auch dann gestatten, wenn die Smartcard-Authentifizierung die primäre Authentifizierungsmethode ist. Wenn der Administrator eine alternative Authentifizierungsmethode konfiguriert und ein Benutzer seine Karte verlegt hat, kann er den Drucker dennoch benutzen.

Autorisierung

Unter Autorisierung sind die Funktion, mit der festgelegt wird, auf welche Gerätefunktionen bestimmte Benutzer zugreifen können, und der Prozess der Gewährung oder Verweigerung des Zugriffs zu verstehen. Der Systemadministrator kann den Drucker so konfigurieren, dass ein Benutzer nur auf bestimmte Funktionen und Betriebsarten des Druckers Zugriff hat. Beispiel: Es besteht Zugriff auf die Kopierfunktion, jedoch nicht auf Farbdruckfunktionen. Der Systemadministrator kann den Zugriff auf Funktionen auch auf bestimmte Tageszeiten beschränken. Beispiel: Der Systemadministrator kann verhindern, dass eine Benutzergruppe zur Spitzenzeit druckt. Wird versucht, mit einer Methode oder zu einer Uhrzeit zu drucken, die Einschränkungen unterliegt, wird der Auftrag nicht gedruckt. Stattdessen wird eine Fehlerseite gedruckt, und der Auftrag wird mit einer Fehlermeldung in der Auftragsstatusliste aufgeführt.

Der Speicherort, den der Systemadministrator für die Autorisierungsinformationen wählt, bestimmt den Autorisierungstyp.

- Bei lokaler Autorisierung werden die Anmeldedaten auf dem Drucker in der Benutzerdaten-Datenbank gespeichert.
- Bei **Netzwerk**-Autorisierung werden die Anmeldedaten in einer externen Datenbank, zum Beispiel in einem LDAP-Verzeichnis, gespeichert.

Der Systemadministrator richtet Berechtigungen ein. Zum Einrichten oder Bearbeiten von Berechtigungen zum Zugriff auf Druckerfunktionen muss eine Anmeldung als Systemadministrator erfolgen.

Kostenzählung

Die Kostenzählung erfasst die ausgegebenen Kopien, Druck-, Scan- und Faxseiten zusammen mit den Benutzern, von denen die Aufträge übermittelt wurden.

Der Systemadministrator muss Benutzerkostenstellen erstellen und die Kostenzählung aktivieren. Wenn die Kostenzählung aktiviert ist, müssen sich die Benutzer beim Drucker anmelden, bevor sie auf die Betriebsarten zugreifen können. Auch müssen Benutzer ihre Kostenstellendaten in den Druckertreiber eingeben, bevor sie von einem Computer aus Dokumente drucken können. Der Systemadministrator kann Limits festlegen, um die Gesamtanzahl der Aufträge jeder Auftragsart pro Benutzer zu begrenzen. Der Administrator kann auch Berichte erstellen, die Nutzungsdaten für einzelne Benutzer und Gruppen auflisten.

Weitere Informationen siehe *System Administrator Guide* (*Systemadministratorhandbuch*) unter www.xerox.com/office/WC780Xdocs.

Anmeldung

Die Anmeldung ist das Verfahren, mit dem sich ein Benutzer beim Drucker zur Authentifizierung identifiziert. Falls die Authentifizierung eingerichtet ist, muss zum Zugriff auf die Funktionen des Druckers eine Anmeldung vorgenommen werden.

Anmeldung am Steuerpult

- Am Steuerpult entweder die TasteAn-/Abmelden drücken oder Gast antippen.
- 2. Wenn ein Administrator mehrere Authentifizierungsserver konfiguriert hat, die eigene Domäne oder Baumstruktur oder den eigenen Bereich auswählen.
 - a. Domäne, Bereich oder Struktur auswählen.
 - b. In der Liste die eigene Domäne, Struktur oder den eigenen Bereich.
 - c. Speichern antippen.

- 3. Benutzernamen eingeben und Weiter antippen.
- 4. Kennwort eingeben und Fertig antippen.

Anmeldung bei CentreWare Internet Services

1. Am Computer einen Browser öffnen, die IP-Adresse des Druckers in die Adresszeile eingeben und **Eingabe** oder **Return** drücken.

Hinweis: Informationen zur Ermittlung IP-Adresse des Druckers sind dem Abschnitt Ermittlung der IP-Adresse des Druckers auf Seite 30 zu entnehmen.

- 2. Oben auf der Seite neben dem Schloss- und Schlüsselsymbol auf **Anmelden** klicken.
- 3. Die eigene Benutzerkennung eingeben.
- 4. Das eigene Kennwort eingeben.
- 5. Auf **Anmeldung** klicken.

Administratorkennwort

Das Administratorkennwort ist für den Zugriff auf gesperrte Einstellungen in CentreWare Internet Services oder am Steuerpult erforderlich. Bei den meisten Druckermodellen wird der Zugriff auf einige Einstellungen durch eine Standardkonfiguration beschränkt. Die Zugriffsbeschränkungen gelten für Einstellungen auf der Registerkarte "Eigenschaften" in CentreWare Internet Services sowie für Einstellungen auf der Registerkarte "Verwaltung" auf dem Touchscreen des Steuerpults.

Anmeldung als Systemadministrator am Steuerpult

- 1. Auf dem Steuerpult die Taste Anmelden/Abmelden drücken.
- 2. **admin** eingeben und **Weiter** antippen.
- 3. Kennwort eingeben und **Fertig** antippen.

Hinweis: Der Benutzername des Systemadministrators lautet **admin** und das Standardkennwort lautet **1111**.

CentreWare Internet Services

CentreWare Internet Services ist die Administrations- und Konfigurationssoftware, die auf dem eingebetteten Webserver im Drucker installiert ist. Mit dieser Software kann der Drucker von einem Webbrowser aus konfiguriert und verwaltet werden.

CentreWare Internet Services erfordert:

- Eine TCP/IP-Verbindung zwischen Drucker und Netzwerk (in Windows-, Macintosh-, UNIX- oder Linux-Umgebungen).
- Aktivierung der Protokolle TCP/IP und HTTP auf dem Drucker
- Computer, der an das Netzwerk angeschlossen ist und über einen Browser verfügt, der JavaScript unterstützt.

Weitere Informationen sind der Onlinehilfe von CentreWare Internet Services und dem *System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch)* zu entnehmen.

Zugriff auf CentreWare Internet Services

Am Computer einen Browser öffnen, die IP-Adresse des Druckers in die Adresszeile eingeben und **Eingabe** oder **Return** drücken.

Ermittlung der IP-Adresse des Druckers

Die IP-Adresse des Druckers ist dem Konfigurationsbericht zu entnehmen. Sie kann auch am Steuerpult angezeigt werden. Die IP-Adresse steht im Konfigurationsbericht unter "Anschlussprotokolle".

So rufen Sie die IP-Adresse des Druckers über das Bedienfeld ab:

- 1. Auf dem Steuerpult die Taste **Gerätestatus** drücken.
- 2. Die Registerkarte Systemdaten antippen.
 - Wurde die Anzeige der IP-Adresse vom Systemadministrator aktiviert (unter "Anzeige der Netzwerkeinstellung"), wird diese im mittleren Bereich angezeigt.
 - Ist die IP-Adresse nicht angezeigt, den Konfigurationsbericht drucken oder den Systemadministrator fragen.

Konfigurationsbericht drucken:

- 1. Auf dem Steuerpult die Taste **Gerätestatus** drücken.
- 2. Auf dem Register "Systemdaten" Infoseiten > Konfigurationsbericht > Drucken antippen.
- 3. Wenn der Bericht gedruckt ist, **Schließen** antippen.

Automatische Datenerfassung

Dieser Drucker sammelt automatisch Daten und überträgt sie an einen sicheren, standortfernen Speicherort. Xerox oder ein spezieller Dienstleister verwendet diese Daten für Support und Wartung des Druckers oder für die Abrechnung, zum Nachfüllen von Verbrauchsmaterial oder zur Verbesserung des Produkts. Die automatisch übermittelten Daten können Produktregistrierung, Zählerstand, Verbrauchsmaterialstand, Druckerkonfiguration und -einstellungen, Softwareversion und Problem- oder Fehlercodedaten einschließen. Xerox kann den Inhalt von Dokumenten, die auf dem Drucker gespeichert sind oder über ihn gedruckt werden, oder von Informationsmanagementsystemen beim Benutzer nicht lesen, anzeigen oder herunterladen.

Automatische Datenerfassung deaktivieren:

Auf der Startseite in CentreWare Internet Services auf den Link in dem Hinweis über automatische Dienste klicken.

Gebühren- und Nutzungsdaten

Gebühren- und Nutzungsdaten können auf der Anzeige "Gebührenzähler" überprüft werden. Die Zählerstände werden zur Abrechnung verwendet.

Weitere Informationen siehe Gebühren- und Nutzungsdaten auf Seite 203.

Weitere Informationen

Weitere Informationsquellen zum Drucker:

Informationsquelle	Ort
Installationshandbuch	Im Lieferumfang des Druckers enthalten
Weitere Dokumentation zum Drucker	www.xerox.com/office/WC780Xdocs
Recommended Media List (Liste der empfohlenen Medien)	USA: www.xerox.com/paper Europäische Union: www.xerox.com/europaper
Informationen zu technischem Support für Ihren Drucker; umfasst technischen Online-Support, Online-Support-Assistent und Treiber-Downloads.	www.xerox.com/office/WC780Xsupport
Informationen zu Menüs und Fehlermeldungen	Auf dem Steuerpult die Hilfetaste (?) drücken.
Infoseiten	Über das Steuerpult drucken oder Status > Informationsseiten in CentreWare Internet Services auswählen.
CentreWare Internet Services-Dokumentation	In CentreWare Internet Services auf Hilfe klicken.
Druckerverbrauchsmaterialien bestellen	www.xerox.com/office/WC780Xsupplies
Hilfsmittel und Informationen, darunter interaktive Lernprogramme, Druckvorlagen, nützliche Tipps und auf individuelle Bedürfnisse abgestimmte benutzerdefinierte Funktionen	www.xerox.com/office/businessresourcecenter
Lokales Vertriebs- und Kundendienst-Center	www.xerox.com/office/worldcontacts
Druckerregistrierung	www.xerox.com/office/register
Xerox [®] Direct-Online-Store	www.direct.xerox.com/

Welcome Center

Tipps und Support zur Installation und Verwendung des Geräts stehen auf der Xerox®-Website unter www.xerox.com/office/worldcontacts zur Verfügung.

Wird weitere Unterstützung benötigt, das Xerox[®] Welcome Center für die USA und Kanada unter 1-800-835-6100 anrufen.

Wurde bei der Installation des Druckers die Rufnummer des lokalen Xerox Partners angegeben, kann diese hier notiert werden:

Nr:			
INI.			

Weitere Informationsquellen:

- 1. Im vorliegenden Benutzerhandbuch nachschlagen.
- 2. Systemadministrator fragen.
- 3. Die Xerox®-Website unter www.xerox.com/office/WC780Xsupport besuchen.

Beim Kundendienstanruf folgende Informationen bereithalten:

- Art des Problems
- Seriennummer des Druckers
- Fehlercode
- Name und Adresse des Unternehmens

Ablesen der Geräteseriennummer

Um bei Xerox Unterstützung anzufordern, wird die Seriennummer des Druckers benötigt. Die Seriennummer steht auf einer Metallplakette hinter Abdeckung A hinten im Drucker.

Zum Anzeigen der Seriennummer am Steuerpult die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** antippen.

Installation und Einrichtung

3

Die Themen in diesem Kapitel:

•	Installation und Einrichtung – Überblick	34
•	Ändern von allgemeinen Einstellungen	38
•	Installieren der Software	40

Siehe auch:

Installationshandbuch (im Lieferumfang enthalten)

System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) unter www.xerox.com/office/WC780Xdocs

Installation und Einrichtung – Überblick

Vor dem Drucken müssen Computer und Drucker an eine Stromversorgung angeschlossen, eingeschaltet und verbunden werden. Konfigurieren Sie die Anfangseinstellungen des Druckers und installieren Sie dann die Treibersoftware und Dienstprogramme auf dem Computer.

Der Drucker kann über ein USB-Kabel direkt vom Computer oder über ein Ethernet-Kabel oder eine drahtlose Verbindung über ein Netzwerk angeschlossen werden. Welches Zubehör und welche Kabel erforderlich sind, hängt von der Anschlussmethode ab. Router, Netzwerk-Hubs, Netzwerk-Switches, Modems, Ethernet- und USB-Kabel sind nicht im Lieferumfang des Druckers enthalten und müssen separat erworben werden. Xerox empfiehlt eine Ethernet-Verbindung, da sie in der Regel eine schnellere Datenübertragung als ein USB-Anschluss ermöglicht und Zugriff auf CentreWare Internet Services bietet. Damit wird auch der Zugriff auf den E-Mail-, Workflow-Scan- und Serverfaxbetrieb ermöglicht.

Informationen zur Konfiguration der Druckereinstellungen siehe System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) unter www.xerox.com/office/WC780Xdocs.

Anschließen des Druckers an das Netzwerk

Zum Anschluss des Druckers an ein Netzwerk ein Ethernet-Kabel der Kategorie 5 (oder besser) verwenden. Ethernet-Netzwerke können aus zahlreichen Computern und Druckern bestehen. Über eine Ethernet-Verbindung kann mithilfe von CentreWare Internet Services auf die Druckereinstellungen zugegriffen werden.

Drucker wie folgt anschließen:

- 1. Das Netzkabel mit dem Drucker und dann mit der Steckdose verbinden.
- 2. Das eine Ende eines Ethernet-Kabels der Kategorie 5 (oder besser) am Ethernet-Anschluss des Druckers anschließen. Das andere Ende des Ethernet-Kabels mit einem korrekt konfigurierten Netzwerkanschluss, einem Hub oder einem Router verbinden.
- 3. Den Drucker einschalten.

Hinweis: Informationen zur Konfiguration der WLAN-Einstellungen siehe *System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch)* unter www.xerox.com/office/WC780Xdocs.

Anschluss an die Telefonleitung

- 1. Sicherstellen, dass der Drucker ausgeschaltet ist.
- 2. Ein Standard-RJ11-Kabel Nr. 26 AWG (American Wire Gauge) oder größer am Leitungsanschluss ("Line") an der Rückseite des Druckers anschließen.
- 3. Das andere Ende des RJ11-Kabels an eine funktionierende Telefonleitung anschließen.
- 4. Die Faxfunktionen aktivieren und konfigurieren.

Weitere Informationen siehe Auswählen von Faxoptionen auf Seite 146, Auswählen von Serverfaxoptionen auf Seite 155 oder Auswählen von Internet-Faxoptionen auf Seite 160.

Ein- und Ausschalten des Druckers

Der Drucker verfügt über zwei Betriebsschalter. Der Hauptbetriebsschalter befindet sich hinter der vorderen Abdeckung und steuert die Hauptstromversorgung des Druckers. Der zweite Betriebsschalter (Zweitschalter) oben am Drucker steuert die Stromversorgung der elektronischen Komponenten des Druckers. Außerdem wird bei Ausschalten dieses Schalters ein softwaregesteuerter Abschaltvorgang ausgeführt. Zum Ein- und Ausschalten des Druckers vorzugsweise den Zweitschalter verwenden. Zur Inbetriebnahme des Druckers müssen beide Betriebsschalter eingeschaltet werden. Zunächst den Hauptbetriebsschalter, dann den Zweitschalter einschalten.


Λ

ACHTUNG:


- Zweitschalter zuerst ausschalten, um Fehlfunktionen des Druckers oder Schäden an der integrierten Festplatte zu vermeiden. Nach dem Erlöschen des Touchscreens 10 Sekunden warten, dann den Hauptbetriebsschalter ausschalten.
- Netzkabel nicht einstecken oder trennen, wenn der Betriebsschalter eingeschaltet ist.

Drucker einschalten:


1. Vordere Abdeckung öffnen.



2. Hauptbetriebsschalter einschalten.




3. Vordere Abdeckung schließen.




4. Zweitschalter einschalten.

Hinweis: Ist der optionale Office-Finisher LX installiert, befindet sich der Zweitschalter hinter einer durchsichtigen Kunststoffabdeckung.



Zweitschalter



Zweitschalter mit Office-Finisher LX

Vor dem Anschließen eines Kabels oder Transportieren des Druckers beide Betriebsschalter ausschalten.

Drucker ausschalten:

- 1. Sicherstellen, dass sich keine Aufträge in der Warteschlange befinden.
- Zweitschalter ausschalten. Nach dem Erlöschen des Touchscreens 10 Sekunden warten.
 Hinweis: Ist der optionale Office-Finisher LX installiert, befindet sich der Zweitschalter hinter
- 3. Vordere Abdeckung öffnen.
- 4. Hauptbetriebsschalter ausschalten.

einer durchsichtigen Kunststoffabdeckung.

5. Vordere Abdeckung schlieβen.


Ersteinrichtung des Druckers

Die Ersteinrichtung des Druckers muss vor der Installation der Druckertreibersoftware erfolgen. Bei der Einrichtung können optionale Funktionen aktiviert und eine IP-Adresse für die Ethernet-Netzwerkverbindung zugewiesen werden. Wenn der Drucker noch nicht eingeschaltet und konfiguriert wurde, siehe *System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch)* unter www.xerox.com/office/WC780Xdocs.

USB-Abdeckung

Wenn Benutzer daran gehindert werden sollen, den USB-Anschluss vorn am Drucker zu verwenden, die USB-Abdeckung installieren. Die Abdeckung verhindert nur den Zugang zum USB-Anschluss, der Anschluss selbst bleibt jedoch aktiv. Informationen zum Aktivieren und Deaktivieren von USB-Anschlüssen siehe System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) unter www.xerox.com/office/WC780Xdocs.

Die USB-Abdeckung ist zusammen mit der entsprechenden Einbauanleitung sind in einem kleinen Fach in Behälter 1 zu finden.



Optimieren der Druckerleistung

Mehrere Faktoren haben Auswirkungen auf die Druckerleistung, einschließlich Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und chemische Eigenschaften von Druckmaterial und Beschichtungen. Der Drucker muss auf dem Druckmaterial ein elektrostatisches Bild erzeugen, und das hängt von der Fähigkeit der Luft ab, elektrische Ladung aufzunehmen und zu übertragen. Druckmaterial und Beschichtungen müssen in den Bereichen, an denen Toner haften bleiben soll, eine elektrische Ladung halten können.

Die Druckerleistung kann wie folgt optimiert werden:

- Auf dem Steuerpult die Taste Gerätestatus drücken und die Registerkarte Verwaltung antippen.
- 2. Fehlerbeseitigung > Kalibrierung > Druckkalibrierung > Weiter antippen.
- 3. Druckkalibrierungsverfahren gemäß Anweisungen auf dem Bildschirm durchführen.

Ändern von allgemeinen Einstellungen

Druckereinstellungen wie Sprache, Datum und Uhrzeit, Maßeinheit, Anzeigehelligkeit und Startseitenausgabe können über das Steuerpult gewählt werden.

- Auf dem Steuerpult die Taste Gerätestatus drücken und die Registerkarte Verwaltung antippen.
- 2. **Gerät > Allgemein** und dann die zu ändernde Einstellung antippen:
 - Unter **Energiesparmodus** werden die Intervalle für den Energiesparmodus vorgegeben.
 - **Datum/Uhrzeit:** Zeitzone, Datum, Uhrzeit und Anzeigeformat einstellen.
 - **Sprache/Tastatur auswählen:** Sprache und Tastaturbelegung wählen.
 - Sondertaste ermöglicht die Belegung der Sondertaste auf der virtuellen Tastatur mit einem Text.

Hinweis: Diese Liste ist nicht vollständig. Wenn eine bestimmte Funktion nicht aufgeführt ist, den Systemadministrator fragen oder Anmeldung als Systemadministrator vornehmen. Weitere Informationen siehe Anmeldung als Systemadministrator am Steuerpult auf Seite 29.

3. **Speichern** antippen.

Einrichten des Energiesparmodus

Es kann eingestellt werden, wie lange der Drucker bei Nichtgebrauch im betriebsbereiten Modus verbleibt, bis er in den Energiesparmodus wechselt.

Zum Konfigurieren von Energiespareinstellungen folgendermaßen vorgehen:

- Auf dem Steuerpult die Taste Gerätestatus drücken und die Registerkarte Verwaltung antippen.
- 2. **Gerät > Allgemein > Energiesparmodus** antippen.
 - Hinweis: Wird diese Funktion nicht angezeigt, Anmeldung als Systemadministrator vornehmen. Weitere Informationen siehe Anmeldung als Systemadministrator am Steuerpult auf Seite 29.
- 3. Unter "Standby > Reduzierter Betrieb" die Pfeile antippen, um die Zeit in Minuten einzustellen. Im Standby-Modus wird mehr Energie verbraucht als im reduzierten Betrieb, die Aktivierung erfolgt jedoch schneller.
- 4. Unter "Reduzierter Betrieb > Ruhezustand" die Pfeile antippen, um die Zeit in Minuten einzustellen. Im reduzierten Betrieb wird mehr Energie verbraucht als im Ruhezustand, die Aktivierung erfolgt jedoch schneller.
- 5. **Speichern** antippen.

Festlegen von Datum und Uhrzeit am Steuerpult

- Auf dem Steuerpult die Taste Gerätestatus drücken und die Registerkarte Verwaltung antippen.
- 2. Gerät > Allgemein > Datum/Uhrzeit antippen.
 - Hinweis: Wird diese Funktion nicht angezeigt, Anmeldung als Systemadministrator vornehmen. Weitere Informationen siehe Anmeldung als Systemadministrator am Steuerpult auf Seite 29.
- 3. Zum Festlegen der Zeitzone Zeitzone antippen und die Einstellung mit den Pfeilen anpassen.
- 4. Zum Einstellen des Datums **Datum** antippen, ein Format auswählen und das Datum einstellen.
- 5. Zur Verwendung des 24-Stunden-Formats **24-Stunden-Format** antippen. Zum Einstellen der Uhrzeit **Uhrzeit** antippen und die Uhrzeit eingeben.
 - Hinweis: Datum und Uhrzeit werden automatisch über NTP (Network Time Protocol) eingestellt. Zum Ändern dieser Einstellungen in CentreWare Internet Services die Registerkarte "Einrichtung" und für die Einrichtung von Datum und Uhrzeit die Option **Manuell** wählen.
- 6. **Speichern** antippen.

Installieren der Software

Die Themen in diesem Abschnitt:

•	Betriebssystemvoraussetzungen	40
•	Installieren von Treibern und Dienstprogrammen – Windows	40
•	Installieren von Treibern und Dienstprogrammen – Macintosh OS X Version 10.5 und höher	41
•	Installieren von Treibern und Dienstprogrammen – UNIX/Linux	42
•	Andere Treiber	43

Vor der Treiberinstallation sicherstellen, dass der Drucker an die Stromversorgung angeschlossen, eingeschaltet und richtig verbunden ist sowie über eine gültige IP-Adresse verfügt. Die IP-Adresse wird gewöhnlich oben rechts auf dem Steuerpult angezeigt. Anderenfalls kann die IP-Adresse dem Abschnitt Ermittlung der IP-Adresse des Druckers auf Seite 30 entnommen werden..

Falls die Software and Documentation disc (Datenträger mit Software und Dokumentation) nicht verfügbar ist, können aktuelle Treiber unter www.xerox.com/office/WC780Xdrivers heruntergeladen werden.

Betriebssystemvoraussetzungen

- Windows XP SP3 und höher oder Windows Server 2003 und höher
- Macintosh OS X Version 10.5 oder höher
- Novell Netware 5.0 und höher
- UNIX und Linux: Der Drucker unterstützt eine Verbindung über das Netzwerk zu diversen UNIX-Plattformen.

Installieren von Treibern und Dienstprogrammen – Windows

Damit alle Funktionen des Druckers zur Verfügung stehen, den Xerox®-Druckertreiber und den Xerox®-Scantreiber installieren.

Zum Installieren von Drucker- und Scantreiber folgendermaßen vorgehen:

- Software and Documentation disc (Datenträger mit Software und Dokumentation) in das Laufwerk des Computers einlegen. Das Installationsprogramm wird normalerweise automatisch gestartet.
 - Wenn das Installationsprogramm nicht automatisch gestartet wird, zum Laufwerk wechseln und auf die Installationsdatei **Setup.exe** doppelklicken.
- 2. Zum Wechseln der Sprache auf **Sprache** klicken.
- 3. Die gewünschte Sprache auswählen und auf **OK** klicken.
- 4. Auf Treiber installieren und anschließend auf Drucker- und Scantreiber installieren klicken.
- 5. Zum Akzeptieren des Lizenzvertrags auf **Einverstanden** klicken.
- 6. Aus der Liste der gefundenen Drucker den betreffenden Drucker auswählen und auf **Installieren** klicken.
- 7. Erscheint der Drucker nicht in der Liste, auf **Suche** klicken:

- 8. Wird der Drucker noch immer nicht in der Liste der erkannten Drucker angezeigt und ist seine IP-Adresse bekannt, folgendermaßen vorgehen:
 - a. Auf das Symbol **Netzwerkdrucker** oben im Fenster klicken.
 - b. Die IP-Adresse bzw. den DNS-Namen des Druckers eingeben.
 - c. Auf **Suchen** klicken.
 - d. Aus der Liste der gefundenen Drucker den betreffenden Drucker auswählen und auf **Installieren** klicken.
- 9. Wird der Drucker noch immer nicht in der Liste der ermittelten Drucker angezeigt und ist seine IP-Adresse nicht bekannt, folgendermaßen vorgehen:
 - a. Auf Erweiterte Suche klicken.
 - b. Sind Gatewayadresse und Subnetzmaske bekannt, auf die obere Schaltfläche klicken und diese Daten in den Feldern "Gateway" und "Subnetzmaske" eingeben.
 - c. Ist die IP-Adresse eines anderen Druckers im gleichen Subnetz bekannt, auf die mittlere Schaltfläche klicken und die Adresse in das Feld "IP-Adresse" eingeben.
 - d. Auf Suchen klicken.
 - e. Aus der Liste der gefundenen Drucker den betreffenden Drucker auswählen und auf **Installieren** klicken.

Hinweis: Wenn der Drucker im Fenster "Gefundene Drucker" angezeigt wird, wird die IP-Adresse angezeigt. Die IP-Adresse notieren.

- 10. Den gewünschten Treiber auswählen.
- 11. Auf Installieren klicken.

Auf Aufforderung die IP-Adresse des Druckers eingeben.

Wenn zum Neustart des Computers aufgefordert wird, auf **Neu starten** klicken, um die Treiberinstallation abzuschließen.

12. Zum Abschließen der Installation auf Fertig stellen klicken.

Installieren von Treibern und Dienstprogrammen – Macintosh OS X Version 10.5 und höher

Damit alle Funktionen des Druckers zur Verfügung stehen, den Xerox®-Druckertreiber und den Xerox®-Scantreiber installieren.

Zum Installieren von Drucker- und Scantreiber folgendermaßen vorgehen:

- 1. Software and Documentation disc (Datenträger mit Software und Dokumentation) in das Laufwerk des Computers einlegen.
- 2. Den Mac-Ordner und dann den Ordern für Mac OS 10.5+Universal PS öffnen.
- 3. Die für den Drucker richtige Version der Datei Xerox® Print Drivers 2.xx.x.dmg/.pkg öffnen.
- 4. Zum Ausführen von Xerox[®] Print Drivers 2.xx.x.dmg/.pkg auf den entsprechenden Dateinamen klicken.
- 5. Auf Aufforderung auf **Fortfahren** klicken.
- 6. Zum Akzeptieren des Lizenzvertrags auf **Einverstanden** klicken.
- 7. Zum Installieren der Dateien am angezeigten Speicherort auf **Installieren** klicken, oder einen anderen Speicherort auswählen und dann auf **Installieren** klicken.
- 8. Das Kennwort eingeben und auf **OK** klicken.

9. Aus der Liste der gefundenen Drucker den betreffenden Drucker auswählen und auf **Installieren** klicken.

Erscheint der Drucker nicht in der Liste, wie folgt vorgehen:

- a. Auf das Netzwerkdruckersymbol klicken.
- b. Die IP-Adresse des Druckers eingeben und auf Fortfahren klicken.
- c. Den eigenen Drucker aus der Liste der gefundenen Drucker auswählen und auf **Fortfahren** klicken.
- 10. Auf **OK** klicken, um die Meldung zur Druckwarteschlange zu bestätigen.
- 11. Bei Bedarf die Kontrollkästchen **Drucker als Standard einrichten** und **Testseite drucken** markieren.
- 12. Auf Fortfahren und dann auf Schließen klicken.

Hinweis: In Macintosh OS X Version 10.5 und höher wird der Drucker automatisch in die Druckerwarteschlange eingefügt.

Installation der Druckeroptionen im Druckertreiber überprüfen:

- 1. Im Apple-Menü die Option Systemeinstellungen > Drucken öffnen.
- 2. Den Drucker in der Liste auswählen und auf **Optionen und Zubehör** klicken.
- 3. Auf Treiber klicken und sicherstellen das der richtige Drucker ausgewählt ist.
- 4. Überprüfen, ob sämtliche auf dem Drucker installierten Optionen richtig angezeigt werden.
- 5. Falls Änderungen vorgenommen werden, auf **Änderungen aktivieren** klicken, das Fenster schließen und die Systemeinstellungen beenden.

Installieren von Treibern und Dienstprogrammen – UNIX/Linux

Xerox[®] Services for UNIX Systems ist ein zweiteiliger Installationsvorgang. Es muss ein Codepaket für Xerox[®] Services for Unix Systems und ein Paket zur Druckerunterstützung installiert werden. Das Codepaket für Xerox[®] Services for UNIX Systems muss vor dem Paket zur Druckerunterstützung installiert werden.

Hinweis: Zur Installation des UNIX-Druckertreibers müssen Supervisor-Rechte vorliegen.

- 1. Am Drucker folgende Schritte durchführen:
 - a. Sicherstellen, dass das TCP/IP-Protokoll und der richtige Anschluss aktiviert sind.
 - b. Am Druckersteuerpult einen der folgenden Schritte ausführen:
 - IP-Adressvergabe durch DHCP aktivieren.
 - IP-Adresse manuell eingeben.
 - c. Konfigurationsbericht drucken und aufbewahren. Weitere Hinweise siehe Konfigurationsbericht auf Seite 26.
- 2. Am Computer folgende Schritte durchführen:
 - a. Webseite www.xerox.com/office/WC780Xdrivers öffnen und das Druckermodell auswählen.
 - b. Als Betriebssystem UNIX auswählen und auf Start klicken.
 - c. Das **Xerox**[®] **Services for UNIX Systems**-Paket für das richtige Betriebssystem auswählen. Dieses Paket muss vor dem Paket zur Druckerunterstützung installiert werden.
 - d. Auf **Start** klicken, um den Download zu beginnen.

- e. Die Schritte a und b wiederholen und dann auf das zum zuvor ausgewählten Xerox[®]
 Services for UNIX Systems-Paket gehörende Druckerpaket klicken. Das Druckerpaket ist nun für den Download ausgewählt.
- f. Auf **Start** klicken, um den Download zu beginnen.
- g. In den unterhalb des ausgewählten Treiberpakets aufgeführten Hinweisen auf den Link zum Installationshandbuch klicken und die Anweisungen zur Installation befolgen.

Hinweise:

- Zum Laden der Linux-Treiber die zuvor aufgeführten Schritte durchführen, jedoch als Betriebssystem Linux auswählen. Xerox® Services for Linux Systems oder das Linux CUPS Printing Package auswählen. Es kann auch der in Linux enthaltene CUPS-Treiber verwendet werden.
- Unterstützte Linux-Treiber sind verfügbar unter www.xerox.com/office/WC780Xdrivers.
- Weitere Informationen zu UNIX- und Linux-Treibern siehe System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) unter www.xerox.com/office/WC780Xdocs.

Andere Treiber

Unter www.xerox.com/office/WC780Xdrivers stehen die nachfolgend aufgeführten Treiber zum Download zur Verfügung.

- Der Xerox[®] Global Print Driver kann mit jedem beliebigen Drucker im Netzwerk, auch solchen von anderen Herstellern, verwendet werden. Bei der Installation des Druckers wird dieser Treiber automatisch eingerichtet.
- Der Xerox[®] Mobile Express Driver kann für jeden Drucker verwendet werden, der Standard-PostScript unterstützt. Er wird bei jeder Druckanforderung automatisch für den gewählten Drucker eingerichtet. Benutzer, die häufig an dieselben Standorte reisen und dort drucken, können die Einstellungen für die dortigen Drucker im Treiber speichern.

Druckmaterialien

Die Themen in diesem Kapitel:

•	Zulässiges Druckmaterial	46
•	Einlegen von Druckmaterial	51
•	Bedrucken von Spezialmaterialien	61

Zulässiges Druckmaterial

Die Themen in diesem Abschnitt:

•	Empfohlene Druckmaterialien	46
•	Bestellung von Druckmaterial	46
•	Allgemeine Richtlinien zum Einlegen von Druckmaterial	46
•	Nicht geeignetes Druckmaterial (Gefahr von Geräteschäden)	47
•	Hinweise zur Lagerung von Druckmaterial	47
•	Zulässige Druckmaterialarten und -gewichte	48
•	Zulässige Standardformate	48
•	Unterstützte Materialformate und -gewichte für den automatischen Duplexdruck	49
•	Zulässige Formate für den Umschlagbehälter	50
•	Zulässige benutzerdefinierte Formate	50

Der Drucker ist für verschiedene Druckmaterialarten geeignet. Zur Gewährleistung einer optimalen Druckqualität und zur Vermeidung von Staus die Richtlinien in diesem Abschnitt befolgen.

Die besten Druckergebnisse werden mit den für den Drucker spezifizierten Xerox-Druckmaterialien erzielt.

Empfohlene Druckmaterialien

Eine Liste von empfohlenen Druckmaterialien steht auf folgenden Webseiten zur Verfügung:

- www.xerox.com/paper Recommended Media List (Liste der empfohlenen Medien) (USA)
- www.xerox.com/europaper Recommended Media List (Liste der empfohlenen Medien) (Europa)

Bestellung von Druckmaterial

Papier und anderes Druckmaterial können beim Xerox-Partner oder über www.xerox.com/office/WC780Xsupplies bezogen werden.

Allgemeine Richtlinien zum Einlegen von Druckmaterial

- Nicht zu viel Material in die Behälter einlegen. Füllhöhenmarkierung des Behälters nicht überschreiten.
- Die Papierführungen auf das eingelegte Papier einstellen.
- Papier vor dem Einlegen in den Behälter auffächern.
- Wenn häufig Materialstaus auftreten, Papier oder anderes geeignetes Druckmaterial aus einem neuen Paket verwenden.
- Nur die empfohlenen Xerox[®]-Klarsichtfolien verwenden. Die Verwendung anderer Klarsichtfolien kann die Druckqualität beeinträchtigen.
- Etikettenbögen, von denen ein Etikett entfernt wurde, nicht bedrucken.
- Nur Papierumschläge verwenden. Umschläge nur einseitig bedrucken.

Nicht geeignetes Druckmaterial (Gefahr von Geräteschäden)

Einige Druckmaterialarten können unzureichende Ausgabequalität, vermehrte Materialstaus oder Beschädigungen am Drucker verursachen. Folgendes Druckmaterial nicht verwenden:

- Raues oder poröses Papier
- Papier für Tintenstrahldrucker
- Hochglanz- oder gestrichenes Papier, das nicht für Laserdrucker geeignet ist
- Fotokopien
- Gefalztes oder zerknittertes Papier
- Papier mit Ausschnitten oder Perforationen
- Geheftetes Papier
- Umschläge mit Fenstern, Metallklammern, rechtwinkligen Umschlaglaschen oder Klebeflächen mit abziehbaren Streifen
- Gepolsterte Umschläge
- Kunststoffmaterialien
- Transferpapier zum Aufbügeln



ACHTUNG: Durch die Verwendung von nicht geeignetem Papier und anderen nicht geeigneten Spezialmaterialien verursachte Schäden fallen nicht unter die Xerox®-Garantie, den Servicevertrag oder dieXerox® Total Satisfaction Guarantee (umfassende Garantie). Die Xerox®Total Satisfaction Guarantee (umfassende Garantie) wird in den USA und in Kanada angeboten. Der Garantieschutz kann außerhalb dieser Gebiete variieren. Weitere Informationen erteilt der Xerox Partner.

Hinweise zur Lagerung von Druckmaterial

Zur Erzielung der optimalen Druckqualität muss Druckmaterial zweckgemäß gelagert werden.

- Papier an einem dunklen, kühlen und relativ trockenen Platz aufbewahren. Die meisten Druckmaterialien sind empfindlich gegenüber UV-Strahlung und sichtbarem Licht. Die von der Sonne und Leuchtstofflampen abgegebene UV-Strahlung ist für Papier besonders schädlich.
- Druckmaterial darf nicht für längere Zeit starkem Licht ausgesetzt werden.
- Druckmaterial in einer Umgebung mit konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit lagern.
- Druckmaterial nicht auf Dachböden, in Küchen, Garagen oder Kellern aufbewahren. In solchen Räumen kann sich Feuchtigkeit sammeln.
- Druckmaterial flach auf Paletten, in Kartons, Regalen oder Schränken lagern.
- Nahrungsmittel und Getränke an Orten vermeiden, an denen Papier gelagert oder mit Papier gearbeitet wird.
- Versiegelte Verpackungen erst unmittelbar vor Einlegen des Papiers in den Drucker öffnen.
 Papier in der Originalverpackung belassen. Dadurch wird verhindert, dass das Papier Feuchtigkeit absorbiert oder austrocknet.
- Einige Spezialmaterialien sind in wiederverschließbaren Plastiktüten verpackt. Solche Druckmateralien erst aus der Tüte nehmen, wenn sie benötigt werden. Unbenutzte Druckmaterialien wieder in die Tüte geben und diese verschließen.

Zulässige Druckmaterialarten und -gewichte

Behälter/Fächer	Materialarten und -gewichte
Behälter 1-5	Normalpapier, Postpapier, Gelochtes Papier, Briefkopfpapier, Vordrucke, Umweltpapier, Normal (Rückseite) und Benutzerdefiniert (60–105 g/m²) Leichtkarton und Leichtkarton (Rückseite) (106–169 g/m²) Karton und Karton (Rückseite) (170–256 g/m²) Leichter Glanzkarton und leichter Glanzkarton (Rückseite) (106–169 g/m²)
	Glanzkarton und Glanzkarton (Rückseite) (170–256 g/m²) Etiketten (106–169 g/m²) Klarsichtfolien Umschlag (75–90g/m²), (Behälter 1, nur mit installiertem Umschlagbehälter)
Behälter 5	Dünnes Papier (55–59 g/m²) Schwerer Karton und schwerer Karton (Rückseite) (257–280 g/m²) Schwerer Glanzkarton und schwerer Glanzkarton (Rückseite) (257–280 g/m²) Umschlag (75–90 g/m²)

Zulässige Standardformate

Behälter	Europa	Nordamerika
Behälter 1	A5 (148 x 210 mm)	Statement (5,5 x 8,5 Zoll)
	A4 (210 x 297 mm)	Executive (7,25 x 10,5 Zoll)
	A3 (297 x 420 mm)	Letter (8,5 x 11 Zoll)
	B5 (176 x 250 mm)	US Folio (8,5 x 13 Zoll)
	B4 (250 x 353 mm)	Legal (8,5 x 14 Zoll)
	JIS B5 (182 x 257 mm)	Tabloid (11 x 17 Zoll)
	JIS B4 (257 x 364 mm)	
Behälter 2-4	A5 (148 x 210 mm)	Statement (5,5 x 8,5 Zoll)
(3-Behälter-Modul)	A4 (210 x 297 mm)	Executive (7,25 x 10,5 Zoll)
Behälter 2	A3 (297 x 420 mm)	Letter (8,5 x 11 Zoll)
(Tandem-Behältermodul)	B5 (176 x 250 mm)	8,5x13 Zoll
Behälter 2 (einfaches Modul)	B4 (250 x 353 mm)	Legal (8,5 x 14 Zoll)
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	JIS B5 (182 x 257 mm)	Tabloid (11 x 17 Zoll)
	JIS B4 (257 x 364 mm)	12 x 18 Zoll
	SRA3 (320 x 450 mm)	

Behälter	Europa	Nordamerika
Behälter 3 und 4	A4 (210 x 297 mm)	Executive (7,25 x 10,5 Zoll)
(Tandem-Behältermodul)	JIS B5 (182 x 257 mm)	Letter (8,5 x 11 Zoll)
Behälter 6 (Großraumbehälter)		
Nur Behälter 5	Postkarte (100 x 148 mm)	Postkarte (3,5 x 5 Zoll)
	Postkarte (148 x 200 mm)	Postkarte (4 x 6 Zoll)
	A6 (105 x 148 mm)	5x7 Zoll
	A5 (148 x 210 mm)	Postkarte (6 x 9 Zoll)
	A4 (210 x 297 mm)	Statement (5,5 x 8,5 Zoll)
	A4-Überformat (223 x 297 mm)	8 x 10 Zoll
	A3 (297 x 420 mm)	Executive (7,25 x 10,5 Zoll)
	B6 (125 x 176 mm)	Letter (8,5 x 11 Zoll)
	B5 (176 x 250 mm)	9 x 11 Zoll
	B4 (250 x 353 mm)	8,5x13 Zoll
	JIS B6 (128 x 182 mm)	Legal (8,5 x 14 Zoll)
	JIS B5 (182 x 257 mm)	Tabloid (11 x 17 Zoll)
	215 x 315 mm	12 x 18 Zoll
	JIS B4 (257 x 364 mm)	12 x 19 Zoll
	SRA3 (320 x 450 mm)	Umschlag (6 x 9 Zoll)
	DL-Umschlag (110 x 220 mm)	Umschlag (9 x 12 Zoll)
	C4-Umschlag (229 x 324 mm)	Monarch-Umschlag (3,9 x 7,5 Zoll)
	C5-Umschlag (162 x 229 mm)	Nr. 10-Umschlag (4,1 x 9,5 Zoll)

Unterstützte Materialformate und -gewichte für den automatischen Duplexdruck

Europa	Nordamerika
Postkarte (148 x 200 mm)	Postkarte (6 x 9 Zoll)
A5 (148 x 210 mm)	Statement (5,5 x 8,5 Zoll)
A4 (210 x 297 mm)	8 x 10 Zoll
A4-Überformat (223 x 297 mm)	Executive (7,25 x 10,5 Zoll)
A3 (297 x 420 mm)	Letter (8,5 x 11 Zoll)
JIS B6 (128 x 182 mm)	9 x 11 Zoll
JIS B5 (182 x 257 mm)	US Folio (8,5 x 13 Zoll)
215 x 315 mm	Legal (8,5 x 14 Zoll)
JIS B4 (257 x 364 mm)	Tabloid (11 x 17 Zoll)
SRA3 (320 x 450 mm)	Tabloid-Überformat (12 x 18 Zoll)
	12 x 19 Zoll

Neben den Standardformaten sind im automatischen Duplexbetrieb folgende benutzerdefinierte Formate zulässig:

- Mindestformat: 128 x 140 mm (5 x 5,5 Zoll)
- Höchstformat: 320 x 483 mm (12 x 19 Zoll)

Für den automatischen Duplexdruck ist Druckmaterial eines Gewichts zwischen 75 und 256 g/m² zulässig.

Hinweis: Klarsichtfolien, Umschläge, Etiketten, auf einer Seite bereits bedrucktes Papier können nicht automatisch zweiseitig bedruckt werden.

Zulässige Formate für den Umschlagbehälter

Standardformate	Benutzerdefinierte Formate
C4 (229 x 324 mm/9 x 12,75 Zoll)	Mindestformat: 148 x 98 mm (5,8 x 3,9 Zoll)
C5 (162 x 229 mm/6,4 x 9,0 Zoll)	Höchstformat: 241 x 162 mm (9,5 x 6,4 Zoll)
DL (110 x 220 mm/4,33 x 8,66 Zoll)	
152 x 203 mm (6 x 9 Zoll)	
229 x 305 mm (9 x 12 Zoll)	
Monarch (88 x 191 mm/3,9 x 7,5 Zoll)	
Nr. 10 Commercial (241 x 105 mm/9,5 x 4,125 Zoll)	

Zulässige benutzerdefinierte Formate

Behälter	Materialformate
Behälter 1	Mindestformat: 140 x 182 mm (5,5 x 7,2 Zoll) Höchstformat: 297 x 432 mm (11,7 x 17 Zoll)
Behälter 2-4 (3-Behälter-Modul)	Mindestformat: 140 x 182 mm (5,5 x 7,2 Zoll)
Behälter 2 (Tandem-Behältermodul)	Höchstformat: 320 x 457 mm (12,6 x 18 Zoll)
Behälter 2 (einfaches Modul)	
Behälter 5	Mindestformat: 89 x 98 mm (3,5 x 3,9 Zoll)
	Höchstformat: 320 x 483 mm (12,6 x 19 Zoll)
Umschlagbehälter	Breite: 148–241 mm (5,8–9,5 Zoll)
	Länge: 98–162 mm (3,9–6,4 Zoll)


Einlegen von Druckmaterial

Die Themen in diesem Abschnitt:


•	Einlegen von Druckmaterial in Behälter 1-4	51
•	Einstellen der Führungssperren in den 500-Blatt-Universalbehältern	54
•	Ändern von Format, Art und Farbe des Materials	55
•	Einlegen von Druckmaterial in Behälter 3 und 4 des Tandemmoduls	56
•	Einlegen von Druckmaterial in die Zusatzzufuhr (Behälter 5)	57
•	Einlegen von Druckmaterial in Behälter 6 (Großraumbehälter)	58
•	Einrichten von Behälter 6 (Großraumbehälter)	60

Einlegen von Druckmaterial in Behälter 1-4


1. Den Behälter bis zum Anschlag herausziehen.



- Sicherstellen, dass die Führungssperren auf die richtige Position für das Material in Standardoder benutzerdefiniertem Format, das eingelegt wird, eingestellt sind. Weitere Informationen siehe Einstellen der Führungssperren in den 500-Blatt-Universalbehältern auf Seite 54.
- 3. Material anderer Formate oder Art entfernen.
- 4. Längen- und Breitenführungen nach außen schieben:
 - a. Reiter auf jeder Führung zusammendrücken.
 - b. Die Führungen bis zum Anschlag nach außen schieben.
 - c. Reiter loslassen.




5. Blätter hin und her biegen und auffächern, dann den Stapel auf einer ebenen Fläche aufstoßen, um die Kanten bündig auszurichten. Dadurch wird das Risiko von Fehleinzügen verringert.




Hinweis: Zur Vermeidung von Staus und Fehleinzügen Druckmaterial erst aus der Verpackung nehmen, wenn es benötigt wird.

- 6. Druckmaterial einlegen. Einen der folgenden Schritte ausführen:
 - Für Längsseitenzufuhr Briefkopfpapier oder Vordrucke mit der zu bedruckenden Seite nach unten so einlegen, dass die Oberkante zur Vorderseite des Druckers weist. Gelochtes Material so einlegen, dass die Lochung nach links weist.
 - Etiketten mit der Vorderseite nach oben so einlegen, dass die Oberkante zur Vorderseite des Behälters weist.




- Für Schmalseitenzufuhr Briefkopfpapier oder Vordrucke mit der zu bedruckenden Seite nach unten so einlegen, dass die Oberkante nach links weist. Gelochtes Material so einlegen, dass die Lochung nach hinten weist.
- Etiketten mit der Vorderseite nach oben so einlegen, dass die Oberkante nach rechts weist.




Hinweis: Füllhöhenmarkierung nicht überschreiten. Wenn zu viel Material eingelegt wird, kann es zu Staus kommen.

7. Die Längen- und Breitenführungen auf das Material einstellen.



8. Behälter schließen.



- 9. Einen der folgenden Schritte ausführen:
 - Zum Bestätigen von Format, Art und Farbe des Materials bei frei einstellbaren Behältern Bestätigen antippen.
 - Zum Auswählen eines neuen Materialformats Format antippen. Zum Auswählen einer neuen Materialart Art antippen. Zum Auswählen einer neuen Materialfarbe Farbe antippen. Zum Schluss Bestätigen antippen.
 - Zum Ändern von Format, Art oder Farbe des Materials, bei "festen" Behältern die Taste Gerätestatus drücken. Dann Verwaltung > Gerät > Druckmaterialverwaltung > Behälterinhalt antippen. Den Behälter auswählen und Format ändern oder Beschreibung ändern antippen. Dann Speichern antippen.

Hinweise:


- Zum Ändern von Format, Art und Farbe des Materials bei gesperrtem Steuerpult Anmeldung als Systemadministrator vornehmen.
- Weitere Informationen siehe Ändern von Format, Art und Farbe des Materials auf Seite 55.
- Wird diese Funktion nicht angezeigt, Anmeldung als Systemadministrator vornehmen.
 Weitere Informationen siehe Anmeldung als Systemadministrator am Steuerpult auf Seite 29.

Einstellen der Führungssperren in den 500-Blatt-Universalbehältern

Die Führungen in Behälter 1–4 können auf Standard- oder benutzerdefinierte Materialformate eingestellt werden. In der Standardposition lassen sich die Führungen an Positionen für die unterstützten Standardmaterialformate verschieben. In der Position für benutzerdefinierte Formate lassen sich die Führungen in 1-mm-Schritten verschieben.


Führungssperren von der Position für Standard- in die für benutzerdefinierte Formate verschieben:

1. Den Behälter bis zum Anschlag herausziehen.




Hinweis: Am besten Material aus dem Behälter entfernen, Führungsgriffe zusammendrücken und Führungen nach innen schieben.


2. Haltestück mit der Fingerspitze anheben und an der Unterkante herausziehen.



3. Zur Verwendung des Feineinstellungsstücks Griff zusammendrücken und Führungssperre wie gezeigt nach links schieben.



4. Haltestück wieder einsetzen und einrasten lassen.



5. Papier des benutzerdefinierten Formats in das Fach einlegen. Die Behälterführungen lassen sich in Schritten von 1 mm verschieben.

Ändern von Format, Art und Farbe des Materials

Wenn die Behälter 1–4 auf den Modus "Frei einstellbar" eingestellt sind, ausgewählten Behälter öffnen und gewünschtes Material einlegen. Beim Schließen des Behälters wird der Benutzer durch eine Meldung am Steuerpult zum Einstellen von Format, Art und Farbe des Materials aufgefordert.

Wenn Behälter 5 auf den Modus "Frei einstellbar" eingestellt ist, können die Materialeinstellungen jedes Mal beim Einlegen von Material geändert werden. Beim Einlegen von Material in einen leeren Behälter wird der Benutzer durch eine Meldung am Steuerpult zum Einstellen von Format, Art und Farbe des Materials aufgefordert.

Bei auf "Fest" eingestellten Behältern wird am Steuerpult zum Einlegen einer bestimmten Materialart in einem bestimmten Format und einer bestimmten Farbe aufgefordert. Werden die Führungen verstellt, um ein anderes Materialformat in Behälter 1-4 einzulegen, wird eine Fehlermeldung angezeigt. Nach dem Einlegen des neuen Materials am Steuerpult Format, Art und Farbe einstellen, um die Fehlermeldung zu beseitigen.

Zum Festlegen von Format, Art und Farbe des Materials für einen festen Behälter wie folgt vorgehen:

- 1. Auf dem Steuerpult die Taste **Gerätestatus** drücken.
- 2. Die Registerkarte **Verwaltung** und dann **Gerät > Druckmaterialverwaltung** antippen.
- 3. Behälterinhalt antippen und dann den gewünschten Behälter auswählen.
- 4. Format ändern oder Beschreibung ändern auswählen.
- 5. Die Liste rollen und gewünschte Materialeinstellung antippen.
- 6. **Speichern** antippen.

Hinweis: Zum Zugriff auf das Menü "Druckmaterialverwaltung" ist möglicherweise eine Anmeldung als Systemadministrator erforderlich. Weitere Informationen siehe *System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch)* unter www.xerox.com/office/WC780Xdocs.

Einlegen von Druckmaterial in Behälter 3 und 4 des Tandemmoduls


In den Tandem-Behälter kann eine größere Menge Druckmaterial eingelegt und somit die Zahl der Betriebsunterbrechungen reduziert werden. Das Modul enthält drei Behälter. In Behälter 2 kann Druckmaterial eines Formats bis SRA3 (12 x 18 Zoll) eingelegt werden, in Behälter 3 und 4 nur Druckmaterial im Format A4 (Letter).

Hinweis: In Behälter 3 und 4 des Tandem-Moduls darf kein Druckmaterial eines anderen Formats eingelegt werden.


Informationen zum Einlegen von Material in Behälter 2 sind dem Abschnitt Einlegen von Druckmaterial in Behälter 1-4 auf Seite 51 zu entnehmen.

- 1. Behälter 3 bzw. 4 bis zum Anschlag herausziehen.
- 2. Papier auffächern, um die Blätter voneinander zu trennen, bevor der Behälter bestückt wird. Dadurch wird das Risiko von Fehleinzügen verringert.


Hinweis: Zur Vermeidung von Fehleinzügen und Druckmaterialstaus Druckmaterial erst auspacken, wenn es eingelegt werden soll.



3. Druckmaterial wie gezeigt links und hinten im Behälter anlegen.



- 4. Die Druckmaterialführungen so einstellen, dass sie die Kanten des Druckmaterials leicht berühren.
- 5. Behälter schließen.
- 6. Format, Typ und Farbe des Materials überprüfen. Falsche Einstellungen korrigieren.
- 7. Am Touchscreen des Druckers Bestätigen antippen.




Einlegen von Druckmaterial in die Zusatzzufuhr (Behälter 5)


Die Zusatzzufuhr ist in puncto Druckmaterialformat und -art am flexibelsten. Sie ist vornehmlich für kleine Auflagen mit Sondermaterialien vorgesehen. Für größere Formate kann die Erweiterung ausgeklappt werden.

Hinweise:

- Zur Erzielung einer höheren Druckgeschwindigkeit Druckmaterial einer Länge von 320 mm (12,6 Zoll) oder darunter so einlegen, dass die lange Kante zum Einzug weist (= Längsseitenzufuhr, LSZ).
- Druckmaterial einer Länge von über 320 mm (12,6 Zoll) so einlegen, dass die kurze Kante zum Einzug weist (= Schmalseitenzufuhr, SSZ).
- Bei gelochtem Druckmaterial muss die Kante mit der Lochung vom Einzug wegweisen.
- Füllhöhenmarkierung nicht überschreiten.
- 1. Zusatzzufuhr aufklappen.



2. Druckmaterial einlegen (LSZ oder SSZ).




- 3. Das Druckmaterial mittig ausrichten und dann die Führungen an die Kanten heranschieben.
- 4. Format, Typ und Farbe des Materials überprüfen. Falsche Einstellungen korrigieren.
- 5. Am Touchscreen des Druckers Bestätigen antippen.



Einlegen von Druckmaterial in Behälter 6 (Großraumbehälter)

- 1. Den Behälter bis zum Anschlag herausziehen.
- 2. Seitenabdeckung so weit es geht öffnen.
- 3. Papier auffächern, um die Blätter voneinander zu trennen, bevor der Behälter bestückt wird. Dadurch wird das Risiko von Fehleinzügen verringert.


Hinweis: Zur Vermeidung von Fehleinzügen und Druckmaterialstaus Druckmaterial erst auspacken, wenn es eingelegt werden soll.



4. Das Druckmaterial an der rechten Behälterwand anlegen.

Einseitiger Druck:

- Druckmaterial mit der zu bedruckenden Seite nach unten einlegen.
- Vorgelochtes Material so einlegen, dass die Lochung zur linken Behälterwand weist.
- Bei Briefkopfpapier muss der obere Seitenrand zur Vorderseite des Behälters weisen.



Hinweis: Füllhöhenmarkierung nicht überschreiten. Andernfalls können Staus auftreten.

Beidseitiger Druck:

- Druckmaterial mit der zu bedruckenden Seite nach oben einlegen.
- Vorgelochtes Material so einlegen, dass die Lochung zur rechten Behälterwand weist.
- Bei Briefkopfpapier muss der obere Seitenrand zur Vorderseite des Behälters weisen.

- 5. Die Druckmaterialführungen so einstellen, dass sie die Kanten des Druckmaterialstapels leicht berühren.
- 6. Behälter schließen.
- 7. Format, Typ und Farbe des Materials überprüfen. Falsche Einstellungen korrigieren.
- 8. Am Touchscreen des Druckers **Bestätigen** antippen.




Einrichten von Behälter 6 (Großraumbehälter)

Behälter 6 ist ein dedizierte Großraumbehälter. Er muss für das eingelegte Druckmaterial eingerichtet werden. Vor dem ersten Einsatz des Behälters muss das Druckmaterialformat angegeben werden. Wird später Material eines anderen Formats eingelegt, muss diese Einstellung entsprechend geändert werden. Weitere Hinweise zu zulässigen Druckmaterialformaten siehe Unterstütztes Druckmaterial auf Seite 46.

Die Formateinstellung von Behälter 6 muss nur geändert werden, wenn sie nicht mit dem Format des eingelegten Druckmaterials übereinstimmt.

- 1. Die Installationsschraube der Einstellplatte an der Behälterrückwand lösen und entfernen.
- 2. Einstellplatte anheben und entnehmen.
- 3. Die Stifte an der Unterseite der Einstellplatte in die Schlitze für das entsprechende Format setzen.
- 4. Die Oberseite der Einstellplatte verschieben, bis der Stift an der Behälterrückwand in der zugehörigen Bohrung der Einstellplatte sitzt.
- 5. Die Einstellplatte mithilfe der Installationsschraube befestigen.
- 6. Schritte 1 bis 5 an der Einstellplatte an der vorderen Behälterwand wiederholen.
- 7. Den Stift an der Seitenwand suchen.
- 8. Den Stift anheben und auf das gewünschte Format einstellen.
- 9. Den Stift zur Arretierung loslassen.



Bedrucken von Spezialmaterialien

Die Themen in diesem Abschnitt:

•	Umschläge	. 61
•	Etiketten	.64
•	Glanzkarton	. 68
•	Klarsichtfolien	.69

Papier und anderes Druckmaterial können beim Xerox-Partner oder über www.xerox.com/office/WC780Xsupplies bezogen werden.

Siehe auch:

www.xerox.com/paper Recommended Media List (Liste der empfohlenen Medien) (USA) www.xerox.com/europaper Recommended Media List (Liste der empfohlenen Medien) (Europa)

Umschläge


Umschläge können nur in Behälter 5 oder Behälter 1 mit optionalem Umschlagfach eingelegt werden.

Richtlinien zum Bedrucken von Umschlägen

- Die Druckqualität hängt von der Art und Qualität der Umschläge ab. Wird das gewünschte Ergebnis nicht erzielt, Umschläge eines anderen Herstellers verwenden.
- Druckmaterial in einer Umgebung mit konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit lagern.
- Unbenutzte Umschläge in ihrer Verpackung aufbewahren, damit Feuchtigkeit oder Trockenheit nicht die Druckqualität beeinträchtigt und zu Knitterfalten führt. Eine hohe Luftfeuchtigkeit kann dazu führen, dass die Umschlagklappen vor oder während des Druckens verkleben.
- Vor dem Einlegen von Umschlägen Lufteinschlüsse herausstreichen.
- Im Druckertreiber als Druckmaterialart "Umschlag" auswählen.
- Keine gepolsterten Umschläge verwenden. Nur Umschläge verwenden, die sich flach auf eine ebene Fläche legen lassen.
- Umschläge mit einer Klebung, die durch Wärme aktiviert wird, dürfen nicht verwendet werden.
- Umschläge mit selbstklebender Klappe dürfen nicht verwendet werden.
- Nur Papierumschläge verwenden.
- Umschläge mit Fenstern oder Metallklammern dürfen nicht verwendet werden.

Einlegen von Umschlägen in Behälter 5

- 1. Behälter 5 aufklappen.
- 2. Umschläge mit der geschlossenen Klappe nach oben und zum Einzug rechts weisend einlegen.




- 3. Die Umschläge mittig ausrichten und dann die Führungen an die Kanten heranschieben.
- 4. Format, Typ und Farbe der Umschläge überprüfen. Falsche Einstellungen korrigieren. Materialformat vor Materialart wählen.
- 5. Am Touchscreen des Druckers **Bestätigen** antippen.



Einlegen von Umschlägen in den Umschlagbehälter


1. Den Behälter bis zum Anschlag herausziehen.




2. Umschläge mit der geschlossenen Klappe nach unten und zum Einzug weisend auf der linken Seite einlegen.

Hinweise:

- Maximale Stapelhöhe 43 mm (1,7 Zoll)
- Für den Umschlagbehälter eignen sich Umschläge mit einem Materialgewicht von 75–90 g/m².



3. Die Papierführungen so an die Umschlagkanten heranschieben, dass sie sie leicht berühren.



4. Behälter schließen.Format, Art und Farbe des Materials am Steuerpult einstellen. Weitere Informationen siehe Ändern von Format, Art und Farbe des Materials auf Seite 55.

Etiketten

Etiketten können in jeden Behälter eingelegt werden.

Richtlinien zum Bedrucken von Etiketten


- Etiketten verwenden, die für Laserdrucker geeignet sind.
- Keine Etiketten aus Vinyl verwenden.
- Etikettenbögen dürfen nicht mehrfach durch den Drucker geführt werden.
- Keine gummierten Etiketten verwenden.
- Nur eine Seite des Etikettenbogens bedrucken. Nur Bögen verwenden, auf denen keine Etiketten fehlern.
- Nicht benutzte Etiketten liegend in der Originalverpackung aufbewahren. Die Etiketten erst aus der Originalverpackung nehmen, wenn sie benötigt werden. Nicht verwendete Bögen in die Originalverpackung zurücklegen und diese verschließen.
- Etiketten nicht in sehr trockener oder sehr feuchter Umgebung und auch nicht unter extremen Temperaturbedingungen aufbewahren. Andernfalls kann es zu Staus oder Problemen mit der Druckqualität kommen.
- Druckmaterialvorrat regelmäßig erneuern. Lange Lagerzeiten unter extremen Bedingungen können zu einer Wellung der Etikettenbögen führen und einen Stau im Drucker verursachen.
- Im Druckertreiber als Druckmaterialart "Etiketten" auswählen.
- Vor dem Einlegen von Etiketten alle anderen Druckmaterialien aus dem Behälter nehmen.



ACHTUNG: Gewellte Etikettenbögen oder solche, bei denen Etiketten ganz oder teilweise abgezogen sind, dürfen nicht verwendet werden. Andernfalls kann es zur Beschädigung des Druckers kommen.

Einlegen von Etiketten in Behälter 1-4


1. Den Behälter bis zum Anschlag herausziehen.




2. Sicherstellen, dass die Führungen an der richtige Position für das Format der Etikettenbögen, die eingelegt werden, arretiert sind. Weitere Informationen siehe Einstellen der Führungssperren in den 500-Blatt-Universalbehältern auf Seite 54.

Hinweis: In Behälter 1–4 können Etiketten (106–169 g/m²) eingelegt werden.

 Für Längsseitenzufuhr die Etiketten so einlegen, dass die Vorderseite nach oben und die Oberkante zur Behältervorderseite weist.




3. Für Schmalseitenzufuhr die Etiketten so einlegen, dass die Vorderseite nach oben und die Oberkante nach rechts weist.




4. Behälter schließen.Format, Art und Farbe des Materials am Steuerpult einstellen. Weitere Informationen siehe Ändern von Format, Art und Farbe des Materials auf Seite 55.

Einlegen von Etiketten in Behälter 5


1. Behälter 5 öffnen und die Erweiterung für große Formate herausziehen. Ist das Fach bereits ausgezogen, Material anderer Formate oder Art entfernen.




2. Breitenführungen nach außen schieben.



- 3. Etiketten einlegen. Einen der folgenden Schritte ausführen:
 - Für Längsseitenzufuhr die Etiketten so einlegen, dass die Vorderseite nach unten und die Oberkante zur Behältervorderseite weist.




 Für Schmalseitenzufuhr die Etiketten so einlegen, dass die Vorderseite nach unten und die Oberkante nach links weist.



Hinweise:

- Füllhöhenmarkierung nicht überschreiten. Wenn zu viel Material eingelegt wird, kann es zu Staus kommen.
- Etikettenbögen, von denen ein Etikett entfernt wurde, nicht bedrucken.
- Zur Vermeidung von Staus und Fehleinzügen Druckmaterial erst aus der Verpackung nehmen, wenn es benötigt wird.
- 4. Die Breitenführungen so einstellen, dass sie die Kanten des Materials berühren.



- 5. Auf Aufforderung eine Option wählen:
 - Zum Bestätigen von Materialart und -format Bestätigen antippen.
 - Zum Auswählen eines neuen Materialformats Format antippen. Zum Auswählen einer neuen Materialart Art antippen. Zum Auswählen einer neuen Materialfarbe Farbe antippen. Zum Schluss Bestätigen antippen.

Hinweise:

- Zum Ändern von Format, Art und Farbe des Materials bei gesperrtem Steuerpult Anmeldung als Systemadministrator vornehmen.
- Weitere Informationen siehe Ändern von Format, Art und Farbe des Materials auf Seite 55.

Glanzkarton

Leichter Glanzkarton und Glanzkarton kann in jeden Behälter eingelegt werden. Schwerer Glanzkarton kann nur in Behälter 5 eingelegt werden.

Richtlinien zum Bedrucken von Hochglanzpapier

- Die versiegelte Verpackung erst öffnen, wenn das Hochglanzpapier in den Drucker eingelegt werden soll.
- Das Hochglanzpapier in der Originalverpackung und die Pakete im Versandkarton belassen, bis sie benötigt werden.
- Alle anderen Druckmaterialien aus dem Behälter nehmen, bevor das Hochglanzpapier eingelegt wird.
- Nur so viele Blätter einlegen wie für den Auftrag benötigt werden. Nach Fertigstellung des Druckauftrags kein Hochglanzpapier im Behälter lassen. Nicht verwendetes Hochglanzpapier in die Originalverpackung zurücklegen und diese verschließen.
- Druckmaterialvorrat regelmäßig erneuern. Lange Lagerzeiten unter extremen Bedingungen können zu Papierwellung führen und einen Stau im Drucker verursachen.
- Entweder im Druckertreiber Hochglanzpapier als Materialart auswählen oder den Behälter auswählen, in den das Hochglanzpapier eingelegt wurde.

Einlegen von Hochglanzpapier in die Zusatzzufuhr (Behälter 5)

- 1. Alle anderen Druckmaterialien aus dem Behälter nehmen, bevor das Hochglanzpapier eingelegt wird.
- 2. Nur so viele Blätter einlegen wie für den Auftrag benötigt werden.
- 3. Hochglanzpapier mit der glänzenden Seite bzw. der zu bedruckenden Seite nach unten einlegen.
- 4. Format, Typ und Farbe des Materials überprüfen. Falsche Einstellungen korrigieren.
- 5. Am Touchscreen des Druckers **Bestätigen** antippen.



Klarsichtfolien

Klarsichtfolien können in Behälter 1 bis 5 eingelegt werden. Zur Erzielung der optimalen Druckqualität nur die empfohlenen Klarsichtfolien von Xerox® verwenden.



ACHTUNG: Durch die Verwendung von nicht geeignetem Papier und anderen nicht geeigneten Spezialmaterialien verursachte Schäden fallen nicht unter die Xerox-Garantie, den Servicevertrag oder die Xerox Total Satisfaction Guarantee (umfassende Garantie). Die Xerox Total Satisfaction Guarantee (umfassende Garantie) wird in den USA und in Kanada angeboten. Der Garantieschutz kann außerhalb dieser Gebiete variieren. Nähere Informationen erteilt der lokale Xerox-Partner.

Richtlinien zum Bedrucken von Klarsichtfolien

- Vor dem Einlegen von Klarsichtfolien sämtliches Druckmaterial aus dem Behälter entfernen.
- Klarsichtfolien mit beiden Händen und nur an den Rändern anfassen. Die Druckqualität kann sonst durch Fingerabdrücke oder Knicke beeinträchtigt werden.
- Nicht mehr als 20 Klarsichtfolien einlegen. Wenn zu viele Folien eingelegt werden, können dadurch Staus verursacht werden.
- Klarsichtfolien mit der Vorderseite nach oben in die Zusatzzufuhr bzw. mit der Vorderseite nach unten in Behälter 1-4 einlegen.
- Keine Klarsichtfolien mit Streifen an der Seite verwenden.
- Folien nicht auffächern.
- Nach dem Einlegen der Folien am Touchscreen die Materialart entsprechend einstellen.
- Im Druckertreiber als Druckmaterialart "Klarsichtfolien" auswählen.

Druckvorgang läuft

Die Themen in diesem Kapitel:

•	Drucken – Überblick	72
•	Auswählen der Druckoptionen	73
•	Verwalten von Aufträgen	77
•	Druckfunktionen	80
•	Drucken spezieller Auftragsarten	88
•	Angehaltene Druckaufträge	94
•	Druck	95

Drucken – Überblick

Bevor das Gerät zum Drucken eingesetzt werden kann, muss es an eine Stromversorgung und ein funktionierendes Netzwerk angeschlossen werden. Der Computer muss an dem gleichen Netzwerk angeschlossen sein. Zudem muss der richtige Druckertreiber auf dem Computer installiert sein. Weitere Informationen hierzu sind dem Abschnitt Installieren der Software auf Seite 40 zu entnehmen.

- 1. Druckmaterial auswählen.
- 2. Das Druckmaterial in einen geeigneten Behälter einlegen. Format, Farbe und Art des Druckmaterials am Steuerpult angeben.
- In der Softwareanwendung die Druckeinstellungen aufrufen. Bei den meisten Anwendungen unter Windows geschieht dies über die Tastenkombination STRG+P und bei Macintosh über CMD+P.
- 4. Den Drucker aus der Liste auswählen.
- 5. Zum Aufrufen der Druckertreibereinstellungen **Eigenschaften** oder **Einstellungen** (Windows) bzw. **Xerox**[®]-**Funktionen** (Macintosh) auswählen. Der Name der Schaltfläche hängt davon ab, welche Anwendung verwendet wird.
- 6. Ggf. die Druckertreibereinstellungen ändern, dann auf **OK** klicken.
- 7. Auf **Drucken** klicken, um den Auftrag an den Drucker zu senden.

Siehe auch:

Einlegen von Material auf Seite 51 Auswählen der Druckoptionen auf Seite 73 Duplexdruck auf Seite 80 Bedrucken von Spezialmaterialien auf Seite 61

Auswählen der Druckoptionen


Die Themen in diesem Abschnitt:

•	Onlinehilfe des Druckertreibers	73
•	Windows-Druckoptionen	74
•	Macintosh-Druckoptionen	76

Druckoptionen im Druckertreiber werden als "Druckeinstellungen" unter Windows und als "Xerox®-Funktionen" unter Macintosh angegeben. Druckoptionen umfassen Einstellungen für Seitenaufdruck, Seitenlayout und Druckqualität. Die über die Option "Druckeinstellungen" unter "Drucker und Faxgeräte" eingestellten Werte sind die Standardeinstellung. Über die Anwendung vorgenommene Einstellungen sind dagegen nicht dauerhaft. Nach dem Schließen der Anwendung gehen solche Einstellungen verloren.

Onlinehilfe des Druckertreibers

Hilfeinformationen zur Xerox[®]-Druckertreibersoftware sind über das Fenster "Druckeinstellungen" verfügbar. Zum Aufrufen der Hilfe auf die Schaltfläche (?) in der unteren linken Ecke des Druckeinstellungsfensters klicken.



Die Informationen zu den Druckeinstellungen im Hilfefenster sind über zwei Registerkarten zugänglich:

- Inhalt: enthält das Inhaltsverzeichnis der Onlinehilfe. Über das Inhaltsverzeichnis können Erläuterungen zu den Bereichen des Dialogfelds "Druckeinstellungen" aufgerufen werden.
- Suchen: Hier können Suchbegriffe zur Suche nach Hilfethemen eingegeben werden.

Windows-Druckoptionen

Einstellen der Standarddruckoptionen (Windows)

Die im Fenster "Druckeinstellungen" vorgenommenen Einstellungen werden unabhängig davon verwendet, aus welcher Anwendung ein Druckauftrag abgesendet wird. In diesem Fenster können demnach die am häufigsten verwendeten Einstellungen vorgegeben werden, sodass sie nicht bei jedem Druckauftrag neu eingestellt werden müssen.

Beispiel: Wenn das Papier in der Regel beidseitig bedruckt werden soll, "2-seitig" in den Druckeinstellungen angeben.

Die Standarddruckoptionen werden folgendermaßen eingerichtet:

- 1. Zeigen Sie die Druckerliste auf dem Computer an:
 - Unter Windows XP SP1 oder einer h\u00f6heren Version auf Start > Einstellungen > Drucker und Faxger\u00e4te klicken.
 - Unter Windows Vista auf Start > Systemsteuerung > Hardware und Sound > Drucker klicken.
 - Unter Windows Server 2003 und h\u00f6heren Versionen auf Start > Einstellungen > Drucker klicken.
 - Unter Windows 7 auf Start > Geräte und Drucker klicken.
- 2. In der Liste mit der rechten Maustaste auf das Symbol des Druckers klicken, dann **Druckeinstellungen** auswählen.
- 3. Im Fenster "Druckeinstellungen" die Registerkarten nacheinander öffnen, die gewünschten Einstellungen vornehmen und dann auf **OK** klicken.

Hinweis: Weitere Informationen zu den Windows-Druckertreiberoptionen können über die Hilfe-Schaltfläche (?) im Fenster "Druckeinstellungen" aufgerufen werden.

Auswählen der Druckoptionen für einen bestimmten Auftrag (Windows)

Um spezielle Druckoptionen für einen bestimmten Druckauftrag zu verwenden, die Druckeinstellungen in der Anwendung entsprechend ändern, bevor der Auftrag an den Drucker gesendet wird. Soll beispielsweise der Druckqualitätsmodus "Optimiert" für ein Dokument verwendet werden, diese Einstellung vor dem Drucken wählen.

- Das Dokument in der Anwendung öffnen und die Druckeinstellungen aufrufen. Bei den meisten Anwendungen geschieht dies durch Auswahl von Datei > Drucken oder durch Drücken der Tastenkombination STRG+P.
- 2. Zum Öffnen des Eigenschaftenfensters den zutreffenden Drucker auswählen, dann auf die Schaltfläche **Eigenschaften** oder **Einstellungen** klicken. Die Bezeichnung der Schaltfläche hängt davon ab, welche Anwendung verwendet wird.
- 3. Die gewünschten Einstellungen im Fenster der Druckereigenschaften vornehmen.
- 4. Zum Speichern der Auswahlen und Schließen des Eigenschaftenfensters auf **OK** klicken.
- 5. Zum Übermitteln des Auftrags an den Drucker auf **OK** klicken.

Auswählen der Endverarbeitungsoptionen (Windows)

Wenn der Drucker über einen Finisher verfügt, können im Eigenschaftenfenster Endverarbeitungsoptionen ausgewählt werden.

Hinweis: Nicht alle aufgelisteten Optionen werden von allen Druckern unterstützt. Einige Optionen stehen nur für bestimmte Druckermodelle, Konfigurationen, Betriebssysteme oder Treibertypen zur Verfügung.

Zum Auswählen der Endverarbeitungsfunktionen in den PostScript- und PCL-Druckertreibern folgendermaßen vorgehen:

- 1. Im Druckertreiber auf die Registerkarte **Druckoptionen** klicken.
- 2. Zum Auswählen einer Endverarbeitungsoption auf den Pfeil rechts am Listenfeld "Endverarbeitung" klicken.

Hinweis: Im Druckertreiber werden die Heftpositionen für Papier angezeigt, das mit der langen Kante eingezogen wird. Bei Einzug über die kurze statt über die lange Kante kann es vorkommen, dass die Heftung an der falschen Position erfolgt.

- 3. Zum Auswählen eines Ausgabefachs auf den Pfeil neben dem Feld "Ausgabeeinheit" klicken und dann eine Option wählen:
 - Automatische Auswahl: Ausgabeeinheit wird anhand der Auflage und der gewählten Heftoption bestimmt. Mehrere oder geheftete Sätze werden an das Finisher-Ausgabefach geleitet.
 - Oberes Fach: oberes Ausgabefach des Druckers
 - **Staplerfach:** Finisher-Ausgabefach
- 4. Einen der folgenden Schritte ausführen:
 - Zum Speichern der Einstellungen auf den Pfeil rechts am Feld "Profil" unten im Fenster und dann auf **OK** klicken.
 - Zum Übermitteln des Auftrags an den Drucker auf **OK** klicken.

Speichern häufig verwendeter Einstellungen (Windows)

Häufig verwendete Einstellungen können in Form eines Auftragsprofils gespeichert und immer wieder verwendet werden.

Dazu folgendermaßen vorgehen:

- 1. Dokument öffnen und auf **Datei > Drucken** klicken.
- 2. Den Drucker auswählen und auf **Eigenschaften** klicken. Die gewünschten Einstellungen auf den Registerkarten des Eigenschaftenfensters vornehmen.
- 3. Zum Speichern der Einstellungen auf den Pfeil rechts am Feld "Profil" unten im Fenster und dann auf **Speichern unter** klicken.
- 4. Einen Namen für das Profil eingeben und auf **OK** klicken, um die Einstellungen als Profil zu speichern.
- 5. Zum Verwenden dieser Druckoptionen den Namen in der Liste auswählen.

Macintosh-Druckoptionen

Auswählen der Druckoptionen (Macintosh)

Zur Verwendung spezieller Druckoptionen die Treibereinstellungen entsprechend ändern, bevor der Auftrag an den Drucker gesendet wird.

- 1. Dokument öffnen und auf **Datei > Drucken** klicken.
- 2. Den Drucker aus der Liste auswählen.
- 3. Im Menü "Kopien & Seiten" die Option **Xerox**®-**Funktionen** auswählen.
- 4. Die gewünschten Druckoptionen in den Dropdownlisten auswählen.
- 5. Auf **Drucken** klicken, um den Auftrag an den Drucker zu senden.

Auswählen von Endverarbeitungsoptionen (Macintosh)

Wenn der Drucker über einen Finisher verfügt, können im Druckertreiber unter "Xerox[®]-Funktionen" Endverarbeitungsoptionen aktiviert werden.

Zum Auswählen von Endverarbeitungsfunktionen im Macintosh-Druckertreiber folgendermaßen vorgehen:

- 1. Im Druckertreiber auf **Kopien & Seiten** klicken und dann **Xerox[®] Funktionen** auswählen.
- 2. Zum Auswählen von Heftoptionen auf den Pfeil rechts am Feld "Endverarbeitung" klicken und eine Option auswählen.
- 3. Zum Auswählen eines Ausgabefachs auf den Pfeil neben dem Feld "Ausgabeeinheit" klicken und dann eine Option wählen:
 - Automatische Auswahl: Ausgabeeinheit wird anhand der Auflage und der gewählten Heftoption bestimmt. Mehrere oder geheftete Sätze werden an das Finisher-Ausgabefach geleitet.
 - Oberes Fach: oberes Ausgabefach des Druckers
 - Staplerfach: Finisher-Ausgabefach
- 4. Zum Übermitteln des Auftrags an den Drucker auf **OK** klicken.

Speichern häufig verwendeter Einstellungen (Macintosh)

Häufig verwendete Einstellungen können in Form eines Auftragsprofils gespeichert und immer wieder verwendet werden.

Dazu folgendermaßen vorgehen:

- 1. Dokument öffnen und auf **Ablage** > **Drucken** klicken.
- 2. Drucker in der Liste "Drucker" auswählen.
- 3. Die gewünschten Einstellungen im Dialogfeld "Drucken" auswählen.
- 4. Auf Voreinstellungen > Speichern unter klicken.
- 5. Einen Namen für das Profil eingeben und auf **OK** klicken, um die Einstellungen als Profil zu speichern.
- 6. Zum Verwenden dieser Druckoptionen den Namen in der Liste auswählen.

Verwalten von Aufträgen

Die Themen in diesem Abschnitt:

•	Verwalten von Aufträgen über das Steuerpult	77
•	Verwalten geschützter und angehaltener Druckaufträgen	79
•	Verwalten von Aufträgen in CentreWare Internet Services	79

Verwalten von Aufträgen über das Steuerpult

Über die Auftragsstatusfunktion am Steuerpult können Listen aktiver, geschützter oder abgeschlossener Aufträge angezeigt werden. Ausgewählte Aufträge können angehalten, gelöscht oder gedruckt werden werden. Außerdem können der Auftragsfortschritt und die entsprechenden Details angezeigt werden. Weitere Informationen siehe Drucken spezieller Auftragsarten auf Seite 88.

Druck unterbrechen:

- Auf dem Bedienfeld die Taste Unterbrechen drücken. Der Druck wird noch eine Weile fortgesetzt, während eine geeignete Stelle für die Unterbrechung des gespoolten Druckauftrags ermittelt wird
- 2. Zur Wiederaufnahme des Auftrags die Taste **Unterbrechen** erneut drücken.

Soll der Druckauftrag angehalten werden mit der Option, ihn zu löschen, wie folgt vorgehen:

- 1. Auf dem Bedienfeld die Taste **Stopp** drücken.
- 2. Einen der folgenden Schritte ausführen:
 - Zum Löschen des Druckauftrags Druck abbrechen antippen.
 - Zum Wiederaufnehmen des Druckauftrags **Druck wiederaufnehmen** antippen.

Hinweis: Wenn innerhalb von 60 Sekunden keine Auswahlen vorgenommen werden, wird der Auftrag automatisch wiederaufgenommen.

Aktive, geschützte oder fertig gestellte Aufträge anzeigen:

- 1. Auf dem Steuerpult des Druckers die Taste Auftragsstatus drücken.
- 2. Zum Aufrufen einer Liste bestimmter Auftragsarten, eine Registerkarte antippen.
 - Zum Anzeigen von Aufträgen, die sich in Verarbeitung befinden oder zur Verarbeitung anstehen, die Registerkarte Aktive Aufträge antippen.
 - Zum Anzeigen von Aufträgen mit geschützter Ausgabe die Registerkarte Geschützte Ausgabe oder Eigene geschützte Aufträge antippen. Den Ordner antippen, den Zugriffscode über das Ziffernfeld eingeben, dann OK antippen.
 - Zum Anzeigen fertig gestellter Aufträge die Registerkarte Fertige Aufträge antippen.
- 3. Soll die Liste eingegrenzt werden, den Pfeil **Nach unten** antippen.
- 4. Sollen die Auftragsdetails angezeigt werden, den Auftrag antippen.

Auftrag löschen:

- 1. Auf dem Steuerpult des Druckers die Taste Auftragsstatus drücken.
- 2. Den Auftrag auf einer der Auftragsart-Registerblätter antippen.
- 3. Löschen antippen.

Hinweise:

- Der Systemadministrator kann den Zugriff auf die Löschfunktion für Benutzer einschränken. Wurde eine solche Einschränkung seitens des Systemadministrators eingerichtet, können Aufträge von Benutzern angezeigt, aber nicht gelöscht werden.
- Druckaufträge mit geschützter Ausgabe können nur von dem Benutzer, der sie übermittelt hat, oder vom Systemadministrator gelöscht werden.
- Druckaufträge mit geschützter Ausgabe können nur von dem Benutzer, der sie übermittelt hat, oder vom Systemadministrator gelöscht werden.

Über das Menü "Druck..." können Listen der gespeicherten Aufträge sowie der auf USB-Speicherstick oder in Ordnern auf dem Drucker gespeicherten Aufträge angezeigt werden. Aus allen Listen können Aufträge ausgewählt und gedruckt werden. Hinweise zum Drucken des Auftrags siehe Drucken spezieller Auftragsarten auf Seite 88.

Gespeicherte Aufträge anzeigen:

- 1. Am Steuerpult des Druckers die Taste **Betriebsarten** drücken.
- 2. **Drucken von** und dann **Gespeicherte Aufträge** antippen.
- 3. Zum Anzeigen der gespeicherten Aufträge einen Ordner antippen.
- 4. Sollen die Auftragsdetails angezeigt werden, den Auftrag antippen.

Verwalten geschützter und angehaltener Druckaufträgen

Ein übermittelter Druckauftrag mit geschützter Ausgabe wird angehalten, bis er durch Eingabe eines Kennworts am Steuerpult freigegeben wird.

Liste der geschützten Druckaufträge anzeigen:

- 1. Auf dem Steuerpult die Taste Auftragsstatus drücken.
- 2. **Geschützte Ausgabe** oder **Eigene geschützte Aufträge** antippen. Weitere Informationen siehe Geschützte Ausgabe auf Seite 88.
- 3. Hinweis: Druckaufträge mit geschützter Ausgabe können nur von dem Benutzer, der sie übermittelt hat, oder vom Systemadministrator gelöscht werden.

Wenn der Systemadministrator die Funktion "Alle Aufträge anhalten" konfiguriert hat, werden alle an den Drucker übermittelten Aufträge bis zur Freigabe angehalten. Weitere Informationen siehe Freigeben angehaltener Druckaufträge auf Seite 94.

Als nicht identifizierte Aufträge werden solche bezeichnet, denen kein Benutzername zugewiesen ist. Nicht identifizierte Aufträge stammen von Computern, bei denen sich Benutzer nicht anmelden müssen. Beispiele solcher Aufträge sind Aufträge, die von einem DOS- oder UNIX-System stammen und mit LPR, Port9100 gesendet wurden. Auch Aufträge, die über die Registerkarte "Aufträge" in CentreWare Internet Services gesendet wurden, können nicht identifizierbar sein.

Liste der nicht identifizierten Aufträge anzeigen und diese freigeben:

- 1. Register Nicht identifizierte Druckaufträge antippen.
- 2. Einen der folgenden Schritte ausführen:
 - Zum Freigeben eines zurückgehaltenen Druckauftrags den Auftrag und dann Freigeben antippen.
 - Zum Freigeben aller zurückgehaltenen Aufträge Alle Aufträge freigeben wählen.

Ein Druckauftrag kann am Drucker angehalten werden, wenn die Fertigstellung nicht möglich ist. Dies kann beispielsweise vorkommen, wenn Papier oder Verbrauchsmaterial nachgelegt werden muss. Sobald die Situation behoben ist, wird der Druck des Auftrags automatisch wiederaufgenommen.

Verwalten von Aufträgen in CentreWare Internet Services

In CentreWare Internet Services kann eine Liste der aktiven Aufträge angezeigt werden. Druckaufträge können aus der Liste gelöschte werden. Gespeicherte Aufträge können gedruckt, kopiert, verschoben oder gelöscht werden. Weitere Informationen sind der Hilfe in CentreWare Internet Services zu entnehmen.

Druckfunktionen

Die Themen in diesem Abschnitt:

Duplexdruck	80
Auswählen der Materialoptionen zum Drucken	81
Drucken mehrerer Seiten auf ein Blatt	81
Drucken von Broschüren	82
Verwenden der Bildqualität	82
Deckblätter	83
Trennblätter	83
Sonderseiten	84
Skalierung	85
Aufdrucke	85
Spiegelbilder	86
Erstellen und Speichern benutzerdefinierter Formate	87
Aktivieren der Benachrichtigung bei Auftragsende unter Windows	87

Duplexdruck

Druckmaterial für den Duplexdruck


Bei Verwendung eines geeigneten Druckmaterials ist der automatische Duplexbetrieb möglich. Vor dem 2-seitigen Drucken sicherstellen, dass die Materialart und das Papiergewicht geeignet sind. Weitere Hinweise sind dem Abschnitt Geeignetes Druckmaterial für den Duplexbetrieb auf Seite 49 zu entnehmen.

Duplexdruck

Der Seitenaufdruck wird im Druckertreiber angegeben. Die Ausrichtung des Dokuments wird in der Anwendung angegeben, aus der es gedruckt wird.

Layoutoptionen beim Duplexdruck

Beim Duplexdruck kann das Layout der Seiten auf der Basis der Achse, um die sie gewendet werden, angegeben werden. Diese Einstellung hat Vorrang vor der in der Anwendung eingestellten Seitenausrichtung.




Auswählen der Materialoptionen zum Drucken

Es bestehen zwei Möglichkeiten der Druckmaterialauswahl. Bei der automatischen Materialwahl wird das geeignete Druckmaterial automatisch auf der Basis der Angabe von Format, Art und Farbe gewählt. Bei der manuellen Materialwahl bestimmt der Benutzer den Behälter mit dem Druckmaterial.

Drucken mehrerer Seiten auf ein Blatt

Beim Drucken eines mehrseitigen Dokuments können mehrere Seiten auf einem Blatt Papier ausgegeben werden. Mithilfe der Funktion "Seiten pro Blatt" auf der Registerkarte "Seitenlayout" können 1, 2, 4, 6, 9 oder 16 Seiten auf eine Blattseite gedruckt werden. "Seitenlayout" befindet sich auf der Registerkarte "Dokumentoptionen".




Drucken von Broschüren

Mit der Duplexfunktion können Dokumente als Broschüren gedruckt werden. Broschüren können auf jedem von der Duplexfunktion unterstützten Format gedruckt werden. Die Bilder werden automatisch verkleinert. Es werden vier Bilder pro Blatt (zwei auf jeder Seite) ausgegeben. Die Ausgabe erfolgt in der richtigen Reihenfolge, sodass die Seiten anschließend zu einer Broschüre gefaltet und geheftet werden können.

Bei Verwendung des Windows-PostScript- oder des Macintosh-Treibers können Bundsteg und Falzausgleich angegeben werden.

- **Bundsteg**: Hiermit wird der horizontale Abstand (in Punkt) zwischen den Druckbildern festgelegt. Ein Punkt entspricht 0,35 mm (1/72 Zoll).
- Falzausgleich: Hiermit wird der Versatz des Druckbilds nach außen (in Zehntelpunkt) festgelegt. Mit dieser Option kann die Stärke des gefalzten Papiers ausgeglichen werden. Andernfalls würde der Inhalt der Broschürenseiten nach dem Falzen geringfügig verschoben. Es können Werte zwischen 0 und 1,0 Punkt gewählt werden.



Verwenden der Bildqualität

Über die Bildqualität wird die Verwendung von Farbe beim Druckvorgang gesteuert. Im Windows PostScript- bzw. im Macintosh-Treiber sind die umfassendsten Steuermöglichkeiten für Farbe enthalten. Jedes System verfügt über Standardmodi der Farbsteuerung für den normalen Gebrauch sowie über benutzerdefinierbare Farboptionen für Benutzer mit entsprechenden Kenntnissen. Die Einstellungen der Bildqualität finden sich auf der Registerkarte "Bildqualität" im Eigenschaftenfenster. Die Optionen sind weiter verteilt auf die Registerkarten "Farbkorrektur", "Farbe nach Wörtern" und "Farbeinstellung". Einzelheiten zum aufrufen des Eigenschaftenfensters siehe Drucken - Überblick auf Seite 72.

Die Registerkarte "Farbkorrektur" bietet Standardfarbmodi:

- XeroxSchwarzweiß: Hiermit werden alle Farben in Schwarz, Weiß und Grautöne umgewandelt.
- **XeroxAutomatische Farbe**: In diesem Modus wird automatisch die optimale Farbkorrektur auf Text, Grafiken und Bilder angewendet. Xerox empfiehlt diese Einstellung.
- Farbkorrektur enthält eine Auswahl kommerzieller Drucker-, Schmuckfarben-, CIE- und Graustufensimulationen für die Anwendung auf das Dokument. Auf dieser Registerkarte steht auch die Option "Benutzerdefinierte automatische Farbe" für erweiterte Farbkorrekturen auf der Basis von RGB-Farbe, CMYK-Farbe, Schmuckfarbe, CIE-Farbe oder Graustufen zur Verfügung.

Die beiden restlichen Registerkarten bieten weitere Möglichkeiten zur benutzerdefinierten Farbeinstellung für eine bedarfsspezifische Anpassung der Farben.

"Farbe nach Wörtern" bietet ein aus drei Schritten bestehendes Verfahren zur Farbkorrektur. Durch die Auswahl einer Option aus jedem der drei Felder wird ein Satz gebildet, über den die Farbeigenschaften des Dokuments gesteuert werden. Für eine präzisere Steuerung der Farben können mehrere solcher Sätze gebildet werden. Der durch die erfolgte Auswahl erstellte Satz wird unterhalb der Auswahlfelder angezeigt. Die Satzstruktur besteht aus drei Teilen:

- Zu ändernde Farbe bietet eine Liste zur Auswahl der Farbe bzw. der Farbgruppe (z. B. alle Blattgrüntöne).
- **Umfang der Änderung** ermöglicht die Auswahl des Grades der Änderung, etwa "Viel mehr".
- Art der Änderung bietet eine Liste zur Auswahl der Art der Änderung (z. B. "Lebendig").

Auf der Registerkarte "Farbeinstellungen" stehen sechs Schieberegler zur Anpassung der einzelnen Komponenten der ausgewählten Farben zur Verfügung. Mit den Schiebereglern können Helligkeit, Kontrast, Sättigung und die Cyan-, Magenta- und Gelbanteile der Farbe angepasst werden.

Deckblätter

Ein Deckblatt ist die erste oder letzte Seite eines Dokuments. Für Deckblätter kann anderes Druckmaterial aus einem anderen Behälter als für den Hauptteil verwendet werden. Auf diese Weise kann das Deckblatt beispielsweise auf Briefkopfpapier des Unternehmens ausgegeben werden. Für Deckblätter kann auch Karton verwendet werden. Als Druckmaterialbehälter für Deckblätter kann jeder beliebige Behälter ausgewählt werden.

Eine der folgenden Deckblattoptionen auswählen:

- Aus: Es werden keine Deckblätter ausgegeben.
- Vorderes Deckblatt: Die erste Seite des Dokuments wird als Deckblatt ausgegeben.
- Hinteres Deckblatt: Die letzte Seite des Dokuments wird als Deckblatt ausgegeben.
- **Vorne und hinten: gleich**: Beide Deckblätter werden auf dem gleichen Druckmaterial ausgegeben.
- **Vorne und hinten verschieden**: Die Deckblätter werden auf unterschiedlichem Druckmaterial ausgegeben.

Nach Auswahl der Deckblattoption das gewünschte Druckmaterial auswählen. Es kann leeres oder vorgedrucktes Druckmaterial verwendet und dieses kann ein- oder beidseitig bedruckt werden.

Trennblätter

Leere oder vorgedruckte Trennblätter können vor der ersten Dokumentseite oder nach jeder beliebigen Seite eingefügt werden. Damit können Dokumentabschnitte voneinander getrennt oder Kennzeichner eingefügt werden. Beim Einfügen von Trennblättern muss das Druckmaterial angegeben werden.

- Über die Optionen zum Einfügen von Leer- bzw. Trennblättern wird angegeben, nach welcher Seite ein Trennblatt eingefügt werden soll.
- Über die Option **Leerblattanzahl** wird die Anzahl der an der Einfügeposition einzufügenden Trennblätter eingegeben.
- Seiten: dient zur Angabe der Seiten oder Seitenbereiche, die als Sonderseiten definiert werden. Einzelne Seiten bzw. Seitenbereiche durch Kommas trennen. Zur Angabe von Seitenbereichen einen Bindestrich verwenden. Sollen die Seiten 1, 6, 9, 10 und 11 angegeben werden, 1,6,9-11 eingeben.

- **Material** zeigt die unter "Profil verwenden" ausgewählten Standardwerte für Materialformat, -farbe und -art an. Zur Auswahl eines anderen Druckmaterials auf die Pfeilschaltfläche klicken.
- **Auftragseinstellungen**: Hier werden die Materialattribute des Hauptteils des Auftrags angezeigt.

Sonderseiten

Für Sonderseiten gelten andere Einstellungen als für die restlichen Seiten des Auftrags. Es können Eigenschaften wie Materialformat, Materialart und Materialfarbe gewählt werden. Auch die Seite des Blatts, auf die gedruckt wird, kann gewählt werden. Druckaufträge können mehrere Sonderseiten enthalten.

Beispielsweise können 25 Seiten eines 30-seitigen Auftrags beidseitig auf Normalpapier und fünf Seiten einseitig auf einem anderen Druckmaterial ausgegeben werden. Zu diesem Zweck können Sonderseiten definiert werden.


Im Dialogfeld "Sonderseiten" werden die Einstellungen für Sonderseiten festgelegt:

- **Seiten**: dient zur Angabe der Seiten oder Seitenbereiche, die als Sonderseiten definiert werden. Einzelne Seiten bzw. Seitenbereiche durch Kommas trennen. Zur Angabe von Seitenbereichen einen Bindestrich verwenden. Sollen die Seiten 1, 6, 9, 10 und 11 angegeben werden, **1,6,9-11** eingeben.
- **Material** zeigt die unter "Profil verwenden" ausgewählten Standardwerte für Materialformat, -farbe und -art an. Zur Auswahl eines anderen Druckmaterials auf die Pfeilschaltfläche klicken.
- **Seitenaufdruck** ermöglicht die Auswahl von Optionen für beidseitigen Druck. Zur Auswahl einer Option auf die Pfeilschaltfläche klicken:
 - **1-seitig**: Sonderseiten werden nur auf einer Seite bedruckt.
 - 2-seitiger Druck: Sonderseiten werden so auf beide Seiten eines Blatts gedruckt, dass die Seiten an der langen Kante gewendet werden. Der Auftrag kann an der langen Seitenkante gebunden werden.
 - 2-seitig, Wenden Schmalseite: Sonderseiten werden so auf beide Seiten eines Blatts gedruckt, dass die Seiten an der kurzen Kante gewendet werden. Der Auftrag kann an der kurzen Seitenkante gebunden werden.
 - Profil verwenden: Der Auftrag wird mit den unter "Auftragseinstellungen" aufgeführten Einstellungen gedruckt.
- Auftragseinstellungen: Hier werden die Materialattribute des Hauptteils des Auftrags angezeigt.

Hinweis: Bestimmte Materialarten und -formate können in Verbindung mit dem Duplexdruck zu unerwarteten Ergebnissen führen.

Skalierung

Das Bild kann verkleinert (bis auf 25 %) oder vergrößert (bis auf 400 %) werden.Im Windows-Treiber befinden sich die Skalierungsoptionen auf der Registerkarte "Druckoptionen" unter "Material".



Zum Aufrufen der Skalierungsoptionen auf den Pfeil rechts am Feld "Material" klicken und **Anderes Format** auswählen.

- Aus: Die Bildgröße wird nicht geändert.
- Automatisch: Die Größe wird von einem Standardformat auf ein anderes Standardformat geändert. Die Größe des Originaldokuments wird so geändert, dass es auf das im Feld "Druckmaterial" angezeigte Druckmaterial passt.
- **Manuell**: Bei Auswahl dieser Option kann der Größenänderungswert als Prozentsatz in das Feld unterhalb der Abbildung rechts neben den Skalierungsoptionen eingegeben werden.

Aufdrucke

Ein Aufdruck ist zusätzlicher Text, der auf einer oder mehreren Seiten ausgegeben werden kann. Beispielsweise kann der Hinweis "Kopie", "Vertraulich" oder "Entwurf" als Aufdruck eingefügt werden, sodass ein entsprechender Stempel nicht mehr erforderlich ist.



Hinweise:

- Nicht alle aufgelisteten Optionen werden von allen Druckern unterstützt. Einige Optionen stehen nur für bestimmte Druckermodelle, Konfigurationen, Betriebssysteme oder Treibertypen zur Verfügung.
- Aufdrucke werden nicht unterstützt, wenn im Druckertreiber die Option "Broschüre" gewählt ist oder mehrere Seiten auf eine Blattseite gedruckt werden.

Die Aufdruckoptionen ermöglichen Folgendes:

- Erstellen oder Bearbeiten von Aufdrucken:
 - Bei einem Textaufdruck wird der im Feld "Text" eingegebene Text als Aufdruck verwendet.
 Beim Erstellen von Textaufdrucken können Optionen wie Schriftgrad, -schnitt und -farbe sowie der Winkel gewählt werden.
 - Beim Bildaufdruck wird ein Bild aus einer Bilddatei als Aufdruck verwendet. Die Bilddatei kann folgende Formate haben: .bmp, .gif oder .jpg. Auf dieser Seite können Bildaufdrucke erstellt und Optionen wie Größe und Position auf der Seite gewählt werden.
 - Bei einem Zeitstempelaufdruck werden Datums- und Uhrzeitangaben als Aufdruck verwendet. Beim Erstellen von Zeitstempelaufdrucken kann ausgewählt werden, welche Angaben (Tag, Datum, Uhrzeit Zeitzone) in den Aufdruck aufgenommen werden sollen.
- Aufdrucke können entweder nur auf der ersten Auftragsseite oder auf allen Seiten ausgegeben werden.
- Zudem kann die Ausgabeart (Vordergrund/Hintergrund oder als Teil des Druckauftrags) ausgewählt werden.

Aufdruck drucken:

- 1. Auf **Dokumentoptionen > Aufdruck** klicken.
- 2. Im Menü "Aufdruck" den gewünschten Aufdruck wählen.
- 3. Auf Schichtung klicken und auswählen, wie der Aufdruck gedruckt werden soll:
 - Im Hintergrund drucken: Der Aufdruck wird hinter Text und Grafik des Dokuments gedruckt.
 - In Auftrag integrieren: Der Aufdruck wird mit Text und Grafik des Dokuments kombiniert.
 Ein integrierter Aufdruck ist durchsichtig, sodass Aufdruck und Dokumenteninhalt sichtbar sind.
 - Im Vordergrund drucken: Der Aufdruck wird vor Text und Grafik des Dokuments gedruckt.
- 4. Auf **Seiten** klicken und die Seiten auswählen, die mit dem Aufdruck versehen werden sollen:
 - Auf allen Seiten: Der Aufdruck wird auf alle Seiten des Dokuments aufgedruckt.
 - Nur auf erster Seite: Der Aufdruck wird nur auf die erste Seite des Dokuments aufgedruckt.
- 5. Auf **OK** klicken.

Spiegelbilder

Diese Funktion steht zur Verfügung, wenn der PostScript-Druckertreiber installiert ist. Druckbilder werden von links nach rechts gespiegelt.

Erstellen und Speichern benutzerdefinierter Formate

Druckmaterial eines benutzerdefinierten Formats kann in Behälter 1-5 eingelegt werden. Da diese Formate im Druckertreiber gespeichert werden, können sie in allen Anwendungen ausgewählt werden. Weiteres zu den für die einzelnen Behälter zulässigen benutzerdefinierten Formaten siehe Zulässige benutzerdefinierte Druckmaterialformate auf Seite 46.

Zum Erstellen und Speichern benutzerdefinierte Formate in Windows folgendermaßen vorgehen:

- 1. Im Druckertreiber auf die Registerkarte **Druckoptionen** klicken.
- 2. Auf den Pfeil nach unten rechts neben dem Feld **Material** klicken, dann **Anderes Format > Neu** auswählen.
- 3. Im nun angezeigten Dialogfeld Länge und Breite des Formats eingeben. Dann über das Maßeinheiten-Symbol unten links **Millimeter** oder **Zoll** auswählen.

Einen Namen für das Format eingeben und auf OK klicken.

Zum Erstellen und Speichern benutzerdefinierter Formate in Macintosh folgendermaßen vorgehen:

- 1. In der Anwendung auf **Ablage > Papierformat** klicken.
- 2. Auf **Papierformate** klicken und dann **Eigene Papierformate** auswählen.
- 3. Im Fenster "Eigene Papierformate" auf das Pluszeichen (+) klicken, um ein neues Format einzurichten.
- 4. Oben im Fenster auf **My Custom Size** (Eigenes Format) doppelklicken, dann einen Namen für das neue benutzerdefinierte Format eingeben.
- 5. Länge und Breite des neuen Formats eingeben.
- 6. Auf **Print Margins** (Druckränder) klicken und dann den Drucker aus der Liste auswählen. Alternativ oberen, unteren, rechten und linken Rand einstellen.
- 7. Zum Speichern der Einstellung auf **OK** klicken.

Aktivieren der Benachrichtigung bei Auftragsende unter Windows

Das System kann so eingestellt werden, dass bei Fertigstellung eines Druckauftrags eine Benachrichtigung an den Benutzer gesendet wird. Die Benachrichtigung wird auf dem Bildschirm angezeigt und enthält den Namen des Druckauftrags und des Druckers.

Hinweis: Diese Funktion steht nur auf Computern zur Verfügung, die mit dem Drucker über das Netzwerk verbunden sind.

Benachrichtigung bei Abschluss eines Druckauftrags anfordern:

- 1. Auf **Benachrichtigung** klicken.
- 2. Auf Auftragsabschluss melden klicken. Eine Option auswählen:
 - Aktiviert: Benachrichtigung erfolgt.
 - Deaktiviert: Benachrichtigungsfunktion ist deaktiviert.
- 3. Auf **OK** klicken.

Drucken spezieller Auftragsarten

Die Themen in diesem Abschnitt:

•	Geschützte Ausgabe	88
•	Mustersatz	89
•	Druckverzögerung	90
•	Speicherauftrag	91

Bei speziellen Auftragsarten ist es möglich, Aufträge am Computer zum Drucker zu übermitteln und am Steuerpult zum Drucken freizugeben.

Im Druckertreiber auf der Registerkarte "Druckoptionen" die jeweilige spezielle Auftragsart auswählen.

Geschützte Ausgabe

Bei der geschützten Ausgabe wird ein Zugriffscode aus 4 bis 10 Stellen mit dem Druckauftrag an den Drucker gesendet. Der Auftrag wird dann am Drucker angehalten, bis der Zugriffscode am Steuerpult eingegeben wird.

Werden mehrere Aufträge geschützt gesendet, einen Standard-Zugriffscode im Dialogfeld "Druckeinstellungen" des Treibers eingeben. Dieser Standardcode kann dann für alle von dem betreffenden Computer aus gesendeten Aufträge verwendet werden. Soll ein anderer Zugriffscode verwendet werden, kann dieser beim Drucken aus der Anwendung heraus eingegeben werden.

Übermitteln eines geschützten Druckauftrags

- 1. Auf der Registerkarte "Druckoptionen" im Menü "Auftragsart" die Option **Geschützte Ausgabe** wählen.
- 2. In die Kennwortfelder ein aus 4 bis 10 Zeichen bestehendes Kennwort für die geschützte Ausgabe eingeben.
- 3. Das Kennwort im Feld "Kennwort bestätigen" erneut eingeben.

Hinweise:

- Wird kein Kennwort eingegeben, wird ein Kennwort vom Drucker zugewiesen und im Fenster "Kennwort erforderlich" angezeigt. Dieses Kennwort zum Drucken des Dokuments am Drucker übernehmen, oder auf Abbrechen klicken und im Fenster "Geschützte Ausgabe" ein eigenes Kennwort eingeben.
- Das Kennwort wird mit dem eigenen Benutzernamen verknüpft. Nach dem Festlegen eines Kennworts wird dieses zum Standardkennwort für alle kennwortgeschützten Druckaufträge auf allen Xerox[®]-Druckern. Das Kennwort kann jederzeit über jedes beliebige Fenster mit Kennwortfeld zurückgesetzt werden.
- 4. Auf **OK** klicken.
- 5. Prüfen, ob Format, Art und Gewicht des Materials richtig sind. Anderenfalls die Materialeinstellungen ändern.

Hinweis: Zum Auswählen des Druckmaterials für den Auftrag auf **Material > Nach Behälter** auswählen klicken.

- 6. Eine Option für Seitenaufdruck wählen.
- 7. Ist der Drucker mit einem Finisher ausgestattet, auf den Pfeil rechts am Feld "Endverarbeitung" klicken und eine Heftoption auswählen. In der Abbildung neben "Heften" wird die Heftposition gezeigt.
- 8. Druckqualitätsmodus auswählen.
- 9. Eine Ausgabeeinheit auswählen.
- 10. Eine andere Registerkarte wählen oder auf **OK** klicken.
- 11. Zum Übermitteln des Auftrags an den Drucker im Fenster "Drucken" die Anzahl der zu druckenden Exemplare auswählen und auf **OK** oder **Drucken** klicken.

Freigeben eines geschützten Druckauftrags

- 1. Auf dem Steuerpult des Druckers die Taste Auftragsstatus drücken.
- 2. Die Registerkarte Geschützte Ausgabe oder Eigene geschützte Aufträge antippen.
- 3. Den Ordner antippen, in dem der gewünschte Druckauftrag abgelegt wurde.
- 4. Über das Ziffernfeld den Zugriffscode eingeben, der dem Druckauftrag zugewiesen wurde, und dann **OK** antippen.
- 5. Den gewünschten Auftrag und dann **Freigeben** antippen.

Löschen eines geschützten Druckauftrags

- 1. Auf dem Steuerpult des Druckers die Taste **Auftragsstatus** drücken.
- 2. Die Registerkarte Geschützte Ausgabe oder Eigene geschützte Aufträge antippen.
- 3. Den Ordner antippen, in dem der gewünschte Druckauftrag abgelegt wurde.
- 4. Den mit diesem Auftrag programmierten Zugriffscode über den Tastenblock eingeben.
- 5. Den gewünschten Auftrag und dann **Löschen** antippen.

Mustersatz

Mit der Auftragsart "Probeexemplar" kann ein Probeexemplar eines größeren Auftrags zur Prüfung gedruckt werden, bevor der ganze Auftrag ausgegeben wird. Nach Überprüfung des Probeexemplars kann der Rest der Auflage über das Druckersteuerpult gedruckt werden.

Übermitteln eines Mustersatz-Druckauftrags

- 1. Auf der Registerkarte "Druckoptionen" im Menü "Auftragsart" die Option **Probeexemplar** wählen.
- 2. Prüfen, ob Format, Art und Gewicht des Materials richtig sind. Anderenfalls die Materialeinstellungen ändern.

Hinweis: Zum Auswählen des Druckmaterials für den Auftrag auf **Material > Nach Behälter** auswählen klicken.

- 3. Eine Option für Seitenaufdruck wählen.
- 4. Ist der Drucker mit einem Finisher ausgestattet, auf den Pfeil rechts am Feld "Endverarbeitung" klicken und eine Heftoption auswählen. In der Abbildung neben "Heften" wird die Heftposition gezeigt.
- 5. Druckqualitätsmodus auswählen.
- 6. Eine Ausgabeeinheit auswählen.

- 7. Eine andere Registerkarte wählen oder auf **OK** klicken.
- 8. Zum Übermitteln des Auftrags an den Drucker im Fenster "Drucken" die Anzahl der zu druckenden Exemplare auswählen und auf **OK** oder **Drucken** klicken.
 - Ein Musterexemplar wird sofort ausgedruckt. Das Musterexemplar wird nicht zur ausgewählten Gesamtauflage gezählt.
- 9. Nach dem Prüfen des Exemplars über das Steuerpult des Druckers die verbleibenden Exemplare drucken oder löschen.
 - Hinweis: Die Funktion "Mustersatz" kann in den Öko-Einstellungen gewählt werden. In den Öko-Einstellungen "Mustersatz" als Standardauftragsart wählen.
- 10. Zum Drucken des Auftrags diesen aus der Auftragsliste am Steuerpult des Druckers auswählen.
- 11. OK wählen.

Drucken der restlichen Exemplare nach Prüfung des Mustersatzes

- 1. Am Steuerpult **Auftragsstatus** antippen.
- 2. Entsprechenden Druckauftrag in der Liste antippen.
 - Hinweis: Der Auftragsname ist auf dem Bedienfeld mit dem Vermerk "Angehalten: Mustersatz" gekennzeichnet.
- 3. **Freigeben** antippen.
 - Die restlichen Exemplare des Auftrags werden gedruckt, und der Auftrag wird von der Festplatte des Druckers gelöscht.

Druckverzögerung

Die Ausgabe eines Druckauftrags kann um bis zu 24 Stunden nach Auftragsübermittlung verzögert werden. Den Zeitpunkt eingeben, zu dem der Auftrag gedruckt werden soll. Wird eine Uhrzeit eingegeben, die vor der aktuellen Uhrzeit liegt, wird der Auftrag am folgenden Tag ausgegeben. Die Standarduhrzeit bei der Druckverzögerung ist Mitternacht.

Übermitteln eines Auftrags mit Druckverzögerung

- 1. Auf der Registerkarte "Druckoptionen" im Menü "Auftragsart" die Option **Druckverzögerung** wählen.
- 2. Im Fenster "Druckverzögerung" mit der **Tab**-Taste von der Stundenangabe zur Minutenangabe wechseln. Zum Auswählen der Uhrzeit, zu der der Druckauftrag übermittelt werden soll, auf die Pfeilschaltflächen klicken.
 - Bei Verwendung des 12-Stunden-Formats die Stunden- und Minutenangabe (1–12 bzw. 00–59) eintragen und dann AM oder PM antippen Zum Wechseln zwischen AM und PM auf AM bzw. PM klicken, dann die Auswahl mit den Pfeilschaltflächen treffen.
 - Beim 24-Stunden-Format die Stunden (1–23) und Minuten (00–59) eingeben.

Hinweis: Das Zeitformat wird von den Regionsoptionen bzw. Ländereinstellungen des Computers bestimmt.

- 3. Auf **OK** klicken.
- 4. Weitere gewünschte Druckoptionen wählen und auf **OK** klicken.
- 5. Klicken Sie auf **OK** oder **Drucken**.

Hinweis: Soll ein Auftrag nach der Übermittlung, aber vor dem festgelegten Zeitpunkt gedruckt werden, den Auftrag am Steuerpult freigeben.

Speicherauftrag

Mit "Speicherauftrag" wird ein öffentlicher oder privater Auftrag auf dem Drucker gespeichert und auf Abruf über das Steuerpult des Druckers ausgegeben. Diese Option eignet sich für Dokumente, die häufig gedruckt werden. Privaten Aufträge können durch ein Kennwort gegen Ausgabe durch Unbefugte geschützt werden.

Zum Drucken des Auftrags siehe Drucken von gespeicherten Aufträgen auf Seite 95.

Übermitteln eines öffentlichen gespeicherten Auftrags

- 1. Auf der Registerkarte "Druckoptionen" im Menü "Auftragsart" die Option **Speicherauftrag** wählen.
- 2. Im Fenster "Speicherauftrag" für den Auftragsnamen einen der folgenden Schritte ausführen:
 - Einen Namen für den Auftrag eingeben.
 - Auf den Pfeil rechts von dem Feld klicken und einen Namen aus der Liste auswählen.
 - Auf den Pfeil rechts von dem Feld klicken und Dokumentnamen verwenden wählen, um den Dokumentnamen zu verwenden.

Hinweis: Der Druckertreiber speichert 10 Namen. Beim Hinzufügen eines 11. Namens wird der am wenigsten verwendete Name automatisch aus der Liste gelöscht. Zum Entfernen von anderen als dem markierten Namen **Liste löschen** wählen.

- 3. Im Feld "Speichern in" oder "Ordnernummer" angeben, wo die Datei auf dem Drucker gespeichert werden soll. Einen der folgenden Schritte ausführen:
 - Den Namen des Zielordners eingeben.
 - Auf den Pfeil rechts am Feld klicken und einen Ordnernamen aus der Liste auswählen.
 - Auf den Pfeil rechts am Feld klicken und Öffentlicher Standardordner auswählen.
- 4. Soll der Auftrag sofort gedruckt und auch gespeichert werden, das Kontrollkästchen **Drucken und speichern** aktivieren.
- 5. Öffentlich wählen.
- 6. Auf **OK** klicken.
- 7. Prüfen, ob Format, Art und Gewicht des Materials richtig sind. Anderenfalls die Materialeinstellungen ändern.

Hinweis: Zum Auswählen des Druckmaterials für den Auftrag auf **Material > Nach Behälter** auswählen klicken.

- 8. Eine Option für Seitenaufdruck wählen.
- 9. Ist der Drucker mit einem Finisher ausgestattet, auf den Pfeil rechts am Feld "Endverarbeitung" klicken und eine Heftoption auswählen. In der Abbildung neben "Heften" wird die Heftposition gezeigt.
- 10. Druckqualitätsmodus auswählen.
- 11. Eine Ausgabeeinheit auswählen.
- 12. Eine andere Registerkarte wählen oder auf **OK** klicken.
- 13. Zum Übermitteln des Auftrags an den Drucker im Fenster "Drucken" die Anzahl der zu druckenden Exemplare auswählen und auf **OK** oder **Drucken** klicken.
 - Ein Musterexemplar wird sofort ausgedruckt. Das Musterexemplar wird nicht zur ausgewählten Gesamtauflage gezählt.

- 14. Zum Drucken des Auftrags diesen aus der Auftragsliste am Steuerpult des Druckers auswählen.
- 15. OK wählen.

Der gespeicherte Auftrag kann nach Bedarf gedruckt werden. Weitere Informationen siehe Drucken von gespeicherten Aufträgen auf Seite 95.

Übermitteln eines privaten gespeicherten Auftrags

- Auf der Registerkarte "Druckoptionen" im Menü "Auftragsart" die Option Speicherauftrag wählen.
- 2. Im Fenster "Speicherauftrag" für den Auftragsnamen einen der folgenden Schritte ausführen:
 - Einen Namen für den Auftrag eingeben.
 - Auf den Pfeil rechts von dem Feld klicken und einen Namen aus der Liste auswählen.
 - Auf den Pfeil rechts von dem Feld klicken und Dokumentnamen verwenden wählen, um den Dokumentnamen zu verwenden.

Hinweis: Der Druckertreiber speichert 10 Namen. Beim Hinzufügen eines 11. Namens wird der am wenigsten verwendete Name automatisch aus der Liste gelöscht. Zum Entfernen von anderen als dem markierten Namen **Liste löschen** wählen.

- 3. Im Feld "Speichern in" oder "Ordnernummer" angeben, wo die Datei auf dem Drucker gespeichert werden soll. Einen der folgenden Schritte ausführen:
 - Den Namen des Zielordners eingeben.
 - Auf den Pfeil rechts am Feld klicken und einen Ordnernamen aus der Liste auswählen.
 - Auf den Pfeil rechts am Feld klicken und Öffentlicher Standardordner auswählen.
- 4. Im Feld "Speichern in" angeben, wo die Datei auf dem Drucker gespeichert werden soll. Einen der folgenden Schritte ausführen:
 - Den Namen des Zielordners eingeben.
 - Auf den Pfeil rechts neben dem Feld klicken und einen Ordnernamen in der Liste auswählen.
- 5. Soll der Auftrag sofort gedruckt und auch gespeichert werden, das Kontrollkästchen **Drucken und speichern** aktivieren.
- 6. Zum Speichern des Auftrags auf dem Drucker **Privat** wählen.
- 7. Im Feld "Kennwort" ein Kennwort eingeben. Das Kennwort wird mit dem eigenen Benutzernamen verknüpft. Nach dem Festlegen eines Kennworts wird dieses zum Standardkennwort für alle kennwortgeschützten Druckaufträge auf allen Xerox®-Druckern. Das Kennwort kann jederzeit über jedes beliebige Fenster mit Kennwortfeld zurückgesetzt werden.
- 8. Das Kennwort im Feld "Kennwort bestätigen" erneut eingeben.
- 9. Auf **OK** klicken.
- 10. Prüfen, ob Format, Art und Gewicht des Materials richtig sind. Anderenfalls die Materialeinstellungen ändern.

Hinweis: Zum Auswählen des Druckmaterials für den Auftrag auf **Material > Nach Behälter** auswählen klicken.

11. Eine Option für Seitenaufdruck wählen.

- 12. Ist der Drucker mit einem Finisher ausgestattet, auf den Pfeil rechts am Feld "Endverarbeitung" klicken und eine Heftoption auswählen. In der Abbildung neben "Heften" wird die Heftposition gezeigt.
- 13. Druckqualitätsmodus auswählen.
- 14. Eine Ausgabeeinheit auswählen.
- 15. Eine andere Registerkarte wählen oder auf **OK** klicken.
- 16. Zum Drucken des Auftrags diesen aus der Auftragsliste am Steuerpult des Druckers auswählen.
- 17. OK wählen.

Der gespeicherte Auftrag kann nach Bedarf gedruckt werden. Weitere Informationen siehe Drucken von gespeicherten Aufträgen auf Seite 95.

Angehaltene Druckaufträge

Aufträge können aus verschiedenen Gründen angehalten oder gestoppt werden. Beispielsweise wird ein Auftrag angehalten, wenn der Papiervorrat des Druckers aufgebraucht ist. Wenn ein Auftrag mit Probeexemplar gesendet wird, wird zunächst nur das erste Exemplar gedruckt. Die übrigen Exemplare werden erst nach der Freigabe des Auftrags ausgegeben. Wenn der Systemadministrator die Funktion "Alle Aufträge anhalten" konfiguriert hat, werden alle an den Drucker übermittelten Aufträge bis zur Freigabe angehalten.

Freigeben angehaltener Druckaufträge

- 1. Auf dem Steuerpult des Druckers die Taste **Auftragsstatus** drücken.
- 2. **Aktive Aufträge** antippen.
- 3. Um festzustellen, warum ein Auftrag angehalten wurde, den Auftrag und dann **Details** antippen.
- 4. Einen der folgenden Schritte ausführen:
 - Zum Freigeben eines zurückgehaltenen Druckauftrags den Auftrag und dann Freigeben antippen.
 - Zum Freigeben aller zurückgehaltenen Aufträge Alle Aufträge freigeben wählen.

Druck...

Mit "Druck..." können Dokumente gedruckt werden, die auf dem Drucker, auf einem Computer im Netzwerk oder auf einem USB-Speicherstick gespeichert sind.

Drucken von Aufträgen auf einem USB-Medium

PDF-, TIFF- und XPS-Dateien können direkt von einem USB-Medium gedruckt werden.

Hinweise:

- Ist der USB-Anschluss deaktiviert, kann der USB-Kartenleser nicht zur Authentifizierung verwendet werden. Zudem ist eine Softwareaktualisierung oder das Drucken über den USB-Anschluss nicht möglich.
- Diese Funktion muss zunächst vom Systemadministrator eingerichtet werden. Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemhandbuch) unter www.xerox.com/office/WC780Xdocs.

Von USB-Speicherstick drucken:

- 1. USB-Medium in den USB-Anschluss am Steuerpult einstecken. Daraufhin erscheint die Anzeige "Druck aus USB".
 - Im unteren Bereich der Anzeige werden die Ordner und druckbaren Dateien auf dem USB-Medium angezeigt.
- 2. Die gewünschte Datei über die Pfeilschaltflächen auswählen.
 - Ordner können durch Antippen geöffnet werden.
- 3. Die zu druckende Datei antippen.
- 4. Auflage und Ausgabefarbe sowie Druckmaterialformat, -farbe und -art auswählen. Nach Bedarf außerdem die beidseiteige Ausgabe aktivieren und Endverarbeitungsoptionen festlegen.
- 5. Die grüne Taste Start drücken.
 - **Zurück** antippen, um die vorherige Anzeige wieder aufzurufen.
 - **Durchsuchen** antippen, um nach weiteren Ordnern und Dateien zu suchen.

Drucken von gespeicherten Aufträgen

Gespeicherten Auftrag drucken:

- 1. Am Steuerpult die Taste Betriebsarten drücken und dann Drucken von antippen.
- 2. **Gespeicherte Aufträge** wählen und den Namen des Ordners, der den gespeicherten Auftrag enthält, antippen.
- 3. In der Liste den Speicherauftrag auswählen, der gedruckt werden soll.
 - Hinweis: Um einen privaten gespeicherten Auftrag zu drucken, Auftragsnamen antippen und Kennwort eingeben.
- 4. Auflage und Ausgabefarbe sowie Druckmaterialformat, -farbe und -art auswählen. Nach Bedarf außerdem die beidseiteige Ausgabe aktivieren und Endverarbeitungsoptionen festlegen.
- 5. Die grüne Taste **Start** drücken.
- 6. Nach dem Drucken mit **Durchsuchen** zur Liste der gespeicherten Aufträge zurückkehren. Um zur Ordnerliste zurückzukehren, **Zurück** antippen.

Druck aus Mailbox

Mit "Druck aus Mailbox" können Dateien gedruckt werden, die in einem Ordner auf der Festplatte des Druckers gespeichert sind.

Aus einer Mailbox drucken:

- 1. Am Steuerpult die Taste Betriebsarten drücken und dann Drucken von antippen.
- 2. Mailbox wählen und den Namen des Ordners antippen, der das Dokument enthält.

Hinweis: Wenn keine Mailbox angezeigt wird, über CentreWare Internet Services die Funktionen "Scanausgabe: Mailbox" und "Aus Mailbox drucken" aktivieren. Dann einen Mailboxordner für die Scanausgabe erstellen. Weitere Informationen siehe *System Administrator Guide* (Systemadministratorhandbuch) unter www.xerox.com/office/WC780Xdocs.

- 3. In der Liste den Namen der Datei auswählen, die gedruckt werden soll.
- 4. Auflage und Ausgabefarbe sowie Druckmaterialformat, -farbe und -art auswählen. Nach Bedarf außerdem die beidseiteige Ausgabe aktivieren und Endverarbeitungsoptionen festlegen.
- Die grüne Taste Start drücken.
 Nach dem Drucken mit Durchsuchen zur Liste der Dokumente in der Mailbox zurückkehren.
 Um zur Ordnerliste zurückzukehren, Zurück antippen.

Drucken über CentreWare Internet Services

PDF-, PS-, PCL- und XPS-Dateien können direkt aus CentreWare Internet Services gedruckt werden, ohne dass eine andere Anwendung oder der Druckertreiber geöffnet werden muss. Die Dateien können auf der Festplatte eines lokalen Computers, einem Massenspeichermedium oder einem Netzwerklaufwerk gespeichert sein.

Über CentreWare Internet Services drucken:

1. Am Computer einen Browser öffnen, die IP-Adresse des Druckers in die Adresszeile eingeben und **Eingabe** oder **Return** drücken.

Hinweis: Informationen zur Ermittlung IP-Adresse des Druckers sind dem Abschnitt Ermittlung der IP-Adresse des Druckers auf Seite 30 zu entnehmen.

- 2. In CentreWare Internet Services auf **Drucken** klicken.
- 3. Zum Auswählen der Datei im lokalen Netzwerk oder von einem Remotestandort auf **Datei** wählen klicken, die Datei auswählen und auf **Öffnen** klicken.
- 4. Unter "Druck" die gewünschten Optionen für den Auftrag auswählen.
- 5. Zum Drucken des Dokuments auf Auftrag senden klicken.

Hinweis: Diese Seite erst schließen, wenn die Bestätigungsmeldung für die Auftragsübertragung angezeigt wird, um sicherzustellen, dass der Auftrag in die Warteschlange gestellt wurde.

Kopieren

Die Themen in diesem Kapitel:

•	Einfaches Kopieren	. 98
•	Auswählen der Kopiereinstellungen	100

Einfaches Kopieren

- Auf dem Steuerpult die gelbe Taste Alles löschen drücken, um vorangegangene Einstellungen zu löschen.
- 2. Die Vorlagen einlegen:
 - Einseitige Vorlagen oder Material, das nicht über den Vorlageneinzug zugeführt werden kann, auf das Vorlagenglas legen. Die erste Seite der Vorlage mit der zu scannenden Seite nach unten an die obere linke Ecke des Vorlagenglases anlegen.
 - Für mehrere oder einzelne Seiten den Vorlageneinzug verwenden. Sämtliche Heft- und Büroklammern entfernen und die Blätter mit der zu scannenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug einlegen.
- 3. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann Kopieren antippen.
- 4. Über die alphanumerische Tastatur auf dem Steuerpult die Kopienanzahl eingeben. Die Auflage wird dann oben rechts auf dem Touchscreen angezeigt.


Hinweis: Zur Korrektur einer falsch eingegebenen Auflage die Taste **C** drücken und die Auflage erneut eingeben.

- 5. Die Kopiereinstellungen nach Bedarf ändern. Weitere Informationen siehe Auswählen der Kopiereinstellungen auf Seite 100.
- 6. Die grüne Taste Start drücken.

Hinweise:


- Zum Anhalten oder Abbrechen eines Kopierauftrags die rote Taste **Stopp** auf dem Steuerpult drücken.
- Zum Unterbrechen eines Kopierauftrags die Taste **Unterbrechen** auf dem Steuerpult drücken.
- Ein angehaltener Scanauftrag kann am Touchscreen über die Option **Scanvorgang** wiederaufnehmen fortgesetzt bzw. über die Option **Scanvorgang abbrechen** gelöscht werden.


Vorlagenglas



- Abdeckung des Vorlagenglases anheben und die Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten an die linke hintere Ecke des Vorlagenglases anlegen.
- Die Vorlagen an der Markierung für das jeweilige Format am Glasrand ausrichten.
- Auf das Vorlagenglas können Vorlagen in Formaten bis 297 x 432 mm (11,7x 17 Zoll) aufgelegt werden.
- Standardformate werden automatisch erkannt.

Dokumenteneinzug





Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben und der ersten Seite zuoberst einlegen.

- Die Bestätigungsanzeige leuchtet, wenn die Vorlagen richtig eingelegt wurden.
- Die Papierführungen so einstellen, dass sie an den Vorlagen anliegen.
- Standardformate werden automatisch erkannt.

WorkCentre 7830/7835 Multifunktionsdrucker:

- In den Vorlageneinzug können einseitige Vorlagen eines Gewichts von 38-128 g/m² und zweiseitige Vorlagen eines Gewichts von 50-128 g/m² eingelegt werden.
- Bei einseitigen Vorlagen sind Formate von 85 x 125 bis 297 x 432 mm (3,3 x 4,9 bis 11,7 x 17 Zoll) zulässig, bei zweiseitigen Vorlagen 110 x 125 bis 297 x 432 mm (4,3 x 4,9 bis 11,7 x 17 Zoll).
- Die Kapazität des Vorlageneinzugs beträgt ca. 110 Blatt à 80 g/m².

WorkCentre 7845/7855 Multifunktionsdrucker:

- Für den Vorlageneinzug eignen sich Papiergewichte von 38 bis 128 g/m².
- Für den Vorlageneinzug eignen sich Papiergewichte von 85 x 125 mm (3,3 x 4,9 Zoll) bis 297 x 432 mm (11,7 x 17 Zoll).
- Die Kapazität des Vorlageneinzugs beträgt ca. 130 Blatt à 80 g/m².

Auswählen der Kopiereinstellungen

Die Themen in diesem Abschnitt:

• Allgemeinen Ein:	stellungen	10 ²
	Bildqualität	
	ng	
 Ausgabeeinstelli 	ung	109
Ausweiskopie		116
 Zusatzeinstellun 	gen	120

Allgemeinen Einstellungen

Die Themen in diesem Abschnitt:

•	Angeben der Ausgabefarbe	101
•	Verkleinern oder Vergrößern des Bilds	101
•	Auswählen des Druckmaterialbehälters	102
•	Auswählen des Seitenaufdrucks	102
•	Sortieren von Kopien	103
•	Unsortierte Kopien	103
	Heften von Kopien	

Angeben der Ausgabefarbe

Farbvorlagen können in Vollfarbe, einfarbig oder schwarzweiß kopiert werden.

Zur Auswahl der Ausgabefarbe folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Kopieren** antippen.
- 2. Unter "Ausgabefarbe" eine Option wählen:
 - Auto-Erkennen, wenn die Farbigkeit der Vorlage automatisch ermittelt werden soll. Handelt es sich um eine Farbvorlage, wird eine Vollfarbkopie erstellt. Handelt es sich um eine Schwarzweißvorlage, wird eine Schwarzweißkopie erstellt.
 - **Schwarzweiß**, wenn die Kopien schwarzweiß ausgegeben werden sollen. Die Farben von Farbvorlagen werden in Grautöne umgewandelt.
 - Mit **Mehr** werden weitere Optionen aufgerufen:
 - **Farbe**, wenn die Kopien in den vier Druckfarben (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) ausgegeben werden sollen.
 - **Einzelfarbe**, wenn die Kopien in Abstufungen einer einzelnen Farbe ausgegeben werden sollen. Die gewünschte Farbe unter "Farben" auswählen. Auf der Musterseite wird die eingestellte Farbe gezeigt.
- 3. **OK** antippen.

Verkleinern oder Vergrößern des Bilds

Das Bild kann verkleinert (bis auf 25 %) oder vergrößert (bis auf 400 %) werden.

Dazu folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Kopieren** antippen.
- 2. Die gewünschte Option antippen:
 - Zum schrittweisen Verringern oder Erhöhen des Prozentsatzes unter "Verkleinern/Vergrößern" Plus (+) oder Minus (-) antippen.
 - Zum Verringern oder Erhöhen des Prozentsatzes über die alphanumerische Tastatur unter "Verkleinern/Vergrößern" den angezeigten Wert antippen und den gewünschten Wert eingeben.

- Zum proportionalen Verkleinern oder Vergrößern Verkleinern/Vergrößern und dann Proportional antippen.
 - Zum schrittweisen Verringern oder Erhöhen des Prozentsatzes **Plus (+)** oder **Minus (-)** antippen.
 - Zum Verringern oder Erhöhen des Prozentsatzes über die alphanumerische Tastatur den angezeigten Wert antippen.
 - Mit Festwert kann ein Wert aus der Liste der vorgegebenen Festwerte ausgewählt werden. Weitere Festwerte können mit Mehr aufgerufen werden.
 - Zur mittigen Ausrichtung des Bilds auf dem Druckmaterial Auto-Zentrieren antippen.
- Zum Vergrößern oder Verkleinern der Breite und Höhe des Bildes um unterschiedliche Prozentsätze Verkleinern/Vergrößern und dann Nicht proportional % antippen.
 - **Breite X** dient zum schrittweisen Verkleinern oder Vergrößern der Bildbreite über die alphanumerische Tastatur oder die Schaltflächen "Plus (+)" bzw. "Minus (-)".
 - Länge Y dient zum schrittweisen Verkleinern oder Vergrößern der Bildhöhe über die alphanumerische Tastatur oder die Schaltflächen "Plus (+)" bzw. "Minus (-)".
 - Mit Festwert (Y/X) kann ein Wert aus der Liste der vorgegebenen Festwerte ausgewählt werden. Weitere Festwerte können mit Mehr aufgerufen werden.
 - Zur mittigen Ausrichtung des Bilds auf dem Druckmaterial Auto-Zentrieren antippen.
- 3. **OK** antippen.

Auswählen des Druckmaterialbehälters

Über den Druckmaterialbehälter wird das Druckmaterial für die Kopien ausgewählt.

Zur Auswahl des gewünschten Behälters folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Kopieren** antippen.
- 2. Den gewünschten Behälter unter "Druckmaterial" auswählen.
- 3. Wird der gewünschte Behälter nicht angezeigt, einen anderen Behälter auswählen:
 - a. Weitere Optionen können mit Mehr aufgerufen werden.
 - b. Den gewünschten Behälter antippen.
- 4. **OK** antippen.

Auswählen des Seitenaufdrucks

Zum Kopieren einer oder beider Seiten von 2-seitigen Vorlagen kann der Vorlageneinzug oder das Vorlagenglas verwendet werden.

Zur Auswahl des Seitenaufdrucks folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Kopieren** antippen.
- 2. Unter "Seitenaufdruck" eine der folgenden Optionen auswählen:
 - 1 -> 1: erstellt 1-seitige Kopien von 1-seitigen Vorlagen.
 - 1 -> 2: erstellt 2-seitige Kopien von 1-seitigen Vorlagen. Soll die Rückseite gedreht werden,
 Rückseite gedreht antippen.

- 2 -> 2: erstellt 2-seitige Kopien von 2-seitigen Vorlagen. Soll die Rückseite gedreht werden,
 Rückseite gedreht antippen.
- 2 -> 1: erstellt 1-seitige Kopien von 2-seitigen Vorlagen.
- 3. Die grüne Taste **Start** drücken.
 - Über den Vorlageneinzug werden automatisch beide Seiten der 2-seitigen Vorlage kopiert.
 - Beim Einscannen der Vorlagen über das Vorlagenglas erscheint eine Meldung am Steuerpult, wenn die nächste Vorlage auf das Vorlagenglas gelegt werden muss.

Sortieren von Kopien

Mehrseitige Kopieraufträge können sortiert ausgegeben werden. Werden beispielsweise drei einseitig bedruckte Kopien aus einer sechsseitigen Vorlage erstellt und wird die Sortierung aktiviert, erfolgt die Ausgabe in dieser Reihenfolge:

Zum Einstellen der Sortierung folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann Kopieren antippen.
- 2. Unter "Kopierausgabe" **Sortiert** antippen, sofern diese Option noch nicht ausgewählt ist.

Unsortierte Kopien

Ohne Sortierung werden die Seiten wie folgt ausgegeben:

Zum Erstellen unsortierter Kopien folgendermaßen vorgehen:

- Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann Kopieren antippen.
 Ist der Drucker mit einem Finisher ausgestattet, unter "Kopierausgabe" Mehr antippen.
- 2. Unter "Sortierung" die Option **Unsortiert** antippen.
- 3. **OK** antippen.

Heften von Kopien

Verfügt der Drucker über einen Finisher, können die Kopien geheftet werden.

Heftung auswählen:

- 1. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Kopieren** antippen.
- 2. Unter "Ausgabe" eine Option wählen.
- 3. Zum Einblenden weiterer Heftoptionen **Mehr** antippen.
 - a. Unter "Heftung" eine Option wählen.
 - b. Zum Ändern der Seitenausrichtung **Vorlagenausrichtung** antippen und eine Option wählen.
 - c. Zum Ändern des Materialbehälters **Druckmaterial** antippen und eine Option auswählen.
 - d. Zum Aktivieren des Lochers Lochen antippen und eine Option auswählen.
- 4. **OK** antippen.

Einstellung der Bildqualität

Die Themen in diesem Abschnitt:

•	Angeben der Vorlagenart	104
•	Einstellen von Helligkeit, Schärfe und Sättigung	104
•	Automatische Hintergrundunterdrückung	104
•	Einstellen des Kontrasts	10!
•	Auswählen von Farbeffekten	10!
•	Einstellen der Farbabstimmung	10!

Angeben der Vorlagenart

Die Bildqualität der Kopien wird entsprechend der Bildart auf der Vorlage und entsprechend der Erstellungsart der Vorlage optimiert.

Vorlagenart angeben:

- 1. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann Kopieren antippen.
- 2. Die Registerkarte Bildqualität und anschließend Vorlagenart antippen.
- 3. Auf der Anzeige "Vorlagenart" die folgenden Angaben machen:
 - Links in der Anzeige den Inhaltstyp der Vorlage antippen.
 - Falls bekannt, die Erstellungsart der Vorlage auswählen.
- 4. **OK** antippen.

Einstellen von Helligkeit, Schärfe und Sättigung

Diese drei Parameter können in der Registerkarte "Bildqualität" eingestellt werden.

Zum Einstellen der Bildparameter folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Kopieren** antippen.
- 2. Die Registerkarte Bildqualität und anschließend Bildoptionen antippen.
- 3. Auf der Anzeige "Bildoptionen" die Schieberegler nach Bedarf einstellen:
 - Helligkeit dient zur Einstellung der Bildhelligkeit.
 - Schärfe dient zur Einstellung der Bildschärfe.
 - Sättigung dient zur Einstellung der Farbsättigung.
- 4. **OK** antippen.

Automatische Hintergrundunterdrückung

Beim Scannen von Vorlagen aus dünnem Papier kann es vorkommen, dass Text von der Rückseite durchscheint. Dies kann durch das Aktivieren der Hintergrundunterdrückung vermieden werden.

Die Hintergrundunterdrückung wird folgendermaßen aktiviert:

- 1. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann Kopieren antippen.
- 2. Die Registerkarte Bildqualität und anschließend Bildoptimierung antippen.
- 3. Unter "Hintergrundunterdrückung" die Option **Ein** antippen.
- 4. **OK** antippen.

Einstellen des Kontrasts

Unter Kontrast versteht man den relativen Unterschied zwischen hellen und dunklen Bildbereichen.

Zum Einstellen des Kontrasts folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann Kopieren antippen.
- 2. Die Registerkarte **Bildqualität** und anschließend **Bildoptimierung** antippen.
- 3. Auf der Anzeige "Bildoptimierung" eine der folgenden Optionen auswählen:
 - Zur automatischen Kontrasteinstellung **Automatisch** antippen.
 - Manuell ermöglicht die manuelle Kontrasteinstellung. Zum Erhöhen oder Verringern des Kontrasts den Schieber nach oben oder unten schieben. Bei einer Einstellung auf "Normal" (mittlere Position) wird der Kontrast nicht geändert.
- 4. **OK** antippen.

Auswählen von Farbeffekten

Bei Farbvorlagen können die Farben der Kopien über Festwerte eingestellt werden. Beispielsweise können die Farben kühler oder kräftiger gestaltet werden.

Zur Auswahl eines Farbeffekts folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann Kopieren antippen.
- 2. Die Registerkarte Bildqualität und anschließend Farbfestwert antippen.

Hinweis: Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn als Ausgabefarbe Schwarzweiß gewählt wurde.

- 3. Auf der Anzeige "Farbfestwert" den gewünschten Farbeffekt auswählen. Die Beispielbilder zeigen, wie die Farben angepasst werden.
- 4. **OK** antippen.

Einstellen der Farbabstimmung

Bei Farbvorlagen können die Druckfarben (Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz) abgestimmt werden.

Zur Farbabstimmung folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann Kopieren antippen.
- 2. Die Registerkarte Bildqualität und anschließend Farbabstimmung antippen.

Hinweis: Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn als Ausgabefarbe Schwarzweiß gewählt wurde.

- 3. Zum Einstellen der Farbdichte aller vier Farben folgendermaßen vorgehen:
 - a. Auf dem Touchscreen **Einfach** antippen.
 - b. Mithilfe des Schiebers den Pegel für die jeweilige Farbe einstellen.
- 4. Lichter, Mitteltöne und Tiefen für jede einzelne Farbe wie folgt einstellen:
 - a. Auf dem Touchscreen **Erweitert** antippen.
 - b. Die einzustellende Farbe auswählen.
 - c. Die Lichter, Mitteltöne und Tiefen über die Schieber einstellen.
 - d. Diese beiden Schritte für die anderen Farben wiederholen.
- 5. **OK** antippen.

Layouteinstellung

Die Themen in diesem Abschnitt:

•	Angeben der Vorlagenausrichtung	106
•	Angeben des Vorlagenformats	106
	Kopieren von Buchvorlagen	
	Bildverschiebung	
	Einstellen der Randausblendung	
	Invertieren des Bilds	

Angeben der Vorlagenausrichtung

Sollen die Kopien geheftet werden, die Vorlagenausrichtung angegeben.

- 1. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann Kopieren antippen.
- 2. Die Registerkarte Layout und anschließend Vorlagenausrichtung antippen.
- 3. Auf der Anzeige "Vorlagenausrichtung" die Ausrichtung auswählen:
 - Hochformat und Querformat beziehen sich auf das Bild auf den Vorlagen.
 - Die Optionen Kopf oben und Kopf links beziehen sich auf die Richtung, in welche der obere Vorlagenrand im Vorlageneinzug weist.

Hinweis: Bei Verwendung des Vorlagenglases ist die Ausrichtung die, die zu sehen ist, bevor die Vorlage auf dem Glas umgedreht wird.

4. **OK** antippen.

Angeben des Vorlagenformats

Vorlagenformat angeben.

- 1. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Kopieren** antippen.
- 2. Die Registerkarte **Layout** und anschließend **Vorlagenformat** antippen.
- 3. In der Anzeige "Vorlagenformat" eine Option wählen:
 - Zur automatischen Formateinstellung **Automatisch** auswählen.
 - Festwert antippen, um den Scanbereich anzugeben, wenn er einem Standardpapierformat entspricht. Gewünschtes Materialformat in der Liste antippen.
 - Mithilfe der Option Benutzerdefiniert können Höhe und Breite des Scanbereichs angegeben werden. Zum Angeben eines Bereichs die Pfeile Länge (Y) und Breite (X) antippen.
 - Mischformatvorlagen antippen, um Vorlagen in unterschiedlichen Standardformaten zu kopieren. Anhand der grafischen Darstellung auf dem Bildschirm lässt sich feststellen, welche Vorlagenformate im selben Auftrag gemischt werden können.
- 4. **OK** antippen.

Kopieren von Buchvorlagen

Beim Kopieren von Büchern, Zeitschriften oder anderen gebundenen Vorlagen können entweder die linke oder die rechte Seite oder beide Seiten auf ein Blatt kopiert werden.

Hinweis: Bücher, Zeitschriften oder andere gebundene Vorlagen müssen über das Vorlagenglas kopiert werden. Gebundene Vorlagen nicht in den Vorlageneinzug einlegen.

Zum Kopieren von Buchvorlagen folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Kopieren** antippen.
- 2. Die Registerkarte **Layout** und anschließend **Buchvorlage** antippen.
- 3. In der Anzeige "Buchvorlage" eine Option wählen:
 - **Aus**, wenn beide Seiten der Buchvorlage als ein Bild auf das Blatt kopiert werden sollen.
 - Beide Seiten, wenn die linke und rechte Seite der Buchvorlage jeweils auf ein eigenes Blatt kopiert werden soll. Zur Ausblendung des Bundstegs die Bundstegbreite (max. 50,8 mm/2 Zoll) über die Pfeilschaltflächen einstellen.
 - Nur linke Seite, wenn nur die linke Seite der Buchvorlage kopiert werden soll. Zur Ausblendung des Bundstegs die Bundstegbreite (max. 25,4 mm/1 Zoll) über die Pfeilschaltflächen einstellen.
 - Nur rechte Seite, wenn nur die rechte Seite der Buchvorlage kopiert werden soll. Zur Ausblendung des Bundstegs die Bundstegbreite (max. 25,4 mm/1 Zoll) über die Pfeilschaltflächen einstellen.
- 4. **OK** antippen.

Bildverschiebung

Das Bild kann auf den Kopien verschoben werden. Dies ist bei Bildern nützlich, die kleiner sind als das Druckmaterial. Damit die Bildverschiebung korrekt funktioniert, müssen die Vorlagen richtig angelegt werden:

- **Vorlageneinzug**: Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben so einlegen, dass die lange Kante zuerst eingezogen wird.
- **Vorlagenglas**: Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach unten an die hintere linke Ecke so anlegen, dass die lange Kante nach links weist.

Zur Einstellung der Bildverschiebung folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Kopieren** antippen.
- 2. Die Registerkarte **Layout** und anschließend **Bildverschiebung** antippen.
- 3. In der Anzeige "Bildverschiebung" eine Option wählen:
 - Zur mittigen Ausrichtung des Bilds auf dem Druckmaterial Auto-Zentrieren antippen.
 - Randverschiebung antippen, um die Position des Bilds anzugeben. Zur Angabe der Verschiebung für die Vorderseite die Pfeile Nach oben/unten bzw. Nach links/rechts antippen. Zur Angabe der Verschiebung für die Rückseite die Pfeile Nach oben/unten bzw. Nach links/rechts antippen oder Vorderseite spiegeln auswählen.

Hinweis: Es können zuvor vom Administrator eingerichtete Festwerte verwendet werden. Links unten auf dem Touchscreen die Option **Festwerte** antippen und dann den gewünschten Festwert aus der Dropdownliste auswählen.

4. **OK** antippen.

Einstellen der Randausblendung

Mithilfe der Funktion "Randausblendung" können Bereiche an den Vorlagenrändern ausgeblendet werden; dazu wird die Breite der Ausblendung für den rechten, linken. oberen und unteren Rand festgelegt.

Dazu folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Kopieren** antippen.
- 2. Die Registerkarte **Layout** und anschließend **Randausblendung** antippen.
- 3. In der Anzeige "Randausblendung" eine Option wählen:
 - Alle Ränder, wenn an allen Kanten ein Rand der gleichen Breite ausgeblendet werden soll.
 Zum Angeben der Breite des auszublendenden Rands die Pfeile für Alle Ränder antippen.
 - Einzelne Ränder, wenn die Breite an den verschiedenen Rändern individuell eingestellt werden soll. Zum Angeben der Breite des auszublendenden Rands an jeder Seite Vorderseite und dann die jeweiligen Pfeile antippen. Zum Angeben der Breite des auszublendenden Randes an jeder Seite Rückseite antippen und dann über die Pfeile die jeweils gewünschte Randbreite einstellen, oder Vorderseite spiegeln antippen.

Hinweis: Es können zuvor vom Administrator eingerichtete Festwerte verwendet werden. Links unten auf dem Touchscreen die Option **Festwerte** antippen und dann den gewünschten Festwert aus der Dropdownliste auswählen.

4. **OK** antippen.

Invertieren des Bilds

Das Bild kann gespiegelt und/oder als Negativ ausgegeben werden.

Zum Invertieren des Bilds folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Kopieren** antippen.
- 2. Die Registerkarte Layout und anschließend Invertieren antippen.
- 3. In der Anzeige "Invertieren" eine Option wählen:
 - **Spiegeln**, wenn das Bild gespiegelt werden soll.
 - Negativ, wenn die Weißanteile des Bilds in Schwarz und die Schwarzanteile in Weiß umgewandelt werden sollen.
- 4. **OK** antippen.

Ausgabeeinstellung

Die Themen in diesem Abschnitt:

•	Erstellen einer Broschüre	109
•	Deckblätter	110
•	Einrichten von Kapitelanfängen	110
•	Einfügen von Trennblättern	111
•	Sonderseiten	112
•	Hinzufügen von Textfeldern	112
•	Hinzufügen von Klarsichtfolientrennblättern	114
•	Drucken von mehreren Seiten auf einem Blatt	114
•	Bildwiederholung	115

Erstellen einer Broschüre

Kopien können in Broschürenform ausgegeben werden. Die Bilder werden verkleinert, sodass zwei Bilder auf jede Seite passen. Die ausgegebenen Blätter können dann manuell oder unter Verwendung eines geeigneten Finishers gefalzt und geheftet werden.

Hinweis: In diesem Modus werden zunächst alle Vorlagen eingescannt und erst dann die Kopien ausgegeben.

Broschüre erstellen:

- 1. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Kopieren** antippen.
- 2. Die Registerkarte **Ausgabe** und dann **Broschüre** antippen.
- 3. Auf der gleichnamigen Anzeige **Ein** antippen.
- 4. 2-seitige Vorlagen angeben:
 - a. Vorlagenaufdruck antippen.
 - b. **2-seitig** antippen.
- 5. Zur Auswahl eines Druckmaterialbehälters folgendermaßen vorgehen:
 - a. **Druckmaterial** antippen.
 - b. Den gewünschten Behälter antippen.
- 6. Ist der Drucker mit einem Finisher ausgestattet, unter "Falzen und heften" eine Option wählen.
- 7. **OK** antippen.

Deckblätter

Die erste und die letzte Seite eines Kopierauftrags können auf anderem Druckmaterial als der Hauptteil, etwa auf farbigem Material oder Karton, ausgedruckt werden. Dieses Druckmaterial wird aus einem anderen Behälter eingezogen. Deckblätter können bedruckt oder unbedruckt sein.

Hinweis: Das Format des Deckblattmaterials muss mit dem des Hauptteilmaterials übereinstimmen.

Deckblätter programmieren:

- 1. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Kopieren** antippen.
- 2. Unter "Druckmaterial" den Behälter mit dem Material für die Hauptseiten des Auftrags antippen.
- 3. Die Registerkarte Ausgabe und dann Sonderseiten antippen.
 - Hinweis: Ist "Broschüre" deaktiviert oder ist die automatische Druckmaterialwahl aktiviert, sind keine Sonderseiten verfügbar.
- 4. Auf der Anzeige "Sonderseiten" Deckblätter antippen.
- 5. Unter "Deckblattoptionen" eine Option wählen:
 - Vorne und hinten gleich: Beide Deckblätter werden auf dem gleichen Druckmaterial ausgegeben.
 - Vorne und hinten verschieden: Die Deckblätter werden auf unterschiedlichem Druckmaterial ausgegeben.

In den Dropdownmenüs Optionen für das vordere und hintere Deckblatt auswählen:

- Leeres Deckblatt, um ein leeres Deckblatt einzufügen.
- Vorderseite, wenn das Deckblatt einseitig bedruckt werden soll.
- **Rückseite**, wenn das Deckblatt auf der Rückseite bedruckt werden soll. Soll das Bild auf der Rückseite um 180° gedreht werden **Rückseite gedreht** antippen.
- **Vorder- und Rückseite**, wenn das Deckblatt beidseitig bedruckt werden soll. Soll das Bild auf der Rückseite um 180° gedreht werden **Rückseite gedreht** antippen.
- **Nur vorne:** Es wird nur ein vorderes Deckblatt ausgegeben.
- **Nur hinten:** Es wird nur ein hinteres Deckblatt ausgegeben.
- 6. Den gewünschten Behälter unter "Druckmaterial" auswählen.
- 7. **OK** antippen.

Einrichten von Kapitelanfängen

Für beidseitig bedruckte Kopien kann ausgewählt werden, ob ein Kapitelanfang auf der Vorder- oder der Rückseite platziert werden soll. Ggf. wird eine Seite des Blattes leer gelassen, damit das Kapitel auf der gewünschten Seite beginnen kann.

Zum Festlegen der Anfangsseite bestimmter Seiten folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Kopieren** antippen.
- Unter "Druckmaterial" den Behälter mit dem Material für die Hauptseiten des Auftrags antippen.
 Hinweis: Wenn "Druckmaterial" auf "Automatisch" eingestellt ist, ist die Option "Kapitelanfänge" nicht verfügbar.
- 3. Die Registerkarte Ausgabe und dann Sonderseiten > Kapitelanfänge antippen.
- 4. Auf der gleichnamigen Anzeige **Seitenzahl** antippen und über die alphanumerische Tastatur die Seitenzahl eingeben.

- 5. Unter "Kapitelanfang" eine Option auswählen:
 - **Auf der rechten Seite**, wenn der Kapitelanfang auf der Vorderseite platziert werden soll.
 - Auf der linken Seite, wenn der Kapitelanfang auf der Rückseite platziert werden soll.
- 6. **Hinzufügen** antippen. Die betreffende Seite wird zur Liste rechts hinzugefügt.
- 7. Diese Schritte zum Hinzufügen weiterer Kapitelanfänge wiederholen.
- 8. Schließen antippen. Die Kapitelanfänge werden in der Liste rechts angezeigt.
- 9. **OK** antippen.

Einfügen von Trennblättern

Es können leere oder vorgedruckte Blätter nach bestimmten Seiten im Kopierauftrag eingefügt werden. Bei der Programmierung von Trennblättern muss der Druckmaterialbehälter, aus dem diese eingezogen werden sollen, angegeben werden.

Hinweis: Das Trennblattmaterial muss in der Breite mit dem Hauptteilmaterial übereinstimmen. Bei aktivierter Broschürenerstellung können keine Trennblätter eingefügt werden.

Zum Einfügen von Trennblättern folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Kopieren** antippen.
- 2. Unter "Druckmaterial" den Behälter mit dem Material für die Hauptseiten des Auftrags antippen.
 - Hinweis: Wenn "Druckmaterial" auf "Automatisch" eingestellt ist, können keine Trennblätter eingefügt werden.
- 3. Die Registerkarte Ausgabe und dann Sonderseiten > Trennblätter antippen.
- 4. Auf der gleichnamigen Anzeige **Nach Seitenzahl** antippen und über die alphanumerische Tastatur die Seitenzahl eingeben.
- 5. Zum Angeben der Anzahl der Trennblätter, die an dieser Stelle eingefügt werden sollen, **Anzahl** der Trennblätter antippen.
- 6. Zum Festlegen des Behälters für das Trennmaterial folgendermaßen vorgehen:
 - a. **Druckmaterial** antippen.
 - b. Den gewünschten Behälter antippen.
 - c. **OK** antippen.
- 7. **Hinzufügen** antippen. Die Trennblätter werden in der Liste rechts angezeigt.
- 8. Diese Schritte zum Hinzufügen weiterer Trennblätter wiederholen.
- 9. **Schließen** antippen. Die Trennblätter werden in der Liste rechts angezeigt.
 - Hinweis: Zum Ändern oder Löschen eines Trennblatts das betreffende Trennblatt in der Liste antippen und den gewünschten Vorgang im Dropdownmenü auswählen.
- 10. **OK** antippen.

Sonderseiten

Sonderseiten können auf Druckmaterial aus einem anderen Behälter ausgegeben werden. Das Format des Sonderseitenmaterials muss mit dem des Hauptteilmaterials übereinstimmen.

Hinweis: Wenn "Druckmaterial" auf "Automatisch" eingestellt oder die Broschürenerstellung aktiviert ist können keine Sonderseiten eingerichtet werden.

Zum Programmieren von Sonderseiten folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann Kopieren antippen.
 - Hinweis: Wenn "Druckmaterial" auf "Automatisch" eingestellt ist, ist die Sonderseitenoption deaktiviert.
- 2. Unter "Druckmaterial" den Behälter mit dem Material für die Hauptseiten des Auftrags antippen.
- 3. Die Registerkarte **Ausgabe** und dann **Sonderseiten** > **Sonderseiten** antippen.
- 4. In der Anzeige "Sonderseiten" das Feld **Seitenzahl** für den Bereichsanfang antippen. Über die alphanumerische Tastatur die erste Seitenzahl des Sonderseitenbereichs eingeben.
- 5. Das zweite Feld **Seitenzahl** antippen und die letzte Seite des Sonderseitenbereichs über die alphanumerische Tastatur eingeben.
 - Hinweis: Soll eine einzelne Seite als Sonderseite festgelegt werden, deren Seitenzahl in beide Seitenzahlfelder eingeben.
- 6. Zum Festlegen des Behälters für die Sonderseiten folgendermaßen vorgehen:
 - a. **Druckmaterial** antippen.
 - b. Den Behälter, der das Material für die Sonderseiten enthält, antippen.
 - c. **OK** antippen.
- 7. **Hinzufügen** antippen. Die Sonderseiten werden in die Liste rechts aufgenommen.
- 8. Diese vier Schritte zum Hinzufügen weiterer Sonderseiten wiederholen.
- 9. **Schließen** antippen. Die Sonderseiten werden in der Liste rechts angezeigt.
 - Hinweis: Zum Ändern oder Löschen einer Sonderseite die betreffende Seite in der Liste antippen und den gewünschten Vorgang in der Dropdownliste auswählen.
- 10. **OK** antippen.

Hinzufügen von Textfeldern

Kopien können mit Textfeldern, etwa Seitenzahlen oder dem Datum, versehen werden.

Hinweise:

- Auf Deckblättern, Registerkarten, Trennblättern oder unbedruckten Kapitelanfängen lassen sich keine Textfelder einfügen.
- Bei aktivierter Broschürenerstellung können keine Textfelder eingefügt werden.

Zum Einfügen von Textfeldern folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Kopieren** antippen.
- 2. Die Registerkarte **Ausgabe** und dann **Textfelder** antippen.

3. Seitenzahlen einfügen:

- a. **Seitenzahlen > Ein** antippen.
- b. Unter **Ausgabe** eine Option auswählen.
- c. Erste Seitenzahl antippen und über die alphanumerische Tastatur die Seitenzahl eingeben.
- d. Die betreffende Pfeilschaltfläche antippen, um die Seitenzahl in der Kopf- oder Fußzeile zu positionieren. Auf der Musterseite wird die Position der Seitenzahl gezeigt.
- e. **OK** antippen.
- f. Zum Ändern der Textformatierung **Format & Stil** antippen, die gewünschten Einstellungen vornehmen und **OK** antippen.

4. Anmerkung einfügen:

- a. Anmerkung > Ein antippen.
- b. Unter Ausgabe eine Option auswählen.
- c. Eine Anmerkung aus der Liste auswählen.

Hinweis: Zur Erstellung einer neuen Anmerkung eine leere Zeile antippen, den Anmerkungstext über die angezeigte Tastatur eingeben und dann **OK** antippen.

- d. Den betreffenden Pfeil antippen, um die Anmerkung in der Kopf- oder Fußzeile zu positionieren. Auf der Musterseite wird die Position der Anmerkung gezeigt.
- e. **OK** antippen
- f. Zum Ändern der Textformatierung **Format & Stil** antippen, die gewünschten Einstellungen vornehmen und **OK** antippen.

5. Datum einfügen:

- a. **Datum > Ein** antippen.
- b. Unter **Ausgabe** eine Option auswählen.
- c. Ein Format für das Datum auswählen.
- d. Den betreffenden Pfeil antippen, um das Datum in der Kopf- oder Fußzeile zu positionieren. Auf der Musterseite wird die Position des Datums gezeigt.
- e. **OK** antippen.
- f. Zum Ändern der Textformatierung **Format & Stil** antippen, die gewünschten Einstellungen vornehmen und **OK** antippen.

6. Aktenzeichen einfügen:

- a. Aktenzeichen > Ein antippen.
- b. **Erste Seitenzahl** antippen und über die alphanumerische Tastatur die erste Seitenzahl eingeben. Vorlaufende Nullen können enthalten sein.
- c. Unter Ausgabe eine Option auswählen.
- d. Unter "Gespeicherte Aktenz." ein vorhandenes Aktenzeichen aus der Liste wählen.

Hinweis: Zur Erstellung eines neuen Aktenzeichens eine leere Zeile antippen, das Aktenzeichen (bis zu 8 Zeichen) über die angezeigte Tastatur eingeben, dann **OK** antippen.

- Unter "Position" die betreffende Pfeilschaltfläche antippen, um das Aktenzeichen in der Kopf- oder Fußzeile einzufügen. Auf der Musterseite wird die Position des Aktenzeichens gezeigt.
- f. **OK** antippen.
- g. Zum Ändern der Textformatierung **Format & Stil** antippen, die gewünschten Einstellungen vornehmen und **OK** antippen.
- 7. **OK** antippen.

Hinzufügen von Klarsichtfolientrennblättern

Einzelne Klarsichtfolien können durch Einfügen von Trennblättern voneinander getrennt werden. Format und Ausrichtung der Trennblätter und der Klarsichtfolien müssen identisch sein.

Hinweis: Wenn "Druckmaterial" auf "Automatisch" eingestellt ist, können keine Trennblätter eingefügt werden.

Zum Einfügen von Klarsichtfolientrennblättern folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann Kopieren antippen.
- 2. Die Registerkarte Ausgabe und dann Klarsichtfolientrennblätter > Ein antippen.
- 3. Unter "Trennblattmaterial" den Behälter mit dem Material für die Trennblätter antippen. Falls der Behälter mit dem Trennblattmaterial nicht angezeigt wird, **Mehr** und den gewünschten Behälter und anschließend **OK** antippen.
- 4. Unter "Klarsichtfolienmaterial" den Behälter mit dem Material für die Klarsichtfolien antippen. Falls der Behälter mit den Klarsichtfolien nicht angezeigt wird, **Mehr** und den gewünschten Behälter und anschließend **OK** antippen.
- 5. **OK** antippen.

Drucken von mehreren Seiten auf einem Blatt

Ein Bild kann mehrfach auf eine oder beide Seiten des Papiers gedruckt werden. Dazu wird es entsprechend verkleinert.

Zum Drucken mehrerer Seiten auf ein Blatt folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann Kopieren antippen.
- 2. Die Registerkarte **Ausgabe** und dann **Seitenlayout** > **Mehrfachnutzen** antippen.
- 3. Die Anzahl der Vorlagen für die jeweilige Blattseite antippen. Angeben einer anderen Zahl:
 - a. Manuell antippen.
 - b. Zum Ändern der Zeilenanzahl die Pfeilschaltflächen antippen.
 - c. Zum Ändern der Spaltenanzahl die Pfeilschaltflächen antippen.
 - d. Soll das Bild gedreht werden, **Drehen** aktivieren.

Hinweis: Auf der rechten Seite der Anzeige wird das Layout grafisch dargestellt.

- 4. Vorlagenausrichtung, dann Hochformat oder Querformat antippen.
- 5. **OK** antippen.

Bildwiederholung

Ein Bild kann mehrfach auf dieselbe Seite gedruckt werden. Diese Funktion ist nützlich für die Duplizierung eines kleinen Bilds.

Zum Wiederholen eines Bilds auf einem Blatt folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann Kopieren antippen.
- 2. Die Registerkarte Ausgabe und dann Seitenlayout > Bildwiederholung antippen.
- 3. Anzahl der auf einer Seite zu druckenden Bilder angeben:
 - Über die Festwertschaltflächen kann 2, 4, 6 oder 9 eingestellt werden.
 - Manuell antippen, wenn die Anzahl der Druckbilder eingegeben werden soll. Zum Eingeben der Anzahl Zeilen und Spalten das Feld Zeilen bzw. Spalten antippen und die gewünschten Werte über die alphanumerische Tastatur eingeben oder über die Pfeile einstellen. Soll das Druckmaterial gedreht werden, Drehen aktivieren.
 - Bei Auswahl von Automatisch wird die maximale Anzahl der Zeilen und Spalten, die auf dem gewählten Material möglich sind, automatisch ermittelt. Vorlagenausrichtung antippen und Kopf oben oder Kopf links auswählen. Auf der Musterseite wird das eingestellte Layout gezeigt.
- 4. **OK** antippen.

Ausweiskopie

Die Themen in diesem Abschnitt:

Kopieren eines Ausweises	116
Angeben der Ausgabefarbe	117
Verkleinern oder Vergrößern des Bilds	117
Auswählen des Druckmaterialbehälters	118
Angeben der Vorlagenart	118
Helligkeitseinstellung bei Ausweiskopien	
Automatische Hintergrundunterdrückung	
<u> </u>	

Kopieren eines Ausweises

Beide Seiten eines Ausweises oder anderen kleinen Dokuments können auf eine Blattseite kopiert werden. Beide Seiten werden an der gleichen Stelle auf das Vorlagenglas aufgelegt. Beide Seiten werden gespeichert und nebeneinander auf einer Seite ausgegeben.

Ausweis kopieren:

- 1. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Ausweiskopie** antippen.
- 2. Die Registerkarte Ausweiskopie antippen.
- 3. Ausgabefarbe, Druckmaterial und Verkleinerung/Vergrößerung einstellen. Die Einstellungen nach Bedarf ändern.
- 4. Register Bildqualität antippen.
- 5. Die Einstellungen für Vorlagenart, Helligkeit und Hintergrundunterdrückung für die Vorderseite prüfen. Die Einstellungen nach Bedarf ändern.
- 6. Die Vorlagenabdeckung öffnen.
- 7. Den Ausweis oder ein anderes Dokument, das weniger als halb so groß ist wie das gewählte Ausgabeformat, ganz oben links auf das Vorlagenglas auflegen.
- 8. Die grüne Taste **Start** drücken.
- 9. Die Vorlagenabdeckung öffnen.
- 10. Ausweis wenden und wieder ganz oben links auflegen.
- 11. Die Einstellungen für Vorlagenart, Helligkeit und Hintergrundunterdrückung für die Rückseite prüfen. Die Einstellungen nach Bedarf ändern.
- 12. Die grüne Taste Start drücken.
- 13. Vorlagenabdeckung anheben und Ausweis entfernen.

Angeben der Ausgabefarbe

Farbvorlagen können farbig oder schwarzweiß kopiert werden.

Zur Auswahl der Ausgabefarbe folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann Ausweiskopie antippen.
- 2. Die Registerkarte **Ausweiskopie** antippen.
- 3. Unter "Ausgabefarbe" eine Option wählen:
 - Auto-Erkennen, wenn die Farbigkeit der Vorlage automatisch ermittelt werden soll. Handelt es sich um eine Farbvorlage, wird eine Vollfarbkopie erstellt. Handelt es sich um eine Schwarzweißvorlage, wird eine Schwarzweißkopie erstellt.
 - **Schwarzweiß**, wenn die Kopien schwarzweiß ausgegeben werden sollen. Die Farben von Farbvorlagen werden in Grautöne umgewandelt.

Verkleinern oder Vergrößern des Bilds

Das Bild kann verkleinert (bis auf 25 %) oder vergrößert (bis auf 400 %) werden.

Dazu folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Ausweiskopie** antippen.
- 2. Die Registerkarte Ausweiskopie antippen.
- 3. Unter "Verkleinern/Vergrößern" eine Option antippen:
 - Zum schrittweisen Verringern oder Erhöhen des Prozentsatzes Plus (+) oder Minus (-) antippen.
 - Zum Verringern oder Erhöhen des Prozentsatzes über die alphanumerische Tastatur den angezeigten Wert antippen und den gewünschten Wert eingeben.
 - Zum Verwenden eines Festwerts die entsprechende Schaltfläche antippen.
- 4. Weitere Optionen können mit Mehr aufgerufen werden.
 - Zum proportionalen Verkleinern oder Vergrößern **Proportional** antippen.
 - Zum schrittweisen Verringern oder Erhöhen des Prozentsatzes **Plus (+)** oder **Minus (-)** antippen.
 - Zum Verringern oder Erhöhen des Prozentsatzes über die alphanumerische Tastatur den angezeigten Wert antippen.
 - Mit Festwert kann ein Wert aus der Liste der vorgegebenen Festwerte ausgewählt werden. Weitere Festwerte können mit Mehr aufgerufen werden.
 - Nicht proportional %, wenn Länge und Breite um unterschiedliche Prozentsätze geändert werden sollen.
 - **Breite X** dient zum schrittweisen Verkleinern oder Vergrößern der Bildbreite über die alphanumerische Tastatur oder die Schaltflächen "Plus (+)" bzw. "Minus (-)".
 - Länge Y dient zum schrittweisen Verkleinern oder Vergrößern der Bildhöhe über die alphanumerische Tastatur oder die Schaltflächen "Plus (+)" bzw. "Minus (-)".
 - Mit **Festwert (Y/X)** kann ein Wert aus der Liste der vorgegebenen Festwerte ausgewählt werden. Weitere Festwerte können mit **Mehr** aufgerufen werden.
- 5. **OK** antippen.

Auswählen des Druckmaterialbehälters

Über den Druckmaterialbehälter wird das Druckmaterial für die Kopien ausgewählt.

Behälter für Ausweiskopie wählen:

- 1. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Ausweiskopie** antippen.
- 2. Die Registerkarte **Ausweiskopie** antippen.
- 3. Den gewünschten Behälter unter "Druckmaterial" auswählen.
- 4. Wird der gewünschte Behälter nicht angezeigt, einen anderen Behälter auswählen:
 - a. Weitere Optionen können mit **Mehr** aufgerufen werden.
 - b. Den gewünschten Behälter antippen.
 - c. **OK** antippen.

Angeben der Vorlagenart

Die Bildqualität der Kopien wird entsprechend der Bildart auf der Vorlage und entsprechend der Erstellungsart der Vorlage optimiert.

Vorlagenart angeben:

- 1. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Ausweiskopie** antippen.
- 2. Register Bildqualität antippen.
- 3. Unter "Vorlagenart" die gewünschten Einstellungen wählen:
 - Inhaltstyp der Vorlage antippen.
 - Falls bekannt, die Erstellungsart der Vorlage auswählen.

Helligkeitseinstellung bei Ausweiskopien

Die Kopien jeder Seite können heller oder dunkler ausgegeben werden. Ausgabehelligkeit der ersten Seite mithilfe der Schieberegler einstellen. Nach Abschluss der ersten Seite Ausgabehelligkeit der Rückseite einstellen. Beide Seiten der Vorlage werden nebeneinander unter Berücksichtigung der eingegebene Helligkeitseinstellungen gedruckt.

Zum Einstellen der Bildparameter folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann Ausweiskopie antippen.
- 2. Register Bildqualität antippen.
- 3. Zum Ändern der Helligkeit auf der Vorderseite unter "Helligkeit" den Schieberegler einstellen.
- 4. Die Vorlagenabdeckung öffnen.
- 5. Den Ausweis oder ein anderes Dokument, das weniger als halb so groß ist wie das gewählte Ausgabeformat, ganz oben links auf das Vorlagenglas auflegen.
- 6. Die grüne Taste **Start** drücken.
- 7. Die Vorlagenabdeckung öffnen.
- 8. Ausweis wenden und wieder ganz oben links auflegen.
- 9. Zum Ändern der Helligkeit auf der Rückseite den Schieberegler einstellen.
- 10. Die grüne Taste Start drücken.
- 11. Vorlagenabdeckung anheben und Ausweis entfernen.

Automatische Hintergrundunterdrückung

Beim Scannen von Vorlagen aus dünnem Papier kann es vorkommen, dass Text von der Rückseite durchscheint. Dies kann durch das Aktivieren der Hintergrundunterdrückung vermieden werden.

Die Hintergrundunterdrückung wird folgendermaßen aktiviert:

- 1. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann Ausweiskopie antippen.
- 2. Register Bildqualität antippen.
- 3. Unter "Hintergrundunterdrückung" die Option **Ein** antippen.

Zusatzeinstellungen

Die Themen in diesem Abschnitt:

•	Auftragsaufbau	120
•	Ausgeben eines Probeexemplars	121
•	Speichern von Kopiereinstellungen	12
•	Laden gespeicherter Einstellungen	121

Auftragsaufbau

Mithilfe dieser Funktion können komplexe Aufträge zusammengestellt werden, bei denen unterschiedliche Vorlagen unterschiedliche Kopiereinstellungen erfordern. Für jedes Auftragssegment können unterschiedliche Kopiereinstellungen programmiert werden. Wenn alle Segmente programmiert sind, werden die Vorlagen eingescannt und dann die Kopien ausgedruckt.

Zum Aufbau eines Kopierauftrags folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Kopieren** antippen.
- 2. Erstes Auftragsegment scannen:
 - a. Vorlagen einlegen.
 - b. Die erforderlichen Einstellungen wie Layout, Bildqualität und Optionen wählen.
 - c. Die Registerkarte **Auftragserstellung** öffnen und **Auftragsaufbau > Ein** antippen.
 - d. Die Option **Dieses Fenster zwischen Segmenten anzeigen** nach Bedarf aktivieren.
 - e. Optionen antippen.
 - f. Die Option Auftragsaufbau AUS nach Übermittlung aktivieren oder deaktivieren.
 - g. **OK** antippen.
 - h. Die grüne Taste **Start** auf dem Steuerpult drücken.
- 3. Weitere Auftragsegmente scannen:
 - a. Vorlagen des nächsten Segments einlegen.
 - b. Wenn die Anzeige "Auftragsaufbau" erscheint, **Nächstes Segment programmieren** antippen.
 - c. Auf den betreffenden Registerkarten die erforderlichen Einstellungen für das jeweilige Segment vornehmen.
 - d. Zum Scannen der Vorlagen für das betreffende Segment die grüne Taste **Start** drücken.
- 4. Diesen Schritt für jedes weiteres Segment wiederholen.
- 5. Das Feld **Auflage** antippen und die Anzahl der auszugebenden Exemplare über die alphanumerische Tastatur eingeben.
- 6. Oben rechts auf der Anzeige "Auftragsaufbau" Auftrag drucken antippen.

Hinweis: Zum Abbrechen des Auftrags Alle Segmente löschen antippen.

Ausgeben eines Probeexemplars

Vor der Ausgabe eines komplexen Kopierauftrags in einer hohen Auflage kann ein Probeexemplar gedruckt werden. Mit dieser Funktion wird eine Einzelkopie ausgegeben, die restlichen Exemplare werden angehalten. Nach der Überprüfung des Probeexemplars kann die restliche Auflage ausgegeben oder die Ausgabe abgebrochen werden.

Hinweis: Das Probeexemplar wird nicht zur ausgewählten Gesamtauflage gezählt. Bei einer Auflage von 3 werden beispielsweise nach der Ausgabe des Probeexemplars drei weitere Exemplare ausgegeben. Somit werden vier Exemplare gedruckt.

Zur Ausgabe eines Probeexemplars folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Kopieren** antippen.
- 2. Die gewünschte Einstellung antippen.
- 3. Die Registerkarte **Auftragserstellung** öffnen und **Musterauftrag > Ein** antippen.
- 4. **OK** antippen.
- 5. Auf dem Steuerpult die grüne Taste Start drücken. Der Musterauftrag wird gedruckt.
- 6. Zum Drucken der verbleibenden Kopien bzw. Löschen des Auftrags folgendermaßen vorgehen:
 - Zum Freigeben und Drucken der restlichen Exemplare des Auftrags Auftrag übermitteln antippen.
 - Falls das Probeexemplar nicht zufriedenstellend ausgefallen ist, Alle Segmente löschen antippen.

Speichern von Kopiereinstellungen

Häufig verwendete oder spezielle Einstellungskombinationen können unter einem Namen gespeichert und später wieder aufgerufen and verwendet werden.

Folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Kopieren** antippen.
- 2. Die Registerkarte Auftragserstellung öffnen und Aktuelle Einstellungen speichern antippen.
- 3. Einen Namen für die gespeicherten Einstellungen über die angezeigte Tastatur eingeben.
- 4. **OK** antippen.

Laden gespeicherter Einstellungen

Zuvor gespeicherte Kopiereinstellungen können abgerufen und für aktuelle Aufträge verwendet werden.

Hinweis: Zum Speichern der Kopiereinstellungen unter einem bestimmten Namen siehe "Speichern von Kopiereinstellungen" auf Seite 121.

Zum Laden der gespeicherten Einstellungen folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann Kopieren antippen.
- 2. Die Registerkarte **Auftragserstellung** öffnen und **Einstellungen laden** antippen.
- 3. Die gewünschte gespeicherte Einstellung antippen.
 - Hinweis: Zum Löschen einer gespeicherten Einstellung Löschen antippen.
- 4. Laden antippen. Die gespeicherten Einstellungen werden für den aktuellen Auftrag abgerufen.

Scannen

Die Themen in diesem Kapitel:

 Einfaches Scanne 	en	124
• Scanausgabe in e	einen Ordner	126
• Scanausgabe in e	einen Ablagebereich im Netzwerk	129
Scanausgabe: eig	gener Ordner	131
• Einstellen von Sco	anoptionen	132
 Scannen und Spe 	richern der Scans auf einem USB-Flash-Speicher	137
• Scannen mit Aus	gabe an eine E-Mail-Adresse	138
 7iele für die Scan 	ansaabe	140

Diese Funktion muss zunächst vom Systemadministrator eingerichtet werden. Weitere Informationen siehe *System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch)* unter www.xerox.com/office/WC780Xdocs.

Wenn der Systemadministrator die Funktion "Remote-Start (TWAIN)" in CentreWare Internet Services aktiviert hat, können Schriftbilder vom Scanner direkt auf dem PC ausgegeben werden. Unter Verwendung von Microsoft Clip Organizer können Schriftbilder über den Drucker gescannt, importiert und gespeichert werden. Bei den meisten TWAIN-kompatiblen Anwendungen ist es auch möglich, Dokumente vom Drucker aus direkt in eine solche Anwendung auf dem Computer zu scannen.

Einfaches Scannen

Die Scanfunktion bietet verschiedene Methoden zum Scannen und Speichern von Dokumenten. Der Scanvorgang am Drucker unterscheidet sich von dem an einem Desktop-Scanner. Da der Drucker normalerweise an ein Netzwerk und nicht direkt an einen einzelnen Computer angeschlossen ist, wird das Ziel für das gescannte Dokument am Drucker ausgewählt.

Folgende Scanfunktionen werden vom Drucker unterstützt:

- Vorlage scannen und Dokument auf der Druckerfestplatte speichern
- Vorlage scannen und Dokument in Ablagebereich im Netzwerk speichern
- Vorlage scannen und Dokument an E-Mail-Adresse senden
- Vorlage scannen und Dokument in eigenem Ordner speichern
- Vorlage scannen und Dokument auf USB-Speicherstick speichern
- Gescannte Bilder mithilfe von TWAIN und WIA in Anwendungen importieren

Zum Scannen von Vorlagen folgendermaßen vorgehen:

- 1. Auf dem Steuerpult die gelbe Taste **Alles löschen** drücken, um vorangegangene Einstellungen zu löschen.
- 2. Die Vorlagen einlegen:
 - Einseitige Vorlagen oder Material, das nicht über den Vorlageneinzug zugeführt werden kann, auf das Vorlagenglas legen. Die erste Seite der Vorlage mit der zu scannenden Seite nach unten an die obere linke Ecke des Vorlagenglases anlegen.
 - Für mehrere oder einzelne Seiten den Vorlageneinzug verwenden. Sämtliche Heft- und Büroklammern entfernen und die Blätter mit der zu scannenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug einlegen.
- 3. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann Workflow-Scan antippen.
- 4. Pfeil nach unten antippen und die Profilgruppe auswählen.
- 5. Ein Profil aus der Liste auswählen.
- 6. Am Touchscreen des Steuerpults werden vier Scanoptionen angezeigt, die geändert werden können:
 - Ausgabefarbe
 - Vorlagenaufdruck
 - Vorlagenart
 - Scanfestwerte


Weitere Hinweise siehe Auswählen der Scangrundeinstellungen auf Seite 132.

7. Die grüne Taste **Start** drücken.

Hinweise:


- Der Drucker muss zum Remote-Abruf einer Scandatei an ein Netzwerk angeschlossen sein.
- Weitere Informationen sind der Hilfe in CentreWare Internet Services zu entnehmen.
- Druck-, Kopier- und Faxaufträge können verarbeitet werden, während Vorlagen gescannt oder Dateien von der Festplatte des Geräts abgerufen werden.


Vorlagenglas



- Abdeckung des Vorlagenglases anheben und die Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten an die linke hintere Ecke des Vorlagenglases anlegen.
- Die Vorlagen an der Markierung für das jeweilige Format am Glasrand ausrichten.
- Auf das Vorlagenglas können Vorlagen in Formaten bis 297 x 432 mm (11,7x 17 Zoll) aufgelegt werden.
- Standardformate werden automatisch erkannt.

Dokumenteneinzug





Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben und der ersten Seite zuoberst einlegen.

- Die Bestätigungsanzeige leuchtet, wenn die Vorlagen richtig eingelegt wurden.
- Die Papierführungen so einstellen, dass sie an den Vorlagen anliegen.
- Standardformate werden automatisch erkannt.

WorkCentre 7830/7835 Multifunktionsdrucker:

- In den Vorlageneinzug können einseitige Vorlagen eines Gewichts von 38-128 g/m² und zweiseitige Vorlagen eines Gewichts von 50-128 g/m² eingelegt werden.
- Bei einseitigen Vorlagen sind Formate von 85 x 125 bis 297 x 432 mm (3,3 x 4,9 bis 11,7 x 17 Zoll) zulässig, bei zweiseitigen Vorlagen 110 x 125 bis 297 x 432 mm (4,3 x 4,9 bis 11,7 x 17 Zoll).
- Die Kapazität des Vorlageneinzugs beträgt ca. 110 Blatt à 80 g/m².

WorkCentre 7845/7855 Multifunktionsdrucker:

- Für den Vorlageneinzug eignen sich Papiergewichte von 38 bis 128 g/m².
- Für den Vorlageneinzug eignen sich Papiergewichte von 85 x 125 mm (3,3 x 4,9 Zoll) bis 297 x 432 mm (11,7 x 17 Zoll).
- Die Kapazität des Vorlageneinzugs beträgt ca. 130 Blatt à 80 g/m².

Scanausgabe in einen Ordner

Die Themen in diesem Abschnitt:

•	Scanausgabe in öffentlichen Ordner	.126
•	Scanausgabe in einen privaten Ordner	.127
•	Erstellen eines privaten Ordners	.127
•	Aufrufen von Scandateien	.128

Die Scanausgabe in einen Ordner ist die einfachste Scanmethode. Die Scandatei wird in einem Ordner auf der druckerinternen Festplatte gespeichert. Die gespeicherte Scandatei kann mithilfe von CentreWare Internet Services abgerufen und auf dem Computer gespeichert werden.

In der Standardeinstellung werden einseitige farbige PDF-Dateien (PDF: Portable Document Format) erstellt. Diese Einstellungen können über das Steuerpult des Druckers oder auf dem Computer unter Verwendung von CentreWare Internet Services geändert werden. Die am Steuerpult gewählten Einstellungen haben Vorrang vor den Einstellungen in CentreWare Internet Services.

Scanausgabe in öffentlichen Ordner

Im öffentlichen Ordner des Druckers können gescannte Bilder gespeichert werden. Zum Speichern und Abrufen von Scans im öffentlichen Ordner ist kein Kennwort erforderlich. Dokumente in diesem Ordner sind für jeden Benutzer zugänglich. Es können auch kennwortgeschützte private Ordner eingerichtet werden. Weitere Hinweise siehe Erstellen eines privaten Ordners auf Seite 127.

Zum Scannen und Speichern des Scans in einem öffentlichen Ordner folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Vorlage auf das Vorlagenglas bzw. in den Vorlageneinzug legen.
- 2. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann Workflow-Scan antippen.
- 3. Pfeil nach unten antippen und Alle Profile auswählen.
- 4. Aus der Liste den Ordner **Standard** auswählen.
- 5. Am Touchscreen des Steuerpults werden vier Scanoptionen angezeigt, die geändert werden können.
 - Weitere Hinweise siehe Auswählen der Scangrundeinstellungen auf Seite 132.
- 6. Zur Einstellung weiterer Optionen das Register **Zusatzfunktionen** antippen. Weitere Hinweise siehe Auswählen von Zusatzfunktionen auf Seite 132.
- 7. Die grüne Taste **Start** drücken. Die Vorlage wird eingescannt, und der Verarbeitungsfortschritt wird angezeigt. Die Datei wird auf der Festplatte des Druckers gespeichert.
- 8. Zum Übertragen der Datei auf dem Computer wird CentreWare Internet Services verwendet. Weitere Informationen hierzu sind Abschnitt Aufrufen von Scandateien auf Seite 128 zu entnehmen.

Scanausgabe in einen privaten Ordner

Der Systemadministrator kann private Ordner auf dem Drucker erstellen. Auf diese kann nur unter Angabe eines Kennworts zugegriffen werden. Zur Erstellung eigener privater Ordner kann der Benutzer CentreWare Internet Services verwenden. Weitere Hinweise siehe Erstellen eines privaten Ordners auf Seite 127.

Zum Scannen und Speichern des Scans in einem privaten Ordner folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Vorlage auf das Vorlagenglas bzw. in den Vorlageneinzug legen.
- 2. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Workflow-Scan** antippen.
- 3. Pfeil nach unten antippen und Alle Profile auswählen.
- 4. Aus der Liste den privaten Ordner auswählen.
- 5. Auf der Anzeige "Dokumentenverwaltung" **Kennwort für [Ordner] eingeben** antippen und anschließend das Kennwort nach Bedarf über die Tastatur eingeben.
- 6. Fertig antippen.
- 7. **OK** antippen.
- 8. Die grüne Taste **Start** drücken.

Erstellen eines privaten Ordners

Damit ein privater Ordner erstellt werden kann, muss die Scanrichtlinie aktiviert worden sein, die das Erstellen weiterer Ordner zulässt. Der Systemadministrator kann jederzeit private Ordner erstellen. Details zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der Scanausgabe: Mailbox sind im *System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch)* für das verwendete Druckermodell zu finden.

Zum Erstellen eines privaten Ordners mit einem Kennwort folgendermaßen vorgehen:

1. Am Computer einen Browser öffnen, die IP-Adresse des Druckers in die Adresszeile eingeben und **Eingabe** oder **Return** drücken.

Hinweis: Informationen zur Ermittlung IP-Adresse des Druckers sind dem Abschnitt Ermittlung der IP-Adresse des Druckers auf Seite 30 zu entnehmen.

- 2. Registerkarte **Scannen** öffnen.
- 3. Mailbox auswählen.

Hinweis: Ist der Bereich "Anzeige" nicht vorhanden, so wurde die Option "Scanausgabe: Mailbox" nicht aktiviert. Weitere Informationen siehe *System Administrator Guide* (*Systemadministratorhandbuch*) unter www.xerox.com/office/WC780Xdocs.

- 4. Im Abschnitt "Scanausgabe: Mailbox" auf **Ordner erstellen** klicken.
- 5. Auf das Feld **Ordnername** klicken und einen Namen für den Ordner eingeben.
- 6. In Feld "Ordnerkennwort" ein den Kennwortregeln entsprechendes Kennwort eingegeben.
- 7. Das Kennwort im Feld "Ordnerkennwort bestätigen" erneut eingeben.
- 8. Auf Anwenden klicken.

Der private Ordner erscheint nun in der Liste der Ordner in CentreWare Internet Services und in der Liste der lokalen Profile auf dem Steuerpult des Druckers. Sein Inhalt wird auf der Festplatte des Druckers gespeichert.

Aufrufen von Scandateien

Mithilfe von CentreWare Internet Services können Scans aufgerufen und auf den Computer kopiert werden.

Zum Aufrufen von Scandateien folgendermaßen vorgehen:

1. Am Computer einen Browser öffnen, die IP-Adresse des Druckers in die Adresszeile eingeben und **Eingabe** oder **Return** drücken.

Hinweis: Informationen zur Ermittlung IP-Adresse des Druckers sind dem Abschnitt Ermittlung der IP-Adresse des Druckers auf Seite 30 zu entnehmen.

- 2. Registerkarte **Scannen** öffnen.
- 3. **Mailbox** auswählen.
- 4. Im Abschnitt "Scanausgabe: Mailbox" auf den Ordner klicken, der den Scan enthält. Die Scandatei wird im Fenster "Ordnerinhalt" angezeigt.

Hinweise:

- Handelt es sich um einen kennwortgeschützten privaten Ordner, auf das Feld **Ordnerkennwort** klicken, das Kennwort eingeben und auf **OK** klicken.
- Wenn die Scandatei nicht angezeigt wird, auf **Ansicht aktualisieren** klicken.
- 5. Unter "Maßnahme" eine Option wählen und auf **Start** klicken.
 - Laden: speichert eine Kopie der Datei auf dem Computer. Wenn die entsprechende Aufforderung erscheint, auf Speichern klicken und den gewünschten Speicherort auf dem Computer ansteuern. Anschließend die Datei öffnen oder das Dialogfeld schließen.
 - **Nachdrucken:** Datei drucken, ohne eine Kopie auf dem Computer zu speichern.
 - Löschen: Datei aus der Mailbox löschen. Bei Aufforderung auf OK klicken, um die Datei zu löschen, oder auf Abbrechen, um den Vorgang abzubrechen.

Scanausgabe in einen Ablagebereich im Netzwerk

Die Themen in diesem Abschnitt:

•	Scanausgabe in einen programmierten Ablagebereich im Netzwerk	129
•	Hinzufügen eines Scanziels	130

1 m Zui agen en es sea zies minimum mi

In dieser Betriebsart werden die gescannten Bilder in einem Ablagebereich im Netzwerk abgelegt. Ablagebereiche werden vom Systemadministrator eingerichtet.

Mit CentreWare Internet Services kann der Benutzer eigene Scanziele zu den Profilen hinzufügen.

Scanausgabe in einen programmierten Ablagebereich im Netzwerk

Zum Scannen und Speichern des Scans in einem Ablagebereich im Netzwerk folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Vorlage auf das Vorlagenglas bzw. in den Vorlageneinzug legen.
- 2. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann Workflow-Scan antippen.
- 3. Registerkarte Workflow-Scannen antippen.
- 4. Pfeil nach unten antippen und Alle Profile auswählen.
- 5. Aus der Liste das Profil auswählen, das vom Systemadministrator erstellt wurde. Im Scanprofil sind die Scaneinstellungen und das Ausgabeziel für den Scan festgelegt.
- 6. Am Touchscreen des Steuerpults werden vier Scanoptionen angezeigt, die geändert werden können.
 - Weitere Hinweise siehe Auswählen der Scangrundeinstellungen auf Seite 132.
- 7. Die grüne Taste **Start** drücken.

Hinzufügen eines Scanziels

- Am Computer einen Browser öffnen, die IP-Adresse des Druckers in die Adresszeile eingeben und Eingabe oder Return drücken.
- 2. Registerkarte **Scannen** öffnen.
- 3. **Profile** auswählen.
- 4. Unter "Vorlagenaktionen" auf **Neue Vorlage** klicken.
- 5. Im Bereich "Neues Profil" unter "Ziel zu Profil hinzufügen" auf **Scanziel eingeben** klicken.
- 6. Auf das Feld **Angezeigter Name** klicken und einen Namen für das Profil eingeben.
- 7. Unter "Protokoll" eine Option wählen.
- 8. Konfigurieren von Ziel-IP-Adresse: Anschlussnummer oder Hostname: Anschlussnummer.
- 9. Den Namen des Zielordners nach Bedarf eingeben. Bei SMB ist der freigegebene Ordner der Zielordner.
- 10. Unter "Pfad" den Namen des Unterordners im Zielordner eingeben und "Ablageprinzip" auswählen.
- 11. Einen gültigen Anmeldenamen und ein Kennwort eingeben.
 - Hinweis: Den Anmeldenamen des Computers verwenden, auf dem der Zielordner vorliegt. Der Anmeldename kann auch den Domänennamen enthalten, z. B. Domänenname\Anmeldename.
- 12. Auf Hinzufügen klicken. Das Profil wird auf der Festplatte des Druckers gespeichert.

Scanausgabe: eigener Ordner

Die Scanausgabe in den eigenen Ordner ermöglicht das Speichern eines gescannten Dokuments im Ordner des jeweiligen Benutzers.

Hinweis: Zur Verwendung der Funktion "Scanausgabe: eigener Ordner" ist eine Anmeldung mit gültigem Benutzernamen und Kennwort erforderlich. Weitere Informationen siehe Anmeldung auf Seite 28.

Zum Scannen und Speichern des Scans im eigenen Ordner folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Vorlage auf das Vorlagenglas bzw. in den Vorlageneinzug legen.
- 2. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Workflow-Scan** antippen.
- 3. Pfeil nach unten antippen und **Profile für Scanausgabe: eigener Ordner** auswählen.
- 4. Aus der Liste das Profil auswählen, das vom Systemadministrator erstellt wurde.
- 5. Am Touchscreen des Steuerpults werden vier Scanoptionen angezeigt, die geändert werden können.
 - Weitere Hinweise siehe Auswählen der Scangrundeinstellungen auf Seite 132.
- 6. Zur Einstellung weiterer Optionen das Register **Zusatzfunktionen** antippen. Weitere Hinweise siehe Auswählen von Zusatzfunktionen auf Seite 132.
- 7. Die grüne Taste **Start** drücken.

Einstellen von Scanoptionen

Die Themen in diesem Abschnitt:

•	Auswählen der Scangrundeinstellungen	132
•	Auswählen von Zusatzfunktionen	132
•	Einstellen des Layouts	134
	Einstellen der Ablageoptionen	
	Auftragsaufbau	

Die Scanoptionen auf dem Gerät und das Scanziel sind in Scanprofilen festgelegt.

Auswählen der Scangrundeinstellungen

Zur Auswahl der Grundeinstellung folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann Workflow-Scan antippen.
- 2. **Ausgabefarbe** antippen und eine Option wählen:
 - Automatisch, wenn die Farbigkeit der Vorlage automatisch ermittelt werden soll. Handelt es sich um eine Farbvorlage, erfolgt der Scan in Vollfarbe. Handelt es sich um eine Schwarzweißvorlage, erfolgt der Scan in Schwarzweiß.
 - **Schwarzwei**β: Die Scans werden in Schwarzweiβ erstellt.
 - **Graustufen**: Graue und farbige Vorlagen werden in Graustufen gescannt.
 - Farbe: Die Vorlage wird in Farbe gescannt.
- 3. Unter Vorlagenaufdruck eine Option auswählen:
 - 1-seitig: Es werden 1-seitige Scans von 1-seitigen Vorlagen erstellt.
 - 2-seitig: Es werden beide Seiten der Vorlage gescannt.
 - 2-seitig, Rückseite gedreht: Es werden beide Seiten der Vorlage gescannt. Die Rückseite wird um 180 Grad gedreht.
- 4. Unter Vorlagenart eine Option auswählen.

Hinweis: Bei Aktivierung der Option "Foto und Text" stehen weitere Optionen (gedruckte Vorlage, Fotokopie, Foto, Tintenstrahlvorlage, Festtintenvorlage) zur Auswahl.

5. **Dateiname** antippen, einen Namen für die Scandatei eingeben und **OK** antippen.

Auswählen von Zusatzfunktionen

Über die erweiterten Einstellungen werden Bildoptionen, Bildoptimierung, Auflösung, Dateigröße und die Aktualisierung von Profilen gesteuert.

Zum Auswählen von Zusatzfunktionen folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Workflow-Scan** antippen.
- 2. Register Zusatzfunktionen antippen.

- 3. Helligkeit, Schärfe und Sättigung einstellen:
 - a. **Bildoptionen** antippen.
 - b. In der Anzeige "Bildoptionen" die Schieberegler nach Bedarf einstellen:
 - Helligkeit dient zur Einstellung der Bildhelligkeit.
 - **Schärfe** dient zur Einstellung der Bildschärfe.
 - Sättigung dient zur Einstellung der Farbsättigung.
 - c. **OK** antippen.
- 4. Hintergrundunterdrückung aktivieren:
 - a. **Bildoptimierung** antippen.
 - b. Unter "Hintergrundunterdrückung" die Option **Ein** antippen.
 - c. **OK** antippen.
- 5. Bildkontrast einstellen:
 - a. **Bildoptimierung** antippen.
 - b. In der Anzeige "Bildoptimierung" eine Option wählen:
 - Zur automatischen Kontrasteinstellung Automatisch antippen.
 - Manuell ermöglicht die manuelle Kontrasteinstellung. Den Schieber nach oben oder unten schieben, um den Kontrast zu erhöhen oder zu verringern. Bei einer Einstellung auf "Normal" (mittlere Position) wird der Kontrast nicht geändert.
 - c. **OK** antippen.
- 6. Scanfestwerte auswählen:
 - a. Scanfestwerte antippen.
 - b. Die gewünschte Option auswählen.
 - c. **OK** antippen.
- 7. Auflösung einstellen:
 - a. **Auflösung** antippen.
 - b. Eine Auflösung (zwischen 72 und 600 dpi) auswählen.
 - c. **OK** antippen.
- 8. Dateigröße und Qualität einstellen:
 - a. Qualität/Dateigröße antippen.
 - b. Auf der gleichnamigen Anzeige den gewünschten Wert mithilfe des Schiebers einstellen. Die vorhandenen Einstellungen reichen von normaler Qualität bei kleiner Datei bis zu höchster Qualität mit großer Datei.
 - c. **OK** antippen.
- 9. Neue Profile aufrufen und nicht mehr benutzte löschen:
 - a. **Profilaktualisierung > Jetzt aktualisieren** antippen.
 - b. **Jetzt aktualisieren** antippen.
 - c. Schließen antippen.

Einstellen des Layouts

Das Register "Layout" enthält Optionen zur Angabe von Format und Ausrichtung der Vorlage und zur Randausblendung.

Zum Einstellen des Layouts folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Workflow-Scan** antippen.
- 2. Register **Layout** antippen.
- 3. Vorlagenausrichtung angeben:
 - a. Vorlagenausrichtung antippen.
 - b. In der Anzeige "Vorlagenausrichtung" eine Option wählen:
 - Die Optionen **Kopf oben** und **Kopf links** beziehen sich auf die Richtung, in welche der obere Vorlagenrand im Vorlageneinzug weist.
 - Hochformat und Querformat beziehen sich auf das Bild auf den Vorlagen.
 - c. **OK** antippen.
- 4. Vorlagenformat angeben:
 - a. Vorlagenformat antippen.
 - b. In der Anzeige "Vorlagenformat" eine Option wählen:
 - Zur automatischen Formateinstellung Automatisch auswählen.
 - **Festwert** antippen, um den Scanbereich anzugeben, wenn er einem Standardpapierformat entspricht. Gewünschtes Materialformat in der Liste antippen.
 - Mithilfe der Option Benutzerdefiniert können Höhe und Breite des Scanbereichs angegeben werden. Die Werte über die Pfeile Höhe-Y und Breite-X eingeben.
 - **Mischformatvorlagen** antippen, um Vorlagen in unterschiedlichen Standardformaten zu kopieren. Anhand der grafischen Darstellung auf dem Bildschirm lässt sich feststellen, welche Vorlagenformate im selben Auftrag gemischt werden können.
 - c. **OK** antippen.
- 5. Falls gewünscht, die Randausblendung einstellen:
 - a. Randausblendung antippen.
 - b. In der Anzeige "Randausblendung" eine Option wählen:
 - Alle Ränder, wenn an allen Kanten ein Rand der gleichen Breite ausgeblendet werden soll. Über die Pfeile kann die Breite des auszublendenden Rands angegeben werden.
 - **Einzelne Ränder**, wenn die Breite an den verschiedenen Rändern individuell eingestellt werden soll. **Vorderseite** antippen und dann mit Hilfe der Pfeilschaltflächen die gewünschte Breite für die Ausblendung des jeweiligen Randes eingeben. **Rückseite** antippen und dann über die Pfeilschaltflächen die gewünschte Breite für die Ausblendung des jeweiligen Randes eingeben oder **Vorderseite spiegeln** antippen.
 - c. **OK** antippen.
- 6. Umgang mit Leerseiten auf dem Scanner verwalten:
 - a. Leerseitenverwaltung antippen.
 - b. Eine Option auswählen:
 - Bei Wahl der Option Mit Leerseiten werden auch Seiten gescannt, die leer sind.
 - Bei Wahl der Option Ohne Leerseiten werden Leerseite beim Scanvorgang ausgelassen.
 - c. **OK** antippen.

Einstellen der Ablageoptionen

Über die Ablageoptionen können zusätzliche Einstellungen zu Dateibenennung, Dateiformaten und dem Verfahren bei Vorhandensein eines Dateinamens gemacht werden.

Zur Auswahl der Ablageoptionen folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Workflow-Scan** antippen.
- 2. Register **Ablage** antippen.
- 3. Dateiformat auswählen:
 - a. **Dateiformat** antippen.
 - b. In der Anzeige "Dateiformat" unter "Format" eine Option wählen.
 - c. Unter "Optionen" eine Option für PDF, PDF/A, XPS oder TIFF auswählen:
 - Mit der Option **Mehrseitendatei** wird aus den gescannten Schriftbildern ein mehrseitiges Dokument erstellt.
 - Mit der Option 1 Datei pro Seite wird für jede gescannte Seite eine eigene Datei angelegt.
 - d. Unter "Optionen" eine Option für PDF, PDF/A oder XPS auswählen:
 - Mit der Option **Nur Bild** werden die gescannten Dokumente als Bilddateien gespeichert, die nicht durchsucht werden können.
 - Mit der Option Durchsuchbar wird aus den gescannten Seiten ein durchsuchbares Dokument erstellt.
 - e. Bei Auswahl von "Durchsuchbar" eine Dokumentsprache aus dem betreffenden Dropdownmenü auswählen.
 - f. **OK** antippen.
- 4. Konfliktmaßnahme auswählen, die ergriffen werden soll, wenn eine Datei des verwendeten Namens bereits vorhanden ist:
 - a. Ablageprinzip antippen.
 - b. In der Anzeige "Ablageprinzip" eine Option wählen.
 - c. **OK** antippen.
- 5. Zusätzliche Ablageziele im Netzwerk für gescannte Dokumente definieren:
 - a. Ablageziele antippen.
 - b. Auf der gleichnamigen Anzeige die gewünschten Ziele antippen.
 - c. **OK** antippen.

Hinweis: Die Einstellungen für Dokumentenverwaltung und Ablageziele können nur geändert werden, wenn die Scanausgabe in einen Ablagebereich im Netzwerk oder die Scanausgabe in den eigenen Ordner eingerichtet wurde. Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) unter www.xerox.com/office/WC780Xdocs.

Auftragsaufbau

Mit dieser Funktion können unterschiedliche Vorlagen in einem Scanauftrag kombiniert werden.

Zum Aufbau eines Scanauftrags folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann Workflow-Scan antippen.
- 2. Die Registerkarte Auftragserstellung öffnen und Auftragsaufbau > Ein antippen.
- 3. **Optionen** antippen.
 - a. Die Option **Dieses Fenster zwischen Segmenten anzeigen** nach Bedarf aktivieren.
 - b. Die Option Auftragsaufbau AUS nach Übermittlung aktivieren oder deaktivieren.
- 4. Erstes Auftragsegment scannen:
 - a. Vorlagen einlegen.
 - b. Die grüne Taste **Start** auf dem Steuerpult drücken.

Hinweis: Ist ein Kennwort erforderlich, den Systemadministrator verständigen.

- 5. Weitere Auftragsegmente scannen:
 - a. Vorlagen des nächsten Segments einlegen.
 - b. Wenn die Anzeige "Auftragsaufbau" erscheint, **Nächstes Segment programmieren** antippen.
 - c. Zum Scannen der Vorlagen für das betreffende Segment die grüne Taste **Start** drücken.
- 6. Diesen Schritt für jedes weiteres Segment wiederholen.

Hinweis: Die Option **Alle Segmente löschen** steht jederzeit zur Modifizierung des Auftrags zur Verfügung.

7. Sobald alle Segmente programmiert und eingescannt wurden, **Auftrag übermitteln** antippen. Es wird nun der Auftragsfortschritt angezeigt. Sämtliche Segmente werden in einem Durchgang gescannt.

Hinweis: Falls erforderlich, **Löschen > Auftrag löschen** antippen, um den Auftrag abzubrechen.

Scannen und Speichern der Scans auf einem USB-Flash-Speicher

- 1. Die Vorlage auf das Vorlagenglas bzw. in den Vorlageneinzug legen.
- 2. USB-Medium in den USB-Anschluss am Steuerpult einstecken.
 - Hinweis: Wenn sich der USB-Speicherstick bereits im USB-Steckplatz befindet, Betriebsartenstartseite drücken und Workflow-Scan > Scanausgabe: USB wählen.
- 3. Auf der Anzeige "USB-Laufwerk gefunden" die Option **Scanausgabe: USB** antippen.
- 4. Am Touchscreen des Steuerpults werden vier Scanoptionen angezeigt, die geändert werden können.
 - Weitere Hinweise siehe Auswählen der Scangrundeinstellungen auf Seite 132.
- 5. Die grüne Taste **Start** drücken.
 - Die Vorlage wird eingescannt, und der Verarbeitungsfortschritt wird angezeigt. Die Datei wird auf dem USB-Speicherstick gespeichert.
- 6. USB-Speicherstick herausnehmen.

Scannen mit Ausgabe an eine E-Mail-Adresse

Die Themen in diesem Abschnitt:

•	Senden eines gescanntes Bildes per E-Mail	13	ŏ
•	Festlegen der E-Mail-Optionen	13	9

Mithilfe dieser Funktion können Scans als E-Mail-Anlage gesendet werden.

Senden eines gescanntes Bildes per E-Mail

Vor Verwendung der Funktion "Scanausgabe: E-Mail" die E-Mail-Eigenschaften "SMTP" und "Absenderfeld" konfigurieren. Es muss mindestens eine E-Mail-Adresse im Adressbuch vorhanden sein. Wenn die E-Mail-Eigenschaften nicht ordnungsgemäß konfiguriert wurden, wird das E-Mail-Symbol auf dem Touchscreen abgeblendet dargestellt.

Ein Schriftbild scannen und an eine E-Mail-Adresse senden:

- 1. Die Vorlage auf das Vorlagenglas bzw. in den Vorlageneinzug legen.
- 2. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann E-Mail antippen.
- 3. E-Mail-Adresse folgendermaßen eingeben:
 - a. **Neuer Empfänger** antippen.
 - b. Pfeil nach unten antippen und An:, Cc: oder Bcc: auswählen.
 - c. Das Feld **E-Mail-Adresse eingeben und "Hinzufügen" antippen** antippen und die E-Mail-Adresse über die angezeigte Tastatur eingeben.
 - d. Hinzufügen antippen.
 - e. Weitere E-Mail-Adressen über die angezeigte Tastatur eingeben.
 - f. Abschließend **Schließen** antippen.
- 4. E-Mail-Adresse aus dem Adressbuch eingeben:
 - a. Adressbuch antippen.
 - b. Den Anfang des Namens über die angezeigte Tastatur eingeben und **Suchen** antippen.
 - c. Den Namen in der Liste auswählen und **Hinzufügen** antippen.
 - d. Schließen antippen.
- 5. Betreff einfügen:
 - a. Das Feld **Betreff** antippen und den Betreff über die angezeigte Tastatur eingeben.

Hinweis: Zum Ändern des Standardbetreffs den Text in Textfeld markieren und **X** antippen, um die Angabe zu löschen, oder den vorhandenen Text mit dem neuen Betreff überschreiben.

- b. **OK** antippen.
- 6. Am Touchscreen des Steuerpults werden vier Scanoptionen angezeigt, die geändert werden können.
 - Weitere Hinweise siehe Auswählen der Scangrundeinstellungen auf Seite 132.
- 7. Die grüne Taste **Start** drücken.

Festlegen der E-Mail-Optionen

Es können folgende E-Mail-Optionen eingestellt werden:

- Dateiname
- Dateiformat
- Nachricht
- Antwort an

Zum Festlegen der E-Mail-Optionen folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Vorlage auf das Vorlagenglas bzw. in den Vorlageneinzug legen.
- 2. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann E-Mail antippen.
- 3. Am Touchscreen des Steuerpults werden vier Scanoptionen angezeigt, die geändert werden können

Weitere Hinweise siehe Auswählen der Scangrundeinstellungen auf Seite 132.

- 4. Die Registerkarte **Optionen** antippen.
- 5. Dateinamen ändern.
- 6. **Dateiname** antippen.
 - a. Auf der Anzeige "Dateiname" den Standardnamen unter Verwendung der angezeigten Tastatur löschen bzw. ändern.
 - b. **Speichern** antippen.
- 7. Dateiformat und Optionen ändern:
 - a. **Dateiformat** antippen.
 - b. In der Anzeige "Dateiformat" unter "Format" eine Option wählen.
 - c. Unter "Optionen" eine Option für PDF, PDF/A, XPS oder TIFF auswählen:
 - Mit der Option Mehrseitendatei wird aus den gescannten Schriftbildern ein mehrseitiges Dokument erstellt.
 - Mit der Option 1 Datei pro Seite wird für jede gescannte Seite eine eigene Datei angelegt.
 - d. Unter "Optionen" eine Option für PDF, PDF/A oder XPS auswählen:
 - Mit der Option **Nur Bild** werden die gescannten Dokumente als Bilddateien gespeichert, die nicht durchsucht werden können.
 - Mit der Option Durchsuchbar wird aus den gescannten Seiten ein durchsuchbares Dokument erstellt.
 - e. Bei Auswahl von "Durchsuchbar" eine Dokumentsprache aus dem betreffenden Dropdownmenü auswählen.
 - f. **OK** antippen.
- 8. Nachricht einrichten:
 - a. Nachricht antippen.
 - b. Auf der Anzeige "Nachricht" die Standardnachricht unter Verwendung der angezeigten Tastatur eingeben.
 - c. **OK** antippen.
- 9. Antwortadresse einrichten:
 - a. Antwort an antippen.
 - b. Die Antwortadresse über die angezeigte Tastatur eingeben.
 - c. **OK** antippen.
- 10. Die grüne Taste Start drücken.

Ziele für die Scanausgabe

Die Themen in diesem Abschnitt:

Senden eines gescannten Schriftbilds an ein Ausgabeziel.....140

Die Option "Scanausgabe" verwenden, um gescannte Schriftbilder an ein entferntes Ausgabeziel zu senden, z. B. einen FTP-Server oder einen PC.

Senden eines gescannten Schriftbilds an ein Ausgabeziel

Vor der Scanausgabe in einen Zielordner die Zielordner auf dem Server konfigurieren oder einen Ordner auf einem persönlichen Computer freigeben. Ferner muss im Adressbuch mindestens eine Scanausgabeadresse enthalten sein. Wenn die Scanausgabeeigenschaften nicht ordnungsgemäß konfiguriert wurden, wird das Symbol "Scanausgabe" auf dem Touchscreen abgeblendet dargestellt.

Zum Scannen und Senden des Scans an ein Ausgabeziel folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Vorlage auf das Vorlagenglas bzw. in den Vorlageneinzug legen.
- 2. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Scanausgabe:** antippen.
- 3. Auf der Seite "Geräteadressbuch" die Option **Scankontakte** oder **Scanfavoriten** auswählen. Hinweis: Wenn kein Geräteadressbuch angezeigt wird, die Taste **Alle löschen** drücken und von vorn starten.
- 4. In der Liste "Namen" ein Ziel antippen und dann Als Empfänger hinzufügen auswählen.
- 5. Schritte 3 und 4 für alle erforderlichen Ziele wiederholen.
- 6. **OK** antippen.
- 7. Am Touchscreen des Steuerpults werden vier Scanoptionen angezeigt, die geändert werden können.
 - Weitere Hinweise siehe Auswählen der Scangrundeinstellungen auf Seite 132.
- 8. Die grüne Taste **Start** drücken.
 - Die Vorlage wird eingescannt, und der Verarbeitungsfortschritt wird angezeigt. Die Datei wird am Ausgabeziel gespeichert.

Faxen

Die Themen in diesem Kapitel:

•	Grundlagen	142
•	Faxversand mit dem integrierten Fax	144
	Senden von Faxnachrichten per Serverfax	
	Internetfax	
•	Senden von LAN-Faxnachrichten	164
•	Verwendung des Adressbuchs	165

Einige Faxfunktionen müssen zunächst vom Systemadministrator eingerichtet werden. Weitere Informationen siehe *System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch)* unter www.xerox.com/office/WC780Xdocs.

Grundlagen

Für den Faxversand stehen vier Möglichkeiten zur Auswahl:

- Fax/Integriertes Fax: Die Vorlage wird eingelesen und direkt an ein Faxgerät gesendet.
- **Serverfax:** Das Dokument wird gescannt und an einen Faxserver gesendet, der die Faxnachricht an ein Faxgerät übermittelt.
- Internetfax: Das Dokument wird gescannt und per E-Mail an einen Empfänger gesendet.
- LAN-Fax: Der aktuelle Druckauftrag wird als Fax gesendet. Weitere Informationen hierzu sind der Hilfe zum Druckertreiber zu entnehmen.


Folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Vorlagen einlegen:
 - Einseitige Vorlagen oder Material, das nicht über den Vorlageneinzug zugeführt werden kann, auf das Vorlagenglas legen. Die erste Seite der Vorlage mit der zu scannenden Seite nach unten an die obere linke Ecke des Vorlagenglases anlegen.
 - Für mehrere oder einzelne Seiten den Vorlageneinzug verwenden. Sämtliche Heft- und Büroklammern entfernen und die Blätter mit der zu scannenden Seite nach oben in den Vorlageneinzug einlegen.
- 2. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann die gewünschte Faxoption antippen.
- 3. Die Faxnummer des Empfängers auf eine der folgenden Weisen angeben:
 - Feld Nummer eingeben und "Hinzufügen" antippen antippen, um die Faxnummer manuell einzugeben. Die Faxnummer über die alphanumerische Tastatur eingeben und Hinzufügen antippen.
 - Über die Option Wählzeichen können Sonderzeichen, etwa eine Wählpause, für die Faxnummer eingegeben werden. Die Faxnummer über die alphanumerische Tastatur eingeben und Speichern antippen.

Hinweis: Zwischen der Amtskennziffer und der Faxnummer können Wählpausen erforderlich sein. Eingefügte Wählpausen werden in der Faxnummer als Kommas dargestellt.


- Favoriten: Ermöglicht den Zugriff auf Einzelempfänger oder Gruppen, die im Adressbuch als Favoriten gekennzeichnet sind.
- Adressbuch: Zugriff auf das Adressbuch des Druckers.
- 4. Auf der Registerkarte "Fax" die Optionen wie gewünscht einstellen.
- 5. Bei Bedarf zusätzliche Faxoptionen einstellen. Weitere Informationen siehe Auswählen von Faxoptionen auf Seite 146, Auswählen von Serverfaxoptionen auf Seite 155 oder Auswählen von Internet-Faxoptionen auf Seite 160.
- 6. Die grüne Taste **Start** drücken. Die Seiten werden dann eingescannt und zusammen übermittelt.


Vorlagenglas



- Abdeckung des Vorlagenglases anheben und die Vorlage mit der zu kopierenden Seite nach unten an die linke hintere Ecke des Vorlagenglases anlegen.
- Die Vorlagen an der Markierung für das jeweilige Format am Glasrand ausrichten.
- Auf das Vorlagenglas können Vorlagen in Formaten bis 297 x 432 mm (11,7x 17 Zoll) aufgelegt werden.
- Standardformate werden automatisch erkannt.

Dokumenteneinzug





Vorlagen mit der zu kopierenden Seite nach oben und der ersten Seite zuoberst einlegen.

- Die Bestätigungsanzeige leuchtet, wenn die Vorlagen richtig eingelegt wurden.
- Die Papierführungen so einstellen, dass sie an den Vorlagen anliegen.
- Standardformate werden automatisch erkannt.

WorkCentre 7830/7835 Multifunktionsdrucker:

- In den Vorlageneinzug können einseitige Vorlagen eines Gewichts von 38-128 g/m² und zweiseitige Vorlagen eines Gewichts von 50-128 g/m² eingelegt werden.
- Bei einseitigen Vorlagen sind Formate von 85 x 125 bis 297 x 432 mm (3,3 x 4,9 bis 11,7 x 17 Zoll) zulässig, bei zweiseitigen Vorlagen 110 x 125 bis 297 x 432 mm (4,3 x 4,9 bis 11,7 x 17 Zoll).
- Die Kapazität des Vorlageneinzugs beträgt ca. 110 Blatt à 80 g/m².

WorkCentre 7845/7855 Multifunktionsdrucker:

- Für den Vorlageneinzug eignen sich Papiergewichte von 38 bis 128 g/m².
- Für den Vorlageneinzug eignen sich Papiergewichte von 85 x 125 mm (3,3 x 4,9 Zoll) bis 297 x 432 mm (11,7 x 17 Zoll).
- Die Kapazität des Vorlageneinzugs beträgt ca. 130 Blatt à 80 g/m².

Faxversand mit dem integrierten Fax

- Vorlage auf das Vorlagenglas bzw. in den Vorlageneinzug legen.
- 2. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann Fax antippen.
- 3. Zum Adressieren der Faxnachricht eine oder mehrere Optionen antippen:
 - Feld Nummer eingeben und "Hinzufügen" antippen antippen, um die Faxnummer manuell einzugeben. Die Faxnummer über die alphanumerische Tastatur eingeben und Hinzufügen antippen.
 - Über die Option Wählzeichen können Sonderzeichen, etwa eine Wählpause, für die Faxnummer eingegeben werden. Die Faxnummer über die alphanumerische Tastatur eingeben und Hinzufügen antippen. Weitere Nummern eingeben oder Schließen antippen.

Hinweis: Zwischen der Amtskennziffer und der Faxnummer können Wählpausen erforderlich sein. Eingefügte Wählpausen werden in der Faxnummer als Kommas dargestellt.

- Favoriten: Ermöglicht den Zugriff auf Einzelempfänger oder Gruppen, die im Adressbuch als Favoriten gekennzeichnet sind.
- Über der Option Adressbuch können Faxnummern aus dem Adressbuch ausgewählt werden. Pfeil nach unten antippen und Einzeleintrag oder Gruppe auswählen. Die Liste mithilfe der Pfeilschaltflächen durchsuchen, den gewünschten Kontakt und anschließend Als Empfänger hinzufügen antippen. Weitere Nummern eingeben oder Schließen antippen.
- 4. Zum Einfügen eines Deckblatts folgendermaßen vorgehen:
 - a. **Deckblatt > Ein** antippen.
 - b. Das Feld **An** antippen, den Namen des Empfängers über die angezeigte Tastatur eingeben und **Speichern** antippen.
 - c. Das Feld **Von** antippen, den Namen des Absenders über die angezeigte Tastatur eingeben und **Speichern** antippen.
 - d. Zum Hinzufügen einer Anmerkung einen der folgenden Schritte ausführen:
 - Die gewünschte Anmerkung und anschließend **Speichern** antippen.
 - Ein Feld mit dem Status < Available > und dann Bearbeiten antippen, den
 Anmerkungstext über die angezeigte Tastatur eingeben und dann Speichern antippen.

Hinweise:

- Zum Löschen einer Anmerkung zuerst die Anmerkung und dann **Löschen** antippen. **Löschen** erneut antippen, um die Anforderung zu bestätigen.
- Zum Bearbeiten einer Anmerkung zuerst die Anmerkung und dann **Bearbeiten** antippen. Den Anmerkungstext wie gewünscht ändern und dann **Speichern** antippen.
- 5. Unter Vorlagenaufdruck eine Option auswählen.

- 6. Unter Vorlagenart eine Option auswählen.
- 7. Unter **Auflösung** eine Option auswählen.
- 8. Bei Bedarf weitere Optionen auswählen. Weitere Informationen siehe Auswählen von Faxoptionen auf Seite 146.
- 9. Die grüne Taste **Start** drücken. Die Seiten werden dann eingescannt und zusammen übermittelt.

Hinweis: Die Taste **Stopp** drücken, um den Scanvorgang anzuhalten. Ein angehaltener Scanauftrag kann am Touchscreen über die Option **Scanvorgang wiederaufnehmen** fortgesetzt bzw. über die Option **Scanvorgang abbrechen** gelöscht werden. Wenn innerhalb von 60 Sekunden keine Auswahlen vorgenommen werden, wird der Auftrag automatisch wiederaufgenommen.

Auswählen von Faxoptionen

Die Themen in diesem Abschnitt:

	instellen von Helligkeit und Schärfe	
• A	utomatische Hintergrundunterdrückung	146
• E	instellen des Kontrasts	147
• A	ngeben des Vorlagenformats	147
• V	erkleinern und Aufteilen	147
• F	axversand mit gebundenen Vorlagen	148
• D	Orucken eines Bestätigungsberichts	148
• A	uswählen der Anfangsgeschwindigkeit	148
• S	enden von Faxnachrichten mit Sendeverzögerung	149
• Ü	bermittlung von Kopfzeilentext	149
• S	enden von Faxnachrichten an die Mailbox einer Gegenstelle	149
• S	peichern von Faxnachrichten in einer lokalen Mailbox	150
• D	Prucken von Dokumenten in der lokalen Mailbox	150
• L	öschen von Dokumenten in der lokalen Mailbox	150
• S	peichern von Faxnachrichten zum lokalen oder Gegenstellenabruf	151
• D	Orucken oder Löschen von geschützten Faxnachrichten	151
• A	sbruf von Faxnachrichten von einer Gegenstelle	152
• F	ax-Auftragsaufbau	153

Einstellen von Helligkeit und Schärfe

Diese Parameter können in der Registerkarte "Bildqualität" eingestellt werden.

Zum Einstellen der Bildparameter folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Fax** antippen.
- 2. Die Registerkarte Bildqualität und anschließend Bildoptionen antippen.
- 3. In der Anzeige "Bildoptionen" die Schieberegler nach Bedarf einstellen:
 - Helligkeit dient zur Einstellung der Bildhelligkeit.
 - Schärfe dient zur Einstellung der Bildschärfe.
- 4. **OK** antippen.

Automatische Hintergrundunterdrückung

Beim Scannen von Vorlagen aus dünnem Papier kann es vorkommen, dass Text von der Rückseite durchscheint. Dies kann durch das Aktivieren der Hintergrundunterdrückung vermieden werden.

Automatische Unterdrückung wählen:

- 1. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann Fax antippen.
- 2. Die Registerkarte Bildqualität und anschließend Bildoptimierung antippen.
- 3. Unter "Hintergrundunterdrückung" die Option **Ein** antippen.
- 4. **OK** antippen.

Einstellen des Kontrasts

Unter Kontrast versteht man den relativen Unterschied zwischen hellen und dunklen Bildbereichen.

Bildkontrast einstellen:

- 1. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann Fax antippen.
- 2. Die Registerkarte Bildqualität und anschließend Bildoptimierung antippen.
- 3. In der Anzeige "Bildoptimierung" eine Option wählen:
 - Manuell ermöglicht die manuelle Kontrasteinstellung. Den Schieber unter "Manuell" nach oben oder unten schieben, um den Kontrast zu erhöhen oder zu verringern. Bei einer Einstellung auf "Normal" (mittlere Position) wird der Kontrast nicht geändert.
 - Zur automatischen Kontrasteinstellung **Automatisch** antippen.
- 4. **OK** antippen.

Angeben des Vorlagenformats

Damit der richtige Bereich der Vorlagen gescannt wird, das Vorlagenformat angeben.

Vorlagenart angeben:

- 1. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Fax** antippen.
- 2. Die Registerkarte **Layout** und anschließend **Vorlagenformat** antippen.
- 3. In der Anzeige "Vorlagenformat" eine Option wählen:
 - Zur automatischen Formateinstellung Automatisch auswählen.
 - Festwert antippen, um den Scanbereich anzugeben, wenn er einem Standardpapierformat entspricht. Gewünschtes Materialformat in der Liste antippen.
 - Mithilfe der Option Benutzerdefiniert können Höhe und Breite des Scanbereichs angegeben werden. Zum Angeben eines Bereichs die Pfeile Länge (Y) und Breite (X) antippen.
 - Mischformatvorlagen antippen, um Vorlagen in unterschiedlichen Standardformaten zu kopieren. Anhand der grafischen Darstellung auf dem Bildschirm lässt sich feststellen, welche Vorlagenformate im selben Auftrag gemischt werden können.
- 4. **OK** antippen.

Verkleinern und Aufteilen

Zu große Bilder können verkleinert oder aufgeteilt werden.

Verkleinern oder aufteilen:

- 1. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann Fax antippen.
- 2. Die Registerkarte Layout und anschließend Verkleinern/Aufteilen antippen.
- 3. Die gewünschte Option antippen:
 - Ein: bewirkt, dass große Dokumente auf kleinere Papierformate passen.
 - **Aufteilen**: führt dazu, dass eine Bildseite auf mehrere Seiten aufgeteilt ausgegeben wird.
- 4. **OK** antippen.

Faxversand mit gebundenen Vorlagen

Beim Faxen gebundener Vorlagen stehen diverse Optionen zum Scannen zur Verfügung.

Buchvorlage wählen:

- 1. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann Fax antippen.
- 2. Die Registerkarte **Layout** und anschließend **Buchvorlage** antippen.
- 3. Die gewünschte Option antippen:
 - Die Standardeinstellung ist Aus.
 - **Beide Seiten**: Beide Buchseiten werden gescannt.
 - Nur linke Seite: Nur die linke Buchseite wird gescannt.
 - Nur rechte Seite: Nur die rechte Buchseite wird gescannt.
- 4. Zum Einstellen der Randausblendung die Pfeilschaltfläche der Option **Bundsteg** nach Bedarf antippen.
- 5. **OK** antippen.

Drucken eines Bestätigungsberichts

Für den Faxbetrieb kann ein Bestätigungsbericht über das Senden bzw. den Empfang von Faxnachrichten gedruckt werden. Der Bericht enthält Informationen über Zeitsperren, besetzte Gegenstellen und den Erfolg bei der Sendewiederholung.

Ausgabe eines Bestätigungsberichts einrichten:

- 1. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann Fax antippen.
- 2. Die Registerkarte **Optionen** und anschließend **Bestätigungsbericht** antippen.
- 3. Die gewünschte Option antippen:
 - Bei Auswahl von Immer drucken wird der Bericht immer ausgegeben.
 - Bei Auswahl von Bei Fehlern drucken wird der Bericht nur bei Auftreten eines Fehlers ausgegeben.
- 4. **OK** antippen.

Auswählen der Anfangsgeschwindigkeit

Für normale Faxgegenstellen wird die höchste Anfangsgeschwindigkeit ausgewählt.

Zur Auswahl der Anfangsgeschwindigkeit für eine Faxübertragung folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Fax** antippen.
- 2. Die Registerkarte **Optionen** und anschließend **Anfangsgeschwindigkeit** antippen.
- 3. Die gewünschte Option antippen.
- 4. **OK** antippen.

Hinweis: Bei manchen Telefonnetzen ist es erforderlich, dass die Anfangsübertragungsrate für Faxnachrichten auf "4800 Bit/s (erzwungen)" eingestellt wird. Die langsamere Übertragungsrate ermöglicht eine zuverlässigere Datenübertragung.

Senden von Faxnachrichten mit Sendeverzögerung

Für Faxsendungen kann ein in der Zukunft liegender Sendezeitpunkt angegeben werden. Die Sendeverzögerung kann zwischen 15 Minuten und 24 Stunden betragen.

Hinweis: Vor Verwendung dieser Funktion den Drucker auf die aktuelle Uhrzeit einstellen.

Zum Programmieren des Faxsendezeitpunkts folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann Fax antippen.
- 2. Die Registerkarte **Optionen** und anschließend **Zeitversetzt senden** antippen.
- 3. **Uhrzeit** antippen.
 - Feld **Stunde** antippen und den gewünschten Wert über die Pfeilschaltflächen oder die Tastatur eingeben.
 - Feld Minute antippen und den gewünschten Wert über die Pfeilschaltflächen oder die Tastatur eingeben.
 - Beim 12-Stunden-Format **AM** (vor Mittag) oder**PM** (nach Mittag) wählen.
- 4. **OK** antippen.

Das Fax wird zur angegebenen Uhrzeit gesendet.

Übermittlung von Kopfzeilentext

Diese Funktion muss zunächst vom Systemadministrator eingerichtet werden. Weitere Informationen siehe *System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch)* unter www.xerox.com/office/WC780Xdocs.

Zur Übermittlung von Kopfzeilentext folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann Fax antippen.
- 2. Die Registerkarte **Optionen** und anschließend **Kopfzeilentext** antippen.
- 3. Die gewünschte Option antippen.
- 4. **OK** antippen.

Senden von Faxnachrichten an die Mailbox einer Gegenstelle

- 1. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Serverfax** antippen.
- 2. Die Registerkarte **Optionen** und anschließend **Mailboxen** antippen.
- 3. An Gegenstellenmailbox senden antippen.
- 4. Zum Adressieren der Faxnachricht eine Option wählen:
 - In das Feld Faxnummer kann eine Faxnummer eingegeben werden. Die Faxnummer über die alphanumerische Tastatur eingeben und Hinzufügen antippen.
 - Über die Option Wählzeichen können Sonderzeichen, etwa eine Wählpause, für die Faxnummer eingegeben werden. Die Faxnummer über die alphanumerische Tastatur eingeben und Speichern antippen.
- Das Feld Mailboxnummer antippen und über die alphanumerische Tastatur die Mailboxnummer eingeben.
- 6. Das Feld **Mailboxkennwort** antippen und über die alphanumerische Tastatur das vierstellige Mailboxkennwort eingeben.
- 7. **OK** antippen.

Speichern von Faxnachrichten in einer lokalen Mailbox

Der Systemadministrator muss eine Mailbox einrichten, damit diese Funktion verwendet werden kann. Weitere Informationen siehe System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) unter www.xerox.com/office/WC780Xdocs.

Zum Speichern von Faxnachrichten in der lokalen Mailbox folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Fax** antippen.
- 2. Die Registerkarte **Optionen** und anschließend **Mailboxen** antippen.
- 3. Ablage in der Mailbox antippen.
- 4. Das Feld **Mailboxnummer** antippen und über die alphanumerische Tastatur die Mailboxnummer eingeben.
- 5. Das Feld **Mailboxkennwort** antippen und über die alphanumerische Tastatur das vierstellige Mailboxkennwort eingeben.
- 6. **OK** antippen.

Drucken von Dokumenten in der lokalen Mailbox

Zur Verwendung dieser Funktion müssen Dokumente in einer Mailbox gespeichert sein. Weiteres hierzu s. Speichern von Faxnachrichten in einer lokalen Mailbox auf Seite 150.

Zum Drucken von Dokumenten in der lokalen Mailbox folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann Fax antippen.
- 2. Die Registerkarte **Optionen** und anschließend **Mailboxen** antippen.
- 3. Mailboxdokumente drucken antippen.
- 4. Das Feld **Mailboxnummer** antippen und über die alphanumerische Tastatur die Mailboxnummer eingeben.
- 5. Das Feld **Mailboxkennwort** antippen und über die alphanumerische Tastatur das vierstellige Mailboxkennwort eingeben.
- Alle Dateien drucken antippen. Die Dokumente in der Mailbox werden gedruckt.

Löschen von Dokumenten in der lokalen Mailbox

- 1. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Fax** antippen.
- 2. Die Registerkarte **Optionen** und anschließend **Mailboxen** antippen.
- 3. Mailboxdokumente löschen antippen.
- 4. Das Feld **Mailboxnummer** antippen und über die alphanumerische Tastatur die Mailboxnummer eingeben.
- Das Feld Mailboxkennwort antippen und über die alphanumerische Tastatur das vierstellige Mailboxkennwort eingeben.
- 6. Alle Dateien löschen antippen.
- 7. Zur Bestätigung Alle löschen antippen. Die Dokumente in der Mailbox werden gelöscht.

Speichern von Faxnachrichten zum lokalen oder Gegenstellenabruf

Über die Abrufoption können auf dem Gerät gespeicherte Faxdokumente für den Abruf durch Gegenstellen zur Verfügung gestellt werden. Wird der sichere Abruf gewählt, kann eine Liste mit den Faxnummern der Gegenstellen erstellt werden, von denen aus die Dokumente abgerufen werden dürfen.

Zum Speichern einer Faxnachricht folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann Fax antippen.
- 2. Die Registerkarte **Optionen** und anschließend **Lokaler Abruf** antippen.
- 3. Unter "Für lokalen Abruf speichern" eine der folgenden Optionen auswählen:
 - Ungeschützt: dient zum Scannen und Speichern der Vorlagen auf diesem Gerät. Auf diese Dokumente kann jeder, der die Faxnummer kennt, zugreifen.
 - Geschützt: dient zum Scannen und Speichern der Vorlagen auf diesem Gerät. Für solche Dokumente können Faxnummern von Gegenstellen angegeben werden, die darauf zugreifen dürfen.
- 4. Bei Aktivierung des geschützten Abrufs die entsprechenden Faxnummern in die Zugriffsliste einfügen:
 - Feld Faxnummer antippen, um die Faxnummer manuell einzugeben. Die Faxnummer über die alphanumerische Tastatur eingeben und Hinzufügen antippen.
 - Über die Option Adressbuch können Faxnummern aus dem Adressbuch ausgewählt werden. Die gewünschte Faxnummer auswählen und im Dropdownmenü Als Empfänger hinzufügen antippen. Schließen antippen.
 - Mithilfe der Option Allen Nummern im Adressbuch Zugriff gewähren können alle gespeicherten Faxadressen zur Zugriffsliste hinzugefügt werden.

Hinweis: Soll ein Eintrag in der Zugriffsliste modifiziert werden, den Eintrag antippen und dann Bearbeiten, Entfernen oder Alle entfernen aus dem Dropdownmenü auswählen.

5. **Speichern** antippen.

Drucken oder Löschen von geschützten Faxnachrichten

- 1. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Fax** antippen.
- 2. Die Registerkarte **Optionen** und anschließend **Lokaler Abruf** antippen.
- 3. Unter "Für lokalen Abruf speichern" eine Option antippen:
 - Alle gespeicherten Dateien drucken antippen, um alle gespeicherten Faxdokumente zu drucken.
 - Alle gespeicherten Dateien löschen antippen, um alle gespeicherten Faxdokumente zu löschen. Zur Bestätigung Alle löschen antippen.

Abruf von Faxnachrichten von einer Gegenstelle

Wenn die Abruffunktion aktiviert ist, können auf einer Gegenstelle für den Abruf gespeicherte Faxnachrichten abgerufen werden.

Hinweis: Wenn "Lokaler Abruf" aktiviert ist, ist "Gegenstellenabruf" deaktiviert. Zum Deaktivieren des lokalen Abrufs Lokaler Abruf > Aus > Speichern antippen.

Faxnachricht von Gegenstelle abrufen:

- 1. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Fax** antippen.
- 2. Die Registerkarte **Optionen** und anschließend **Gegenstellenabruf** antippen.
- 3. Unter "Abruf" **Gegenstellenfax** antippen.
- 4. Zum Adressieren der Faxnachricht eine oder mehrere Optionen auswählen:
 - Feld Nummer eingeben und "Hinzufügen" antippen antippen, um die Faxnummer manuell einzugeben. Die Faxnummer über die alphanumerische Tastatur eingeben und + (Hinzufügen) antippen.
 - Über die Option Wählzeichen können Sonderzeichen, etwa eine Wählpause, für die Faxnummer eingegeben werden. Die Faxnummer über die alphanumerische Tastatur eingeben und Schließen antippen.
- 5. Zum Einstellen des Zeitpunkts, zu dem Faxmitteilungen von Gegenstellengeräten abgerufen werden sollen, wie folgt vorgehen:
 - a. Abrufverzögerung antippen.
 - b. Zum Einstellen der Uhrzeit Abrufverzögerung antippen.
 - Feld **Stunde** antippen und den gewünschten Wert über die Pfeilschaltflächen oder die Tastatur eingeben.
 - Feld **Minute** antippen und den gewünschten Wert über die Pfeilschaltflächen oder die Tastatur eingeben.
 - Beim 12-Stunden-Format AM (vor Mittag) oderPM (nach Mittag) wählen.
 - c. **OK** antippen.
- 6. **Jetzt abrufen** antippen, um die Faxnachrichten abzurufen und zu drucken.

Hinweis: Zum Abbrechen des Vorgangs Schließen antippen.

Fax-Auftragsaufbau

Mithilfe dieser Funktion können Dokumentseiten mit unterschiedlichen Einstellungen in einem Fax versendet werden. Jedes Segment wird programmiert und gescannt und im Drucker zwischengespeichert. Sobald alle Segmente eingescannt sind, werden sie zusammen als ein Auftrag gefaxt.

Zum Aufbau eines Faxauftrags folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann die gewünschte Faxoption antippen.
- 2. Die Faxnummer des Empfängers auf eine der folgenden Weisen angeben:
 - Feld Nummer eingeben und "Hinzufügen" antippen antippen, um die Faxnummer manuell einzugeben. Die Faxnummer über die alphanumerische Tastatur eingeben und Hinzufügen antippen.
 - Über die Option Wählzeichen können Sonderzeichen, etwa eine Wählpause, für die Faxnummer eingegeben werden. Die Faxnummer über die alphanumerische Tastatur eingeben und Speichern antippen.
 - Adressbuch: Zugriff auf das Adressbuch des Druckers.
 - Favoriten: Ermöglicht den Zugriff auf Einzelempfänger oder Gruppen, die im Adressbuch als Favoriten gekennzeichnet sind.
- 3. Die Registerkarte Auftragserstellung öffnen und Auftragsaufbau > Ein antippen.
- 4. **Optionen** antippen.
 - a. Die Option **Dieses Fenster zwischen Segmenten anzeigen** nach Bedarf aktivieren.
 - b. Die Option Auftragsaufbau AUS nach Übermittlung aktivieren oder deaktivieren.
- 5. Erstes Auftragsegment scannen:
 - a. Vorlagen einlegen.
 - b. Die erforderlichen Einstellungen wie Layout, Bildqualität und Optionen wählen.
 - c. Die grüne Taste **Start** auf dem Steuerpult drücken.
- 6. Weitere Auftragsegmente scannen:
 - a. Vorlagen des nächsten Segments einlegen.
 - b. Wenn die Anzeige "Auftragsaufbau" erscheint, **Nächstes Segment programmieren** antippen.
 - c. Auf den betreffenden Registerkarten die erforderlichen Einstellungen für das jeweilige Segment vornehmen.
 - d. Zum Scannen der Vorlagen für das betreffende Segment die grüne Taste **Start** drücken.
- 7. Diesen Schritt für jedes weiteres Segment wiederholen.

Hinweis: Zu jeder Zeit stehen die Optionen Letztes Segment löschen und Alle Segmente löschen zur Modifizierung des Auftrags zur Verfügung.

- 8. Sobald alle Segmente programmiert und eingescannt wurden, **Auftrag übermitteln** antippen. Es wird nun der Auftragsfortschritt angezeigt.
- 9. Über die Option **Auftragsdaten** auf der Fortschrittanzeige kann eine Übersicht über den Auftrag aufgerufen werden.

Hinweis: Falls erforderlich, Löschen > Auftrag löschen antippen, um den Auftrag abzubrechen.

Senden von Faxnachrichten per Serverfax

Wenn ein Faxserver in das Netzwerk eingebunden ist, können Dokumente vom Drucker ohne direkten Telefonanschluss an Faxgeräte versendet werden.

Beim Serverfaxbetrieb wird das Dokument eingescannt und an eine Faxablage im Netzwerk gesendet. Der Faxserver sendet die Faxnachricht dann über das Fernsprechnetz an ein Faxgerät.

Die Serverfaxfunktion kann erst dann verwendet werden, wenn der Administrator die Betriebsart "Serverfax" aktiviert und eine Faxablage im Netzwerk eingerichtet hat.

Zum Senden von Faxnachrichten per Serverfax folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Vorlage auf das Vorlagenglas oder in den Duplex-Vorlageneinzug legen.
- 2. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Serverfax** antippen.
- 3. Zum Adressieren der Faxnachricht eine oder mehrere Optionen antippen:
 - Feld Nummer eingeben und "Hinzufügen" antippen antippen, um die Faxnummer manuell einzugeben. Die Faxnummer über die alphanumerische Tastatur eingeben und Hinzufügen antippen.
 - Über die Option Wählzeichen können Sonderzeichen, etwa eine Wählpause, für die Faxnummer eingegeben werden. Die Faxnummer über die alphanumerische Tastatur eingeben und Hinzufügen antippen. Weitere Nummern eingeben oder Schließen antippen.
 - Über der Option Faxverzeichnis können Faxnummern aus dem Faxverzeichnis ausgewählt werden. Die Liste mithilfe der Pfeilschaltflächen durchsuchen, den gewünschten Kontakt und anschließend Als Empfänger hinzufügen antippen. Weitere Nummern eingeben oder Schließen antippen.
- 4. Unter Vorlagenaufdruck eine Option auswählen.
- 5. Unter Vorlagenart eine Option auswählen.
- 6. Unter Auflösung eine Option auswählen.
- 7. Bei Bedarf weitere Optionen auswählen. Einzelheiten siehe Auswahl der Optionen für Serverfax auf Seite 155.
- 8. Die grüne Taste **Start** drücken. Die Seiten werden dann eingescannt und zusammen übermittelt.

Auswählen der Serverfaxoptionen

Die Themen in diesem Abschnitt:

•	Einstellen der Helligkeit	155
•	Automatische Hintergrundunterdrückung	155
•	Einstellen des Kontrasts	155
•	Angeben der Vorlagenausrichtung	156
•	Angeben des Vorlagenformats	156
	Senden von Faxnachrichten mit Sendeverzögerung	
•	Fax-Auftragsaufbau	157

Einstellen der Helligkeit

Die Helligkeit des Bilds kann eingestellt werden.

Zum Einstellen der Bildparameter folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann Serverfax antippen.
- 2. Die Registerkarte **Bildqualität** und anschließend **Bildoptionen** antippen.
- 3. Auf der Anzeige "Bildoptionen" den Schieberegler für die **Helligkeit** nach Bedarf einstellen.
- 4. **OK** antippen.

Automatische Hintergrundunterdrückung

Beim Scannen von Vorlagen aus dünnem Papier kann es vorkommen, dass Text von der Rückseite durchscheint. Dies kann durch das Aktivieren der Hintergrundunterdrückung vermieden werden.

Automatische Unterdrückung wählen:

- 1. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Serverfax** antippen.
- 2. Die Registerkarte **Bildqualität** und anschließend **Bildoptimierung** antippen.
- 3. Unter "Hintergrundunterdrückung" die Option **Ein** antippen.
- 4. **OK** antippen.

Einstellen des Kontrasts

Unter Kontrast versteht man den relativen Unterschied zwischen hellen und dunklen Bildbereichen.

Bildkontrast einstellen:

- 1. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann Serverfax antippen.
- 2. Die Registerkarte Bildqualität und anschließend Bildoptimierung antippen.
- 3. In der Anzeige "Bildoptimierung" eine Option wählen:
 - Manuell ermöglicht die manuelle Kontrasteinstellung. Den Schieber unter "Manuell" nach oben oder unten schieben, um den Kontrast zu erhöhen oder zu verringern. Bei einer Einstellung auf "Normal" (mittlere Position) wird der Kontrast nicht geändert.
 - Zur automatischen Kontrasteinstellung Automatisch antippen.
- 4. **OK** antippen.

Angeben der Vorlagenausrichtung

- 1. Die Registerkarte Layout und anschließend Vorlagenausrichtung antippen.
- 2. Auf der Anzeige "Vorlagenausrichtung" die Ausrichtung auswählen:
 - Die Optionen Kopf oben und Kopf links beziehen sich auf die Richtung, in welche der obere Vorlagenrand im Vorlageneinzug weist.
 - Hochformat und Querformat beziehen sich auf das Bild auf den Vorlagen.

Hinweis: Bei Verwendung des Vorlagenglases entspricht die Ausrichtung der Vorlagenausrichtung vor Wenden der Vorlage auf dem Glas.

3. **OK** antippen.

Angeben des Vorlagenformats

Damit der richtige Bereich der Vorlagen gescannt wird, das Vorlagenformat angeben.

Vorlagenart angeben:

- 1. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann Serverfax antippen.
- 2. Die Registerkarte **Layout** und anschließend **Vorlagenformat** antippen.
- 3. In der Anzeige "Vorlagenformat" eine Option wählen:
 - Zur automatischen Formateinstellung Automatisch auswählen.
 - Festwert antippen, um den Scanbereich anzugeben, wenn er einem Standardpapierformat entspricht. Gewünschtes Materialformat in der Liste antippen.
 - Mithilfe der Option Benutzerdefiniert können Höhe und Breite des Scanbereichs angegeben werden. Zum Angeben eines Bereichs die Pfeile Länge (Y) und Breite (X) antippen.
 - Mischformatvorlagen antippen, um Vorlagen in unterschiedlichen Standardformaten zu kopieren. Anhand der grafischen Darstellung auf dem Bildschirm lässt sich feststellen, welche Vorlagenformate im selben Auftrag gemischt werden können.
- 4. **OK** antippen.

Senden von Faxnachrichten mit Sendeverzögerung

Für Faxsendungen kann ein in der Zukunft liegender Sendezeitpunkt angegeben werden. Die Sendeverzögerung kann zwischen 15 Minuten und 24 Stunden betragen.

Hinweis: Vor Verwendung dieser Funktion den Drucker auf die aktuelle Uhrzeit einstellen.

Zum Programmieren des Faxsendezeitpunkts folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann Serverfax antippen.
- 2. Die Registerkarte **Optionen** und anschließend **Zeitversetzt senden** antippen.
- 3. Uhrzeit antippen.
 - a. Feld **Stunde** antippen und den gewünschten Wert über die Pfeilschaltflächen oder die Tastatur eingeben.
 - b. Feld **Minute** antippen und den gewünschten Wert über die Pfeilschaltflächen oder die Tastatur eingeben.
 - c. Beim 12-Stunden-Format AM (vor Mittag) oderPM (nach Mittag) wählen.
- 4. **OK** antippen.

Das Fax wird zur angegebenen Uhrzeit gesendet.

Fax-Auftragsaufbau

Weitere Informationen siehe Fax-Auftragsaufbau auf Seite 153.

Internetfax

Befindet sich im Netzwerk ein E-Mail-Server (SMTP-Server), können Dokumente an eine E-Mail-Adresse gesendet werden. Mit dieser Funktion ist dafür kein Telefonanschluss erforderlich, und es fallen keine Telefonkosten an. Beim Senden von Internetfaxnachrichten wird die Vorlage gescannt und an eine E-Mail-Adresse gesendet.

Zum Versenden von Internetfaxnachrichten folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Vorlage auf das Vorlagenglas bzw. in den Vorlageneinzug legen.
- 2. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann Internetfax antippen.
- 3. Empfängereingabe:
 - a. Neuer Empfänger antippen.
 - b. Pfeil nach unten antippen und An: oder Cc: auswählen.
 - c. Das Feld **E-Mail-Adresse eingeben und "Hinzufügen" antippen** antippen und die E-Mail-Adresse über die angezeigte Tastatur eingeben.
 - d. Hinzufügen antippen.
 - e. Weitere E-Mail-Adressen über die angezeigte Tastatur eingeben.
 - f. Abschließend Schließen antippen.
- 4. Betreff einfügen:
 - a. Das Feld **Betreff** antippen und den Betreff über die angezeigte Tastatur eingeben.

Hinweis: Zum Ändern des Standardbetreffs X antippen, um die Angabe im Textfeld zu löschen.

- b. **OK** antippen.
- 5. Internetfaxoptionen nach Bedarf einstellen:
 - a. Ausgabefarbe antippen und aus dem Dropdownmenü eine der folgenden Optionen auswählen:
 - Automatisch
 - Schwarzweiß
 - Graustufen
 - Farbe
 - b. **Vorlagenaufdruck** antippen und aus dem Dropdownmenü eine der folgenden Optionen auswählen:
 - 1-seitig
 - 2-seitig
 - 2-seitig, Rückseite gedreht
 - c. **Vorlagenart** antippen und aus dem Dropdownmenü eine der folgenden Optionen auswählen:
 - Foto und Text
 - Foto
 - Text
 - Karte
 - Zeitung/Zeitschrift

- 6. Faxoptionen nach Bedarf anpassen.
- 7. Die grüne Taste **Start** drücken. Die Seiten werden gescannt, und das Dokument wird als E-Mail-Anlage im Format **PDF** oder **TIFF** gesendet.

Auswählen der Internetfax-Optionen

Die Themen in diesem Abschnitt:

Einstellen von Helligkeit und Schärfe	160
Automatische Hintergrundunterdrückung	160
Einstellen des Kontrasts	160
• Einstellen der Faxauflösung	161
• Einstellen von Qualität und Dateigröße	161
Angeben der Vorlagenausrichtung	161
Angeben des Vorlagenformats	162
Eingeben einer Nachricht	162
Angeben einer Antwortadresse	162
Ausdrucken einer Empfangsbestätigung	163
Fax-Auftragsaufbau	163

Einstellen von Helligkeit und Schärfe

Diese Parameter können in der Registerkarte "Bildqualität" eingestellt werden.

Zum Einstellen der Bildparameter folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann Internetfax antippen.
- 2. Registerkarte **Zusatzfunktionen** und dann **Bildoptionen** antippen.
- 3. In der Anzeige "Bildoptionen" die Schieberegler nach Bedarf einstellen:
 - Helligkeit dient zur Einstellung der Bildhelligkeit.
 - Schärfe dient zur Einstellung der Bildschärfe.
- 4. **OK** antippen.

Automatische Hintergrundunterdrückung

Beim Scannen von Vorlagen aus dünnem Papier kann es vorkommen, dass Text von der Rückseite durchscheint. Dies kann durch das Aktivieren der Hintergrundunterdrückung vermieden werden.

Automatische Unterdrückung wählen:

- 1. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann Internetfax antippen.
- 2. Registerkarte **Zusatzfunktionen** und dann **Bildoptimierung** antippen.
- 3. Unter "Hintergrundunterdrückung" die Option **Ein** antippen.
- 4. **OK** antippen.

Einstellen des Kontrasts

Unter Kontrast versteht man den relativen Unterschied zwischen hellen und dunklen Bildbereichen.

Bildkontrast einstellen:

- 1. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann Internetfax antippen.
- 2. Registerkarte Zusatzfunktionen und dann Bildoptimierung antippen.

- 3. Auf der Anzeige "Bildoptimierung" eine der folgenden Optionen auswählen:
 - Manuell ermöglicht die manuelle Kontrasteinstellung. Den Schieber nach oben oder unten schieben, um den Kontrast zu erhöhen oder zu verringern. Bei einer Einstellung auf "Normal" (mittlere Position) wird der Kontrast nicht geändert.
 - Zur automatischen Kontrasteinstellung **Automatisch** antippen.
- 4. **OK** antippen.

Einstellen der Faxauflösung

- 1. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Internetfax** antippen.
- 2. Registerkarte **Zusatzfunktionen** und dann **Auflösung** antippen.
- 3. In der Anzeige "Auflösung" die gewünschte Auflösung antippen.
 - 72 dpi erzeugt eine akzeptable Bildqualität zur Ansicht am Bildschirm und die kleinste Datei.
 - 100 dpi erzeugt eine gute Bildqualität zur Ansicht am Bildschirm und eine kleine Datei.
 - **150 dpi** erzeugt eine gute Bildqualität zur Ansicht am Bildschirm und eine kleine Datei.
 - **200 x 100 dpi** erzeugt eine gute Bildqualität bei mäßiger Dateigröße.
 - 200 dpi erzeugt eine gute Bildqualität bei mäßiger Dateigröße. Dies ist die Standardeinstellung.
 - **300 dpi** erzeugt eine hohe Bildqualität und eine große Datei.
 - 400 dpi erzeugt eine höhere Bildqualität und eine größere Datei.
 - **600 dpi** erzeugt die höchste Bildqualität und die größte Datei.
- 4. OK antippen.

Hinweis: Beim Systemadministrator die im E-Mail-System maximal zulässige Dateigröße erfragen.

Einstellen von Qualität und Dateigröße

Über "Qualität/Größe" kann die Qualität des Scans, von der auch direkt die Dateigröße abhängt, ausgewählt werden. Je höher die Qualität, ums größer die Datei. Große Dateien sind weniger zur Übertragung in einem Netzwerk geeignet.

Zum Einstellen von Dateigröße und Qualität folgendermaßen vorgehen:

- 1. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Internetfax** antippen.
- 2. Registerkarte **Zusatzfunktionen** und dann **Qualität/Dateigröße** antippen.
- 3. Auf der gleichnamigen Anzeige den gewünschten Wert mithilfe des Schiebers einstellen. Die vorhandenen Einstellungen reichen von normaler Qualität bei kleiner Datei bis zu höchster Qualität mit großer Datei.
- 4. **OK** antippen.

Angeben der Vorlagenausrichtung

- 1. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Internetfax** antippen.
- 2. Die Registerkarte **Layout** und anschließend **Vorlagenausrichtung** antippen.

- 3. Auf der Anzeige "Vorlagenausrichtung" die Ausrichtung auswählen:
 - Die Optionen Kopf oben und Kopf links beziehen sich auf die Richtung, in welche der obere Vorlagenrand im Vorlageneinzug weist.
 - Hochformat und Querformat beziehen sich auf das Bild auf den Vorlagen.

Hinweis: Bei Verwendung des Vorlagenglases entspricht die Ausrichtung der Vorlagenausrichtung vor Wenden der Vorlage auf dem Glas.

4. **OK** antippen.

Angeben des Vorlagenformats

Damit der richtige Bereich der Vorlagen gescannt wird, das Vorlagenformat angeben.

Vorlagenart angeben:

- 1. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Internetfax** antippen.
- 2. Die Registerkarte **Layout** und anschließend **Vorlagenformat** antippen.
- 3. In der Anzeige "Vorlagenformat" eine Option wählen:
 - Zur automatischen Formateinstellung Automatisch auswählen.
 - Festwert antippen, um den Scanbereich anzugeben, wenn er einem Standardpapierformat entspricht. Gewünschtes Materialformat in der Liste antippen.
 - Mithilfe der Option Benutzerdefiniert können Höhe und Breite des Scanbereichs angegeben werden. Zum Angeben eines Bereichs die Pfeile Länge (Y) und Breite (X) antippen.
 - Mischformatvorlagen antippen, um Vorlagen in unterschiedlichen Standardformaten zu kopieren. Anhand der grafischen Darstellung auf dem Bildschirm lässt sich feststellen, welche Vorlagenformate im selben Auftrag gemischt werden können.
- 4. **OK** antippen.

Eingeben einer Nachricht

- 1. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Internetfax** antippen.
- 2. Die Registerkarte **Optionen** und anschließend **Nachricht** antippen.
- 3. Über die Tastatur am Touchscreen eine Nachricht eingeben.
- 4. **OK** antippen.

Angeben einer Antwortadresse

- 1. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Internetfax** antippen.
- 2. Die Registerkarte **Optionen** und anschließend **Antwort an** antippen.
- 3. Über die Tastatur am Touchscreen eine E-Mail-Adresse eingeben.
- 4. **OK** antippen.

Ausdrucken einer Empfangsbestätigung

Die Empfangsbestätigung enthält den Empfangsstatus für die einzelnen Empfänger des Internetfaxauftrags, sofern bekannt. Der Bericht wird erst dann ausgegeben, wenn von jedem Empfänger des Auftrags eine Empfangsbestätigung eingegangen ist.

Hinweis: Je nach Reaktionszeit der Empfänger kann dieser Bericht mit einiger Verzögerung ausgegeben werden.

Bestätigungsbericht drucken:

- 1. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Internetfax** antippen.
- 2. Die Registerkarte **Optionen** und anschließend **Bestätigungsbericht** antippen.
- 3. **Ein** antippen
- 4. **OK** antippen.

Fax-Auftragsaufbau

Weitere Informationen siehe Fax-Auftragsaufbau auf Seite 153.

Senden von LAN-Faxnachrichten

Mit dem LAN-Fax können Faxnachrichten vom Computer über den Druckertreiber an eine Gegenstelle gesendet werden. In dem zugehörigen Dialogfeld können die Empfänger angegeben, ein Deckblatt eingerichtet und Optionen eingestellt werden. Über die Optionen werden die Sendebestätigung, die Sendgeschwindigkeit, die Faxauflösung, der Sendezeitpunkt und Wähloptionen eingerichtet.

Hinweise:

- Für Faxaufträge stehen einige Optionen wie etwa die Randoptimierung, die Optimierung feiner Linien und die Schwarzoptimierung nicht zur Verfügung.
- Diese Funktion wird nicht von allen Druckermodellen unterstützt.

LAN-Fax senden:

- Das Dokument oder die Grafik in der Anwendung öffnen und dann das Dialogfeld "Drucken" aufrufen. Bei den meisten Anwendungen geschieht dies durch Auswahl von Datei > Drucken oder durch Drücken der Tastenkombination STRG+P.
- 2. Den gewünschten Drucker auswählen und auf **Eigenschaften** klicken, um das Druckertreiber-Dialogfeld zu öffnen.
- 3. Auf der Registerkarte "Mat./Ausgabe" im Menü "Auftragsart" die Option **Fax** wählen.
- 4. Auf **Empfänger** klicken.
- 5. Einen oder mehrere der folgenden Schritte ausführen:
 - Auf die Schaltfläche Telefonbuch klicken, ein Telefonbuch aus der Liste auswählen, aus der oberen Liste einen Namen auswählen und diesen den Faxempfängern hinzufügen. Zum Hinzufügen weiterer Namen den Vorgang wiederholen. Auf OK klicken.
 - Auf die Schaltfläche Empfänger hinzufügen, klicken, Namen und Faxnummer des Empfängers sowie weitere Angaben eingeben und auf OK klicken. Nach Bedarf neue Empfänger hinzufügen.
- 6. Zum Hinzufügen eines Deckblatts auf **Deckblatt** klicken und aus der Liste der Deckblattoptionen **Deckblatt drucken** wählen.
- 7. Auf dem Info-Register "Deckblatt" Anmerkungen eingeben, die auf das Deckblatt aufgedruckt werden sollen.
- 8. Auf der Registerkarte "Optionen" die Optionen für das Fax auswählen.
- 9. Auf **OK** klicken.
- 10. Im Druckereigenschaften-Dialogfeld auf **OK** klicken.
- 11. Im Dialogfeld "Drucken" auf **OK** klicken.
- 12. Zum Bestätigen der Empfänger **OK** antippen.

Verwendung des Adressbuchs

Die Themen in diesem Abschnitt:

•	Hinzufügen eines Einzeleintrags zum Geräteadressbuch	.165
•	Bearbeiten eines Einzeleintrags zum Adressbuch	.166
•	Bearbeiten oder Löschen von Favoriten im Geräteadressbuch	167

Hinzufügen eines Einzeleintrags zum Geräteadressbuch

Das Geräteadressbuch kann bis zu 5000 Kontakte enthalten. Wenn die Schaltfläche "Hinzufügen" nicht verfügbar ist, ist das Adressbuch voll.

Diese Funktion kann erst verwendet werden, nachdem der Systemadministrator die Option zum Erstellen bzw. Bearbeiten von Kontakten auf dem Touchscreen für "Alle Benutzer" aktiviert hat.

Einen Empfänger in das Geräteadressbuch aufnehmen:

- 1. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann E-Mail antippen.
- 2. **Neuer Empfänger** antippen.
- 3. Das Feld **E-Mail-Adresse eingeben und "Hinzufügen" antippen** antippen und die E-Mail-Adresse über die angezeigte Tastatur eingeben.
- 4. Am Ende des Adressfeld das Symbol **Zum Adressbuch hinzufügen** antippen.
 - Zum Hinzufügen des Empfängers zum Adressbuch **Neuen Kontakt erstellen** antippen.
 - Sollen die Empfängerangaben einem bestehenden Adressbuchkontakt hinzugefügt werden,
 Zu vorhandenem Kontakt hinzufügen antippen.
- 5. Sollen Angaben zum Namen und Unternehmen für den neuen Eintrag hinzugefügt werden, rechts neben dem Kontaktfeld die Schaltfläche i antippen.
 - a. Einen Namen in das Feld "Vorname", "Nachname" oder "Unternehmen" eingeben und **OK** antippen.

Hinweis: Der erste Eintrag in eines dieser Felder wird als Anzeigename für die Kontaktangaben verwendet.

- b. Namen in die restlichen Felder eingeben und nach jedem Eintrag **OK** antippen.
- 6. Auf der Seite "Weitere Kontaktinformationen" **OK** antippen.
- 7. Zum Eingeben einer Faxnummer für den Kontakt das Feld rechts neben dem grünen Faxsymbol antippen.
- 8. **Faxnummer eingeben** antippen, über die alphanumerische Tastatur die Nummer eingeben und **OK** antippen.
- 9. Zum Eingeben einer Internetfaxnummer für den Kontakt das Feld rechts neben dem blauen Internetfaxsymbol antippen. **Internetfaxadresse eingeben** antippen, über die alphanumerische Tastatur die Adresse eingeben und **OK** antippen.
- 10. Soll ein Kontakt als Favorit markiert werden, den Stern rechts neben dem betreffenden Feld (Globales Adressbuch, E-Mail, Fax oder Internetfax) antippen.
- 11. Zum Speichern der Kontaktdaten im Geräteadressbuch **OK** antippen.

Zum Hinzufügen eines Empfängers in das Geräteadressbuch mithilfe der Faxfunktion wie folgt vorgehen:

- 1. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann Fax antippen.
- 2. Das Feld **Faxnummer eingeben** antippen.
 - Zum Hinzufügen des Empfängers zum Adressbuch Neuen Kontakt erstellen antippen.
 - Sollen die Empfängerangaben einem bestehenden Adressbuchkontakt hinzugefügt werden,
 Zu vorhandenem Kontakt hinzufügen antippen.
- 3. Sollen Angaben zum Namen und Unternehmen für den neuen Eintrag hinzugefügt werden, rechts neben dem Kontaktfeld die Schaltfläche i antippen.
 - a. Einen Namen in das Feld "Vorname", "Nachname" oder "Unternehmen" eingeben und **OK** antippen.

Hinweis: Der erste Eintrag in eines dieser Felder wird als Anzeigename für die Kontaktangaben verwendet.

- b. Namen in die restlichen Felder eingeben und nach jedem Eintrag **OK** antippen.
- c. Auf der Seite "Weitere Kontaktinformationen" **OK** antippen.
- 4. Zum Hinzufügen eines E-Mail-Kontakts für den Empfänger, das Feld rechts neben dem E-Mail-Symbol antippen.
 - a. **E-Mail-Adresse eingeben** antippen.
 - b. Eine gültige E-Mail-Adresse eingeben.
 - c. **OK** antippen.
- 5. Zum Eingeben einer Internetfaxnummer für den Kontakt das Feld rechts neben dem blauen Internetfaxsymbol antippen. **Internetfaxadresse eingeben** antippen, über die alphanumerische Tastatur die Adresse eingeben und **OK** antippen.
- 6. Soll ein Kontakt als Favorit markiert werden, den Stern rechts neben dem betreffenden Feld (Globales Adressbuch, E-Mail, Fax oder Internetfax) antippen.
- 7. Zum Speichern der Kontaktdaten im Geräteadressbuch **OK** antippen.

Bearbeiten eines Einzeleintrags zum Adressbuch

- 1. Die Taste Betriebsartenstartseite drücken und dann E-Mail antippen.
- 2. Adressbuch antippen.
- 3. Unter "Namen" einen Kontaktnamen antippen.
- 4. **Details** antippen.
- 5. Soll der Anzeigename des Kontakts geändert werden, die Schaltfläche i antippen, die Angaben in den Feldern bearbeiten und dann **OK** antippen.
- 6. Zum Eingeben oder Ändern einer Faxnummer für den Kontakt das Feld rechts neben dem grünen Faxsymbol antippen.
- 7. **Faxnummer eingeben** antippen, über die alphanumerische Tastatur die Nummer eingeben und **OK** antippen.
- 8. Zum Eingeben einer Internetfaxnummer für den Kontakt das Feld rechts neben dem blauen Internetfaxsymbol antippen. **Internetfaxadresse eingeben** antippen, über die alphanumerische Tastatur die Adresse eingeben und **OK** antippen.
- 9. Soll ein Kontakt als Favorit markiert werden, den Stern rechts neben dem betreffenden Feld (Globales Adressbuch, E-Mail, Fax oder Internetfax) antippen.
- 10. Zum Speichern der Kontaktdaten im Geräteadressbuch **OK** antippen.

Bearbeiten oder Löschen von Favoriten im Geräteadressbuch

- 1. Die Taste **Betriebsartenstartseite** drücken und dann **Fax** antippen.
- 2. **Adressbuch** antippen.
- 3. Den **Pfeil nach unten** antippen, anschließend **Kontakte** oder **Alle Kontakte** auswählen.
- 4. Den gewünschten Eintrag antippen, dabei ggf. die Pfeilschaltflächen verwenden.
- 5. **Details** antippen.
- 6. Soll ein Kontakt als Favorit markiert werden, den Stern rechts neben dem betreffenden Feld (Globales Adressbuch, E-Mail, Fax oder Internetfax) antippen.
- 7. Soll ein Favorit gelöscht werden, den orangefarbenen Stern rechts neben dem betreffenden Feld (Globales Adressbuch, E-Mail, Fax oder Internetfax) antippen.
- 8. **OK** antippen.
- 9. Mit Betriebsartenstartseite zur Hauptanzeige zurückkehren.

Wartung

Die Themen in diesem Kapitel:

•	Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen	170
•	Reinigen des Druckers	17
•	Routinemäßige Wartungsarbeiten	178
•	Gebühren- und Nutzungsdaten	203
	Bestellen von Verbrauchsmaterialien	
•	Umstellen des Geräts	206

Allgemeine Vorsichtsmaßnahmen

- ACHTUNG: Zur Reinigung des Geräts keine organischen oder lösungsmittelhaltigen Reiniger und Sprühreiniger verwenden! Flüssigkeiten nicht direkt auf das Gerät schütten. Verbrauchsmaterial und Reiniger nur wie in diesem Dokument beschrieben verwenden.
- ✓ VORSICHT: Sämtliches Reinigungsmaterial ist von Kindern fernzuhalten.
- VORSICHT: Keine Reinigungsmittel aus Sprühdosen verwenden. Sprühreiniger sind nicht für elektrische Geräte vorgesehen und können sich bei Verwendung am Gerät entzünden. Bei Verwendung solcher Reiniger besteht Brand- und Explosionsgefahr.
- VORSICHT: Verschraubte Abdeckungen oder Schutzbleche nicht entfernen. Die hinter solchen Elementen liegenden Bereiche dürfen nur vom Kundendienst gewartet werden. Nur die explizit in der Begleitdokumentation des Druckers beschriebenen Wartungsmaβnahmen ausführen.
- **VORSICHT:** Innere Bauteile des Druckers können heiß sein. Bei geöffneten Türen und Abdeckungen vorsichtig vorgehen.
- Keine Gegenstände auf dem Gerät abstellen.
- Die Abdeckungen des Geräts nicht für längere Zeit offen stehen lassen, vor allem nicht an hellen Orten. Durch Lichteinwirkung können die Belichtungseinheiten beschädigt werden.
- Während des Betriebs keine Abdeckungen und Türen öffnen.
- Das Gerät während des Betriebs nicht kippen.
- Elektrische Kontakte und Antriebe nicht berühren. Dadurch kann das Gerät beschädigt und die Druckqualität beeinträchtigt werden.
- Darauf achten, dass beim Reinigen entfernte Komponenten wieder eingesetzt werden, bevor das Gerät wieder angeschlossen wird.

Reinigen des Druckers

Die Themen in diesem Abschnitt:

•	Reinigen von Vorlagenglas und Vorlagenglasabdeckung	171
•	Reinigen der Vorlageneinzugsrollen	172
•	Reinigen des Rückseitenscanners	173
•	Reinigen der Außenseiten des Geräts	175
•	Reinigen des Druckerinnenraums	176

Reinigen von Vorlagenglas und Vorlagenglasabdeckung


Zur Gewährleistung der optimalen Druckqualität muss das Vorlagenglas regelmäßig gereinigt werden. So werden Flecke, Streifen usw. auf der Ausgabe vermieden, die durch eine Verschmutzung des Glasbereichs beim Einlesen der Vorlagen entstehen können.

1. Ein fusselfreies Tuch mit Xerox[®]-Glas-/Spiegelreiniger oder einem anderen geeigneten und nicht scheuernden Glasreiniger befeuchten. Das Vorlagenglas und das Scanfenster links daneben reinigen.






2. Zur Säuberung der Unterseite der Vorlagenabdeckung und des Vorlageneinzugs ein fusselfreies Tuch mit Xerox[®]-Reiniger befeuchten.



Reinigen der Vorlageneinzugsrollen

Verschmutzte Einzugsrollen können Materialstaus verursachen oder die Druckqualität beeinträchtigen. Es empfiehlt sich, die Rollen in monatlichen Abständen zu reinigen.


1. Hebel anheben und obere Abdeckung des Vorlageneinzugs öffnen.



2. Die Rollen drehen und dabei mit einem sauberen, mit Wasser befeuchteten, fusselfreien Tuch abwischen.



ACHTUNG: Keinen Alkohol und keine chemischen Reinigungsmittel für die Vorlageneinzugsrollen verwenden.




Reinigen des Rückseitenscanners


Der Rückseitenscanner erlaubt das Anfertigen von Scans und Kopien 2-seitiger Vorlagen in einem Durchlauf. Der Rückseitenscanner befindet sich bei Modellen, die damit ausgestattet sind, an der linken Seite der Vorlagenabdeckung. Die Baugruppe besteht aus einem Spiegelglasstreifen, einem Metallstreifen, einem weißen Plastikstreifen und Rollen. Zur Gewährleistung optimaler Bildqualität beim 2-seitigen Scannen oder Kopieren alle Teile dieser Baugruppe reinigen.

Rückseitenscanner reinigen:

1. Um Zugang zum Rückseitenscanner zu erhalten, den Hebel links unten an der Vorlagenabdeckung nach unten ziehen.




Zum Trennen der linken Seite der Vorlagenabdeckung vom Scanner den Hebel noch weiter nach unten ziehen.




3. Mit einem weichen, mit Wasser befeuchteten Tuch das Spiegelglas, den Metallstreifen, beide Seiten des weißen Plastikstreifens und die Rollen abwischen. Lässt sich der Schmutz nur schwer entfernen, ein weiches Tuch mit wenig neutralem Reinigungsmittel befeuchten. Dann mit einem weichen Tuch trockenwischen.



ACHTUNG: Um Schäden an dem Film um das Glas zu vermeiden, nicht auf das Spiegelglas drücken.



4. Die Vorlagenabdeckung wieder in die ursprüngliche Position bringen und darauf achten, dass der Hebel eingerastet ist. Wurde die Vorlagenabdeckung mit den Händen berührt, die Abdeckung vor dem Schließen des Vorlageneinzugs reinigen.




Reinigen der Außenseiten des Geräts

Der Touchscreen und das Steuerpult sind regelmäßig zu säubern, damit sie staub- und schmutzfrei bleiben.

Die Außenflächen des Druckers werden wie folgt gereinigt:


1. Die **Energiespartaste** drücken, damit keine Tasten/Menüs versehentlich aktiviert werden.



2. Zum Entfernen von Fingerabdrücken und Flecken die Fläche mit einem fusselfreien Tuch abreiben.



- 3. Den Drucker durch Drücken der **Energiespartaste** wieder in den Standbymodus versetzen.
- 4. Die Außenflächen der Materialbehälter, des Ausgabefachs und des Druckers mit einem weichen, fusselfreien Tuch abwischen.




Reinigen des Druckerinnenraums

Reinigen der Druckkopfobjektive


Der Drucker besitzt vier Druckkopfobjektive. Diese wie nachfolgend beschrieben reinigen.

ACHTUNG: Den Vorgang nicht bei laufendem Kopier- oder Druckvorgang durchführen!


1. Die vordere Abdeckung des Druckers öffnen.



2. Orangefarbigen Griff nach links umlegen.




3. Abdeckung der Trommeleinheit nach unten ziehen, bis sie in der geöffneten Stellung einrastet.




4. Für jeden der vier Druckköpfe gibt es ein eigenes Reinigungsinstrument. Reinigungsinstrument langsam herausziehen, bis drei Punkte zu sehen sind.


Hinweis: Die Reinigungsinstrumente lassen sich nicht aus dem Gerät nehmen.




5. Reinigungsinstrument langsam bis zum Anschlag in den Druckkopf einschieben.



- 6. Schritt 4 und 5 an jedem Druckkopf durchführen.
- 7. Abdeckung der Trommeleinheit schließen.



8. Orangefarbigen Griff nach rechts in die verriegelte Position umlegen.



9. Die vordere Abdeckung des Druckers schließen.

Routinemäßige Wartungsarbeiten

Die Themen in diesem Abschnitt:


•	Austauschen von Tonermodulen	179
•	Austauschen des Tonersammelbehälters	181
•	Austauschen von Trommeleinheiten	183
•	Austauschen des Übertragungsbandreinigers	185
•	Austauschen der sekundären Übertragungswalze	187
•	Rücksetzen der Austauschmodulzähler	190
•	Austauschen der Heftklammermagazine	191
•	Leeren des Locherabfallbehälters	200

Austauschen von Tonermodulen


Wenn ein Tonermodul ausgetauscht werden muss, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

ACHTUNG: Den Vorgang nicht bei laufendem Kopier- oder Druckvorgang durchführen!


1. Die vordere Abdeckung des Druckers öffnen.




2. Finger unter die Lippe des Tonermoduls legen und das Modul gerade aus dem Drucker herausziehen.




3. Neues Tonermodul aus Verpackung entnehmen. Modul jeweils 10 Mal auf und ab und nach links und rechts neigen.



4. Tonermodul so halten, dass der Pfeil nach oben weist, und langsam bis zum Anschlag in das Gerät einschieben.



5. Vorsichtig auf das Tonermodul drücken, um sicherzustellen, dass es richtig eingesetzt ist.



6. Die vordere Abdeckung des Druckers schließen.

Austauschen des Tonersammelbehälters

Wenn der Tonersammelbehälter ausgetauscht werden muss, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Beim Austauschen des Tonersammelbehälters müssen auch die Druckkopfobjektive gereinigt werden. Weiteres hierzu s. Reinigen der Druckkopfobjektive auf Seite 176.



ACHTUNG: Papier auf dem Boden auslegen, um Tonerspritzer aufzufangen.



VORSICHT: Wenn Toner auf den Drucker gelangt, diesen mit einem feuchten Tuch abwischen. Niemals einen Staubsauger zum Entfernen von Toner verwenden. Funken im Staubsauger können Brände oder Explosionen verursachen.




VORSICHT: Falls versehentlich Toner auf die Kleidung gelangt, diese soweit wie möglich vorsichtig abbürsten. Falls danach noch Tonerreste auf der Kleidung verbleiben, den Toner unbedingt mit kaltem, nicht mit warmem Wasser auswaschen. Toner von der Haut mit kaltem Wasser und einer milden Seife abwaschen. Wenn Toner in die Augen gelangt ist, diese sofort mit kaltem Wasser auswaschen und einen Arzt konsultieren.




ACHTUNG: Den Vorgang nicht bei laufendem Kopier- oder Druckvorgang durchführen!


1. Die vordere Abdeckung des Druckers öffnen.




2. Neuen Tonersammelbehälter aus Verpackung entnehmen. Verpackung aufheben.




3. Den Tonersammelbehälter langsam aus dem Gerät ziehen und dabei an der Unterseite festhalten.




4. Den alten Tonersammelbehälter in den Plastikbeutel geben und diesen fest verschließen.



5. Plastikbeutel mit dem Tonersammelbehälter in den leeren Karton legen.



6. Den neuen Tonersammelbehälter an der linken Seite halten und bis zum Einrasten in den Drucker einschieben.



- 7. Druckkopfobjektive reinigen. Weiteres hierzu s. Reinigen der Druckkopfobjektive auf Seite 176.
- 8. Die vordere Abdeckung schließen.

Austauschen von Trommeleinheiten

Wenn eine Trommeleinheit ausgetauscht werden muss, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.


⚠

ACHTUNG: Die Trommeleinheit nicht direktem Sonnenlicht oder starkem künstlichen Licht aussetzen. Oberfläche nicht berühren oder zerkratzen.

 \triangle

ACHTUNG: Den Vorgang nicht bei laufendem Kopier- oder Druckvorgang durchführen!

1. Die vordere Abdeckung des Druckers öffnen.




2. Orangefarbigen Griff der Trommeleinheit wie gezeigt anfassen und die Einheit gerade aus dem Drucker herausziehen. Alte Trommeleinheit in die Plastiktüte und diese in die Schachtel legen.




VORSICHT: Toner auf der Trommeleinheit nicht berühren.


Hinweis: Die dem neuen Modul beiliegenden Anweisungen zum Zurücksenden alter Module für das Recycling befolgen. Stehen diese Anweisungen nicht zur Verfügung, können sie unter www.xerox.com/gwa nachgelesen werden.




- 3. Neue Trommeleinheit auspacken.
- 4. Neue Einheit einschließlich des schwarzen Transportschutzes in die Einbauposition setzen. Sicherstellen, dass die Trommeleinheit in Richtung des Pfeils oben auf dem Transportschutz eingeführt wird.




- 5. Führungen im Einbauschlitz lassen und schwarzes Papier abziehen (s. Abb.).
- 6. Band von Oberseite des Transportschutzes entfernen.
- 7. Transportschutz festhalten und Trommeleinheit an dem orangefarbigen Griff in den Drucker einführen.




8. Trommeleinheit am orangefarbigen Griff bis zum Anschlag einführen.




- 9. Transportschutz vorsichtig entfernen.
- 10. Trommeleinheit bis zum Anschlag eindrücken.



11. Abdeckung der Trommeleinheit schließen.



12. Orangefarbigen Griff nach rechts in die verriegelte Position umlegen.




- 13. Die vordere Abdeckung des Druckers schließen.
- 14. Transportschutz und -band mit dem normalen Büroabfall entsorgen.

Austauschen des Übertragungsbandreinigers


Wenn der Übertragungsbandreiniger ausgetauscht werden muss, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

ACHTUNG: Den Vorgang nicht bei laufendem Kopier- oder Druckvorgang durchführen!


1. Die vordere Abdeckung des Druckers öffnen.



2. Orangefarbigen Hebel zum Entriegeln nach rechts umlegen.




3. Orangefarbigen Knopf nach links drehen, bis er herausspringt.




4. Übertragungsbandreiniger gerade aus dem Drucker herausziehen.



VORSICHT: Toner auf dem Übertragungsbandreiniger nicht berühren. Übertragungsbandreiniger nicht neigen, um Tonerverschmutzung zu verhindern.




- 5. Den neuen Übertragungsbandreiniger auspacken. Verpackung aufheben.
- 6. Alten Übertragungsbandreiniger in den Kunststoffbeutel legen.




7. Schutzabdeckung von neuem Übertragungsbandreiniger entfernen.




ACHTUNG: Oberfläche des Übertragungsbandreinigers nicht berühren. Andernfalls kann es zu einer Verminderung der Bildqualität kommen.




8. Neuen Übertragungsbandreiniger mit der linken Hand festhalten und gerade bis zum Anschlag in die Öffnung einführen.



9. Orangefarbigen Knopf eindrücken und nach rechts festdrehen.




10. Orangefarbigen Hebel zum Verriegeln nach links umlegen.



11. Die vordere Abdeckung des Druckers schließen.


Austauschen der sekundären Übertragungswalze

1. Wenn die sekundäre Übertragungswalze ausgetauscht werden muss, wird eine entsprechende Meldung angezeigt. Material aus dem linken Fach entfernen und Fach hochklappen.




2. Behälter 5 (Zusatzzufuhr) wie gezeigt öffnen (1).


3. Während der Entriegelungshebel (2) angehoben wird, obere linke Abdeckung A wie gezeigt öffnen (3).



- VORSICHT: Der Bereich um die Fixieranlage kann heiß sein. Vorsichtig vorgehen Verletzungsgefahr!
- ACHTUNG: Übertragungsband nicht berühren. Durch Berühren des Bandes kann die Bildqualität gemindert oder das Übertragungsband beschädigt werden. Übertragungswalze nicht berühren. Durch Berühren der Walze kann die Bildqualität gemindert werden.




- 4. Die neue Übertragungswalze auspacken. Verpackung aufheben.
- 5. Orangefarbigen Hebel in gezeigte Richtung umlegen.




6. Gebrauchte Übertragungswalze aus dem Drucker heben.


Hinweis: Toner auf der Übertragungswalze nicht berühren.




7. Gebrauchte Übertragungswalze in den Kunststoffbeutel legen.



8. Neue Übertragungswalze wie gezeigt in den Drucker einsetzen. Nach unten drücken, bis sie einrastet.



9. Transportschutz von der Übertragungswalze abnehmen.



10. Abdeckung A schlieβen.

Rücksetzen der Austauschmodulzähler

Nach dem Austausch einiger Austauschmodule muss der zugehörige Zähler zurückgesetzt werden.

Hinweis: Um auf diese Funktion am Steuerpult zuzugreifen, Anmeldung als Systemadministrator vornehmen.

- 1. Taste **Anmelden/Abmelden** drücken, die Anmeldeinformationen des Systemadministrators eingegeben und **Eingabe** drücken. Weitere Informationen hierzu sind dem *System Administrator Guide (Systemhandbuch)* zu entnehmen.
- 2. Auf dem Steuerpult die Taste Gerätestatus drücken.
- 3. Die Registerkarte Verwaltung öffnen und Gerät antippen.
- 4. **Allgemein > Verbrauchsmaterialzähler zurücksetzen** antippen. Ggf. die Pfeilschaltflächen verwenden.
- 5. Das gewünschte Verbrauchsmaterial auswählen und anschließend **Zähler zurücksetzen** antippen.
- 6. **Zurücksetzen** antippen.
- 7. **Schließen** antippen.
- 8. Taste Anmelden/Abmelden drücken und Abmelden antippen.

Austauschen der Heftklammermagazine

Die Themen in diesem Abschnitt:

•	Heftklammern im integrierten Finisher nachladen	191
•	Austauschen des Heftklammermagazins im Office-Finisher LX	193
•	Austauschen des Heftklammermagazins des Booklet Makers im Office-Finisher LX	194
•	Austauschen des Heftklammermagazins im Professional-Finisher	196
•	Austauschen des Heftklammermagazins des Booklet Makers im Professional-Finisher	197


Wenn ein Heftklammermagazin ausgetauscht werden muss, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Heftklammern im integrierten Finisher nachladen


 \triangle

VORSICHT: Den Vorgang nicht bei laufendem Kopier- oder Druckvorgang durchführen!


1. Die Finisher-Abdeckung wie gezeigt öffnen.




2. Heftklammermagazin am orangefarbenen Griff fassen und fest nach vorne ziehen und entfernen.




- 3. Alle losen Heftklammern bzw. andere nicht in den Finisher gehörende Teile entfernen.
- 4. Beide Seiten des Heftklammerbehälters (1) zusammendrücken und aus dem Magazin (2) entfernen.




5. Neuen Heftklammerbehälter mit der Vorderseite zuerst in das Magazin einsetzen (1), dann das hintere Ende in das Magazin drücken (2).



6. Zum Einsetzen des Heftklammermagazins in den integrierten Finisher das Magazin am orangefarbigen Griff anfassen und in den Hefter einführen, bis es einrastet.




7. Die vordere Abdeckung des Finishers schließen.




Austauschen des Heftklammermagazins im Office-Finisher LX

VORSICHT: Den Vorgang nicht bei laufendem Kopier- oder Druckvorgang durchführen!


1. Die Finisher-Abdeckung wie gezeigt öffnen.




- 2. In das Finisher-Gehäuse greifen und den Hefter bis zum Anschlag zu sich hinziehen.
- 3. Den Hefter wie gezeigt nach rechts schieben.




4. Heftklammermagazin am orangefarbenen Griff fassen und fest nach vorne ziehen und entfernen.




- 5. Alle losen Heftklammern bzw. andere nicht in den Finisher gehörende Teile entfernen.
- 6. Beide Seiten des Heftklammerbehälters (1) zusammendrücken und aus dem Magazin (2) entfernen.



7. Neuen Heftklammerbehälter mit der Vorderseite zuerst in das Magazin einsetzen (1), dann das hintere Ende in das Magazin drücken (2).



8. Das Magazin am orangefarbigen Griff fassen und gerade in den Finisher einschieben, bis es einrastet.




9. Vordere Finisherabdeckung schließen.


Austauschen des Heftklammermagazins des Booklet Makers im Office-Finisher LX

VORSICHT: Den Vorgang nicht bei laufendem Kopier- oder Druckvorgang durchführen!


1. Seitliche Abdeckung des Finishers öffnen.



2. Wenn die Heftklammermagazine nicht sichtbar sind, die vertikalen Seitenplatten links und rechts von der Öffnung greifen und in die Mitte schieben.




3. Die Griffe an beiden Seiten des Heftklammermagazins halten und das Magazin aus dem Finisher herausziehen.



4. Die Griffe an beiden Seiten des neuen Heftklammermagazins halten und das Magazin in die ursprüngliche Position in den Finisher einführen.

Hinweis: Wenn Probleme beim Einführen auftreten, sicherstellen, dass die Heftklammern korrekt im Magazin angeordnet sind.




Hinweis: Der Booklet Maker verwendet zwei Heftklammermagazine. Broschüren können nur geheftet werden, wenn beide Magazine einwandfrei arbeiten.


- 5. Beginnend bei Schritt 2 das Verfahren für das andere Heftklammermagazin wiederholen.
- 6. Die Seitenabdeckung des Finishers schließen.

Austauschen des Heftklammermagazins im Professional-Finisher


1. Die vordere Finishertür öffnen.




2. Heftklammermagazin am orangefarbenen Hebel R1 festhalten und nach rechts schieben.




3. Heftklammermagazin an den orangefarbenen Plastikteilen greifen und fest zu sich hinziehen, um es zu entfernen. Im Finisher nach losen Heftklammern suchen und sie entfernen.




4. Beide Seiten des Heftklammerbehälters (1) zusammendrücken und aus dem Magazin (2) entfernen.



5. Neuen Heftklammerbehälter mit der Vorderseite zuerst in das Magazin einsetzen (1), dann das hintere Ende in das Magazin drücken (2).




6. Das Heftklammermagazin am orangefarbigen Griff fassen und in die Heftklammermagazineinheit einschieben, bis es einrastet.



7. Vordere Finisherabdeckung schließen.


Austauschen des Heftklammermagazins des Booklet Makers im Professional-Finisher

1. Die vordere Finishertür öffnen.




2. Die orangefarbigen Griffe R2 und R3 zusammendrücken (1) und das Magazin bis zum Anschlag aus dem Finisher herausziehen (2).


Hinweis: Das Magazin lässt sich nicht vollständig aus dem Finisher entfernen.




3. Die beiden orangefarbigen Griffe an den Seiten des Magazins fassen.




4. Das Magazin in der gezeigten Richtung drehen.




5. Das Magazin aus der Magazineinheit herausheben.



6. Das Heftklammermagazin wieder in die Magazineinheit einsetzen.



- 7. Sind keine gestauten Heftklammern vorhanden, diese Schritte an dem anderen Heftklammermagazin durchführen.
- 8. Die Einheit wieder zurückschieben.



9. Vordere Finisherabdeckung schließen.

Leeren des Locherabfallbehälters


Die Themen in diesem Abschnitt:

Wenn der Locherabfallbehälter geleert werden muss, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.


Leeren des Locherabfallbehälters des Office-Finishers LX




1. Obere Finishertransportabdeckung anheben und dann die vordere Transportabdeckung öffnen.




2. Locherabfallbehälter herausziehen.



3. Behälter entleeren.



4. Den Behälter wieder einsetzen und ganz einschieben.




5. Vordere Finishertransportabdeckung und dann die obere Abdeckung schließen.


Leeren des Locherabfallbehälters des Professional-Finishers

VORSICHT: Den Vorgang nicht bei laufendem Kopier- oder Druckvorgang durchführen!


1. Die vordere Finishertür öffnen.




2. Locherabfallbehälter bei R4 herausziehen.



3. Behälter entleeren.



4. Den Behälter wieder einsetzen und ganz einschieben.



5. Vordere Finishertür schließen.

Gebühren- und Nutzungsdaten

Gebühren- und Nutzungsdaten können auf der Anzeige "Gebührenzähler" überprüft werden. Die Zählerstände werden zur Abrechnung verwendet.

Anzeige der Abrechnungs- und Nutzungsdaten

- 1. Auf dem Steuerpult die Taste **Gerätestatus** drücken.
- 2. Zum Prüfen der Zähler die Registerkarte Gebührenzähler antippen:
 - **Schwarzweiß:** Anzahl der gedruckten Schwarzweißseiten.
 - Farbe: Anzahl der gedruckten Farbseiten.
 - **Summe**: Zahl der insgesamt gedruckten Seiten.
- 3. Zum Aufrufen der Nutzungsdaten Zähler antippen und eine Option auswählen.
- 4. Um zum Betriebsartenmenü zurückzukehren, die Taste Betriebsartenstartseite drücken.

Bestellen von Verbrauchsmaterialien

Die Themen in diesem Abschnitt:

•	Ablesen der Geräteseriennummer	204
•	Verbrauchsmaterialien	204
•	Regelmäßig zu wartende Elemente	204
	Andere Austauschmodule	
•	Bestellzeitpunkt	205
•	Anzeige des Austauschmodulstatus	205
•	Recycling von Verbrauchsmaterialien	205

Ablesen der Geräteseriennummer

Um bei Xerox Unterstützung anzufordern, wird die Seriennummer des Druckers benötigt. Die Seriennummer steht auf einer Metallplakette hinter Abdeckung A hinten im Drucker.

Zum Anzeigen der Seriennummer am Steuerpult die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Systemdaten** antippen.

Verbrauchsmaterialien

Verbrauchsmaterial wird während des Druckbetriebs nach und nach aufgebraucht. Das Verbrauchsmaterial bei diesem Druckermodell sind die Xerox®-Originaltonerkartuschen in cyan, magenta, gelb und schwarz.

Hinweis: Mit jedem Austauschmodul wird eine Installationsanweisung mitgeliefert.



ACHTUNG: Die Verwendung anderer als der Xerox[®]-Originaltonermodule kann die Druckqualität beeinträchtigen und die Zuverlässigkeit des Druckbetriebs herabsetzen. Der Toner wurde von Xerox nach strengen Qualitätskriterien speziell für die Verwendung in diesem Drucker entwickelt.

Regelmäßig zu wartende Elemente

Folgende Druckerkomponenten müssen regelmäßig gewartet werden:

- Trommeleinheiten (Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz)
- Tonerabfallbehälter
- Sekundäre Übertragungswalze

Hinweis: Eine Installationsanleitung wird jeweils mitgeliefert.

Andere Austauschmodule

Andere Austauschmodule sind Teil des Zubehörs gewisser Druckerausstattungen oder Zusatzkomponenten, die jedoch für den täglichen Gebrauch nicht benötigt werden.

Bei diesem Drucker werden folgende andere Austauschmodule verwendet:

- Heftklammermagazin für den integrierten Office-Finisher
- Nachfüllheftklammern für den Office-Finisher LX
- Heftklammermagazin für den Office-Finisher LX
- Heftklammermagazin für den Professional-Finisher
- Heftklammermagazin f
 ür Booklet Maker des Office-Finishers LX
- Heftklammermagazin für den Booklet Maker des Professional Finishers

Bestellzeitpunkt

Ist das Ende der Laufzeit eines Austauschmoduls fast erreicht, erscheint eine entsprechende Meldung am Steuerpult. Prüfen, ob Ersatz vorrätig ist. Das Modul nachbestellen, sobald die Meldung zum ersten Mal angezeigt wird, um Unterbrechungen des Druckbetriebs zu vermeiden. Wenn ein Austauschmodul ausgetauscht werden muss, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

Austauschmodule können beim örtlichen Xerox-Partner oder im Internet unter www.xerox.com/office/WC780Xsupplies bestellt werden.



ACHTUNG: Es sollten ausschließlich Xerox-Verbrauchsmaterialien verwendet werden. Schäden, Fehlfunktionen oder Leistungsminderungen, die durch die Verwendung von nicht von Xerox stammenden Verbrauchsmaterialien oder von nicht für diesen Drucker empfohlenen Xerox-Verbrauchsmaterialien entstehen, fallen nicht unter die Xerox-Garantie, den Servicevertrag oder die Total Satisfaction Guarantee (umfassende Garantie). Die Total Satisfaction Guarantee (umfassende Garantie) wird in den USA und in Kanada angeboten. Der Garantieschutz kann außerhalb dieser Gebiete variieren. Nähere Informationen erteilt der Xerox-Partner.

Anzeige des Austauschmodulstatus

Der Status der Austauschmodule kann jederzeit überprüft werden.

- 1. Zum Anzeigen von Informationen zu den Tonerbehältern die Taste **Gerätestatus** drücken und die Registerkarte **Austauschmodule** antippen.
- 2. Zur Anzeige detaillierter Angaben zu einem Tonermodul einschließlich der Nachbestellnummer **Cyan, Magenta, Gelb** bzw. **Schwarz** antippen.
- 3. Mit **Schließen** zur Anzeige "Austauschmodule" zurückkehren.
- 4. Weiteres siehe Andere Austauschmodule. Die Liste rollen und eine Option auswählen.
- 5. Zum Drucken der Verbrauchsmaterialnutzungsseite Bericht drucken wählen.
- 6. Mit **Schließen** zur anderen Austauschmodulseite zurückkehren.
- 7. Mit Betriebsartenstartseite zur Hauptanzeige zurückkehren.

Recycling von Verbrauchsmaterialien

Informationen zu Xerox[®]-Recycling-Programmen für Verbrauchsmaterialien siehe www.xerox.com/qwa.

Im Lieferumfang von Austauschmodulen ist ein Rücksendecoupon enthalten. Diesen bitte zur Rückgabe der gebrauchten Teile in der Originalverpackung an Xerox verwenden.

Umstellen des Geräts

- Vor dem Umstellen das Gerät immer ausschalten und warten, bis es heruntergefahren ist. Zum Ausschalten des Druckers prüfen, ob sich keine Aufträge in der Warteschlange befinden, dann zuerst den Zweitschalter ausschalten. Nach dem Erlöschen des Touchscreens 10 Sekunden warten, dann den Hauptbetriebsschalter ausschalten. Weitere Informationen siehe Ein- und Ausschalten des Druckers auf Seite 35.
- Netzkabel an der Geräterückseite abziehen.
- Das Gerät nicht kippen, um ein Auslaufen von Toner zu vermeiden.

Hinweis: Beim Transport des Druckers über eine längere Strecke stets die Trommeleinheiten und Tonermodule entfernen, damit kein Toner verschüttet wird. Den Drucker in einem Karton verpacken.



ACHTUNG: Wird der Drucker für den Versand nicht ordnungsgemäß verpackt, kann dies Schäden zur Folge haben, die nicht von der Xerox®-Gewährleistung, dem Servicevertrag oder der Total Satisfaction Guarantee (umfassende Garantie) abgedeckt werden. Durch nicht ordnungsgemäßes Umstellen verursachte Schäden fallen nicht unter die Xerox®-Garantie, den Servicevertrag oder die Total Satisfaction Guarantee (umfassende Garantie). Die Xerox® Total Satisfaction Guarantee (umfassende Garantie) wird in den USA und in Kanada angeboten. Der Garantieschutz kann außerhalb dieser Gebiete variieren. Nähere Informationen gibt es beim Xerox-Partner.

Fehlerbeseitigung

Die Themen in diesem Kapitel:

•	Allgemeine Fehlerbeseitigung	208
	Staus	
•	Probleme mit der Druckqualität	253
	Probleme beim Kopieren und Scannen	
•	Probleme beim Faxbetrieb	262
•	Hilfe	26

Allgemeine Fehlerbeseitigung


Die Themen in diesem Abschnitt:

•	Betriebsschalter des Druckers	208
•	Neustarten des Druckers	209
•	Drucker lässt sich nicht einschalten	209
•	Gerät wird zurückgesetzt oder schaltet sich immer wieder grundlos aus	209
•	Das Drucken dauert unverhältnismäßig lange	210
•	Dokument wird nicht gedruckt	210
•	Dokument wird auf Material aus dem falschen Behälter gedruckt	211
•	Ungewöhnliche Geräusche am Gerät	211
•	Probleme beim automatischen Duplexdruck	212
•	Datum und Zeit nicht korrekt	213
•	Scanner-Fehler	214


In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Fehler und Störungen gefunden und beseitigt werden. Einige Probleme können durch einfaches Neustarten des Druckers behoben werden.

Betriebsschalter des Druckers

Der Drucker verfügt über zwei Betriebsschalter. Der oben am Drucker unter dem Steuerpult befindliche Zweitschalter steuert lediglich die Stromversorgung der elektronischen Komponenten des Druckers. Der Hauptschalter hinter der vorderen Abdeckung steuert die Stromversorgung des Druckers. Zum Einschalten des Druckers beide Schalter einschalten. Zuerst den Hauptschalter hinter der vorderen Abdeckung und danach den Zusatzschalter einschalten.







Betriebsschalter mit Office-Finisher LX

Neustarten des Druckers

- 1. Beide Schalter auffinden.
- 2. Den Betriebsschalter oben auf dem Drucker ausschalten. Eine Mitteilung auf dem Steuerpult warnt, dass der Drucker ausgeschaltet wird.
- 3. Wenn der Drucker ausgeschaltet ist, Schalter einschalten, um den Drucker neu zu starten.
- 4. Wenn der Drucker nach zwei Minuten nicht ausgeschaltet ist, vordere Abdeckung öffnen und zweiten Schalter ausschalten.
- 5. Unteren Schalter einschalten, danach oberen Schalter einschalten, um den Drucker neu zu starten.

Besteht das Problem weiterhin, die zutreffende Problembeschreibung in einer der nachfolgenden Tabellen suchen.

Drucker lässt sich nicht einschalten

Mögliche Ursachen	Lösungen
Das Netzkabel ist nicht ordnungsgemäß an die Netzsteckdose angeschlossen.	Drucker ausschalten, Netzkabel richtig in die Steckdose einstecken.
Es liegt eine Störung an der Steckdose vor, an die das Gerät angeschlossen ist.	 Anderes elektrisches Gerät an die Steckdose anschließen, um zu prüfen, ob die Steckdose tatsächlich nicht funktioniert. Andere Steckdose verwenden.
Einer der Schalter ist nicht eingeschaltet.	Beide Schalter ausschalten. Zwei Minuten warten, danach beide Schalter einschalten.
Das Gerät ist an eine Steckdose angeschlossen, deren Spannung oder Frequenz nicht den Gerätespezifikationen entspricht.	Eine Stromquelle mit den unter Elektrische Anschlusswerte auf Seite 278 aufgeführten Daten benutzen.



ACHTUNG: Netzkabel direkt an eine geerdete Netzsteckdose anschließen. Keine Verlängerung verwenden. Im Zweifelsfall zur Überprüfung der Steckdose einen Elektriker zurate ziehen.

Gerät wird zurückgesetzt oder schaltet sich immer wieder grundlos aus

Mögliche Ursachen	Lösungen
Das Netzkabel ist nicht ordnungsgemäß an die Netzsteckdose angeschlossen.	Das Gerät ausschalten, überprüfen, ob der Netzstecker korrekt in die Steckdose eingesteckt ist, das Gerät wieder einschalten. Weitere Informationen siehe Ein- und Ausschalten des Druckers auf Seite 35.
Der Drucker ist in eine unterbrechungsfreie Stromversorgung, ein Verlängerungskabel oder eine Mehrfachsteckdose eingesteckt.	Es darf nur ein für die elektrischen Spezifikationen des Geräts geeignetes Netzkabel verwendet werden.
Es liegt ein Problem mit der Netzwerkkonfiguration vor.	Das Netzkabel herausziehen. Ist das Problem gelöst, Netzwerkadministrator bitten, die Netzwerkinstallation neu zu konfigurieren.
Ein Systemfehler ist aufgetreten.	Xerox-Kundendienst mit Fehlercode und -meldung kontaktieren. Steuerpult-Fehlerprotokoll überprüfen.Weitere Informationen siehe Anzeigen von Fehler- und Warnmeldungen am Steuerpult auf Seite 266.

Das Drucken dauert unverhältnismäßig lange

Mögliche Ursachen	Lösungen
Der Drucker ist auf eine Materialart eingestellt, die langsameres Drucken erfordert.	Das Bedrucken bestimmter Materialarten wie Karton und Klarsichtfolien dauert länger. Sicherstellen, dass Druckertreiber und Steuerpult auf die richtige Materialart eingestellt sind.
Das Gerät befindet sich im Energiesparmodus.	Bitte etwas gedulden. Es dauert eine gewisse Zeit, bis mit dem Druck begonnen werden kann, wenn sich der Drucker im Energiesparmodus befand.
Die Art der Netzwerkinstallation des Druckers könnte ein Problem sein.	 Ermitteln, ob ein Drucker-Spooler oder ein Computer, der den Drucker mitbenutzt, alle Druckaufträge puffert und sie dann zu dem Drucker überträgt. Spooling kann die Druckgeschwindigkeit verringern.
	Zum Testen der Geschwindigkeit des Druckers eine Informationsseite, beispielsweise die Demoseite, in mehrfacher Auflage drucken. Wenn die Seite mit der Nenngeschwindigkeit des Druckers gedruckt wird, könnte ein Netzwerk- oder Druckerinstallationsproblem vorliegen. Gegebenenfalls den Systemadministrator zurate ziehen.
Der Auftrag ist komplex.	Bitte etwas gedulden. Es ist keine Maßnahme erforderlich.

Dokument wird nicht gedruckt

Mögliche Ursachen	Lösungen
Im ausgewählten Behälter befindet sich das falsche Materialformat.	 Zum Anzeigen des Status eines fehlgeschlagenen Auftrags auf dem Touchscreen: Auf dem Steuerpult die Taste Auftragsstatus drücken. Fehlgeschlagenen Druckauftrag in der Liste suchen. Status des fehlgeschlagenen Druckauftrags, wie z. B. "Angehalten: Material erforderlich", beachten. Zur Anzeige weiterer Informationen den Druckauftrag und dann Details auswählen. Behälternummer unter "Resources" (Ressourcen) und den Status des ausgewählten Behälters beachten. Korrektes Materialformat in den Behälter einlegen oder einen anderen Behälter wählen.
Die gewählte Materialart oder -farbe ist nicht verfügbar.	 Zum Anzeigen des Status eines fehlgeschlagenen Auftrags auf dem Touchscreen: 7. Auf dem Steuerpult die Taste Auftragsstatus drücken. 8. Fehlgeschlagenen Druckauftrag in der Liste suchen. 9. Status des fehlgeschlagenen Druckauftrags, wie z. B. "Angehalten: Material erforderlich", beachten. 10. Zur Anzeige weiterer Informationen den Druckauftrag und dann Details auswählen. 11. Behälternummer unter "Resources" (Ressourcen) und den Status des ausgewählten Behälters beachten. 12. Korrekte Materialart oder -farbe in den Behälter einlegen oder einen anderen Behälter wählen.

Mögliche Ursachen	Lösungen
Falsche Netzwerkeinstellungen.	Netzwerkeinstellungen neu einstellen: 13. Auf dem Steuerpult die Taste Gerätestatus drücken. 14. Verwaltung > Netzwerkeinstellung > TCP/IP antippen. Hinweis: Wird diese Funktion nicht angezeigt, Anmeldung als Systemadministrator vornehmen. Weitere Informationen siehe Anmeldung als Systemadministrator am Steuerpult auf Seite 29. 15. Standardeinstellungen antippen.
Die Art der Netzwerkinstallation des Druckers könnte ein Problem sein.	 Sicherstellen, dass der Drucker mit dem Netzwerk verbunden ist. Ermitteln, ob ein Drucker-Spooler oder ein Computer, der den Drucker mitbenutzt, alle Druckaufträge puffert und sie dann zu dem Drucker überträgt. Spooling kann die Druckgeschwindigkeit verringern. Zum Testen des Druckers eine Informationsseite, wie z. B. die Demoseite, drucken. Wir die Seite gedruckt, liegt die Problemursache möglicherweise im Netzwerk oder bei der Druckerinstallation. Gegebenenfalls den Systemadministrator zurate ziehen.
Die Anwendung und der Druckertreiber weisen eine unvereinbare Behälterauswahl auf.	Einzelheiten siehe Dokumente werden aus dem falschen Behälter gedruckt auf Seite 211.

Dokument wird auf Material aus dem falschen Behälter gedruckt

Mögliche Ursachen	Lösungen
Die Anwendung und der Druckertreiber weisen eine unvereinbare Behälterauswahl auf.	 Behälter überprüfen, der im Druckertreiber ausgewählt ist. Seiteneinrichtung oder Druckereinstellungen der Anwendung aufrufen, aus der gedruckt wird. Materialzufuhr so einstellen, dass sie mit dem im Druckertreiber ausgewählten Behälter übereinstimmt oder Materialzufuhr auf automatische Auswahl einstellen. Hinweis: Damit ein Behälter vom Treiber ausgewählt werden kann, den Behälter am Drucker auf "Automatisch" einstellen.

Ungewöhnliche Geräusche am Gerät

Mögliche Ursachen	Lösungen
Einer der Behälter ist nicht ordnungsgemäß eingesetzt,	Den zum Drucken verwendeten Behälter öffnen und wieder schließen.
Im Drucker befindet sich ein Fremdkörper.	Das Gerät ausschalten und den Fremdkörper entfernen. Falls sich der Gegenstand nicht entfernen lässt, den Xerox®-Kundendienst verständigen.

Probleme beim automatischen Duplexdruck

Mögliche Ursachen	Lösungen
Nicht unterstütztes oder falsches Druckmaterial	Darauf achten, dass geeignetes Druckmaterial verwendet wird. Klarsichtfolien, Umschläge, Etiketten und auf einer Seite bereits bedrucktes Papier können nicht automatisch beidseitig bedruckt werden. Weitere Informationen siehe den Abschnitt Unterstützte Materialformate und -gewichte für den automatischen Duplexdruck auf Seite 49.
Falsche Einstellung.	Auf der Registerkarte "Aufdruck" des Druckertreibers Seitenaufdruck auswählen.

Datum und Zeit nicht korrekt

Datum und Zeit werden automatisch eingestellt, wenn der Drucker mit einem Netzwerk verbunden wird, der über einen Network Time Protocol (NTP)-Server verfügt. Zur Synchronisation der internen Taktgeber von Computern über eine Netzwerkverbindung wird bei Systemstart und alle 24 Stunden danach NTP verwendet. Diese Funktion stellt sicher, dass die interne Uhr des Druckers mit dem angegebenen NTP-Server synchronisiert bleibt.

Mögliche Ursachen	Lösungen
Die Einrichtung von Datum und Uhrzeit ist auf "Manuell" eingestellt (NTP deaktiviert).	Durch Aktivieren von NTP die automatische Datums- und Uhrzeiteinstellung wählen. NTP mit CentreWare Internet Services aktivieren:
	 Am Computer einen Browser öffnen, die IP-Adresse des Druckers in die Adresszeile eingeben und Eingabe oder Return drücken.
	Hinweise:
	 Informationen zur Ermittlung IP-Adresse des Druckers sind dem Abschnitt Ermittlung der IP-Adresse des Druckers auf Seite 30 zu entnehmen.
	 Wird diese Funktion nicht angezeigt, Anmeldung als Systemadministrator vornehmen. Weitere Informationen siehe Anmeldung als Systemadministrator am Steuerpult auf Seite 29.
	1. Zur Registerkarte Einrichtung wechseln.
	2. Im Navigationsbereich auf den Pfeil links neben "Allgemeine Einstellungen" klicken.
	3. Im Menü "Allgemeine Einstellungen" die Option Datum und Uhrzeit wählen.
	4. Auf der Seite "Datum und Uhrzeit" auf den Pfeil rechts neben "Datum und Uhrzeit – Einrichtung" klicken.
	5. Automatisch mit NTP wählen.
	6. Unter "NTP-Servereinstellungen" die IP-Adresse des NTP-Servers eingeben.
	7. Auf Anwenden klicken.
Zeitzone, Datum oder Uhrzeit ist falsch	Zeitzone, Datum und Uhrzeit manuell einstellen:
eingestellt.	8. Auf dem Steuerpult die Taste Gerätestatus drücken und die Registerkarte Verwaltung antippen.
	9. Gerät > Allgemein > Datum/Uhrzeit antippen.
	Hinweis: Wird diese Funktion nicht angezeigt, Anmeldung als Systemadministrator vornehmen. Weitere Informationen siehe Anmeldung als Systemadministrator am Steuerpult auf Seite 29.
	10. Zum Festlegen der Zeitzone Zeitzone antippen und die Einstellung mit den Pfeilen anpassen.
	11. Zum Einstellen des Datums Datum antippen, ein Format auswählen und das Datum einstellen.
	12. Zur Verwendung des 24-Stunden-Format antippen. Zum Einstellen der Uhrzeit Uhrzeit antippen und die Uhrzeit eingeben.
	Hinweis: Datum und Uhrzeit werden automatisch über NTP (Network Time Protocol) eingestellt. Zum Ändern dieser Einstellungen in CentreWare Internet Services die Registerkarte "Einrichtung" und für die Einrichtung von Datum und Uhrzeit die Option Manuell wählen.
	13. Speichern antippen.

Fehlerbeseitigung

Scanner-Fehler

Mögliche Ursachen	Lösungen
Fehler bei der Scannerkommunikation.	Drucker ausschalten und Scannerkabel überprüfen. 2 Minuten warten und Gerät wieder einschalten.
	Wenn das Problem nicht behoben werden kann, Xerox [®] -Kundendienst verständigen.

Staus

Die Themen in diesem Abschnitt:

•	Beseitigen von Materialstaus	216
	Staus im Office-Finisher LX	
•	Staus im Professional-Finisher	230
•	Minimieren von Papierstaus	238
	Problembehandlung bei Materialstaus	
	Heftklammerstaus	
•	Locherstaus	252

Beseitigen von Materialstaus

Die Themen in diesem Abschnitt:

•	Beseitigen von Staus in den Behältern 1-4	216
•	Materialstaus in Behälter 5 (Zusatzzufuhr)	217
•	Beseitigen von Staus hinter Abdeckung A	218
•	Beseitigen von Staus hinter Abdeckung B	222
•	Beseitigen von Staus hinter Abdeckung C	223
•	Beseitigen von Staus hinter Abdeckung D	224
•	Staus am Vorlageneinzug	226
•	Staus im integrierten Finisher beseitigen	227

Um Schäden zu vermeiden, gestaute Druckmaterialien stets vorsichtig entfernen, damit es nicht reißt. Material möglichst in der Richtung herausziehen, in der es den Drucker durchläuft. Selbst kleine Papierfetzen im Drucker können einen Stau verursachen. Keine Druckmaterialien erneut einlegen, die bereits einen Stau verursacht haben.


Hinweis: Die bedruckte Seite des Papiers beim Entfernen möglichst nicht berühren. Es kann vorkommen, dass die bedruckte Seite verschmiert wird und die Hände von Toner verschmutzt werden. Toner nicht in den Drucker gelangen lassen.




VORSICHT: Falls versehentlich Toner auf die Kleidung gelangt, diese soweit wie möglich vorsichtig abbürsten. Falls danach noch Tonerreste auf der Kleidung verbleiben, den Toner unbedingt mit kaltem, nicht mit warmem Wasser auswaschen. Toner von der Haut mit kaltem Wasser und einer milden Seife abwaschen. Wenn Toner in die Augen gelangt ist, diese sofort mit kaltem Wasser auswaschen und einen Arzt konsultieren.

Beseitigen von Staus in den Behältern 1-4

- 1. Vor der Entnahme des Behälters aus dem Drucker Staumeldung auf dem Steuerpult lesen. Falls ein weiterer Stau angezeigt wird, diesen Stau im Drucker zuerst beseitigen.
- 2. Den Behälter bis zum Anschlag herausziehen.



- 3. Das Papier aus dem Behälter nehmen.
- 4. Ist das Papier zerrissen, den Behälter ganz entnehmen und sämtliche Papierreste aus dem Drucker entfernen.




- 5. Den Behälter mit unbeschädigtem Papier befüllen und wieder bis zum Anschlag einschieben. Am Steuerpult wird zur Überprüfung der Materialeinstellung für Behälter X aufgefordert.
- 6. Format, Typ und Farbe des Materials überprüfen. Falsche Einstellungen korrigieren.
- 7. Am Touchscreen des Druckers Bestätigen antippen.




Materialstaus in Behälter 5 (Zusatzzufuhr)

1. Das gestaute Material aus dem Behälter nehmen. Sicherstellen, dass der Materialzufuhreingang an der Stelle, an der der Behälter mit dem Drucker verbunden ist, frei ist.



- 2. Ist das Papier zerrissen, darauf achten, dass sich keine Papierreste mehr im Drucker befinden.
- 3. Das entnommene Papier auffächern und sicherstellen, dass das Papier an allen vier Ecken bündig aufeinander liegt.

4. Papier mit der zu bedruckenden Seite nach unten in Behälter 5 einlegen. Die Führungskante des Papiers muss den Einzug leicht berühren.




Am Steuerpult wird zur Überprüfung der Einstellung von Behälter 5 (Zusatzzufuhr) aufgefordert.

- 5. Format, Typ und Farbe des Materials überprüfen. Falsche Einstellungen korrigieren.
- 6. Am Touchscreen des Druckers Bestätigen antippen.




Beseitigen von Staus hinter Abdeckung A

1. Material aus dem linken Fach entfernen und Fach hochklappen.




2. Behälter 5 wie gezeigt öffnen (1).

3. Während der Entriegelungshebel (2) angehoben wird, Abdeckung A wie gezeigt öffnen (3).




VORSICHT: Der Bereich um die Fixieranlage kann heiß sein. Vorsichtig vorgehen – Verletzungsgefahr!

ACHTUNG: Übertragungsband nicht berühren. Durch Berühren des Bandes kann die Bildqualität gemindert oder das Übertragungsband beschädigt werden. Übertragungswalze nicht berühren. Durch Berühren der Walze kann die Bildqualität gemindert werden.




4. Gestautes Material entfernen.




5. Wenn Material am Ausgang zum Ausgabefach gestaut ist, dieses vorsichtig in der gezeigten Richtung herausziehen.


Hinweis: Toner kann an der Übertragungswalze haften. Dies beeinträchtigt die Druckqualität nicht.



6. Wenn Material im Fixierer gestaut ist, grünen Hebel A1 ziehen, um die Ausgabeklappe des Fixierers zu öffnen.




7. Material wie gezeigt entfernen.




Hinweis: Wenn das Papier gerissen ist, darauf achten, dass alle Papierreste aus dem Drucker entfernt werden.


Wenn das Material am unteren Eingang des Fixierers gestaut ist, ist es wie gezeigt zu entfernen.



8. Grünen Hebel A1 in seine normale Position zurück bringen.




9. Abdeckung A und danach Behälter 5 schließen.




Beseitigen von Staus hinter Abdeckung B

1. Behälter 5 wie gezeigt öffnen (1).



- 2. Während der Entriegelungshebel (2) angehoben wird, Abdeckung B wie gezeigt öffnen (3).
- 3. Material wie gezeigt entfernen.


Hinweis: Wenn das Papier gerissen ist, darauf achten, dass alle Papierreste aus dem Drucker entfernt werden.



4. Abdeckung B schließen, danach Behälter 5 schließen.


Beseitigen von Staus hinter Abdeckung C

1. Am Entriegelungshebel ziehen und Abdeckung C öffnen.



2. Material wie gezeigt entfernen.


Hinweis: Wenn das Papier gerissen ist, darauf achten, dass alle Papierreste aus dem Drucker entfernt werden.



3. Wenn Papier in der oberen Position gestaut ist, in den Drucker hineinschauen und das Papier entfernen.

Hinweis: Wenn das Material nicht erreichbar ist, siehe Beseitigen von Staus hinter Abdeckung A auf Seite 218.


4. Wenn Papier in den Zuführrollen des Behälters gestaut ist, Behälter öffnen und Papier entfernen.




5. Abdeckung C schließen.

Beseitigen von Staus hinter Abdeckung D


1. Material aus dem linken Fach entfernen und Fach hochklappen.




- 2. Behälter 5 wie gezeigt öffnen (1).
- 3. Entriegelungshebel (2) anheben und obere linke Abdeckung A wie gezeigt öffnen (3).



- VORSICHT: Der Bereich um die Fixieranlage kann heiß sein. Vorsichtig vorgehen Verletzungsgefahr!
- ACHTUNG: Übertragungsband nicht berühren. Durch Berühren des Bandes kann die Bildqualität gemindert oder das Übertragungsband beschädigt werden. Übertragungswalze nicht berühren. Durch Berühren der Walze kann die Bildqualität gemindert werden.




- 4. Linkes Fach wie gezeigt öffnen.
- 5. Hebel anheben, um Abdeckung D zu öffnen.



6. Material wie gezeigt entfernen.


Hinweis: Wenn das Papier gerissen ist, darauf achten, dass alle Papierreste aus dem Drucker entfernt werden.




- 7. Abdeckung D schlieβen.
- 8. Abdeckung A und danach Behälter 5 schließen.

Staus am Vorlageneinzug

1. Hebel anheben und obere Abdeckung des Vorlageneinzugs wie gezeigt öffnen.




2. Wenn die Vorlage nicht im Eingang des Vorlageneinzugs gestaut ist, diesen in der angegebenen Richtung herausziehen.




3. Wenn am Steuerpult dazu aufgefordert wird, das grüne Rad zu drehen, dieses in der gezeigten Richtung drehen. Durch Drehen des grünen Rades wird die Vorlage aus dem Einzug entfernt.




- 4. Wenn die Meldung anweist, die innere Abdeckung zu öffnen, Hebel mit der grünen Lasche anheben, um die innere Abdeckung zu öffnen.
- 5. Grünes Rad in die gezeigte Richtung drehen, um die Vorlage aus dem Einzug zu entfernen. Gestaute Vorlage vorsichtig entfernen.



- 6. Innere Abdeckung schließen, danach obere Abdeckung schließen und sie herunterdrücken, bis sie einrastet.
- 7. Wenn die Vorlage nicht sichtbar ist, wenn die obere Abdeckung geöffnet wird, Vorlagenglasabdeckung anheben und Vorlage entfernen.



8. Wenn die Vorlage nicht sichtbar ist, wenn die Vorlagenglasabdeckung geöffnet wird, Vorlageneinzugbehälter anheben und Papier entfernen.



- 9. Vorlageneinzugbehälter absenken.
- 10. Wenn die Vorlage nicht zerknittert oder zerrissen ist, diese wieder in den Vorlageneinzug legen und den Anweisungen auf dem Touchscreen folgen.

Hinweis: Nach Beseitigung eines Staus im Vorlageneinzug gesamte Vorlage, einschließlich der bereits gescannten Seiten, wieder einlegen. Die gescannten Seiten werden automatisch übersprungen, und die verbleibenden Seiten werden gescannt.




ACHTUNG: Zerrissene, verknitterte oder gefaltete Vorlagen können Staus und Druckerschäden verursachen. Zum Kopieren von zerrissenen, verknitterten oder gefalteten Vorlagen das Vorlagenglas verwenden.

Staus im integrierten Finisher beseitigen

- 1. Integrierten Finisher zwischen Scanner und Steuerpult suchen.
- 2. Obere Abdeckung des Finishers (1) öffnen.

- 3. Grünen Drehknopf in die gezeigte Richtung drehen, um das Papier (2) zu entfernen.
- 4. Das Papier vorsichtig in die gezeigte Richtung herausziehen.

Hinweis: Wenn das Papier gerissen ist, darauf achten, dass alle Papierreste aus dem Drucker entfernt werden.




5. Die obere Abdeckung des integrierten Finishers schließen.


Staus im Office-Finisher LX

Staus unter der oberen Abdeckung des Finishers beseitigen

1. Hebel an der oberen Abdeckung anheben.




2. Obere Abdeckung durch Drehen nach links öffnen.



3. Gestautes Material entfernen.


Hinweis: Wenn das Papier gerissen ist, darauf achten, dass alle Papierreste aus dem Finisher entfernt werden.



4. Die obere Abdeckung des Finishers schließen.


Staus im Transport des Office-Finishers LX

1. Griff des Mittelfachs gerade nach oben bewegen, um die Transportabdeckung zu öffnen.



2. Gestautes Material entfernen.

Hinweis: Wenn das Papier gerissen ist, darauf achten, dass alle Papierreste aus dem Finisher entfernt werden.




3. Transportabdeckung schließen.


Staus im Professional-Finisher

Staus im Mittelfach beseitigen

 Wenn Papier am Ausgang des mittleren Ausgabefachs gestaut ist, Papier in der gezeigten Richtung ziehen.




2. Transportabdeckung des Finishers öffnen und danach wieder schließen.




Staus im Finisher-Transport beseitigen

1. Transportabdeckung des Finishers öffnen.




2. Gestautes Material entfernen.



Hinweis: Wenn das Papier gerissen ist, darauf achten, dass alle Papierreste aus dem Finisher entfernt werden.


3. Wenn kein Papier sichtbar ist, grünen Drehknopf 1 in die gezeigte Richtung drehen und eingeklemmtes Papier vorsichtig herausziehen.




4. Finisher-Transportabdeckung schließen.

Staus im Bereich 2a im Finisher beseitigen


1. Ist Papier im Ausgabebereich des Ausgabefachs sichtbar, das Papier in der gezeigten Richtung herausziehen.




2. Die vordere Finishertür öffnen.




3. Grünen Griff 2a nach rechts schwenken.



4. Gestautes Material entfernen.




5. Wenn das Material nicht erreichbar ist oder das Steuerpult dies anweist, Knopf 2c in die gezeigte Richtung drehen, um das Papier freizugeben.



6. Material vorsichtig entfernen.


Hinweis: Wenn das Papier gerissen ist, darauf achten, dass alle Papierreste aus dem Finisher entfernt werden.




- 7. Griff 2a wieder auf die Ausgangsposition bringen.
- 8. Die vordere Finishertür schließen.

Staus im Bereich 2b im Finisher beseitigen


1. Die vordere Finishertür öffnen.



2. Grünen Griff 2b nach rechts schwenken.




- 3. Gestautes Material entfernen.
- 4. Wenn das Material nicht erreichbar ist oder das Steuerpult dies anweist, Knopf 2c in die gezeigte Richtung drehen, um das Papier freizugeben.



5. Material vorsichtig entfernen.


Hinweis: Wenn das Papier gerissen ist, darauf achten, dass alle Papierreste aus dem Finisher entfernt werden.




- 6. Griff 2b wieder in die Ausgangsposition bringen.
- 7. Die vordere Finishertür schließen.

Staus im Bereich 3 im Finisher beseitigen

1. Die vordere Finishertür öffnen.




2. Grünen Griff 3 nach unten ziehen.



3. Gestautes Material vorsichtig entfernen.


Hinweis: Wenn das Papier gerissen ist, darauf achten, dass alle Papierreste aus dem Finisher entfernt werden.




- 4. Griff 3 wieder in die Ausgangsposition bringen.
- 5. Die vordere Finishertür schließen.

Staus im Bereich 4a im Finisher beseitigen


1. Die vordere Finishertür öffnen.



2. Einheit 4 am grünen Griff bis zum Anschlag herausziehen.



3. Den grünen Drehknopf 4a in der gezeigten Richtung drehen, damit das Papier freigegeben wird.




4. Material wie gezeigt vorsichtig entfernen.

Hinweis: Wenn das Papier gerissen ist, darauf achten, dass alle Papierreste aus dem Finisher entfernt werden.


- 5. Einheit 4 wieder zurückschieben.
- 6. Die vordere Finishertür schließen.

Staus im Bereich 4b im Finisher beseitigen


1. Die vordere Finishertür öffnen.




2. Grünen Griff 4b nach links schwenken.



3. Ist Papier sichtbar, dieses in der gezeigten Richtung herausziehen.




4. Einheit 4 am grünen Griff bis zum Anschlag herausziehen.



- 5. Den grünen Drehknopf 4a in der gezeigten Richtung drehen, damit das Papier freigegeben wird.
- 6. Gestautes Papier oben links und innen vorsichtig aus der Einheit entfernen.


Hinweis: Wenn das Papier gerissen ist, darauf achten, dass alle Papierreste aus dem Finisher entfernt werden.



- 7. Einheit 4 wieder zurückschieben.
- 8. Griff 4b wieder in die Ausgangsposition bringen.
- 9. Die vordere Finishertür schließen.


Staus im Bereich 5 im Finisher beseitigen

1. Finisherausgabetür 5 durch Anheben am grünen Etikett 5 öffnen.



2. Das Papier in der gezeigten Richtung vorsichtig herausziehen.


Hinweis: Wenn das Papier gerissen ist, darauf achten, dass alle Papierreste aus dem Finisher entfernt werden.




3. Die Ausgabebereichsabdeckung 5 wieder in die Ausgangsposition zurückbringen.

Staus im Broschürenfach beseitigen

1. Die vordere Finishertür öffnen.




2. Den grünen Drehknopf 4a in der gezeigten Richtung drehen, damit das Papier freigegeben wird.



3. Das Papier in der gezeigten Richtung vorsichtig herausziehen.

Hinweis: Wenn das Papier gerissen ist, darauf achten, dass alle Papierreste aus dem Finisher entfernt werden.



4. Die vordere Finishertür schließen.

Minimieren von Papierstaus

Dieser Drucker ist so konzipiert, dass bei ausschließlicher Verwendung von Druckmaterialien, die vonXerox unterstützt werden, nur eine minimale Materialstaugefahr besteht. Andere Materialarten können Staus verursachen. Falls unterstütztes Papier in einem Bereich häufig Staus verursacht, den betreffenden Bereich des Papierwegs reinigen. Um Schäden zu vermeiden, gestaute Druckmaterialien stets vorsichtig entfernen, damit es nicht reißt. Material möglichst in der Richtung herausziehen, in der es den Drucker durchläuft. Selbst kleine Papierfetzen im Drucker können einen Stau verursachen. Keine Druckmaterialien erneut einlegen, die bereits einen Stau verursacht haben.

Mögliche Gründe für Materialstaus:

- Auswahl der inkorrekten Materialart im Druckertreiber
- Verwendung von beschädigtem Papier
- Verwendung von nicht unterstütztem Papier
- Inkorrekte Materialbestückung
- Überfüllung des Behälters
- Inkorrekte Einstellung der Materialführungen

Die meisten Staus können durch Befolgen folgender einfacher Regeln vermieden werden:

- Nur unterstütztes Papier verwenden. Weitere Hinweise siehe Unterstütztes Druckmaterial auf Seite 46.
- Korrekte Materialhandhabungs- und Bestückungsverfahren beachten.
- Stets sauberes und unbeschädigtes Papier verwenden.
- Gewelltes, zerrissenes, feuchtes, geknittertes und geknicktes Papier vermeiden.
- Papier auffächern, um die Blätter voneinander zu trennen, bevor der Behälter bestückt wird.
- Materialbehälter-Füllhöhenmarkierung beachten, Behälter niemals überfüllen.
- Klarsichtfolien sofort nach dem Bedrucken aus dem Ausgabefach entnehmen.
- Materialführungen in allen Behältern nach Einlegen des Materials einstellen. Eine inkorrekt eingestellte Führung kann eine schlechte Druckqualität, Fehleinzüge, verzerrte Drucke und Schäden am Drucker verursachen.
- Nach der Bestückung der Behälter die korrekte Materialart und -größe auf dem Steuerpult auswählen.
- Beim Drucken korrekten Typ und korrekte Größe im Druckertreiber wählen.
- Papier an einem trockenen Ort lagern.
- Nur Papier und Klarsichtfolien von Xerox, die für den Drucker bestimmt sind, verwenden.

Folgendes vermeiden:

- Papier mit Polyesterbeschichtung, das speziell für Tintenstahldrucker entwickelt wurde
- Hochglanz- oder gestrichenes Papier
- Geknicktes, zerknittertes und übermäßig gewelltes Papier
- Auffächern von Klarsichtfolien vor dem Bestücken des Behälters
- Einen Behälter gleichzeitig mit mehr als einer Art, Größe oder Gewicht von Papier bestücken
- Einlegen von gelochtem Papier oder Papier mit geknickten Ecken oder Heftklammern in den Vorlageneinzug
- Überfüllung der Behälter
- Ausgabefach zu voll werden lassen
- Mehr als einige wenige Klarsichtfolien in das Ausgabefach gelangen lassen

Informationen zu unterstütztem Material siehe die über das Steuerpult abrufbaren Druckmaterial-Informationsseiten oder Zulässiges Druckmaterial auf Seite 46.

Problembehandlung bei Materialstaus

Die Themen in diesem Abschnitt:

•	Mehrere Blätter zusammen eingezogen	240
•	Staus am Vorlageneinzug beseitigen	240
•	Fehleinzüge und formatbedingte Staus	241
	Fehleinzug von Etiketten und Umschlägen	
•	Papierstaumeldung wird weiterhin angezeigt	242
	Staus beim automatischen Duplexdruck	

Mehrere Blätter zusammen eingezogen

Mögliche Ursachen	Lösungen
Der Behälter ist überladen.	Einen Teil des Materials entfernen. Darauf achten, dass die Füllhöhenmarkierung nicht überschritten wird.
Die Kanten des Papiers sind nicht bündig.	Papier entnehmen und aufstoßen, sodass die Kanten bündig sind. Das Papier dann wieder einlegen.
Das Papier ist feucht.	Das Papier entnehmen und neues, trockenes Papier einlegen.
Das Druckmaterial ist statisch aufgeladen.	Neues Papierpaket verwenden.Folien nicht auffächern, bevor sie in den Behälter gelegt werden.
Verwendung von nicht unterstütztem Papier	Nur von Xerox empfohlenes Material verwenden. Weitere Hinweise siehe Unterstütztes Druckmaterial auf Seite 46.
Feuchtigkeit ist für gestrichenes Papier zu hoch.	Blätter einzeln zuführen.

Staus am Vorlageneinzug beseitigen

Mögliche Ursachen	Lösungen
Nicht unterstütztes Material der falschen Größe, Dicke oder Art.	Nur von Xerox empfohlenes Material verwenden. Weitere Hinweise siehe Unterstütztes Druckmaterial auf Seite 46.
Die Vorlage ist zerrissen, geknickt, gefalzt oder geheftet.	Sicherstellen, dass die Vorlage nicht beschädigt (d. h., nicht zerrissen, geknickt oder gefalzt) ist. Eventuell vorhandene Heftklammern von der Vorlage entfernen und die Blätter im Vorlagenstapel durch Auffächern voneinander trennen.
Die in den Einzug eingelegten Vorlagen überschreiten die zulässige Höchstmenge.	Den Vorlagenstapel reduzieren.
Die Vorlagenführungen sind falsch eingestellt.	Die Vorlagenführungen so einstellen, dass sie leicht an den Vorlagen anliegen.

Fehleinzüge und formatbedingte Staus

Mögliche Ursachen	Lösungen
Das Material wurde nicht richtig in den Behälter eingelegt.	Fehleingezogene Seiten entfernen und Material ordnungsgemäß einlegen.
	Die Materialführungen an das im Behälter eingelegte Material heranschieben.
Der Behälter ist überladen.	Einen Teil des Materials entfernen. Darauf achten, dass die Füllhöhenmarkierung nicht überschritten wird.
Die Materialführungen sind nicht richtig auf	1. Das Material herausnehmen.
das Materialformat eingestellt.	2. Die Materialführungen an das im Behälter eingelegte Material heranschieben.
	3. Das Papier austauschen.
Der Behälter enthält verzogenes oder zerknittertes Papier.	Das Druckmaterial entfernen, glätten und dann erneut einlegen. Falls noch immer Fehleinzüge auftreten, dieses Papier nicht mehr verwenden.
Das Papier ist feucht.	Das Papier gegen trockenes Papier austauschen.
Verwendung von Material der falschen Größe, Dicke oder Art	Nur von Xerox empfohlenes Material verwenden. Weitere Hinweise siehe Unterstütztes Druckmaterial auf Seite 46.

Fehleinzug von Etiketten und Umschlägen

Mögliche Ursachen	Lösungen
Der Etikettenbogen im Behälter weist in die falsche Richtung.	 Etikettenbögen laut Anweisungen des Herstellers einlegen. Etikettenbögen mit den Etiketten nach oben in die Behälter 1-4 einlegen. Etikettenbögen mit den Etiketten nach unten in den Behälter 5 einlegen.
Umschläge befinden sich im falschen Behälter.	Behälter 5 zum Bedrucken von Umschlägen verwenden.
Die Umschläge sind nicht richtig in den Behälter 5 eingelegt.	 Zum Einlegen von Umschlägen in den Behälter 5 folgendermaßen vorgehen: Umschläge mit geschlossenen, nach oben weisenden Klappen so in den Behälter einlegen, dass die lange Klappenkante zum Drucker weist. Umschläge im Format C4 und in benutzerdefinierten Formaten mit einer Länge über 320 mm (12,6 Zoll) mit geschlossenen, nach oben weisenden Klappen so in den Behälter einlegen, dass die kurze Kante zum Drucker weist. Die Umschlagklappen müssen in Einzugsrichtung bzw. zur Geräterückseite weisen. Für Umschläge mit benutzerdefiniertem Format dieses am Steuerpult angeben.
Umschläge sind nicht korrekt in den Umschlagbehälter eingelegt.	Umschläge mit geschlossenen, nach unten weisenden Klappen so in die optionale Umschlagzufuhr einlegen, dass die lange Kante nach links weist.

Papierstaumeldung wird weiterhin angezeigt

Mögliche Ursachen	Lösungen
Es befindet sich noch gestautes Material im Gerät.	Den Papierweg erneut überprüfen und sicherstellen, dass das gestaute Material vollständig entfernt wurde.
Eine der Druckertüren ist offen.	Türen am Drucker überprüfen. Offene Türen schließen.

Hinweis: Papierweg auf Papierreste prüfen und diese entfernen.

Staus beim automatischen Duplexdruck

Mögliche Ursachen	Lösungen
Verwendung von Material der falschen Größe, Dicke oder Art	Material der richtigen Größe, Stärke und Art verwenden. Weitere Informationen siehe den Abschnitt Unterstützte Materialformate und -gewichte für den automatischen Duplexdruck auf Seite 49.
Materialart ist im Druckertreiber nicht korrekt eingestellt.	Sicherstellen, dass die Materialart im Treiber korrekt eingestellt ist und das Material in den richtigen Behälter eingelegt wurde. Weitere Hinweise siehe Unterstütztes Druckmaterial auf Seite 46.
Papier befindet sich im falschen Behälter.	Das Papier muss sich im korrekten Behälter befinden. Weitere Hinweise siehe Unterstütztes Druckmaterial auf Seite 46.
Der Behälter ist mit verschiedenen Papierarten bestückt.	Behälter mit nur einer Papierart und -größe bestücken.

Heftklammerstaus


Die Themen in diesem Abschnitt:

•	Heftklammerstaus im integrierten Finisher beseitigen	243
•	Heftklammerstaus im Office-Finisher LX beseitigen	245
•	Broschürenheftklammerstaus im Office-Finisher LX	247
•	Hauptheftklammerstaus im Professional-Finisher	248
•	Broschürenheftklammerstaus im Professional-Finisher	250


Heftklammerstaus im integrierten Finisher beseitigen

VORSICHT: Den Vorgang nicht bei laufendem Kopier- oder Druckvorgang durchführen!


1. Die Finisher-Abdeckung wie gezeigt öffnen.



2. Heftklammermagazin am orangefarbenen Griff fassen und fest nach vorne ziehen und entfernen.




- 3. Alle losen Heftklammern bzw. andere nicht in den Finisher gehörende Teile entfernen.
- 4. Sicherungsbügel des Heftklammermagazins zum Öffnen kräftig in die gezeigte Richtung ziehen.




5. Gestaute Heftklammern (1) entfernen, Bügel in die gezeigte Richtung ziehen (2) und einrasten lassen.




VORSICHT: Die Spitzen der gestauten Heftklammern sind scharf. Gestaute Heftklammern vorsichtig entfernen.



6. Zum Einsetzen des Heftklammermagazins in den integrierten Finisher das Magazin am orangefarbigen Griff anfassen und in den Hefter einführen, bis es einrastet.




7. Die vordere Abdeckung des Finishers schließen.




Heftklammerstaus im Office-Finisher LX beseitigen

VORSICHT: Den Vorgang nicht bei laufendem Kopier- oder Druckvorgang durchführen!


1. Die Finisher-Abdeckung wie gezeigt öffnen.




- 2. In das Finisher-Gehäuse greifen und den Hefter bis zum Anschlag zu sich hinziehen.
- 3. Den Hefter wie gezeigt nach rechts schieben.



4. Heftklammermagazin am orangefarbenen Griff fassen und fest nach vorne ziehen und entfernen.




- 5. Alle losen Heftklammern bzw. andere nicht in den Finisher gehörende Teile entfernen.
- 6. Sicherungsbügel des Heftklammermagazins zum Öffnen kräftig in die gezeigte Richtung ziehen.




7. Gestaute Heftklammern (1) entfernen, Bügel in die gezeigte Richtung ziehen (2) und einrasten lassen.



VORSICHT: Die Spitzen der gestauten Heftklammern sind scharf. Gestaute Heftklammern vorsichtig entfernen.



8. Das Magazin am orangefarbigen Griff fassen und gerade in den Finisher einschieben, bis es einrastet.



9. Vordere Finisherabdeckung schließen.


Broschürenheftklammerstaus im Office-Finisher LX

Der Hefter im Booklet Maker ist mit zwei Heftklammermagazinen, R2 und R3, ausgestattet. Broschüren können nur geheftet werden, wenn beide Magazine einwandfrei arbeiten.


⚠

VORSICHT: Den Vorgang nicht bei laufendem Kopier- oder Druckvorgang durchführen!


1. Seitliche Abdeckung des Finishers öffnen.




2. Wenn die Heftklammermagazine nicht sichtbar sind, die vertikalen Seitenplatten links und rechts von der Öffnung greifen und in die Mitte schieben.



3. Die Griffe an beiden Seiten des Heftklammermagazins halten und das Magazin aus dem Finisher herausziehen.




4. Die gestauten Heftklammern in der gezeigten Richtung herausziehen.



5. Die Griffe an beiden Seiten des neuen Heftklammermagazins halten und das Magazin in die ursprüngliche Position in den Finisher einführen.

Hinweis: Wenn Probleme beim Einführen auftreten, sicherstellen, dass die Heftklammern korrekt im Magazin angeordnet sind.




Hinweis: Der Booklet Maker verwendet zwei Heftklammermagazine. Broschüren können nur geheftet werden, wenn beide Magazine einwandfrei arbeiten.

- 6. Beginnend bei Schritt 2 das Verfahren für das andere Heftklammermagazin wiederholen.
- 7. Die Seitenabdeckung des Finishers schließen.


Hauptheftklammerstaus im Professional-Finisher

VORSICHT: Den Vorgang nicht bei laufendem Kopier- oder Druckvorgang durchführen!


1. Die vordere Finishertür öffnen.




2. Heftklammermagazin am orangefarbenen Hebel R1 festhalten und nach rechts schieben.




3. Heftklammermagazin an den orangefarbenen Plastikteilen greifen und fest zu sich hinziehen, um es zu entfernen. Im Finisher nach losen Heftklammern suchen und sie entfernen.




4. Sicherungsbügel des Heftklammermagazins zum Öffnen kräftig in die gezeigte Richtung ziehen.



- 5. Gestaute Heftklammern (1) entfernen, Bügel in die gezeigte Richtung ziehen (2) und einrasten lassen.
- **VORSICHT:** Die Spitzen der gestauten Heftklammern sind scharf. Gestaute Heftklammern vorsichtig entfernen.



6. Das Heftklammermagazin am orangefarbigen Griff fassen und in die Heftklammermagazineinheit einschieben, bis es einrastet.



7. Vordere Finisherabdeckung schließen.


Broschürenheftklammerstaus im Professional-Finisher

Der Hefter im Booklet Maker ist mit zwei Heftklammermagazinen, R2 und R3, ausgestattet. Broschüren können nur geheftet werden, wenn beide Magazine einwandfrei arbeiten.

 \triangle


VORSICHT: Den Vorgang nicht bei laufendem Kopier- oder Druckvorgang durchführen!

1. Die vordere Finishertür öffnen.




2. Die orangefarbigen Griffe R2 und R3 zusammendrücken (1) und das Magazin bis zum Anschlag aus dem Finisher herausziehen (2).


Hinweis: Das Magazin lässt sich nicht vollständig aus dem Finisher entfernen.



3. Die beiden orangefarbigen Griffe an den Seiten des Magazins fassen.



4. Das Magazin in der gezeigten Richtung drehen.




5. Das Magazin aus der Magazineinheit herausheben.



6. Die gestauten Heftklammern in der gezeigten Richtung herausziehen.




VORSICHT: Die Spitzen der gestauten Heftklammern sind scharf. Gestaute Heftklammern vorsichtig entfernen.



7. Das Heftklammermagazin wieder in die Magazineinheit einsetzen.



- 8. Sind keine gestauten Heftklammern vorhanden, diese Schritte an dem anderen Heftklammermagazin durchführen.
- 9. Die Einheit wieder zurückschieben.



10. Vordere Finisherabdeckung schließen.

Locherstaus

Locherstaus in Office-Finisher LX

Wenn der Drucker den Druck unterbricht und einen Locherstau meldet, Locherabfallbehälter entleeren. Einzelheiten siehe Locherabfallbehälter entleeren auf Seite 200.

Nach dem Entleeren des Locherabfallbehälters aufgetretene Materialstaus ggf. beseitigen.

Locherstaus im Professional-Finisher

Wenn der Drucker den Druck unterbricht und einen Locherstau meldet, Locherabfallbehälter entleeren. Einzelheiten siehe Locherabfallbehälter entleeren auf Seite 200.

Nach dem Entleeren des Locherabfallbehälters aufgetretene Materialstaus ggf. beseitigen.

Probleme mit der Druckqualität

Die Themen in diesem Abschnitt:

•	Steuern der Druckqualität	25)]
•	Beseitigen von Druckqualitätsproblemen	25	56

Normalerweise wird mit dem Drucker stets eine einwandfreie Ausgabequalität erzielt. Wenn Druckqualitätsprobleme auftreten, diese anhand der Informationen in diesem Abschnitt beheben. Weitere Hinweise siehe www.xerox.com/office/WC780Xsupport.



ACHTUNG: Durch die Verwendung von nicht geeignetem Papier und anderen nicht geeigneten Spezialmaterialien verursachte Schäden fallen nicht unter die Xerox-Garantie, den Servicevertrag oder die Xerox Total Satisfaction Guarantee (umfassende Garantie). Die Xerox Total Satisfaction Guarantee (umfassende Garantie) wird in den USA und in Kanada angeboten. Der Garantieschutz kann außerhalb dieser Gebiete variieren. Nähere Informationen erteilt der lokale Xerox-Partner.

Hinweise:

- Zur Gewährleistung einer hohen Druckqualität sind die Toner-/Druck-/Trommelkartuschen mancher Gerätemodelle so konzipiert, dass sie ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr funktionieren.
- Graustufenbilder, für die zusammengesetztes Schwarz eingestellt ist, zählen als Farbseiten, da Farbverbrauchsmaterialien verwendet werden. Zusammengesetztes Schwarz ist die Standardeinstellung auf den meisten Druckern.

Steuern der Druckqualität

Verschiedene Faktoren können die Qualität der Ausgabe des Druckers beeinträchtigen. Zur Erzielung einer gleichbleibenden und optimalen Druckqualität nur Papier verwenden, das für den Drucker entwickelt wurde, und Druckqualitätsmodus und Farbeinstellungen korrekt einstellen. Befolgen Sie die Richtlinien in diesem Abschnitt, um eine optimale Druckqualität Ihres Druckers aufrechtzuerhalten.

Temperatur und Luftfeuchtigkeit wirken sich auf die Qualität der Druckausgabe aus. Weitere Informationen siehe Betriebsbedingungen auf Seite 277.

Druckmaterialien

Der Drucker ist für verschiedene Druckmaterialarten geeignet. Zur Gewährleistung einer optimalen Druckqualität und zur Vermeidung von Druckmaterialstaus die Richtlinien in diesem Abschnitt befolgen.

- Nur von Xerox empfohlenes Material verwenden. Weitere Hinweise siehe Unterstütztes Druckmaterial auf Seite 46.
- Nur trockenes, unbeschädigtes Papier verwenden.



ACHTUNG: Einige Druckmaterialarten können unzureichende Ausgabequalität, vermehrte Materialstaus oder Beschädigungen am Drucker verursachen. Folgendes Druckmaterial nicht verwenden:

- Raues oder poröses Papier
- Papier für Tintenstrahldrucker
- Hochglanz- oder gestrichenes Papier, das nicht für Laserdrucker geeignet ist
- Fotokopien
- Gefalztes oder zerknittertes Papier
- Papier mit Ausschnitten oder Perforationen
- Geheftetes Papier
- Umschläge mit Fenstern, Metallklammern, rechtwinkligen Umschlaglaschen oder Klebeflächen mit abziehbaren Streifen
- Gepolsterte Umschläge
- Kunststoffmaterialien
- Sicherstellen, dass die im Druckertreiber ausgewählte Materialart der Materialart entspricht, auf der gedruckt wird.
- Wenn sich dasselbe Materialformat in mehr als einem Behälter befindet, sicherstellen, dass im Druckertreiber der korrekte Behälter ausgewählt ist.
- Papier und andere Materialien korrekt lagern, um eine optimale Druckqualität zu erzielen. Weitere Hinweise siehe Hinweise zur Lagerung von Druckmaterial auf Seite 47.

Druckqualitätsmodi

Korrekte Druckqualitätseinstellung für den Druckauftrag im Druckertreiber auswählen. Weitere Informationen siehe Auswählen der Druckoptionen auf Seite 73. Druckqualität festlegen:

- Die Druckqualität lässt sich über die Druckqualitätseinstellungen im Druckertreiber steuern.
 Wenn die Druckqualität nicht geeignet ist, Druckqualitätsmodus auf einen höheren Wert einstellen.
- Nur von Xerox empfohlenes Material verwenden. Weitere Hinweise siehe Unterstütztes
 Druckmaterial auf Seite 46.

Farbkorrekturen und Farbeinstellungen

Mit der Farbkorrektureinstellung "Xerox-Autofarbe" werden bei der Ausgabe von Text, Grafiken und Bildern auf zahlreichen unterstützten Materialien optimale Druckergebnisse erzielt. Weitere Informationen siehe Verwenden der Farbkorrektur. Diese Richtlinien zur Steuerung der Farbkorrektur und Farbeinstellung befolgen:

- Mit der Farbkorrektureinstellung **Xerox-Autofarbe** des Druckertreibers werden für die meisten Materialien optimale Druckergebnisse erzielt.
- Einen Farbkorrekturmodus wählen, um eine kräftigere Ausgabe zu erzielen. Wenn zum Beispiel eine Grafik gedruckt wird, auf der der Himmel nicht blau genug erscheint, **Lebendig** wählen, um ein kräftigeres Blau zu erzielen.
- Eine benutzerdefinierte Farbkorrektur wählen, um die Farbausgabe an ein anderes Ausgabegerät anzupassen.
- Benutzerdefinierte automatische Farbe auswählen, um unterschiedliche Farbkorrekturen auf Text, Grafiken und Bilder anzuwenden. Diese Funktion umfasst benutzerdefinierte Farbkorrekturen auf der Basis diverser Farbsysteme, darunter RGB-Farbe, CMYK-Farbe, Schmuckfarbe sowie CIE-Farbe.
- Zum Einstellen einzelner Eigenschaften der gedruckten Farbe, wie z. B. Helligkeit, Kontrast, Sättigung und Farbstich, **Farbanpassung** auswählen.

Beseitigen von Druckqualitätsproblemen

Die Themen in diesem Abschnitt:

•	Drucken der Seiten zur Behebung von Druckqualitätsproblemen	256
•	Eliminieren der Druckmaterialien als Ursache des Problems	256
•	Eingrenzen des Problem auf Drucker oder Anwendung	257
•	Beheben von Problemen mit der Druckqualität in Anwendung, Druckertreiber oder Druckerse	
•	Beheben von Problemen mit der Druckqualität im Drucker	258
•	Ausführen des Druckerkalibrierungsverfahrens	258
•	Probleme mit der Druckauglität und Lösungen	258

Normalerweise wird mit dem Drucker stets eine einwandfreie Ausgabequalität erzielt. Wenn Druckqualitätsprobleme auftreten, diese anhand der Informationen in diesem Abschnitt beheben. Weitere Hinweise siehe www.xerox.com/office/WC780Xsupport.



ACHTUNG: Durch die Verwendung von nicht geeignetem Papier und anderen nicht geeigneten Spezialmaterialien verursachte Schäden fallen nicht unter die Xerox-Garantie, den Servicevertrag oder die Xerox Total Satisfaction Guarantee (umfassende Garantie). Die Xerox Total Satisfaction Guarantee (umfassende Garantie) wird in den USA und in Kanada angeboten. Der Garantieschutz kann außerhalb dieser Gebiete variieren. Nähere Informationen erteilt der lokale Xerox-Partner.

Hinweis: Zur Gewährleistung einer hohen Druckqualität sind die Toner-/Druck-/Trommelkartuschen mancher Gerätemodelle so konzipiert, dass sie ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr funktionieren.

Drucken der Seiten zur Behebung von Druckgualitätsproblemen

- Auf dem Druckersteuerpult die Gerätestatustaste drücken, um Anleitungen zur Beseitigung von Druckqualitätsproblemen auszugeben.
- 2. Die Registerkarte **Systemdaten** antippen.
- 3. Inform.seiten antippen.
- 4. Seite zur Fehlerbehebung bei Druckqualitätsproblemen, danach Drucken antippen.
- 5. Druckqualitätsprobleme mit den Beispielen auf den Seiten vergleichen.

Eliminieren der Druckmaterialien als Ursache des Problems

Beschädigte und nicht unterstützte Druckmaterialien können Druckqualitätsprobleme verursachen, auch wenn der Drucker, die Anwendung und der Druckertreiber korrekt arbeiten. Folgende Anweisungen dienen zum Ausschließen des Druckmaterials als Fehlerursache:

- Sicherstellen, dass der Drucker die Druckmaterialien unterstützt.
- Sicherstellen, dass der Drucker mit unbeschädigtem und trockenem Papier bestückt ist.
- Wenn Zweifel über den Zustand der Druckmaterialien besteht, diese durch neue Druckmaterialien ersetzen.
- Sicherstellen, dass der korrekte Behälter im Druckertreiber und auf dem Steuerpult gewählt wurde.
- Sicherstellen, dass das korrekte Material im Druckertreiber und auf dem Steuerpult des Druckers gewählt wurde.

Eingrenzen des Problem auf Drucker oder Anwendung

Wenn geprüft wurde, dass das Papier unterstützt wird und in guten Zustand ist, das Problem mit folgenden Schritten eingrenzen:

- 1. Über das Steuerpult des Druckers Seiten zur Diagnose der Druckqualität drucken. Siehe Drucken von Seiten zur Fehlerbehebung bei Druckqualitätsproblemen auf Seite 256.
 - Wenn die Seiten korrekt gedruckt werden, arbeitet der Drucker korrekt und das Druckqualitätsproblem betrifft eine Anwendung, einen Druckertreiber oder einen Druckerserver.
 - Wenn die Seiten nach wie vor Druckqualitätsprobleme zeigen, liegt das Problem am Drucker.
- 2. Wenn die Seiten korrekt gedruckt wurden, siehe Beheben von Problemen mit der Druckqualität in Anwendung, Druckertreiber oder Druckerserver auf Seite 257.
- 3. Wenn die Seiten nach wie vor Druckqualitätsprobleme zeigen oder nicht gedruckt wurden, siehe Beheben von Problemen mit der Druckqualität im Drucker auf Seite 258.

Beheben von Problemen mit der Druckqualität in Anwendung, Druckertreiber oder Druckerserver

Wenn der Drucker über das Steuerpult korrekt druckt, jedoch nach wie vor Druckqualitätsprobleme bestehen, können die Anwendung, der Druckertreiber oder der Druckerserver die Ursache sein.

Zur Eingrenzung des Problems:

- 1. Ähnliches Dokument mit einer anderen Anwendung drucken und auf dieselben Druckqualitätsprobleme prüfen.
 - Wenn das Dokument nach wie vor dieselben Druckqualitätsprobleme zeigt, handelt es sich wahrscheinlich um ein Druckertreiber- oder Druckerserverproblem. Wenn das Problem weiter besteht, mit Schritt 2 fortfahren.
 - Wenn das Dokument ohne Druckqualitätsprobleme gedruckt wurde, liegt die Ursache wahrscheinlich bei der Anwendung. Drucker neu starten, Anwendung neu starten und Dokument noch einmal drucken. Wenn das Problem weiter besteht, zu Schritt 5 gehen.
 Weitere Informationen siehe Neustarten des Druckers auf Seite 209.
- 2. Druckertreiber prüfen, der für den Auftrag verwendet wurde.
 - a. Die Druckerliste auf dem Computer ansteuern:
 - Unter Windows XP SP1 oder einer h\u00f6heren Version auf Start > Einstellungen > Drucker und Faxger\u00e4te klicken.
 - Unter Windows Vista auf **Start > Systemsteuerung > Hardware und Sound > Drucker** klicken.
 - Unter Windows Server 2003 und h\u00f6heren Versionen auf Start > Einstellungen >
 Drucker klicken.
 - Unter Windows 7 auf **Start** > **Geräte und Drucker** klicken.
 - b. Mit der rechten Maustaste auf den Namen des Druckers klicken.
 - c. Aus der Dropdownliste Eigenschaften auswählen.
 - Sicherstellen, dass der Modellname in der Mitte des Treibers mit dem Modellnamen des Druckers übereinstimmt.
 - Wenn die Namen nicht übereinstimmen, korrekten Druckertreiber für den Drucker installieren.

- 3. Wenn der Druckertreiber korrekt ist, siehe Auswählen der Druckoptionen auf Seite 73 zur Einstellung des Druckqualitätsmodus und der Farbkorrektur.
 - Druckqualitätsmodus auf Standard oder Erweitert einstellen.
 - Farbkorrektur auf "XeroxAutomatische Farbe" einstellen.
- 4. Wenn das Problem weiter besteht, Druckertreiber löschen und neu installieren.
- 5. Wenn das Problem weiter besteht, sicherstellen, dass nicht über einen Druckerserver gedruckt wird.

Versuchen, die Ausgabe direkt zum Drucker zu leiten. Tritt das Problem weiterhin auf, siehe Online-Supportinformationen unter www.xerox.com/office/WC780X>support.

Beheben von Problemen mit der Druckqualität im Drucker

Wenn Druckqualitätsprobleme beim Drucken einer Demo-Seite oder des Konfigurationsberichts über das Steuerpult auftreten, liegt das Problem am Drucker.

Problemursache finden:

- 1. Am Steuerpult Seiten zur Fehlerbehebung bei Druckqualitätsproblemen drucken. Siehe Drucken von Seiten zur Fehlerbehebung bei Druckqualitätsproblemen auf Seite 256.
- 2. Wenn die Drucke zu hell sind, Folgendes überprüfen:
 - Der Drucker ist mit unbeschädigtem, trockenem und unterstütztem Papier bestückt.
 - Die Tonerstand einer oder mehrerer Tonerkartuschen ist nicht zu niedrig.
- 3. Wenn die Seiten in Vollfarbe gedruckt werden, könnten eine oder mehrere Trommeleinheiten defekt sein. Vor dem Fortfahren Problem beseitigen.
- 4. Wenn die Farben der Seiten nicht den Erwartungen entsprechen, Druckerkalibrierung am Steuerpult ausführen.
- Druckqualitätsprobleme beim betreffenden Dokument mit den Beispielen der Druckqualitätsseiten zur Problembehandlung vergleichen.

Wenn eine Übereinstimmung mit den Seiten zur Fehlerbehebung bei Druckqualitätsproblemen festgestellt wird, in der Spalte "Lösungen" nach der Aktion zur Lösung des Problems.

Tritt das Problem weiterhin auf, siehe Online-Supportinformationen unter www.xerox.com/office/WC780X>support.

Ausführen des Druckerkalibrierungsverfahrens

- Auf dem Steuerpult die Taste Gerätestatus drücken und die Registerkarte Verwaltung antippen.
- 2. Fehlerbeseitigung > Kalibrierung > Druckkalibrierung > Weiter antippen.
- 3. Druckkalibrierungsverfahren gemäß Anweisungen auf dem Bildschirm durchführen.

Probleme mit der Druckqualität und Lösungen

Zum Bestimmen von Problemen mit der Druckqualität die folgende Tabelle heranziehen.


Hinweis: Auf dem Druckersteuerpult die **Gerätestatustaste** drücken, um Anleitungen zur Beseitigung von Druckqualitätsproblemen auszugeben. Anschließend **Systemdaten > Infoseiten > Beseitigung von Druckqualitätsproblemen > Drucken** antippen.

Problem Lösung Flecken, Schlieren und Streifen Mehrere Leerseiten durch den Drucker laufen lassen, um die Fixieranlage von Toneransammlungen zu reinigen. Dunkle oder helle Flecke escheinen auf Tritt das Problem weiterhin auf, die Testseiten drucken, um zu bestimmen, der Ausgabe. welche Komponente das Bildqualitätsproblem verursacht. Wenn der Fehler nur in einer Farbe auftritt, die entsprechende Belichtungseinheit austauschen. Wenn der Fehler in allen Farben auftritt und auf allen Testseiten sichtbar ist, das Fixiermodul austauschen. Sich wiederholende Flecken oder Linien Die Seite "Wiederkehrende Defekte" drucken, um zu bestimmen, welcher Teil des Druckers das Problem verursacht. Am Steuerpult die Punkte oder Linien erscheinen in Gerätestatustaste drücken. Anschließend Verwaltung > regelmäßigen Abständen auf den Fehlerbeseitigung > Hilfsseiten > Wiederkehrende Defekte > Drucken Drucken. antippen. 2. Die Anweisungen auf der Seite "Wiederkehrende Defekte" befolgen, um die Komponente zu bestimmen, die die wiederkehrenden Flecken oder Linien verursacht. 3. Zur Beseitigung des Problems die auf der Seite "Wiederkehrende Defekte" genannte Druckerkomponente austauschen. C Falsche Farbwirkung 4. Prüfen, ob der Drucker auf einer festen, horizontalen und flachen Oberfläche steht. Farben fehlen oder wirken völlig falsch. 5. Farbkalibrierungsverfahren ausführen. Am Steuerpult die Gerätestatustaste drücken. Anschließend Verwaltung > Fehlerbeseitigung > Kalibrierung > Druckkalibrierung > Weiter antippen und die Anweisungen befolgen.

Problem

Lösung

Farben zu hell oder zu dunkel Die Druck- oder Farbdichte ist zu gering, es treten Lücken auf oder der Hintergrund ist trübe.



6. Prüfen, ob die verwendete Druckmaterialart für den Drucker geeignet ist und das Material richtig eingelegt ist. Weitere Hinweise siehe Unterstütztes Druckmaterial auf Seite 46.


- 7. Prüfen, dass das im Behälter eingelegte Material mit der am Steuerpult und im Druckertreiber eingegebenen Materialart übereinstimmt.
- 8. Auf dem Steuerpult die **Gerätestatustaste** drücken, um Anleitungen zur Beseitigung von Druckqualitätsproblemen auszugeben. Anschließend Systemdaten > Infoseiten > Beseitigung von **Druckqualitätsproblemen** > **Drucken** antippen.

Wenn die Farbreferenzseite keine Fehler aufweist, funktioniert der Drucker ordnungsgemäß. In diesem Fall werden die Probleme mit der Druckgualität möglicherweise durch die Anwendung oder falsche Einstellungen im Druckertreiber verursacht.

9. Wenn die Farbreferenzseite nicht richtig gedruckt wird, das Farbkalibrierungsverfahren ausführen. Am Steuerpult die Gerätestatustaste drücken. Anschließend Verwaltung > Fehlerbeseitigung > Kalibrierung > Druckkalibrierung > Weiter antippen und die Anweisungen am Bildschirm befolgen.

Farhe

Linien oder Streifen in eine Farbe auf der Ausgabe.




Vertikale weiße Linien oder Streifen - eine 10. Die Testseite drucken, um zu bestimmen, welche Farbe betroffen ist.

11. Zum Reinigen der Druckkopfobjektive für die betroffene Farbe den Reinigungsstab bis zum Anschlag herausziehen und wieder ganz einschieben. Diesen Vorgang dreimal wiederholen. Dann den Vorgang für jede betroffene Farbe wiederholen. Weiteres hierzu s. Reinigen der Druckkopfobjektive auf Seite 176.

Hinweis: Auf dem Steuerpult die **Gerätestatustaste** drücken, um Anleitungen zur Beseitigung von Druckqualitätsproblemen auszugeben. Anschließend Systemdaten > Infoseiten > Beseitigung von Druckqualitätsproblemen > Drucken antippen.

Tonerlücken oder Tonerabrieb Toner scheint auf dem Ausdruck zu fehlen oder lässt sich leicht abreiben.



- 12. Prüfen, ob die verwendete Druckmaterialart für den Drucker geeignet ist und das Material richtig eingelegt ist. Weitere Informationen siehe Zulässiges Druckmaterial auf Seite 46.
- 13. Materialart-Kalibrierungsverfahren ausführen. Weitere Informationen siehe Optimieren der Druckerleistung auf Seite 37.
- 14. Am Steuerpult ein schwereres Druckmaterial auswählen.

Hinweise: Druckmaterialien nach Papiergewicht in aufsteigender Reihenfolge:

- Ungestrichen: Normalpapier, leichter Karton, Karton und schwerer Karton
- Gestrichen: Leichter Glanzkarton, Glanzkarton und schwerer Glanzkarton

Probleme beim Kopieren und Scannen

Wenn die Kopier- oder Scan-Qualität unzureichend ist, folgende Tabelle zurate ziehen.

Symptome	Lösungen
Linien oder Streifen auf Kopien bei Verwendung des Vorlageneinzugs	Das Vorlagenglas ist verunreinigt. Beim Scannen wird die Vorlage über das verunreinigte Vorlagenglas geführt, wodurch Linien oder Streifen auf den Drucken entstehen. Alle Glasoberflächen mit einem fusselfreien Tuch reinigen.
Flecke auf Kopien bei Verwendung des Vorlagenglases	Das Vorlagenglas ist verunreinigt. Beim Scannen führen die Verunreinigungen zu Flecken auf der Ausgabe. Alle Glasoberflächen mit einem fusselfreien Tuch reinigen.
Rückseite der Vorlage scheint auf der Ausgabe durch	Hintergrundunterdrückung einschalten.
Bild zu hell oder zu dunkel	 Kopieren: Über die Einstellungen für die Bildqualität werden hellere oder dunklere Bilder erzeugt bzw. der Kontrast eingestellt. Scannen: Über die Zusatzfunktionen werden hellere oder dunklere Bilder erzeugt bzw. der der Kontrast eingestellt.
Farben ungenau	 Kopieren: Farbabstimmung über die Bildqualitätseinstellungen anpassen. Scannen: Sicherstellen, dass die Vorlagenart korrekt eingestellt wurde.

Tritt das Problem weiterhin auf, siehe Online-Supportinformationen unter www.xerox.com/office/WC780X>support.

Probleme beim Faxbetrieb

Die Themen in diesem Abschnitt:

•	Probleme beim Senden von Faxnachrichten	.262

Hinweis: Wenn keine Faxnachrichten gesendet und empfangen werden können, sicherstellen, dass eine Verbindung mit einer zugelassenen analogen Telefonleitung besteht. Faxnachrichten können nicht gesendet oder empfangen werden, wenn ein direkter Anschluss an eine digitale Telefonleitung ohne Analogfilter besteht. Möglicherweise ist es erforderlich, die Startgeschwindigkeit auf "4800 Bit/s erzwungen" einzustellen. Weitere Informationen siehe Auswählen der Anfangsgeschwindigkeit auf Seite 148.

Probleme beim Senden von Faxnachrichten

Symptome	Mögliche Ursachen Lösungen	
Die Vorlage wird nicht richtig in den Vorlageneinzug eingezogen.	Die Vorlage ist zu dick, zu dünn oder zu klein.	Vorlagenglas verwenden.
Die Vorlage wird schief eingelesen.	Die Breitenführungen des Vorlageneinzugs sind nicht auf die Breite der Vorlage eingestellt.	Die Breitenführungen des Vorlageneinzugs auf die Vorlagen einstellen.
Das beim Empfänger angekommene Fax ist	Die Vorlage wurde nicht korrekt eingelegt.	Die Vorlage korrekt einlegen.
verschwommen.	Das Vorlagenglas ist verschmutzt.	Vorlagenglas reinigen.
	Der Text auf der Vorlage ist zu blass.	Die Auflösung einstellen. Den Bildkontrast einstellen.
	Möglicherweise liegt ein Problem mit der Telefonverbindung vor.	Überprüfen, ob die Telefonleitung funktioniert und die Faxnachricht noch einmal senden.
	Es liegt ein Problem mit einem der Faxgeräte vor.	Eine Kopie anfertigen, um zu prüfen, ob der Drucker saubere Kopien und Drucke ausgeben kann. Wenn die Kopie korrekt gedruckt wurde, den Empfänger bitten, sein Faxgerät zu überprüfen.
Das beim Empfänger angekommene Fax ist leer.	Die Vorlagen wurden nicht richtig eingelegt.	Bei Verwendung des Vorlageneinzugs Vorlagen mit der Vorderseite nach oben einlegen.
		 Bei Verwendung des Vorlagenglases Vorlagen mit der Vorderseite nach unten auflegen.
Fax wurde nicht übertragen.	Falsche Faxnummer.	Die Faxnummer überprüfen.
	Die Telefonleitung ist falsch angeschlossen.	Den Anschluss der Telefonleitung überprüfen. Wenn die Telefonleitung nicht angeschlossen ist, die Leitung anschließen.
	Es liegt ein Problem mit dem Faxgerät des Empfängers vor.	Den Empfänger benachrichtigen.

Symptome	Mögliche Ursachen	Lösungen
	Die Faxfunktion ist nicht installiert oder nicht aktiviert.	Sicherstellen, dass die Faxfunktion installiert und aktiviert ist.
	Die Server-Faxfunktion ist aktiviert.	Sicherstellen, dass Serverfax deaktiviert ist.
	Zur Amtsholung wird eine Amtskennziffer benötigt.	Wenn der Drucker an eine Nebenstellenanlage angeschlossen ist, muss zur Verbindung mit einer Amtsleitung möglicherweise eine Nummer eingegeben werden.
	In der Faxnummer muss eine Pause zwischen Amtskennziffer und Telefonnummer enthalten sein.	Zum Einfügen einer Pause die Taste Wählpause drücken. An der entsprechenden Stelle wird ein Komma (,) eingefügt.

Tritt das Problem weiterhin auf, siehe Online-Supportinformationen unter www.xerox.com/office/WC780X>support.

Probleme beim Empfang von Faxnachrichten

Symptome	Mögliche Ursachen	Lösungen
Das beim Empfänger angekommene Fax ist leer.	Es liegt ein Problem am Telefonanschluss oder am Faxgerät des Absenders vor.	Sicherstellen, dass mit dem Gerät saubere Kopien erstellt werden können. Wenn dies der Fall ist, den Absender bitten, das Fax erneut zu senden.
	Der Absender hat die Seiten nicht korrekt eingelegt.	Absender verständigen.
Der Drucker nimmt Rufe an, druckt das Fax jedoch nicht aus.	Der Speicher ist voll.	Um mehr Speicher verfügbar zu machen, gespeicherte Aufträge löschen und warten, bis vorhandene Aufträge abgeschlossen sind.
Das Fax wird in verkleinertem Format empfangen.	Der Druckmaterialvorrat im Drucker entspricht nicht dem Format des gesendeten Dokuments.	Ursprüngliches Format der Dokumente ermitteln und das richtige Papierformat in den Drucker einlegen.
Es erfolgt kein automatischer Faxempfang.	Das Gerät ist auf manuellen Faxempfang eingestellt.	Den Drucker auf automatischen Faxempfang einstellen.
	Der Speicher ist voll.	Wenn im Drucker Druckmaterial fehlt, können Fax- und Druckaufträge den Druckerspeicher belegen. Material einlegen und die gespeicherten Aufträge drucken.
	Die Telefonleitung ist falsch angeschlossen.	Den Anschluss der Telefonleitung überprüfen. Wenn die Telefonleitung nicht angeschlossen ist, die Leitung anschließen.
	Es liegt ein Problem mit dem Faxgerät des Absenders vor.	Eine Kopie anfertigen, um zu prüfen, ob der Drucker saubere Kopien und Drucke ausgeben kann. Wenn die Kopie korrekt gedruckt wurde, den Empfänger bitten, sein Faxgerät zu überprüfen.

Tritt das Problem weiterhin auf, siehe Online-Supportinformationen unter www.xerox.com/office/WC780X > support.

Hilfe

Die Themen in diesem Abschnitt:

•	Steuerpultmeldungen	.265
•	Verwenden der integrierten Tools zur Fehlerbehebung	.266
•	Weitere Informationen	.269


Xerox stellt mehrere automatische Diagnose-Tools bereit, die der Aufrechterhaltung der Produktivität und Druckqualität dienen.

Steuerpultmeldungen

Am Steuerpult des Druckers werden Informationen und Tipps zur Fehlerbehebung angezeigt. Wenn ein Fehler- oder Warnzustand auftritt, wird am Steuerpult eine entsprechende Meldung angezeigt. In vielen Fällen wird auf dem Steuerpult auch eine animierte Grafik angezeigt, aus der ersichtlich ist, wo das Problem, z. B. ein Materialstau, aufgetreten ist. Zu vielen Status- und Warnmeldungen bietet die Hilfe des Steuerpults zusätzliche Informationen.

Hilfe am Steuerpult

Auf dem Steuerpult die **Hilfetaste** drücken, um weitere Informationen zu Fehler- oder Statusmeldungen zu erhalten.



Zudem gibt es zu den meisten Menüoptionen des Steuerpults Hilfetexte, die die Menüoptionen beschreiben.

Anzeigen von Fehler- und Warnmeldungen am Steuerpult

Wenn ein Fehler- oder Warnzustand auftritt, wird am Steuerpult eine entsprechende Meldung angezeigt. Warnmeldungen weisen auf Druckerzustände hin, die einen Benutzereingriff erfordern (niedriger Tonerstand, Abdeckung offen u. dgl.). Fehlermeldungen warnen bei Situationen, die eine Unterbrechung des Druckbetriebs oder reduzierte Druckerleistung zur Folge haben. Treten mehrere Fehler- oder Warnzustände gleichzeitig auf, werden diese nicht alle am Steuerpult angezeigt.

Folgendermaßen vorgehen, um eine vollständige Liste der aktuellen Fehler- und Warnmeldungen anzuzeigen:

- 1. Auf dem Steuerpult die Taste **Gerätestatus** drücken.
- 2. Die Registerkarte Derzeitige Meldung antippen.
- 3. In der Liste nach unten blättern und **Fehler**, **Warnungen** oder **Fehler und Warnungen** auswählen.
- 4. Eine Fehler- oder Warnmeldung antippen, um Details dazu aufzurufen.

Anzeigen des Fehlerprotokolls am Steuerpult

Wenn Fehler auftreten, werden diese mit Datum, Uhrzeit und Fehlercode im Fehlerprotokoll verzeichnet. Diese Liste zum Bestimmen von Trends und Beheben von Problemen verwenden.

Fehlerprotokoll anzeigen:

- 1. Auf dem Steuerpult die Taste **Gerätestatus** drücken.
- 2. Die Registerkarte Derzeitige Meldung antippen.
- 3. Fehlerprotokoll antippen.

Am Touchscreen werden die Nummer, das Datum, die Uhrzeit und der Zählerstand zum jeweiligen Fehlercode angezeigt.

Verwenden der integrierten Tools zur Fehlerbehebung

Zur Beseitigung von Problemen mit der Druckqualität und Materialstaus (ohne PrintingScout) stehen verschiedene integrierte Hilfsmittel, darunter diverse Informationsseiten und CentreWare Internet Services, zur Verfügung.

Ausgabe von Infoseiten

- 1. Auf dem Steuerpult die Taste **Gerätestatus** drücken.
- 2. Auf der Registerkarte "Systemdaten" **Infoseiten** antippen und dann die gewünschte Infoseite auswählen.
- 3. **Drucken** antippen.

Hinweis: Infoseiten können auch über CentreWare Internet Services ausgegeben werden.

Angeben des Behälters für die Ausgabe von Infoseiten

- Auf dem Steuerpult die Taste Gerätestatus drücken und die Registerkarte Verwaltung antippen.
- 2. **Gerät > Druckmaterialverwaltung > Behältereinstellung** antippen.
- 3. Den Behälter mit der geringsten Priorität ermitteln. Handelt es sich dabei um den gewünschten Behälter, sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.
- 4. Gewünschten Druckmaterialbehälter durch Antippen auswählen. Anschließend **Einstellung** bearbeiten antippen.
- 5. Das Eingabefeld unter "Priorität" antippen und dem Behälter über den Ziffernblock eine Ziffer zuweisen, die kleiner ist als die Ziffern der übrigen Behälter.
 - Hinweis: Zulässige Werte für die Behälterpriorität: 1-99 (1 = höchste Priorität, 99 niedrigste Priorität).
- 6. Zum Bestätigen der Einstellung **Speichern** antippen.
- 7. Mit **Schließen** zur Registerkarte "Verwaltung" zurückkehren oder **Betriebsartenstartseite** antippen, um die Hauptanzeige wieder aufzurufen.

Drucken des Konfigurationsberichts

- 1. Auf dem Steuerpult die Taste **Gerätestatus** drücken.
- 2. Auf dem Register "Systemdaten" Infoseiten > Konfigurationsbericht > Drucken antippen.
- 3. Nachdem der Bericht ausgegeben wurde, **Schließen** antippen.

Hinweis: Der Konfigurationsbericht wird standardmäßig bei jedem Einschalten des Druckers ausgegeben. Zum Deaktivieren der Einstellung die **Gerätestatustaste** drücken und **Verwaltung** > **Gerät > Konfigurationsbericht/Infoseiten** antippen. Unter **Konfigurationsbericht beim Einschalten drucken** die Einstellung **Nein** antippen. Anschließend **Schließen** antippen.

Anzeige der Gebühren- und Nutzungsdaten

- 1. Auf dem Steuerpult die Taste **Gerätestatus** drücken.
- 2. Zum Prüfen der Zähler die Registerkarte **Gebührenzähler** antippen:
 - **Schwarzweiß**: Anzahl der gedruckten Schwarzweißseiten.
 - Farbe: Anzahl der gedruckten Farbseiten.
 - **Summe**: Zahl der insgesamt gedruckten Seiten (Farbe und Schwarzweiß).

Hinweis: Bei den Zählerständen ist die Unterscheidung zwischen Seiten und Blättern zu beachten.

3. Zum Aufrufen der Nutzungsdaten **Zähler** antippen.

Aufrufen der Seriennummer am Steuerpult

- 1. Auf dem Steuerpult die Taste **Gerätestatus** drücken.
- 2. Zum Aufrufen von Modell, Seriennummer und Softwareversion die Registerkarte **Systemdaten** antippen.

Anzeige des Austauschmodulstatus

- 1. Am Steuerpult die **Gerätestatustaste** drücken und dann die Registerkarte **Austauschmodule** antippen.
- 2. Zur Anzeige detaillierter Angaben zu einem Tonermodul einschließlich der Nachbestellnummer **Schwarz, Cyan, Magenta** bzw. **Gelb** antippen.
- 3. Mit **Schließen** zur Anzeige "Austauschmodule" zurückkehren.
- 4. **Andere Austauschmodule** antippen, um Informationen zu anderen Austauschmodulen zu erhalten. Zur Anzeige weiterer Details zum gewünschten Austauschmodul dieses antippen.
- 5. Mit **Schließen** zur Anzeige "Andere Austauschmodule" zurückkehren.
- 6. Mit **Schließen** zur Anzeige "Austauschmodule" zurückkehren.
- 7. Zum Drucken der Verbrauchsmaterialnutzungsseite Bericht drucken wählen.
- 8. Mit Betriebsartenstartseite zur Hauptanzeige zurückkehren.

CentreWare Internet Services

CentreWare Internet Services ist die Administrations- und Konfigurationssoftware, die auf dem eingebetteten Webserver im Drucker installiert ist. Mit dieser Software kann der Drucker von einem Webbrowser aus konfiguriert und verwaltet werden.

CentreWare Internet Services erfordert:

- Eine TCP/IP-Verbindung zwischen Drucker und Netzwerk (in Windows-, Macintosh-, UNIX- oder Linux-Umgebungen).
- Aktivierung der Protokolle TCP/IP und HTTP auf dem Drucker
- Computer, der an das Netzwerk angeschlossen ist und über einen Browser verfügt, der JavaScript unterstützt.

Weitere Informationen sind der Onlinehilfe von CentreWare Internet Services und dem *System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch)* zu entnehmen.

Weitere Informationen

Weitere Informationsquellen zum Drucker:

Informationsquelle	Ort
Installationshandbuch	Im Lieferumfang des Druckers enthalten
Weitere Dokumentation zum Drucker	www.xerox.com/office/WC780Xdocs
Recommended Media List (Liste der empfohlenen	USA: www.xerox.com/paper
Medien)	Europäische Union: www.xerox.com/europaper
Informationen zu technischem Support für Ihren Drucker; umfasst technischen Online-Support, Online-Support-Assistent und Treiber-Downloads.	www.xerox.com/office/WC780Xsupport
Informationen zu Menüs und Fehlermeldungen	Auf dem Steuerpult die Hilfetaste (?) drücken.
Infoseiten	Über das Steuerpult drucken oder Status > Informationsseiten in CentreWare Internet Services auswählen.
CentreWare Internet Services-Dokumentation	In CentreWare Internet Services auf Hilfe klicken.
Druckerverbrauchsmaterialien bestellen	www.xerox.com/office/WC780Xsupplies
Hilfsmittel und Informationen, darunter interaktive Lernprogramme, Druckvorlagen, nützliche Tipps und auf individuelle Bedürfnisse abgestimmte benutzerdefinierte Funktionen	www.xerox.com/office/businessresourcecenter
Lokales Vertriebs- und Kundendienst-Center	www.xerox.com/office/worldcontacts
Druckerregistrierung	www.xerox.com/office/register
Xerox [®] Direct-Online-Store	www.direct.xerox.com/

Technische Daten



Themen in diesem Anhang:

•	Konfiguration und Optionen des Druckers	272
	Abmessungen und Gewicht	
	Betriebsbedingungen	
	Elektrische Anschlusswerte	
•	Leistungsdaten	279
	Umwelt- Gesundheits- und Sicherheitskontaktinformationen	

Konfiguration und Optionen des Druckers

Standardfunktionen

Das WorkCentre-Serie 7800 – Multifunktionsdrucker bietet folgende Funktionen:

- Kopieren, Drucken, Scannen, Internetfax und Serverfax
- Scanausgabe: USB und Druck von Dokumenten auf einem USB-Datenträger
- Maximale Kopiergeschwindigkeit von bis zu 50 Seiten pro Minute bei Farbkopien und bis zu 55 S./Min. bei Schwarzweißkopien auf normalem A4-Papier (Geschwindigkeit hängt von der Konfiguration ab).
- 1200 x 2400 dpi LED-Belichtung und Kopierqualität
- Kopien im Format bis A3 bzw. 11 x 17 Zoll
- Drucke im Format bis SRA3
- Automatischer Duplexdruck
- Automatischer Duplexvorlageneinzug für bis zu 110 Blatt
- Steuerpult mit farbigem Touchscreen
- Behälter 5 für 50 Blatt
- Auswahl einer der folgenden Behälteroptionen:
 - 3-Behältermodul mit standardmäßiger Unterstützung für SRA3/12 x 18 Zoll
 - 1-Behältermodul mit standardmäßiger Unterstützung für SRA3/12 x 18 Zoll
 - Tandem-Behälter mit großer Kapazität und standardmäßiger SRA3/12 x 18 Zoll Unterstützung, 2000 Blatt A4/Letter
- Zusatzzufuhr für 100 Blatt
- 2 GB Speicherplatz plus 1 GB Seitenspeicher
- Interne 160 GB-Festplatte
- Ethernet 10/100/1000Base-TX
- USB-Anschluss (USB 2.0)
- Unterstützung für Adobe PostScript und PCL
- PostScript- und PCL-Schriftarten
- Remote-Treiberinstallation
- Geräteerkennung durch Bonjour, SSDP und SAP
- Auftragsbasierte Kostenzählung
- Geschützte Ausgabe
- Datensicherheit
- Xerox Extensible Interface Platform (EIP)
- Öko-Funktionen
- CentreWare Internet Services
- CentreWare Web
- E-Mail-Benachrichtigung
- Automatische Nachfüllung von Verbrauchsmaterialien
- Überwachung des Verbrauchsmaterialstands

Verfügbare Konfigurationen

Modell	Druckgeschwindigkeit in Seiten/Min. (1-seitig/2-seitig)
WorkCentre 7830 Multifunktionsdrucker	30 Farbe/30 Schwarzweiβ
WorkCentre 7835 Multifunktionsdrucker	35 Farbe/35 Schwarzweiβ
WorkCentre 7845 Multifunktionsdrucker	45 Farbe/45 Schwarzweiβ
WorkCentre 7855 Multifunktionsdrucker	50 Farbe/50 Schwarzweiβ

Optionen und Upgrades

- Integrierter Office-Finisher
- Office-Finisher LX
- Locher für Office-Finisher LX
- Booklet Maker für Office-Finisher LX
- Professional-Finisher
- Umschlagbehälter
- 3-Behältermodul mit standardmäßiger Unterstützung für SRA3/12 x 18 Zoll
- 1-Behältermodul mit standardmäßiger Unterstützung für SRA3/12 x 18 Zoll
- Tandem-Behälter mit großer Kapazität und standardmäßiger SRA3/12 x 18 Zoll Unterstützung, 2000 Blatt A4/Letter
- 2000-Blatt-Großraumbehälter
- Standardarbeitsoberfläche
- Fax-Kits für ein oder zwei Leitungen
- Integrierter PDL-Support f
 ür XPS
- Xerox Secure Access Unified ID System
- FreeFlow SMARTsend
- Offlinehefter
- Xerox® Common Access Card Enablement Kit
- Xerox[®] Copier Assistant
- WLAN-Adapter
- Fremdgeräteschnittstelle
- EFI-Workflow
- Unicode-Druck
- Erweiterte Sicherheitsfunktionen von McAfee
- Netzwerkkostenzählung
- Xerox Secure Access Unified ID System
- Scan to PC Desktop
- Scan-Softwarelösungen. Weitere Informationen unter www.xerox.com/office/software-solutions.

Abmessungen und Gewicht

Basiskonfiguration

Breite: 1064 mm (41,8 Zoll) Tiefe: 699 mm (27,5 Zoll) Höhe: 1149 mm (45,2 Zoll)

Gewicht: 131,7 kg (290,3 lb.) mit 3-Behältermodul

Konfiguration mit integriertem Finisher

Breite: 1129 mm (44,4 Zoll) Tiefe: 699 mm (27,5 Zoll) Höhe: 1149 mm (45,2 Zoll)

Gewicht: 143,7 kg (316 lb.) mit 3-Behältermodul

Konfiguration mit Office-Finisher LX und Booklet Maker

Breite: 1666 mm (65,6 Zoll)

Tiefe: 685 mm (27 Zoll), 695 mm (27,4 Zoll) mit Booklet Maker

Höhe: 1149 mm (45,2 Zoll)

Gewicht: 168,9 kg (372,4 lb.) mit 3-Behältermodul

Konfiguration mit Professional-Finisher

Breite: 1922 mm (75,7 Zoll) Tiefe: 699 mm (27,5 Zoll) Höhe: 1149 mm (45,2 Zoll)

Gewicht: 221,7 kg (488,8 lb.) mit 3-Behältermodul

Konfiguration mit Professional-Finisher und Großraumbehälter


Breite: 1922 mm (75,7 Zoll) Tiefe: 699 mm (27,5 Zoll) Höhe: 1149 mm (45,2 Zoll)

Gewicht: 250,7 kg (552,7 lb.) mit 3-Behältermodul


Abstandsanforderungen

Mindestabstände für die Grundkonfiguration


Hinweis: Bei Aufstellung des optionalen integrierten Finishers ändert sich der Platzbedarf nicht.




Mindestabstände für Konfiguration mit Office-Finisher LX und Booklet Maker



Mindestabstände für Konfiguration mit Professional-Finisher



Mindestabstände für Konfiguration mit Professional-Finisher und Großraumbehälter



Betriebsbedingungen

Temperatur

- Betrieb:10–32 °C (50–90 °F)
- Optimale Druckqualität: 15–28 °C (59–82 °F)

Relative Luftfeuchtigkeit

Betrieb: 15 % bis 85 % (nicht-kondensierend)

Standorthöhe

Optimale Leistungen werden mit dem Drucker bei einer Standorthöhe von unter 2500 m (8200 ft.) erzielt.

Elektrische Anschlusswerte

Netzspannung	Frequenz	Erforderliche Stromstärke	Stromverbrauch (komplettes System)
110–127 VAC +/-10 %	50 Hz +/- 3 Hz 60 Hz +/- 3 Hz	13,2 A	1584 VA bei 120 V (Max.)
	00 HZ +/- 3 HZ		
220-240 VAC +/-10 %	50 Hz +/- 3 Hz	8 A	1920 VA bei 240 V (Max.)
	60 Hz +/- 3 Hz		1760 VA bei 220 V (Max.)

Gerät mit ENERGY STAR-Kennzeichnung

Der WorkCentre-Serie 7800 – Multifunktionsdrucker ist ENERGY STAR®-konform und entspricht den Anforderungen für bildgebende Geräte gemäß ENERGY STAR-Programm.



ENERGY STAR und das ENERGY STAR-Zeichen sind eingetragene Marken in den USA.

Das ENERGY STAR-Programm ist ein Gemeinschaftsprojekt der USA, der Europäischen Union, der japanischen Regierung und der Bürogeräteindustrie zur Förderung energieeffizienter Kopierer, Drucker, Faxgeräte, Multifunktionsdrucker, PCs und Monitore. Durch Verringern des Energieverbrauchs der Produkte werden Smog, saurer Regen und Langzeitveränderungen des Klimas bekämpft, indem Emissionen verringert werden, die aus der Elektrizitätserzeugung resultieren.

Xerox® ENERGY STAR-Geräte sind werkseitig so eingestellt, dass sie nach zwei Minuten nach dem letzten Kopier- oder Druckvorgang in einen Energiesparmodus umschalten. Weitere Informationen siehe Einrichten des Energiesparmodus auf Seite 38.

Leistungsdaten

Druckauflösung

Höchstauflösung: 1200 x 2400 dpi

Druckgeschwindigkeit

Die Druckgeschwindigkeiten gelten für fortlaufenden Druck bei Längsseitenzufuhr (LSZ) von Papier im Format A4 (210 x 297 mm/8,27 x 11,69 Zoll) oder Letter (216 x 279 mm/8,5 x 11 Zoll) und mit einem Gewicht von $64-105 \text{ g/m}^2$ (Bond 18-28 lb.) aus jedem Behälter außer Behälter 5.

Druckermodell	Farbe	Schwarzweiß
WorkCentre 7830 Multifunktionsdrucker	30 S./Min.	30 S./Min.
WorkCentre 7835 Multifunktionsdrucker	35 S./Min.	35 S./Min.
WorkCentre 7845 Multifunktionsdrucker	45 S./Min.	45 S./Min.
WorkCentre 7855 Multifunktionsdrucker	50 S./Min.	55 S./Min.

Verschiedene Faktoren wirken sich auf die Druckgeschwindigkeit aus:

- Materialausrichtung. Um das Drucken zu beschleunigen, Material mit der langen Kante zum Einzug weisend einlegen. Wird Material mit der kurzen Kante zum Einzug eingelegt, wird die Druckgeschwindigkeit reduziert.
- Format. Die höchste Druckgeschwindigkeit wird auf A4 (210 x 297 mm) oder Letter (8,5 x 11 Zoll) erzielt. Bei größeren Formaten reduziert sich die Druckgeschwindigkeit.
- Papiergewicht. Das Drucken auf leichterem Material geht schneller als auf stärkerem (Karton, Etiketten usw.).
- Materialart. Normalpapier wird schneller bedruckt als Hochglanzpapier.

Die maximale Druckgeschwindigkeit wird auf Normalpapier des Formats A4/Letter erzielt, das mit der langen Kante zum Einzug weist.

Die langsamste Druckgeschwindigkeit beträgt ca. 7 Seiten/Min. beim Bedrucken von großformatigem schwerem Hochglanzkarton über Behälter 5.

Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitskontaktinformationen

Weitere Informationen zu Umwelt, Gesundheit und Sicherheit in Bezug auf dieses Xerox-Produkt und die Verbrauchsmaterialien sind unter folgenden Kundendienst-Telefonnummern erhältlich:

USA: 1-800 828-6571 Kanada: 1-800 828-6571 Europa: +44 1707 353 434

Produktsicherheitsinformationen für die USA siehe www.xerox.com/environment.

Produktsicherheitsinformationen für Europa siehe www.xerox.com/environment_europe.

Gesetzliche Bestimmungen



Themen in diesem Anhang:

•	Grundlegende Bestimmungen	282
•	Gesetzliche Vorschriften zum Kopierbetrieb	286
•	Gesetzliche Vorschriften zum Faxbetrieb	289
•	Produktsicherheitszertifizierung	293
•	Material-Sicherheitsdatenblätter	294

Grundlegende Bestimmungen

Dieser Drucker wurde von Xerox nach elektromagnetischen Emissions- und Immunitätsstandards getestet. Diese Standards dienen dazu, Interferenzen zu verringern, die dieser Drucker in einer typischen Büroumgebung verursacht bzw. denen er ausgesetzt wird.

USA (FCC-Bestimmungen)

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse A (siehe Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen). Diese Grenzwerte dienen dem angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen im gewerblichen Bereich. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und strahlt unter Umständen Hochfrequenzenergie aus. Wird das Gerät nicht gemäß dieser Anleitung installiert und verwendet, so kann es schädliche Interferenzen im Funkverkehr verursachen. Der Einsatz dieses Geräts in Wohnbereichen verursacht womöglich schädliche Funkstörungen. In diesem Falle hat der Benutzer die Behebung der Störung selbst zu tragen.

Sollte der Radio- oder Fernsehempfang durch dieses Gerät gestört werden, was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird empfohlen, die Interferenz durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Empfangsantenne neu ausrichten oder ihre Position ändern.
- Abstand zwischen Gerät und Empfänger vergrößern.
- Gerät an einer anderen Steckdose anschließen, damit Gerät und Empfänger an verschiedenen Stromkreisen angeschlossen sind.
- Händler oder erfahrenen Radio- bzw. Fernsehtechniker zurate ziehen.

Änderungen oder Modifikationen dieses Geräts, die nicht von Xerox zugelassen sind, können dazu führen, dass der Benutzer dieses Gerät nicht mehr betreiben darf.

Hinweis: Abgeschirmte Schnittstellenkabel verwenden, um die Konformität mit Teil 15 der FCC-Bestimmungen zu gewährleisten.

Kanada

This Class A digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Funkstörungen – EU



ACHTUNG: Dieses Produkt gehört zur Klasse A. In Wohngebieten kann dieses Gerät Funkstörungen verursachen. In diesem Fall müssen vom Benutzer entsprechende Maßnahmen getroffen werden.



Mit dem CE-Zeichen garantiert Xerox, dass dieses Gerät den folgenden ab den angegebenen Daten geltenden Richtlinien der Europäischen Union entspricht:

- 12.12.2006: Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- 15.12.2004: EMV-Richtlinie 2004/108/EG über elektromagnetische Verträglichkeit
- 9. März 1999: Richtlinie 99/5/EG über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen

Dieser Drucker ist, sofern er der Bedienungsanweisung gemäß verwendet wird, für Benutzer und Umwelt ungefährlich.

Abgeschirmte Schnittstellenkabel verwenden, um die Einhaltung der Bestimmungen der Europäischen Union zu gewährleisten.

Eine Kopie der unterzeichneten Konformitätserklärung für diesen Drucker kann von Xerox angefordert werden.

Umweltinformationen zur Vereinbarung im Zusammenhang mit der Studie Lot 4 – Bildgebende Geräte der Europäischen Union

Umweltinformationen zur Bereitstellung von umweltverträglichen Lösungen und Senkung von Kosten

Einleitung

Die folgenden Informationen wurden für Benutzer zusammengestellt und im Zusammenhang mit der Richtlinie über umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte der Europäischen Union (EU) und insbesondere mit der Studie Lot 4 – Bildgebende Geräte herausgegeben. Diese Richtlinie verpflichtet Hersteller, die Umweltverträglichkeit der unter den Geltungsbereich fallenden Produkte zu verbessern, und unterstützt den EU-Maßnahmenplan zur Energieeffizienz.

Unter den Geltungsbereich fallende Produkte sind Haushalts- und Bürogeräte, die den folgenden Kriterien entsprechen.

- Standardformat-Monochromprodukte mit einer Höchstgeschwindigkeit von unter 66 A4-Seiten pro Minute
- Standardformat-Farbprodukte mit einer Höchstgeschwindigkeit von unter 51 A4-Seiten pro Minute

Umweltvorteile des Duplexdrucks

Die meisten Xerox-Produkte ermöglichen Duplex- oder 2-seitigen Druck. So können automatisch beide Seiten des Papiers bedruckt werden, wodurch der Papierverbrauch verringert und damit der Verbrauch wertvoller Rohstoffe reduziert wird. Die Vereinbarung im Zusammenhang mit Lot 4 – Bildgebende Geräte erfordert, dass bei Modellen ab 40 S./Min. (Farbe) oder ab 45 S./Min. (Monochrom) die Duplexfunktion bei Einrichtung und Treiberinstallation automatisch aktiviert wird. Auch bei manchen Xerox-Modellen unter diesen Geschwindigkeitsbereichen wird möglicherweise bei Installation die Duplexdruckfunktion als Standardeinstellung aktiviert. Durch Nutzung der Duplexfunktion werden die Umweltauswirkungen der Arbeit reduziert. Wird jedoch Simplex- bzw. 1-seitiger Druck benötigt, können die Druckeinstellungen im Druckertreiber geändert werden.

Druckmaterialarten

Mit diesem Produkt kann auf Recycling- und Frischfaserpapier gedruckt werden, und es ist unter einem Umweltschutzprogram genehmigt, das mit EN12281 oder einem ähnliche Qualitätsstandard konform ist. Dünneres Papier (60 g/m²), das weniger Rohmaterial enthält und daher Seite pro Seite Rohstoffe spart, kann in bestimmten Anwendungen verwendet werden. Wir empfehlen die Verwendung solchen Papiers, wenn es den Anforderungen der jeweiligen Anwendung gerecht wird.

ENERGY STAR

Das ENERGY STAR-Programm ist ein freiwilliges Programm zur Förderung der Entwicklung und Anschaffung von energieeffizienten Modellen, die helfen, die Umweltbelastung zu reduzieren. Informationen zum ENERGY STAR-Programm und den mit ENERGY STAR konformen Modellen sind auf der folgenden Website zu finden:

www.energystar.gov/index.cfm?fuseaction=find_a_product.showProductGroup&pgw_code=IEQ.

Stromverbrauch und Aktivierungszeit

Der Stromverbrauch hängt von der Einsatzweise des Geräts ab. Dieses Produkt ist so konzipiert und konfiguriert, dass Stromkosten reduziert werden können. Nach dem letzten Druckvorgang schaltet es in den Bereitschaftsmodus. In diesem Modus ist es bei Bedarf sofort wieder druckbereit. Wird das Produkt eine Zeit lang nicht benutzt, schaltet es in einen Energiesparmodus. In diesen Modi bleiben nur die unbedingt erforderlichen Funktionen aktiv, was für reduzierten Stromverbrauch sorgt.

Nach Reaktivierung aus dem Energiesparmodus dauert die Ausgabe der ersten Druckseite etwas länger als im Bereitschaftsmodus. Diese Verzögerung entsteht durch den Vorgang der "Reaktivierung" des Systems aus dem Energiesparmodus und ist typisch für die meisten bildgebenden Produkte auf dem Markt.

Soll eine längere Aktivierungszeit eingerichtet oder soll der Energiesparmodus ganz deaktiviert werden, ist zu beachten, dass das Gerät dann möglicherweise erst nach einer längeren Zeit oder gar nicht auf niedrigeren Stromverbrauch umschaltet.

Mehr über die Beteiligung von Xerox an Nachhaltigkeitsinitiativen ist auf unserer Website zu erfahren: www.xerox.com/about-xerox/environment/enus.html

Deutschland

Blendschutz

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Lärmemission

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

Importeur

Xerox GmbH Hellersbergstraße 2-4 41460 Neuss Deutschland

Türkei (RoHS-Bestimmung)

In Übereinstimmung mit Artikel 7 (d) bestätigen wir hiermit, dass das Gerät "der EEE -Bestimmung entspricht".

"EEE yönetmeliğine uygundur."

Gesetzliche Bestimmungen für 2,4-GHz-WLAN-Netzwerkadapter

Dieses Produkt enthält ein 2,4-GHz-WLAN-Funksendermodul das den Anforderungen der US-amerikanischen FCC-Richtlinien (Part 15), den kanadischen RSS-Richtlinien (RSS-210) und der Richtlinie des Europäischen Rats (99/5/EC) entspricht.

Der Betrieb dieses Geräts unterliegt folgenden beiden Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) das Gerät darf in seiner Funktion durch von außen verursachte Störungen nicht beeinflusst werden.

Änderungen an oder Ergänzungen zu diesem Gerät, die nicht ausdrücklich von der Xerox Corporation genehmigt wurden, können zum Entzug der Betriebslizenz führen.

Ozonfreisetzung

Dieser Drucker erzeugt während des normalen Betriebs Ozon. Die Ozonmenge hängt vom Ausgabevolumen ab. Ozon ist schwerer als Luft und wird nicht in schädlichen Mengen erzeugt. Den Drucker in einem gut belüfteten Raum installieren.

Weitere Informationen für USA und Kanada siehe www.xerox.com/environment. In anderen Märkten den lokalen Xerox-Partner kontaktieren oder www.xerox.com/environment_europe aufrufen.

Gesetzliche Vorschriften zum Kopierbetrieb

USA

Der Kongress untersagt die Reproduktion folgender Elemente unter bestimmten Bedingungen. Die Nichteinhaltung dieses Verbots kann Geldbußen oder Gefängnisstrafen zur Folge haben.

- 1. Obligationen oder Wertpapiere der US-Regierung, wie z. B.:
 - Schuldverschreibungen.
 - Papiergeld der National Bank.
 - Inhaberschuldverschreibungen.
 - Banknoten der Federal Reserve Bank.
 - Silberzertifikate.
 - Goldzertifikate.
 - US-Bonds.
 - Schatzanweisungen.
 - Banknoten der Federal Reserve.
 - Gestückelte Banknoten.
 - Geldmarktzertifikate.
 - Papiergeld.
 - Schuldverschreibungen und Obligationen bestimmter Regierungsbehörden, wie z. B. FHA usw.
 - Schuldverschreibungen. US-Sparschuldverschreibungen dürfen nur aus Öffentlichkeitsgründen in Verbindung mit einer Verkaufskampagne solcher Bonds fotografiert werden.
 - Stempel für interne Steuern Ein legales Dokument mit einem entwerteten Steuerstempel darf für rechtmäßige Zwecke reproduziert werden.
 - Postbriefmarken, entwertet oder nicht entwertet. Aus philatelistischen Gründen dürfen Postbriefmarken fotografiert werden, vorausgesetzt, die Reproduktion erfolgt in schwarzweiß und ist 75 % kleiner oder 150 % größer als die tatsächlichen Abmessungen des Originals.
 - Postzahlungsanweisungen.
 - Wechsel, Schecks oder Tratte, die von oder auf autorisierte Beamte der USA gezogen sind.
 - Stempel und andere repräsentative Werte beliebiger Stückelungen, die gemäß einem vom Kongress verabschiedeten Gesetz ausgestellt wurden oder werden
 - Zertifikate für Entschädigungen für Veteranen des 2. Weltkriegs.
- 2. Obligationen oder Wertpapiere ausländischer Regierungen, Banken oder Unternehmen.
- Copyright-Material, es sei denn, die Erlaubnis des Copyright-Eigentümers wurde eingeholt oder die Reproduktion fällt unter den "zulässigen Gebrauch" oder unter die Bestimmungen für Bibliotheksreproduktionsrechte des Urheberrechtsgesetzes. Weitere Informationen zu diesen Bestimmungen sind erhältlich von Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559. "Circular R21" anfordern.
- 4. Staatsangehörigkeits- oder Einbürgerungsbescheinigungen. Ausländische Einbürgerungsbescheinigungen dürfen fotografiert werden.
- 5. Reisepässe. Ausländische Pässe dürfen fotografiert werden.
- 6. Immigrationspapiere.

- 7. Vorläufige Registrierungskarten.
- 8. Einberufungspapiere des Militärs, die eine der folgenden Informationen der zu registrierenden Person enthalten:
 - Einnahmen oder Einkommen.
 - Gerichtseintragung.
 - Physischer oder mentaler Zustand.
 - Abhängigkeitsstatus.
 - Vorheriger Militärdienst.
 - Ausnahme: Entlassungspapiere des US-Militärs dürfen fotografiert werden.
- 9. Vom Militärpersonal oder von Mitgliedern verschiedener staatlicher Einrichtungen, wie FBI, Treasure usw. getragene Abzeichen, ID-Karten, Pässe oder Militärabzeichen (ausgenommen, wenn ein Foto vom Leiter solcher Einrichtungen oder Büros angefordert wird.)

In manchen Staaten ist das Reproduzieren folgender Dokumente ebenfalls verboten:

- PKW-Papiere.
- Führerscheine.
- Eigentumsbescheinigungen von Fahrzeugen.

Die o. a. Liste ist nicht vollständig und es wird keine Haftung für ihre Vollständigkeit oder Genauigkeit übernommen. Bei Fragen Anwalt zurate ziehen.

Weitere Informationen zu diesen Bestimmungen sind erhältlich von Copyright Office, Library of Congress, Washington, D.C. 20559. "Circular R21" anfordern.

Kanada

Das Parlament hat die Reproduktion folgender Elemente unter bestimmten Bedingungen verboten. Die Nichteinhaltung dieses Verbots kann Geldbußen oder Gefängnisstrafen zur Folge haben.

- Aktuelle Banknoten oder aktuelles Papiergeld.
- Obligationen oder Wertpapiere einer Regierung oder Bank.
- Schatzwechsel oder Anleihen.
- Das öffentliche Siegel von Kanada oder einer Provinz oder das Siegel einer Gebietskörperschaft oder eines öffentlichen Amts in Kanada oder eines Gerichts.
- Bekanntmachungen, Befehle, Bestimmungen oder Ernennungen oder diesbezügliche Hinweise (mit der Absicht, diese so zu verwenden, als ob sie vom Drucker der Königin für Kanada oder eines äquivalenten Druckers für eine Provinz gedruckt worden wären).
- Marken, Warenzeichen, Siegel, Streifbänder oder Designs, die von oder im Namen der kanadischen Regierung, einer Provinz oder einer anderen Regierung oder eines anderen Staates als Kanada oder eines Ministeriums, einer Behörde, einer Kommission oder Geschäftsstelle, die von der kanadischen Regierung oder von einer anderen Regierung oder einem anderen Staat als Kanada eingerichtet wurden, verwendet werden.
- Gedruckte oder selbstklebende Briefmarken, die von der kanadischen Regierung oder einer Provinz oder einer anderen Regierung oder eines anderen Staates als Kanada aus Gründen von Umsatzerlösen verwendet werden.
- Dokumente, Register oder Aufzeichnung, die von öffentlichen Ämtern unterhalten werden, die davon zertifizierte Kopien erstellen und ausgeben und die Kopie den Anschein erweckt, eine zertifizierte Kopie davon zu sein.
- Copyright-Material oder Warenzeichen beliebiger Art ohne die Genehmigung des Copyrightoder Warenzeicheneigentümers.

Diese Liste dient als Informationshinweis, ist jedoch nicht vollständig. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit und Genauigkeit dieser Liste übernommen. Bei Fragen Anwalt zurate ziehen.

Andere Länder

Die Vervielfältigung bestimmter Dokumente ist in manchen Ländern gesetzeswidrig und kann mit Geld- oder Gefängnisstrafen geahndet werden. Je nach Land kann dies für folgende Dokumente gelten:

- Geldscheine
- Banknoten und Schecks
- Bank- und Staatsanleihen und Wertpapiere
- Reisepässe und Ausweise
- Urheberrechtlich geschütztes Material oder Markenzeichen, sofern nicht die Erlaubnis des Inhabers eingeholt wurde
- Briefmarken und andere begebbare Wertpapiere

Diese Liste ist nicht vollständig, und es wird keine Haftung für ihre Vollständigkeit oder Genauigkeit übernommen. Bei Fragen Anwalt zurate ziehen.

Gesetzliche Vorschriften zum Faxbetrieb

USA

Anforderungen an die Faxkopfzeile

Gemäß des Telephone Consumer Protection Act von 1991 ist es rechtlich nicht zulässig, einen Computer oder ein anderes elektronisches Gerät, einschließlich von Faxgeräten, zum Senden von Nachrichten zu verwenden, es sei denn, die Nachricht enthält klar und deutlich am oberen oder unteren Rand jeder übertragenen Seite oder auf der ersten Seite der Übertragung das Datum und die Uhrzeit des Sendevorgangs sowie eine Identifikation des Unternehmens oder einer anderen Organisation oder einer Person, das bzw. die die Nachricht sendet, sowie die Telefonnummer des Absenders oder des Unternehmens, der Organisation oder einer Person. Bei der angegebenen Telefonnummer darf es sich nicht um eine 900er-Nummer oder um eine andere Nummer handeln, für die Gebühren anfallen, welche die Gebühren für Orts- oder Ferngespräche überschreiten.

Anweisungen zur Programmierung der Faxkopfzeileninformationen finden Sie in dem Abschnitt des System Administrator Guide (Systemadministratorhandbuch) zur Faxversandstandardeinstellung.

Datenkopplungsinformationen

Dieses Gerät entspricht den FCC-Vorschriften Part 68 und den Anforderungen des Administrative Council for Terminal Attachments (ACTA). Auf der Oberseite dieses Geräts befindet sich ein Aufkleber mit u. a. einer Produkt-ID im Format US:AAAEQ##TXXXX. Diese Nummer muss gegebenenfalls der Telefongesellschaft mitgeteilt werden.

Der Stecker und die Buchse, mit denen dieses Gerät an die Steckdose und an das Telefonnetz angeschlossen werden, müssen mit den Vorschriften unter FCC Part 68 und den Anforderungen der ACTA übereinstimmen. Ein kompatibles Telefonkabel und ein modularer Stecker gehören zum Lieferumfang dieses Produkts. Er wird an eine kompatible modulare Buchse angeschlossen, die ebenfalls kompatibel ist. Weitere Details siehe Installationsanweisungen.

Das Gerät kann sicher an folgende modulare Standardbuchsen angeschlossen werden: USOC RJ-11C mithilfe des kompatiblen Telefonkabels (mit modularen Steckern), das im Installationskit enthalten ist. Weitere Details siehe Installationsanweisungen.

Mithilfe der REN (Ringer Equivalence Number, Rufäquivalenzzahl) wird die Anzahl der Geräte festgelegt, die an eine Telefonleitung angeschlossen werden dürfen. Zu viele RENs auf einer Telefonleitung können dazu führen, dass die Geräte bei einem eingehenden Anruf nicht klingeln. In den meisten, jedoch nicht in allen Gebieten, darf die Anzahl der RENs fünf (5,0) nicht überschreiten. Auskünfte zur Anzahl der Geräte, die gemäß der RENs an eine Leitung angeschlossen werden dürfen, gibt die Telefongesellschaft. Für Produkte, die nach dem 23. Juli 2001 zugelassen wurden, ist die REN Bestandteil der Produkt-ID und hat das Format: US:AAAEQ##TXXXX. Die durch ## dargestellte Ziffern sind die REN ohne Dezimalkomma (z. B. 03 ist eine REN von 0,3). Bei älteren Produkten wird die REN auf einem separaten Aufkleber aufgeführt.

Beim Bestellen der erforderlichen Serviceleistung von der örtlichen Telefongesellschaft sind ggf. die folgenden Codes anzugeben:

- Facility Interface Code (FIC) = 02LS2
- Service Order Code (SOC) = 9.0Y



ACHTUNG: Auskunft über den modularen Buchsentyp einer Telefonleitung erteilt die örtliche Telefongesellschaft. Der Anschluss dieses Geräts an eine nicht geeignete Buchse kann Schäden an Geräten der Telefongesellschaft verursachen. Xerox übernimmt keine Verantwortung und/oder Haftung für Schäden, die durch Anschluss des Geräts an eine nicht geeignete Buchse verursacht wurden.

Wenn dieses Xerox[®]-Gerät das Telefonnetz beschädigt, unterbricht die Telefongesellschaft möglicherweise vorübergehend den Dienst zu der Telefonleitung, an die es angeschlossen ist. Wenn eine vorherige Benachrichtigung jedoch nicht durchführbar ist, wird der Benutzer von der Telefongesellschaft so bald wie möglich über die Unterbrechung in Kenntnis gesetzt. Wenn die Telefongesellschaft den Dienst unterbricht, kann sie den Benutzer über sein Recht informieren, eine Beschwerde bei der FCC einzureichen.

Die Telefongesellschaft kann Änderungen an ihren Einrichtungen, Geräten, am Betrieb oder an ihren Prozeduren vornehmen, die sich auf den Betrieb des Geräts auswirken können. Wenn die Telefongesellschaft Änderungen vornimmt, die den Betrieb der Geräte betreffen, sollte diese den Benutzer zuvor benachrichtigen, damit dieser für den Erhalt des unterbrechungsfreien Betriebs die erforderlichen Modifikationen vornehmen kann.

Wenn Störungen bei diesem Xerox[®]-Gerät auftreten, bezüglich Reparatur- oder Garantieinformationen das entsprechende Kundendienstzentrum kontaktieren. Kontaktinformationen sind im Gerätestatusmenü in Drucker und am Ende des Problembehandlungsabschnitts des *Benutzerhandbuchs* zu finden. Wenn das Gerät das Telefonnetz beschädigt, wird der Benutzer möglicherweise von der Telefongesellschaft aufgefordert, das Gerät vom Netz zu trennen, bis das Problem behoben ist.

Reparaturen am Gerät dürfen nur vom Xerox-Kundendienst oder einem autorisierten Xerox-Servicepartner vorgenommen werden. Diese Regelung ist während oder nach dem Garantiezeitraum immer gültig. Wenn eine nicht autorisierte Reparatur vorgenommen wird, ist die restliche Garantie null und nichtig.

Dieses Gerät darf nicht auf Gemeinschaftsleitungen verwendet werden. Die Verbindung zu einer Gemeinschaftsleitung unterliegt den entsprechenden Tarifen. Informationen sind von der State Public Utility Commission, der Public Service Commission oder der Corporation Commission erhältlich.

Das Büro könnte über speziell verkabelte Alarmgeräte verfügen, die an die Telefonleitung angeschlossen sind. Sicherstellen, dass die Installation dieses Xerox®-Geräts die Alarmgeräte nicht deaktiviert.

Informationen darüber, durch welche Elemente die Alarmgeräte deaktiviert werden können, sind bei der Telefongesellschaft oder einem qualifizierten Installationstechniker erhältlich.

Kanada

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen von "Industry Canada".

Reparaturen an zertifizierten Geräten müssen von einem vom Lieferanten bestimmten Vertreter koordiniert werden. Sämtliche vom Benutzer vorgenommenen Reparaturen oder Änderungen an diesem Gerät oder Gerätefehler können dazu führen, dass die Trennung der Verbindung dieses Geräts vom Telekommunikationsunternehmen angefordert wird.

Sicherstellen, dass der Drucker richtig geerdet ist, um die Benutzer zu schützen. Der Masseanschluss des Energieversorgungsunternehmens, die Telefonleitungen und die internen metallenen Wasserleitungssysteme, falls vorhanden, sind zu verbinden. Diese Vorsichtsmaßnahme ist besonders in ländlichen Gegenden extrem wichtig.



VORSICHT: Diese Anschlüsse nicht selbst vornehmen. Die entsprechende elektrische Kontrollbehörde oder den Elektriker zur Erstellung der Erdung kontaktieren.

Die jedem Endgerät zugewiesene REN (Ringer Equivalence Number, Rufäquivalenzzahl) ist ein Hinweis auf die maximale Anzahl Endgeräte, die an eine Telefonschnittstelle angeschlossen werden darf. Der Abschluss einer Schnittstelle kann aus einer Kombination von Geräten bestehen. Die einzige Einschränkung der Geräteanzahl ist die Anforderung, dass die Summe der RENs der Geräte die Zahl 5 nicht überschreitet. Die kanadische REN steht auf dem Aufkleber auf dem Gerät.

Europäische Union

Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen

Das Faxmodul wurde gemäß der Richtlinie 1999/5/EG europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund von Unterschieden in den öffentlichen Fernsprechnetzen der einzelnen Länder kann die Zulassung alleine keinen störungsfreien Betrieb an jeder Netzendstelle gewährleisten.

Beim Auftreten von Problemen an den lokalen Xerox-Partner wenden.

Das Gerät entspricht ES 203 021-1, -2, -3, einer technischen Spezifikation für Endgeräte für analog geschaltete Fernsprechnetze im europäischen Wirtschaftsraum. Der Ländercode kann vom Benutzer selbst eingerichtet werden. Der Ländercode ist vor Inbetriebnahme dieses Geräts im Netzwerk einzurichten. Informationen zur Einstellung des Ländercode sind der Benutzerdokumentation zu entnehmen.

Hinweis: Das Gerät ist sowohl puls- als auch tonwahlfähig (DTMF-Betrieb), es wird jedoch empfohlen, das DTMF-Verfahren zu benutzen, um eine zuverlässigere und schnellere Verbindung herzustellen. Änderungen am Gerät oder die Verwendung einer externen Steuerungssoftware können zur Ungültigkeit der Produktzertifizierungen führen, sofern sie nicht ausdrücklich durch Xerox® genehmigt wurden.

Neuseeland

- 1. Die Erteilung einer Telefonlizenz für ein Endgerät zeigt lediglich an, dass die Telefongesellschaft anerkennt, dass das Gerät den Mindestanforderungen für den Anschluss an das Netzwerk genügt. Sie ist kein Indossament für das Produkt seitens der Telefongesellschaft, sie ist keine Garantie und beinhaltet nicht, dass ein lizenziertes Gerät mit allen Netzwerkdiensten der Telefongesellschaft kompatibel ist. Vor allem versichert sie nicht, dass das Gerät in jeder Hinsicht mit anderen lizenzierten Geräten einer anderen Marke oder eines anderen Modells korrekt funktioniert.
 - Das Gerät ist für die angegebenen höheren Übertragungsgeschwindigkeiten möglicherweise nicht geeignet. 33.6 kbps und 56 kbps Verbindungen werden möglicherweise auf niedrigere Bitraten beschränkt, wenn sie mit einigen öffentlichen Fernsprechnetzen verbunden werden. Die Telefongesellschaft übernimmt keine Haftung für Probleme, die daraus entstehen.
- 2. Dieses Gerät sofort abklemmen, wenn es physikalisch beschädigt wird, und es entsorgen oder reparieren lassen.
- 3. Dieses Modem darf nur so verwendet werden, dass andere Kunden der Telefongesellschaft nicht belästigt werden.
- 4. Dieses Gerät ist mit Pulswahl ausgerüstet, während der Standard der Telefongesellschaft DTMF-Tonwahl ist. Es wird nicht garantiert, dass die Leitungen der Telefongesellschaft stets Pulswahl unterstützen.
- 5. Die Verwendung der Pulswahl kann "Klingeln", Geräusche und falsche Antworten verursachen, wenn dieses Gerät mit anderen Geräten an derselben Leitung angeschlossen ist. Wenn diese Probleme auftreten, nicht den Fehlerdienst der Telefongesellschaft kontaktieren.
- 6. Die DTMF-Tonwahl wird bevorzugt, das sie schneller ist als Pulswahl und in fast allen Telefonzentralen in Neuseeland verfügbar ist
- **VORSICHT:** Mit diesem Gerät können die Telefonnummer "111" und andere Nummern während eines Stromausfalls nicht gewählt werden.
- 7. Dieses Gerät stellt möglichweise keine effiktive Übergabe eines Anrufs an ein anderes Gerät bereit, das an dieselbe Leitung angeschlossen ist.
- 8. Einige Parameter, die für die Konformität mit der Lizenz der Telefongesellschaft erforderlich sind, sind von dem Gerät (Computer) abhängig, das an dieses Gerät angeschlossen ist. Das zugehörige Gerät ist so einzurichten, dass es für die Konformität mit den Angaben der Telefongesellschaft innerhalb folgender Beschränkungen arbeitet:

Bei wiederholten Anrufen an dieselbe Nummer:

- Es dürfen nicht mehr als 10 Anrufversuche an dieselbe Nummer innerhalb von 30 Minuten für eine einzelne manuelle Anrufeinleitung stattfinden und
- das Gerät muss zwischen dem Ende eines Versuchs und dem Beginn des nächsten Versuchs mindestens 30 Sekunden lang auflegen.

Bei automatischen Anrufen an verschiedene Nummern:

Das Gerät muss sicherstellen, dass automatische Anrufe an verschiedene Nummern so beabstandet sind, dass zwischen dem Ende eines Anrufversuchs und dem Beginn eines anderen Versuchs mindestens fünf Sekunden liegen.

9. Für einen störungsfreien Betrieb darf die Gesamtanzahl der RENs aller Geräte, die an dieselbe Leitung angeschlossen sind, fünf nicht überschreiten.

Produktsicherheitszertifizierung

Dieses Produkt ist von verschiedenen Prüflaboren und Zertifizierungsstellen (NRTL/NCB) nach den folgenden Sicherheitsstandards zertifiziert:

- UL60950-1/CSA22.2, No. 60950-1 (USA/Kanada)
- IEC60950-1 (CB)

Material-Sicherheitsdatenblätter

Sicherheitsdatenblätter sind verfügbar unter:

- Nordamerika: www.xerox.com/msds
- Europäische Union:www.xerox.com/environment_europe

Telefonnummern des Kundendienstes befinden sich auf der Website www.xerox.com/office/worldcontacts.

Recycling und Entsorgung



Themen in diesem Anhang:

•	Alle Länder	296
•	Nordamerika	297
	Europäische Union	298
	Andere Länder	300

Alle Länder

Bei der Entsorgung des Xerox-Geräts ist zu beachten, dass der Drucker Quecksilber, Blei, Perchlorat und andere Substanzen enthalten kann, die als Sondermüll entsorgt werden müssen. Die Verwendung dieser Stoffe bei der Produktion erfolgt gemäß globalen Regelungen, die zum Zeitpunkt der Einführung dieses Produkts galten. Nähere Auskunft zur Abfallentsorgung und -verwertung erteilt die Kommunalbehörde. Perchlorathaltige Abfälle: Dieses Gerät enthält u. U. perchlorathaltige Bestandteile, z. B. in Form von Batterien. Zur Entsorgung können besondere Maßnahmen erforderlich sein. Details hierzu sind unter www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate erhältlich.

Nordamerika

Xerox hat ein Rücknahme- und Wiederverwertungs-/Recycling-Programm eingerichtet. Beim Xerox-Partner erfragen, ob das Xerox-Produkt Teil dieses Programms ist. Weitere Informationen zu Xerox-Umweltprogrammen sind unter www.xerox.com/environment erhältlich. Auskünfte zu Recycling und Entsorgung erteilen die zuständigen örtlichen Behörden.

Europäische Union

Einige Geräte können sowohl in Wohngebieten/Haushalten als auch in einem gewerblichen Umfeld benutzt werden.

Wohngebiete/Haushalte



Wenn sich dieses Symbol auf dem Gerät befindet, darf das Gerät nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Nach europäischer Gesetzgebung müssen ausgediente Elektro- und Elektronikgeräte vom Hausmüll getrennt entsorgt werden.

Privathaushalte in EU-Mitgliedstaaten können ausgediente Elektro- und Elektronikgeräte entgeltfrei an den kommunalen Sammelstellen zurückgeben. Informationen hierzu sind bei der Stadt oder Gemeinde erhältlich.

In einigen Mitgliedstaaten ist der Händler, bei dem das neue Gerät gekauft wurde, verpflichtet, das Altgerät entgeltfrei zurückzunehmen. Informationen hierzu sind vom Händler erhältlich.

Gewerbliches Umfeld



Wenn sich dieses Symbol auf dem Gerät befindet, muss das Gerät nach vereinbarten nationalen Verfahren entsorgt werden.

Nach europäischer Gesetzgebung müssen ausgediente Elektro- und Elektronikgeräte nach vereinbarten Verfahren entsorgt werden.

Vor der Entsorgung beim Händler oder Xerox-Partner Informationen über die Rücknahme von Altgeräten einholen.

Einsammlung und Entsorgung von Geräten und Batterien/Akkus



Die unten abgebildeten Symbole bedeuten, dass das entsprechende Produkt bzw. Batterien/Akkus nicht in den normalen Hausmüll gegeben werden dürfen.

Altgeräte und aufgebrauchte Batterien/Akkus müssen gemäß nationaler Gesetze sowie der Richtlinien 2002/96/EG und 2006/66/EG bei den hierfür vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß entsorgt und recycelt werden.

Auf diese Weise ist eine nachhaltige Verwendung wertvoller Ressourcen, der Schutz der Umwelt und der Schutz der Gesundheit von Personen gewährleistet.

Informationen zur Entsorgung von Sondermüll, Altgeräten und Batterien/Akkus können bei der örtlichen Gemeindeverwaltung oder bei dem Händler, bei dem das Gerät gekauft wurde, eingeholt werden.

Die nicht ordnungsgemäßer Entsorgung von Sondermüll und Batterien/Akkus ist je nach Gesetzgebung evtl. strafbar.

Gewerbliche Nutzer in der Europäischen Union

Informationen zur Entsorgung elektrischer/elektronischer Geräte können bei dem Händler, bei dem sie gekauft wurden, eingeholt werden.

Entsorgung außerhalb der Europäischen Union

Die hier abgebildeten Symbole gelten nur in der Europäischen Union. Auskünfte über die ordnungsgemäße Entsorgung von Altgeräten erteilt die zuständige örtliche Behörde oder der Händler.

Hinweis zum Symbol für die getrennte Sammlung



Das Mülltonnensymbol enthält u. U. eine Angabe zu einem chemischen Inhaltsstoff. Dies ist gemäß EU-Direktive erforderlich.

Auswechseln von Batterien/Akkus

Batterien/Akkus dürfen nur bei einer vom Hersteller zugelassenen Stelle ausgewechselt werden.

Andere Länder

Auskünfte zur Entsorgung von Altgeräten erteilt die örtliche Abfallbeseitigungsbehörde.